


Deutsch



Busch-Jaeger Elektro GmbH - A member of the ABB Group,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Germany,
Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.de

62851 U-WL
62851 U-WL-500

IT ES RU PL



- Dopo l'inserimento della tensione di rete, è possibile scansionare il dispositivo per 30 minuti senza scansionare il codice.
- L'apparecchio può essere prelevato in qualsiasi momento scansionando il codice DMC sul dispositivo tramite la app "Busch-/ABB-free@home® Next App".
- La registrazione per mezzo dell'interfaccia di messa in servizio del System Access Point è possibile 30 minuti dopo aver alimentato l'apparecchio.
 - L'apparecchio si trova in questo periodo in modalità di apprendimento.
 - Dopo che l'apparecchio è stato inizializzato tramite il System Access Point, il Bluetooth® è disattivato.

Ripristino dell'apparecchio in modalità di apprendimento

Per ripristinare la modalità di apprendimento in un apparecchio già registrato è necessario resettarlo.

- È possibile resettare l'apparecchio con la "Busch-/ABB-free@home® Next App".
- In alcuni casi, è necessario disalimentare il dispositivo. L'applicazione richiede di farlo.



Modi operativi

Accesso da dispositivo mobile

- L'accesso a un singolo apparecchio o all'intera rete mesh si effettua tramite l'app "Busch-/ABB-free@home® Next App".

Accesso via System Access Point

- Non appena il System Access Point (firmware versione 3.0 o superiore del System Access Point) è presente nel sistema, è possibile mettere in funzione l'apparecchio dall'interfaccia utente del System Access Point.

Ulteriori informazioni

- Per eseguire altre funzioni, è necessario parametrizzare l'apparecchio.
- Per informazioni dettagliate su messa in servizio e parametrizzazione consultare il manuale del prodotto.
- L'aggiornamento firmware si effettua tramite la app "Busch-/ABB-free@home® Next App" o il System Access Point

Assistenza

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una società del gruppo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-5815 Lüdenscheid,
Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.de

- Después de conectar la tensión de red, es posible leer el dispositivo sin escanear el código durante 30 minutos.
- El dispositivo se puede examinar en cualquier momento escaneando el código DMC del dispositivo con la aplicación "Busch-/ABB-free@home® Next App".
- El registro a través de la interfaz de puesta en servicio del System Access Point es posible 30 minutos después de comenzar a recibir corriente.
 - Durante este lapso de tiempo, el dispositivo se encuentra en modo de programación.
 - Una vez programado el dispositivo a través del System Access Point, el Bluetooth® se desactiva.

Volver a poner el dispositivo en modo de programación

Un dispositivo que ya esté registrado, tendrá que reiniciarse para poder pasar de nuevo al modo de programación.

- El dispositivo puede restablecerse con la aplicación "Busch-/ABB-free@home® Next App".
- En determinados casos, es necesario desconectar la tensión del dispositivo. La solicitud se realiza desde la aplicación.



Modos de funcionamiento

Acceso a través de dispositivo móvil

- El acceso a un solo dispositivo o a toda la red mallada se realiza con la aplicación "Busch-/ABB-free@home® Next App".

Acceso a través de System Access Point

- Si hay un System Access Point (a partir de la versión de firmware 3.0 del System Access Point) en el sistema, el dispositivo se puede controlar a través de la interfaz de usuario del System Access Point.

Más información

- El dispositivo debe parametrizarse para realizar las funciones adicionales.
- Encontrará información detallada sobre la puesta en servicio y la parametrización en el manual de instrucciones del producto.
- La actualización de firmware se realiza a través de la aplicación "Busch-/ABB-free@home® Next App" o el System Access Point.

Servicio

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una empresa del Grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheld,
Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.de

62851 U-WL
62851 U-WL-500

ZH NO SV FI



Efter pålagd nätpänspning går det att läsa in enheten i 30 minuter utan att scanna DMC-koden.
 Enheten kan närsomhelst driftsättas genom att scanna DMC-koden på enheten med "Busch-ABB-free@home® Next App"-appen.
 Inloggning via driftsättningsgränssnittet i System Access Point fungerar 30 minuter efter strömsättning.
 – Under den tidsperioden är enheten i programmeringsläge.
 – När enheten programmerats via System Access Point avaktiveras Bluetooth®.

Försätta enheten i programmeringsläget på nytt
 Redan inloggad enhet måste återställas så att den går att sätta i programmeringsläge igen.
 – Enheten kan återställas via Busch-/ABB-free@home® Next App"-appen.
 – I vissa fall är det nödvändigt att göra enheten spänningslös. Du blir då uppmanad via appen att göra det.


Driftlägen

Åtkomst via mobil enhet
 Access av enskild enhet eller hela mesh-nätverket sker via Busch-/ABB-free@home® Next App-appen.
 Åtkomst via System Access Point
 – När en System Access Point (från firmware-version 3.0 av System Access Point) finns i systemet kan enheten aktiveras via användargränssnittet i System Access Point.

Ytterligare information
 • Enheten måste parametreras för att utföra ytterligare funktioner.
 • Utförlig information om driftsättning och parametring finns i produkthandboken.
 • Firmware-uppdateringen sker via "Busch-/ABB-free@home® Next App-appen" eller System Access Point

Service
 Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ett företag i ABB-gruppen,
 Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
 Tel.: +49 2351 956-1600;
 www.BUSCH-JAEGER.de

Verkköjännitteeseen kytkemisen jälkeen laitteen voi lukea 30 minuutin ajan DMC-koodia skannaamalla.

- Laitteen voi ottaa käyttöön milloin tahansa lukemalla laitteessa olevan DMC-koodin „Busch-/ABB-free@home® Next App“-sovelluksella .
- Kirjautuminen System Access Pointin käyttöönottorajapinnan kautta on mahdollista 30 minuutin kuluttua virran kytkemisen jälkeen.
- Laite on tällöin opetustilassa.
- Kun laite on opetettu System Access Pointin kautta, Bluetooth® poistetaan käytöstä.

Laitteen kytkeminen uudelleen opetustilaan

Jo rekisteröity laite on nollattava, jotta sen voi asettaa uudelleen opetustilaan.

- Laitteen voi nollata „Busch-/ABB-free@home® Next App“-sovelluksella.
- Tiettyissä tilanteissa laite on kytkettävä jännitteettömäksi. Tämä tapahtuu sovelluksen kautta.



Käyttötavat

Käyttö mobiilipäätelaitteen kautta

- Yksittäistä laitetta tai koko Mesh-verkkoa käytetään „Busch-/ABB-free@home® Next App“-sovelluksella.

Käyttö System Access Pointin kautta





- Kun System Access Point (System Access Pointin laiteohjelmistoversiosta 3.0 lähtien) on käytettävissä järjestelmässä, laitetta voi ohjata System Access Pointin käyttöliittymän kautta.

Lisätietoja

- Lisätoimintojen suorittamista varten on määritettävä laitteen parametrit.
- Käyttöönottoa ja parametrien määrittystä koskevat tarkemmat tiedot ovat tuotekäsikirjassa.
- Laiteohjelmisto päivitetään sovelluksen Busch-/ABB-free@home® Next App tai System Access Pointin kautta.


Asiakaspalvelu

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB-ryhmään kuuluva yritys,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
Puh.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.de



62851 U-WL
62851 U-WL-500

SK CZ TR



Dimmer aktuatörü 1'li, sıva altı, WL

TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar ile doğrudan veya dolaylı temas halinde insan vücudu üzerinden tehlikeli akım geçer. Bu durum elektrik şokuna, yanıklara veya ölüme yol açabilir. Gerilim ileten parçalardaki işlerin usulüne uygun bir şekilde yapılması halinde yangın tehlikesi vardır.

- Montaj ve sökme işleri öncesinde şebeke gerilimini kesin!
- 110 ... 240 V şebekedeki çalışmaların sadece uzman personel tarafından yapılmasını sağlayın.

- Montaj kılavuzunu dikkatle okuyun ve saklayın.
- Kullanıcıya yönelik daha fazla bilgiye ve planlamaya yönelik bilgilere www.BUSCH-JAEGER.de sayfasından veya QR-kodunu taratarak ulaşabilirsiniz.

Talimatlara uygun kullanım

- Cihaz, aydınlatma sistemlerinin açılıp kapatılmasını sağlar ve sadece bina içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Fonksiyon kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgiler ürünün el kitabında yer alır (bkz. QR kodu).

Uygunluk beyanı

Busch-Jaeger | ABB firması, 62851 U-WL
62851 U-WL-500 tipi kablosuz sistemin 2014/53/AT sayılı yönetmeliğe uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni bu kılavuzdaki QR kodu altında mevcuttur.

Teknik veriler

Nominal gerilim	230 V AC ±%10
Bekleme modunda güç tüketimi	0,4 W
Minimum yük	
▪ 2 telli işletim	3 W
▪ 3 telli işletim	0 W
Maksimum yük	0,78 A
LEDi yükü	180 VA
Damar kesiti	1,0 – 2,5 mm²
Sıyırma uzunluğu	10 mm
Ek istasyon modunda izin verilen kablo uzunluğu	Maks. 100 m
Terminal	Vidasız

Aktarım protokolü	– free@home WL – Bluetooth
Aktarım frekansı	2,4 ... 2,48 GHz
Maksimum gönderme gücü	– WL (kablosuz) < 15 dBm – Bluetooth LE (BLE) < 10 dBm
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... + 55 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... + 70 °C



Yük türleri

Maksimum yüklerle ilgili bilgiler yukarıdaki tabloda bulunabilir.



Bağlantı

Şebeke bağlantısı için bkz. bağlantı şeması.

- Bağlantı hattı ≤10 kVA olan ayırma transformatörü şebekelerinde işletime izin verilmez.
- İzin verilen maksimum bağlantı gücü için değer kaybı eğrisine bakın [A].
- [B] Ortam sıcaklığı, °C
- [C] Nominal güç, %

Bağlantı gücünün azaltılması

- Bağlantı gücünün bir kısmı, kayıp güç olarak ısıya dönüştürüldüğü için dimmer işletim sırasında ısınır. Belirtilen nominal güç, dimmerin masif bir taş duvar içine monte edilmesi için tasarlanmıştır.
- Dimmer gazbeton, ahşap veya alçıpan duvara monte edildiği takdirde, maksimum bağlantı gücü %20 azaltılmalıdır.
- Bağlantı gücü, birden fazla dimmer birbirine bağlandığında veya başka ısı kaynakları ilave ısınmaya neden oldukları takdirde azaltılmalıdır. Yoğun olarak ısıtılan odalarda maksimum bağlantı gücü, diyagrama uygun şekilde azaltılmalıdır.
- Aşırı yük gibi nedenlere bağlı olarak aşırı ısınma durumunda dimmer otomatik olarak kapatılır. Cihaz soğuduktan sonra manuel olarak tekrar çalıştırılmalıdır (ışığı yeniden açın).

LEDi ile bağlantı gücünün azaltılması:

Dimmerin bağlantı gücünü belirlerken, bağlı LED'inin güç faktörünü (Power Factor) dikkate alın.

Nominal güç = LEDi sayısı * LEDi nominal gücü / Güç katsayısı

Dimmerin ısınması büyük ölçüde bağlı LEDi türüne göre belirlenir. Düşük güç faktörüne sahip LEDi'ler dimmeri daha fazla ısıtır, bu nedenle bağlantı gücünün azaltılması gerekebilir.

Transformatörler ile işletim

Nominal gücü hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

Nominal güç = Transformatör kayıpları* + Aydınlatma aracı gücü

* Elektronik transformatörler için transformatör nominal gücünün %5'i

* Klasik transformatörler için transformatör nominal gücünün %20'si

TEHLİKE

Cihazda aşırı ısınma ve tahrip olma tehlikesi

- Transformatör işletiminde her trafo, üretici bilgilerine göre primer tarafta tek tek veya sıcaklık sigortası ile emniyete alınmalıdır.
- Sadece DIN EN 61558 uyarınca bobinli emniyet transformatörleri kullanılmalıdır.

Aşırı ısınma koruması

- Cihaz aşırı ısınma koruması ile donatılmıştır.
- Cihaz, sıcak bir ortamda yüksek yüke maruz kalarak çalıştığında otomatik olarak kapanır.
- Soğuduktan veya arıza giderildikten sonra cihazı tekrar çalıştırın.



Montaj

Sıva altı kutulara ve ayrıca kuru iç mekanlarda bulunan tavan kutularına montaj. Diğer kurulum türleri kullanılıyorsa, geçerli yönetmeliklere uyulmalıdır.

İşletime alınması

Cihazın kendisi elektrik bağlantısı ile çalışmaya hazırdır. Tanıtılmamış olan bir cihaz, "Busch-/ABB-free@home® Next App" uygulaması üzerinden Bluetooth® ile veya System Access Point üzerinden işletime alınır.

- Şebeke gerilimi açıldıktan sonra, DMC kodunu taramadan cihazı 30 dakika boyunca taramak mümkündür.
- Cihaz, üzerindeki DMC kodu taratılarak "Busch-/ABB-free@home® Next App" uygulamasından her zaman işletime alınabilir.
- System Access Point işletime alma arayüzünden kayıt, enerji verildikten 30 dakika sonra yapılabilir.
- Cihaz bu süre zarfında tanıma modunda bulunur.
- Cihaz System Access Point üzerinden tanıtıldıktan sonra Bluetooth® devre dışı bırakılır.

Cihazı tekrar tanıma moduna getirme

Sisteme giriş yapmış bir cihaz, tekrar tanıma moduna alınabilmesi için sıfırlanmalıdır.

- Cihaz "Busch-/ABB-free@home® Next App"" uygulamasından sıfırlanabilir.
- Bazı durumlarda cihazın enerjisini kesmek gerekir. Uygulama bunu yapmanızı ister.



İşletim türleri

Mobil cihaz üzerinden erişim

- Cihaza veya Mesh ağının tamamına "Busch-/ABB-free@home® Next App" uygulamasından erişilebilir.

System Access Point üzerinden erişim

- Sistemde bir System Access Point (System Access Point'in üretici yazılımı sürümü 3.0'dan itibaren) bulunur bulunmaz, cihaz System Access Point'teki kullanıcı arayüzü aracılığıyla kontrol edilebilir.

Ayrıntılı bilgiler

- Cihaz, ek işlevleri yerine getirmek için parametrelendirilmiştir.
- Devreye alma ve parametreleme hakkında ayrıntılı bilgi ürün kılavuzunda bulunabilir.
- Üretici yazılımı güncellemesi, "Busch-/ABB-free@home® Next App" uygulaması veya System Access Point üzerinden gerçekleştirilmektedir

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB Şirketler Grubu kuruluşudur, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Tel.: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de