

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3



Artikelnr.

CD 404 TSAP LG 23

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
lichtgrijs

Materiaal:
thermoplast
