

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4

**Artikelnr.**

LS 404 TSAP SW 14

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de
LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**Kleur:**

zwart

Materiaal:

thermoplast