

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4



Artikelnr.

CD 404 TSAP GR 14

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA.. en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
grijs

Materiaal:
thermoplast