

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3

**Artikelnr.**

CD 404 TSAP WW 23

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**Kleur:**

alpine wit

Materiaal:

thermoplast