

Werkbank ERRO6012

Veiligheidsinstructies

1. Ga niet bovenop de werkbank staan en gebruik de werkbank niet als ladder.
2. Overschrijd nooit het laadvermogen. Het maximale laadvermogen van de werkbank is 100 kg, mits het gewicht evenredig verdeeld is.
3. Gebruik de werkbank alleen op een stevige en stabiele ondergrond.
4. Gebruik de werkbank niet als een schraag / onderzettafel.
5. Gebruik de werkbank niet als het frame of de werktafel beschadigd is.
6. Plaats heet gereedschap / hete onderdelen nooit direct op het werkblad.

Handleiding

Onderdelen overzicht

1. Framework / poten
2. Werkblad
3. Gereedschapsblad
4. Schuifstuk
5. Tafel bovenstuk
6. Tafel bovenstuk
7. Schaalplaat
8. Rondnagel M6X40
9. Drukknop
10. Klemring
11. Drukplaat
12. Veer
13. Rondbouten M8X65
14. Rubber bouten
15. Bouten M8X25
16. Rondbouten
17. Rubber bouten
18. Rubber bouten
19. Verstelbare bouten
20. Hendel
21. Tang
22. Rubber voet