PowerLogic[™]-Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700

Benutzerhandbuch

HRB1684305-13 04/2022





Rechtliche Hinweise

Die Marke Schneider Electric sowie alle anderen in diesem Handbuch enthaltenen Markenzeichen von Schneider Electric SE und seinen Tochtergesellschaften sind das Eigentum von Schneider Electric SE oder seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Handbuch und seine Inhalte sind durch geltende Urheberrechtsgesetze geschützt und werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Schneider Electric darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderweitig) zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden.

Schneider Electric gewährt keine Rechte oder Lizenzen für die kommerzielle Nutzung des Handbuchs oder seiner Inhalte, ausgenommen der nicht exklusiven und persönlichen Lizenz, die Website und ihre Inhalte in ihrer aktuellen Form zurate zu ziehen.

Produkte und Geräte von Schneider Electric dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, instand gesetzt und gewartet werden.

Da sich Standards, Spezifikationen und Konstruktionen von Zeit zu Zeit ändern, können die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, übernehmen Schneider Electric und seine Tochtergesellschaften keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen im Informationsgehalt dieses Dokuments oder für Folgen, die aus oder infolge der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen.

Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich die Ausrüstung genau an, um sich mit dem Gerät vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung vertraut zu machen. In diesem Handbuch oder auf dem Gerät können sich folgende Hinweise befinden, die vor potenziellen Gefahren warnen oder die Aufmerksamkeit auf Informationen lenken, die eine Prozedur erklären oder vereinfachen.



Der Zusatz eines Symbols zu den Sicherheitshinweisen "Gefahr" oder "Warnung" deutet auf eine elektrische Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen führen kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



Dieses Symbol steht für eine Sicherheitswarnung. Es macht auf die potenzielle Gefahr eines Personenschadens aufmerksam. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise bei diesem Symbol, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden.

A A GEFAHR

GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen **führt**.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

AWARNUNG

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen **führen kann**.

AVORSICHT

ACHTUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen **führen kann**.

HINWEIS

HINWEIS wird verwendet, um Verfahren zu beschreiben, die sich nicht auf eine Verletzungsgefahr beziehen.

Bitte beachten

Elektrisches Gerät sollte stets von qualifiziertem Personal installiert, betrieben und gewartet werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben. Eine qualifizierte Person ist jemand, der Fertigkeiten und Wissen im Zusammenhang mit dem Aufbau, der Installation und der Bedienung von elektrischen Geräten und eine entsprechende Schulung zur Erkennung und Vermeidung der damit verbundenen Gefahren absolviert hat.

Hinweise

FCC

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sind für einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen in Wohnbereichen gedacht. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Energie im Funkfrequenzspektrum und kann solche auch abstrahlen. Wird es nicht der Anleitung entsprechend installiert, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Interferenz in einer bestimmten Installation nicht auftritt. Wenn dieses Gerät Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer durch eine der folgenden Maßnahmen versuchen, die Störungen zu beheben:

- Neuorientierung oder Umsetzung der Empfangsantenne
- · Bessere Trennung zwischen Gerät und Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines Stromkreises an, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Händler oder an einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker.

Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen und Modifikationen, die ohne ausdrückliche Zustimmung von Schneider Electric vorgenommen wurden, dazu führen, dass der Anwender die Genehmigung für den Betrieb des Geräts verlieren kann.

Dieser digitale Apparat ist mit CAN ICES-3 (B) /NMB-3(B) kompatibel.

Schneider Electric -YouTube-Kanal

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch enthält Funktionsbeschreibungen sowie Installations- und Konfigurationsanweisungen für die Power Meter der Reihe PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700.

Im gesamten Handbuch bezieht sich der Begriff "Messgerät" auf alle PM5500 / PM5600 / PM5700-Modelle. Alle Unterschiede zwischen den Modellen, z. B. eine Funktion, die nur ein Modell aufweist, werden mit der entsprechenden Modellnummer oder Beschreibung angegeben.

In diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass Sie sich mit Leistungsmessgeräten auskennen und mit Anlage und Stromnetz, in der bzw. in dem Ihr Messgerät installiert ist, vertraut sind.

Im Handbuch sind keine Konfigurationsdaten für erweiterte Funktionen enthalten, für die ein erfahrener Anwender eine erweiterte Konfiguration ausführen würde. Es enthält auch keine Anweisungen dazu, wie mithilfe von Energiemanagementsystemen oder -software – abgesehen von ION Setup – Messgerätdaten integriert werden oder wie eine Messgerät-Konfiguration durchgeführt wird. ION Setup ist ein kostenloses Konfigurationswerkzeug, das unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

Für Informationen zu zusätzlichen Schulungsmöglichkeiten für das Messgerät PM5500 / PM5600 / PM5700 wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric.

Die jeweils neuesten Unterlagen für Ihre Messgerät können Sie unter www.se.com herunterladen. Scannen Sie den nachstehenden Buch-QR-Code, um auf Unterlagen der Messgerät-Reihe PowerLogic[™] PM5500 / PM5600 / PM5700 zuzugreifen, oder scannen Sie den Video-QR-Code, um den YouTube-Kanal von Schneider Electric für Videos zu Ihrem Messgerät aufzurufen.



Schneider Electric-Download-Center

Zugehörige Dokumente



Inhaltsverzeichnis

0	
Messgerät – Übersicht	
Überblick über die Funktionen des Mess	geräts17
Das Messgerät in einem Energiemanage	ementsystem19
PM5500 / PM5600 / PM5700-Messgerät	modelle und -zubehör19
Funktionsdifferenzierungsmatrix für die F	Reihe PM5500 / PM5600 /
PM5700	
Werkzeuge zur Datenanzeige und -analy	/se21
Power Monitoring Expert	
Power SCADA Operation	
Building Operation	
Modbus-Befehlsschnittstelle	
Meter Insights und Messgeräte mit C	R-Code-Funktion22
Messgerätekonfiguration	23
Hardwarebeschreibung	24
Ergänzende Informationen	24
LED-Anzeigen	24
Alarm-/Energieimpuls-LED	24
Status-/serielle Kommunikations-LE	25
Ethernet-Kommunikationsschnittstell	en-LEDs25
LED für Verrechnungsmessung-Spe	rre
Klemmenabdeckungen	
Entfernen des PM5563 von der DIN-Sch	iene
Betrachtungen zur Messgerätverdrahtun	q27
Spannungsgrenzwerte für den Direkt	anschluss27
Überlegungen zu symmetrischen Sy	stemen29
Neutralleiter- und Erdleiterstrom	
Kommunikationsanschlüsse	
RS-485-Anschluss	30
Ethernet Kommunikationeverbindung	
Ellemet-Kommunikationsverbindung	gen
Digitalausgänge	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display-Überblick Standard-Anzeigebildschirm.	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display-Überblick Standard-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display.	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display-Überblick Standard-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display Benachrichtigungssymbole	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display-Überblick Standard-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display Benachrichtigungssymbole Messgeräteanzeigesprache	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display Standard-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display Benachrichtigungssymbole Messgeräteanzeigesprache Rückstellung der Display-Sprache	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display Standard-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display Benachrichtigungssymbole Messgeräteanzeigesprache Rückstellung der Display-Sprache Navigation der Messgerätbildschirme	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display Standard-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display Benachrichtigungssymbole Messgeräteanzeigesprache Rückstellung der Display-Sprache Navigation der Messgerätbildschirme Navigationssymbole	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display LED - Anzeigen am Display Messgeräteanzeigesprache Navigation der Messgerätbildschirme Display Navigationssymbole Übersicht Messgerät-Bildschirmmen	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display Display Standard-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display Benachrichtigungssymbole Messgeräteanzeigesprache Rückstellung der Display-Sprache Navigation der Messgerätbildschirm Navigationssymbole Übersicht Messgerät-Bildschirmmen Menübaum	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display Display Display Etherber of the state of the sta	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display Display Standard-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display Benachrichtigungssymbole Messgeräteanzeigesprache Rückstellung der Display-Sprache Navigation der Messgerätbildschirm Navigationssymbole Ubersicht Messgerät-Bildschirmmen Menübaum Datenanzeigebildschirm	gen
Digitalausgänge Digitaleingänge Analogeingänge Display Display Display Display ED-Anzeigebildschirm LED-Anzeigen am Display Benachrichtigungssymbole Messgeräteanzeigesprache Rückstellung der Display-Sprache Navigation der Messgerätbildschirme Navigation ssymbole Übersicht Messgerät-Bildschirmmen Menübaum Datenanzeigebildschirme HMI-Einrichtungsbildschirme	gen

Einstellung der durchschnittlichen Spannung (UØ) auf der Seite	
"Übersicht" über das Display	41
Grundeinstellung	43
Konfiguration von Basis-Einrichtungsparametern über das Display	43
Konfiguration fortgeschrittener Einrichtungsparameter über das	
Display	45
Regionaleinstellungen einrichten	45
Rückstellung der Display-Sprache	
Bildschirmkenncodes einrichten	
Unterstützung der PM5RD-Geräte-Hardwareversion Ax/Bx für die	
Messgerätmodelle PM5563 und PM5563RD	47
PM5563-Messgerät für PM5RD-Geräte-Hardwareversion	
konfigurieren	
Konfiguration der Ringkernwandler-Einstellungen für RCM über das	
Display	49
Cybersicherheit	51
Cybersicherheit-Übersicht	
Defense-in-Denth-Produktsicherheit	52
Sicherheitsfunktionen des Geräts	
Annahmen zur geschützten Umgebung	53
Potenzielle Risiken und ausgleichende Kontrollen	54
Standardeinstellungen	54
Benutzerkonten und -berechtigungen	55
Benutzerkonto-Sperrungsrichtlinie	55
Kennwörter/Kenncodes	55
Standardkennwörter/-kenncodes und Benutzerkonten	56
Kennwörter/Kenncodes ändern	56
Gerät härten	
Kommunikationsprotokolle aktivieren/deaktivieren und Port-	
Nummern ändern	58
Firmware-Aktualisierungen	
Richtlinien für sichere Entsoraung	59
Checkliste für sichere Entsorgung	59
Entsorauna Wiederverwendung Recycling	60
Wobspiton	
Webseiten (Altyeraien)	02
	02
	02
Webseiten Schnittetelle	02
Zugriff auf die Massgerät Webseiten	02
Stondard Webssiten	03
Stanuaru-Webseiten	03
	04
Ableson der Ceräteregister über die Webseiten	
Ablesen der Geräteregister über die Webseiten	07
Coltungeboroich	0/
Mobsoiton Üborsicht	0/
Webseiten Schnittetelle	07
Zugriff auf die Messgerät Webseiten	
∠uyını auı ule ivlessyerat-vvebseiten	80
Januaru-webberleri	

Benutzerkonten	72
Ablesen der Geräteregister über die Webseiten	75
Kommunikationen	77
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle	77
Ethernet-Konfiguration	77
Serielle Kommunikationsschnittstelle	84
RS-485-Netzwerkkonfiguration	85
BACnet/IP	
Unterstützte BACnet-Funktionen	
Implementierung der BACnet/IP-Kommunikation	91
Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über das Display	91
Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über die Webseiten	92
BACnet-Objekte	93
EtherNet/IP	103
Zyklischer Austausch (impliziter Austausch)	104
Nachrichtenaustausch (expliziter Austausch)	106
DNP3	121
DNP3-Geräteprofil	121
DNP3-Implementierungsobjekte	123
DNP3-Standardkonfiguration	124
Konfiguration der DNP3-Einstellungen über das Display	126
Konfiguration der DNP3-Einstellungen über die Webseiten	126
Modbus-Ethernet-Gateway	127
Implementierung eines Ethernet-Gateways	127
Konfiguration des Ethernet-Gateways	127
Modbus TCP/IP-Filterung	
Modbus TCP/IP-Filterungsimplementierung	130
Zugriffsebenen	
Konfiguration der Modbus TCP/IP-Filterung über die	
Webseiten	131
Simpel Netzwerk Management Protokoll (SNMP)	131
Das Messgerät in einem SNMP-System	132
SNMP-Implementierungen	
SNMP-Trapping	134
Konfiguration von SNMP über Webseiten	134
FTP	
FTP-Dateistruktur	
FTP-Datei-Zugriffsrechte	
Anforderungen an den FTP-Dateinamen	
Aktivierung und Deaktivierung des FTP-Servers über das	
Display	
Aktivierung und Deaktivierung des FTP-Servers über die	
Webseiten	
Zeit und Zeitmessung	138
Einstellen der Uhr über das Display	138
Manuelle Einstellung der Messgeräteuhr über die Webseiten	138
Konfiguration von Zeit und Zeitsynchronisation über die Webseiten	139
Protokollierung	
Datenprotokoll	
Datenprotokoll einrichten	

Datenprotokollinhalte speichern mit ION Setup	. 141
Einrichtung der Geräteprotokollexporte über die Webseiten	. 141
Alarmprotokoll	. 142
Wartungsprotokoll	. 142
Ein-/Ausgänge	. 143
E/A-Übersicht	. 143
Anwendungen für Digitaleingänge	. 143
Betrachtungen zur Digitaleingangsverdrahtung	. 143
WAGES-Überwachung	. 143
Digitaleingänge mittels ION Setup konfigurieren	. 144
Konfiguration der Digitaleingänge über das Display	. 146
Eingangsimpulsmessung	. 146
Eingangsimpulsmessung mit ION Setup konfigurieren	. 147
Eingangsimpulsmessung über das Display konfigurieren	. 148
Mittelwertmessungen für die Eingangsimpulsmessung	. 149
Betrachtung von Eingangsmessdaten über das Display des	
Messgeräts	. 150
Digitalausgangsanwendungen	. 150
Beispiel einer Digitalausgangsanwendung	. 150
Konfiguration der Digitalausgänge mit ION Setup	. 151
Konfiguration der Digitalausgänge über das Display	. 152
Energieimpulse	. 153
Alarm-/Energieimpuls-LED über das Display konfigurieren	. 153
Konfiguration der Alarm- / Energieimpuls-LED oder des	
Digitalausgangs für Energieimpulse mit ION Setup	. 154
Analogeingänge	. 155
Konfiguration der Analogeingänge über das Display	. 155
Rücksetzungen	. 159
Messgerätrücksetzungen	. 159
Init Messgerät	. 159
Durchführung eines globalen Resets über das Display	. 159
Durchführung eines Einzel-Resets über das Display	. 160
Durchführung eines Benutzerkonten-Resets über das Display	. 161
Alarme	163
Alarmübersicht	163
Alarmarten	. 163
Interne Alarme	. 163
Verfügbare interne Alarme	. 163
Digitale Alarme	. 164
Verfügbare digitale Alarme	. 164
Standardalarme	. 165
Beispiel für den Alarmbetrieb bei oberem und unterem Sollwert	
(Standard)	. 165
Maximal zulässiger Sollwert	. 166
Verfügbare Standardalarme	. 167
Leistungsfaktor (LF)-Alarme	. 169
Phasenverlust-Alarm	. 170
Logische Alarme	. 170
Benutzerdefinierte Alarme	. 171
Parameterliste für benutzerdefinierten Alarm	. 171

	Störungsalarme (Einbrüche/Spitzen)	172
	Alarmprioritäten	172
	Übersicht über die Alarmeinrichtung	173
	Einrichtung von Alarmen über das Display	174
	Einstellung von Alarmen mit ION Setup	174
	Einrichtungsparameter für interne Alarme	174
	Einrichtungsparameter für digitale Alarme	175
	Einrichtungsparameter für Standardalarme (1-Sek)	175
	Logische Alarme mittels ION Setup einrichten	176
	Benutzerdefinierte Alarme mittels ION Setup einrichten	177
	Einrichtung von Störungsalarmen über das Display	178
	Alarmanzeige-LED	179
	Konfiguration der Alarm-LED über das Display	179
	LED mit Hilfe von ION Setup für Alarme konfigurieren	179
	Alarmanzeige und -benachrichtigung	180
	E-Mail bei Alarm	181
	Implementierung und Standard-Konfiguration	
	Beispiele für E-Mail-bei-Alarm	
	Konfiguration der E-Mail-bei-Alarm-Funktion über die	
	Webseiten	183
	Liste der aktiven Alarme und Alarmverlaufsprotokoll.	
	Betrachtung aktiver Alarmdaten mithilfe des Displays	
	Betrachtung von Alarmverlaufsdaten mithilfe des Displays	
	Betrachtung von Alarmzählern über das Display	
	Quittieren von Alarmen mit hoher Priorität über das Display	185
	Rückstellung der Alarme mithilfe vonION Setup	
ΝЛ.	ebrtarife	197
1111	Mehrfachtarif	107 187
	Mehrfachtarif Implementierung	107
	Übersicht über den Befehlsmodus	188
	Übersicht über den Tageszeitmedus	100
	Tarifoinrichtung Tagoszoitmodus	100
	Mothodon zur Tagoszoittarif Erstellung	100
	Übersicht über den Eingengemedus	100
	Zuweieung des Digitaleingenge für den Eingengesteuermedue	109
		109
	Konfiguration des Eingangsmedustarifs über des Display	102
	essungen	
	Destateurs	
	Energiemessungen.	
	Konfiguration der Energieskallerung über ION Setup	195
	Voreingestellte Energiewerte	196
		400
	Setup	190
	Nill // WidX-Welle	197
	Suommillewen	200
	opitzenmitteiwert	201

Eingangsmessanforderung	201
Einrichtung der Mittelwertberechnungen über das Display	202
Leistung und Leistungsfaktor	204
Stromphasenverschiebung gegenüber der Spannung	204
Echte, Wirk- und Scheinleistung (PQS)	204
Leistungsfaktor (LF)	205
Vorzeichenkonventionen für den Leistungsfaktor	206
Leistungsfaktor-Registerformat	206
Timer	208
Leistungsqualität	209
Leistungsqualitätsmessungen	209
Übersicht über Oberwellen	200
Spannungs_Crestfaktor	200
K-Faktor	210
Klimfaktor Prozentwert	210
Cocomto Mittolwortvorzorrung	210
Berechnung des Oberwellenenteile	210
	210
THD-%-Berechnungen	211
tna-Berechnungen	211
I DD-Berechnungen	211
Betrachtung von Oberweilendaten über das Display	211
IDD-, K-Faktor- und Crestfaktordaten anzeigen	212
Betrachtung von THD- bzw. thd über das Display	213
Wellenformerfassung	213
Ubersicht über die Wellenformerfassung	213
Wellenformerfassung mit ION Setup konfigurieren	215
Konfiguration der Wellenformerfassung über das Display	216
Einbrüche und Spitzen mit ION Setup konfigurieren	217
Konfiguration der Einbrüche/Spitzen über das Display	217
Wellenformerfassung auf den Webseiten des Messgeräts	
überwachen	218
Wartung	221
Wartungsübersicht	221
Verlorener Benutzerzugriff	221
Diagnoseinformationen	221
Steuerspannungsunterbrechungsereignis (Hilfsspannung)	222
Steuerspannungsunterbrechungsereignis (Hilfsspannung) über das	
Display quittieren	222
Schraubenschlüsselsymbol	223
LED-Anzeigen	223
Zeiger	224
Zeigerbildschirme	224
Messgerätspeicher	224
Messgerätbatterie	225
Firmwareversion, Modellbezeichnung und Seriennummer	225
Firmware-Aktualisierungen	226
Firmware-Aktualisierungsmethoden	227
Technische Unterstützung	233
Genauiokeitsüberprüfung	725
Überhlick über die Messgerät Geneuigkeit	200 225
อาจากการการการการการการการการการการการการกา	200

Anforderungen an die Genauigkeitsprüfung	235
Energieimpulse	236
Messgeräteinstellungen für die Genauigkeitsprüfung	236
Test für die Genauigkeitsprüfung	237
Erforderliche Impulsmessung für die Genauigkeitsprüfung	238
Gesamtleistungsberechnung für die Genauigkeitsprüfung	238
Prozentfehlerberechnung für die Genauigkeitsprüfung	239
Testpunkte für die Genauigkeitsüberprüfung	239
Überlegungen zu Energieimpulsen	240
Überlegungen zu Spannungs- und Stromwandlern	240
Beispielberechnungen	240
Typische Testfehlerquellen	242
Verrechnungsmessung	243
Überblick über die Verrechnungsmessung	243
Komponenten der Verrechnungsmessung	243
Firmware-Sicherheitsfunktionen zur Verrechnungsmessung	243
Geschützte Einrichtungsparameter und Funktionen	244
Sperrung der Verrechnungsmessung – Übersicht	245
Sperrung der Verrechnungsmessung	246
PM5561 / PM5661 / PM5761 sperren und freigeben	246
Sperrschalter für Verrechnungsmessung	246
Messgerät mit dem Hardware-Schalter sperren und freigeben	247
Gerätespezifikationen	249
Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten	
Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten	255
Chinesische Normenkonformität	256

Sicherheitsvorkehrungen

Arbeiten zur Installation, Verdrahtung, Prüfung und Instandhaltung müssen in Übereinstimmung mit allen lokalen und nationalen elektrischen Standards durchgeführt werden.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS

- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Beachten Sie die Normen NFPA 70E, CSA Z462 sowie sonstige örtliche Standards.
- Schalten Sie vor Arbeiten an oder in der Anlage, in der das Gerät installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die Richtlinien im Abschnitt "Verdrahtung" der zugehörigen Installationsanleitung ein.
- Gehen Sie davon aus, dass Kommunikations- und E/A-Leitungen gefährliche Spannungen führen, solange nichts anderes festgestellt wurde.
- · Überschreiten Sie die maximalen Grenzwerte dieses Geräts nicht.
- Schließen Sie keinesfalls die Sekundärklemmen eines Spannungswandlers (SPW) kurz.
- Öffnen Sie keinesfalls die Sekundärklemmen eines Stromwandlers (SW).
- Erden Sie den Sekundärkreis von Stromwandlern.
- Die Daten des Messgeräts dürfen nicht für die Überprüfung des stromlosen Zustands verwendet werden
- Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigmaterialien, um das Produkt zu reinigen. Benutzen Sie zur Schmutzentfernung ein Reinigungstuch. Falls der Schmutz sich nicht entfernen lässt, wenden Sie sich an den technischen Support.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS: Siehe IEC 60950-1 für weitere Informationen zu Kommunikationsschnittstellen und E/A-Verdrahtung zu Mehrfachgeräten.

AWARNUNG

NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für kritische Steuerungs- oder Schutzfunktionen für Menschen, Tiere oder Sachanlagen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ein Schraubenschlüsselsymbol

in der linken oberen Ecke des Displaybildschirms erscheint oder wenn der Wert unter **Meter Status** nicht "OK" ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

AWARNUNG

POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND -VERTRAULICHKEIT

- Ändern Sie Standard-Kennwörter/-Kenncodes, um nicht-autorisierte Zugriffe auf Geräteeinstellungen und -informationen zu vermeiden.
- Deaktivieren Sie nach Möglichkeit nicht genutzte Ports bzw. Dienste und Standardkonten, damit Pfade für böswillige Angriffe minimiert werden.
- Schützen Sie vernetzte Geräte mit mehreren Cyberabwehrschichten (z. B. Firewalls, Netzwerksegmentierung sowie Netzwerk-Angriffserkennung und -Schutz).
- Nutzen Sie vorbildliche Verfahren f
 ür die Cybersicherheit (z. B. Konzept der geringsten Rechte, Aufgabentrennung), um unbefugte Offenlegung, Verlust, Ver
 änderung von Daten und Protokollen bzw. die Unterbrechung von Diensten oder einen unbeabsichtigten Betrieb zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Messgerät – Übersicht

Überblick über die Funktionen des Messgeräts

Die Messgeräte PowerLogic[™] PM5500 / PM5600 / PM5700 bieten einen Mehrwert für die anspruchsvollen Anforderungen Ihrer Energieüberwachungsund Kostenmanagement-Anwendungen.

Das PM5500 / PM5600 / PM5700 entspricht den Genauigkeitsstandards der Klasse 0.2S und bietet hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit in einem kompakten und einfach zu installierenden Format.

HINWEIS: Nicht alle Funktionen sind bei allen Modellen verfügbar.

Hardware

- Ein vierter Stromeingang für die direkte und genaue Messung des Neutralleiterstromes zur Vermeidung von Geräteüberlastung und Netzausfall
- · Zwei Digitalausgänge für Steuerungs- und Energieimpulsanwendungen
- Vier Digitaleingänge/zwei Digitalausgänge mit Unterstützung der Eingangsimpulsmessung für Anwendungen zur Überwachung von Verbrauchsdaten (WAGES – Wasser, Luft, Gas, Elektrizität und Dampf)
- LED, die für Energieimpulsanwendungen verwendet werden kann

Zutreffend für bestimmte Messgerätmodelle:

- Zwei Reststromwert-Eingänge (RCM)
- Zwei Analogeingänge zur Auswertung eines eingehenden Analogstromsignals von den Messwandlern sowie zur Anzeige des daraus resultierenden skalierten Werts
- DC-Steuerspannung (Niederspannung)

Display und Benutzeroberfläche

- Onboard-Webseiten für die Anzeige von Echtzeit- und Protokolldaten sowie von Wellenformerfassungsdaten mit einem Webbrowser.
- Unterstützung mehrerer Sprachen: Die Anzeige des blendfreien, hintergrundbeleuchteten Displays kann umgeschaltet werden, um die Daten des Messgeräts in einer der unterstützten Sprachen anzuzeigen (bei Modellen mit Display).
- Graphische Darstellung der Oberwellen- und Drehzeiger-Diagramme an Modellen mit einem integrierten oder einem optionalen Ferndisplay.
- QR-Codes mit eingebundenen Daten zur Betrachtung der Messgerät-Informationen über Messgerät-Einsichten.

Alarmierung

- Umfangreiche Alarmierungsoptionen wie interne, digitale, Standard-, logische, benutzerdefinierte und Störungsalarme.
- Fähigkeit zum Senden von E-Mails mit Alarm-Informationen

Kommunikation

- Zwei geschaltete Ethernet-Anschlüsse für schnelle Ethernet-Verbindungen zu anderen PM5500 / PM5600 / PM5700-Messgeräten, die nur einen IP-Schalter verwenden.
- Ethernet-Gateway-Funktionalität, die es einem Modbus-Master gestattet, mithilfe des Modbus-TCP über das Messgerät mit den nachgeschalteten seriellen Geräten über Modbus RTU zu kommunizieren.
- Unterstützung verschiedener Ethernet-Protokolle, z. B. Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP und DNP3. Alle Ethernet-Protokolle können gleichzeitig verwendet werden.
- Erweiterte Modbus-Sicherheit dank TCP/IP-Filterung, um die spezifischen IP-Adressen, die Erlaubnis haben, auf das Messgerät zuzugreifen, einzurichten.

Messungen und Protokollierung

•

- Energiemessung über 4 Quadranten mit der Genauigkeitsklasse 0.2S
- Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenmittelwert (maximaler Mittelwert) mit einer Auswahl von Mittelwert-Berechnungsmethoden
- Hochpräzise 1-Sekunden-Messungen
- Unterstützung für Onboard-Datenprotokollierung von bis zu 14 wählbaren Parametern
- Vollständige Messung, Aufzeichnung und Echtzeitmeldung von Oberwellendaten bis zur 63. Oberwelle f
 ür alle Spannungs- und Stromeing
 änge
- · Aufzeichnung jedes neuen Minimal- und Maximalwertes

Verrechnung und Tarife

- Unterstützung mehrerer Tarife (8 Tarife) für die Überwachung des Energieverbrauchs
- Modelle mit Funktionen, die Sie bei der Erfüllung der Normen für die Verrechnungsmessung und Abrechnung unterstützen

Konformität mit internationalen Normen

- IEC 62053-22 Klasse 0.5S / Klasse 0.2S
- ANSI C12.20 Klasse 0.2
- IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.2
- IEC 62053-23
- IEC 62052-11
- IEC 62052-31
- MID, EN50470-1/3 Anhang B und Anhang D
- CE gemäß IEC 61010-1 3. Ausgabe
- cULus gemäß UL 61010-1 3. Ausgabe
- BACnet/IP BTL-gelistet (B-ASC)
- EtherNet/IP ODVA-zertifiziert

Das Messgerät in einem Energiemanagementsystem

Das Messgerät kann als autonomes Gerät verwendet werden. Allerdings werden seine umfangreichen Funktionen erst dann vollständig ausgeschöpft, wenn es als Teil eines Energiemanagementsystems verwendet wird.



PM5500 / PM5600 / PM5700-Messgerätmodelle und -zubehör

Das Messgerät ist in verschiedenen Modellen mit optionalem Zubehör verfügbar, das verschiedene Montageoptionen bietet.

Messgerätmodelle

Modell	Handelsbezeichnung	Beschreibung
PM5560	METSEPM5560	Schalttafelmontage, integriertes Display, 96 x 96 mm Grundgerätausführung, passend für ein 1/4-DIN-Montageloch.
PM5561	METSEPM5561	Entspricht PM5560, das Messgerät wird lediglich kalibriert, um mit den strengen MID-Standards übereinzustimmen.

Modell	Handelsbezeichnung	Beschreibung
PM5562	METSEPM5562	Entspricht PM5560 mit Ergänzung durch eine plombierbare Hardwaresperre, die eine Änderung der verrechnungsbezogenen Einstellungen und Funktionen verhindert.
PM5562MC	METSEPM5562MC	Entspricht PM5562, ist aber werkseitig plombiert worden.
PM5563	METSEPM5563	Messwertgebermodell (TRAN), ohne Display, Befestigung auf Standard-DIN-Hutschiene TS35
PM5563RD	METSEPM5563RD	Entspricht PM5563, verfügt aber über ein abgesetztes Display (PM5RD).
PM5650	METSEPM5650	Entspricht PM5560 mit Ergänzung der Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen und der Wellenformerfassung.
PM5580	METSEPM5580	Entspricht PM5560, verfügt aber über eine Steuerspannung von 20–60 V DC (LVDC).
PM5570	METSEPM5570	Schalttafelmontage, integriertes Display, 96 x 96 mm Grundgerätausführung, passend für ein 1/4-DIN-Montageloch mit zwei Digitaleingängen und zwei Analogeingängen.
PM5660	METSEPM5660	Schalttafelmontage, integriertes Display, 96 x 96 mm Grundgerätausführung, passend für ein 1/4-DIN-Montageloch mit zwei Digitaleingängen und zwei RCM-Eingängen.
PM5661	METSEPM5661	Entspricht PM5660, das Messgerät wird lediglich kalibriert, um mit den strengen MID-Standards übereinzustimmen.
PM5760	METSEPM5760	Entspricht PM5660 mit Ergänzung der Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen und der Wellenformerfassung.
PM5761	METSEPM5761	Entspricht PM5760, das Messgerät wird lediglich kalibriert, um mit den strengen MID-Standards übereinzustimmen.

Messgerätzubehör

Modell	Handelsbezeichnung	Beschreibung
PM5RD	METSEPM5RD	Das Ferndisplay des Messgeräts kann mit DIN-Messgeräten verwendet werden. Es verfügt über die gleichen Tasten, Symbole und LEDs wie das Display bei einem integrierten Messgerät. Es wird durch die Verbindung zum DIN-Messgerät mit Strom versorgt. HINWEIS: Ein Ferndisplay kann nicht mit Messgeräten verwendet werden, die über ein integriertes Display verfügen.

Weitere Informationen zu Montageadaptern, die für Ihr Messgerät verfügbar sind, finden Sie in den Katalogseiten für PM5500 / PM5600 / PM5700, die unter www.se.com zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter.

Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700

HINWEIS: Funktionen, die nachstehend nicht aufgeführt werden, sind bei allen Messgerätmodellen verfügbar.

Funktion	PM5560	PM5561	PM5562 PM5562MC	PM5563 PM5563RD	PM5650	PM5570	PM5580	PM5660	PM5661	PM5760	PM5761
100–180 V AC; 125125–250 V DC Steuerspannung	~	~	~	~	~	~	_	~	~	~	~
20–60 V DC Steuerspannung	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-
Digitaleingänge	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2

Funktion	PM5560	PM5561	PM5562 PM5562MC	PM5563 PM5563RD	PM5650	PM5570	PM5580	PM5660	PM5661	PM5760	PM5761
	(S1 bis S4)	(S1 bis S4)	(S1 bis S4)	(S1 bis S4)	(S1 bis S4)	(S1 und S2)	(S1 bis S4)	(S1 und S2)	(S1 und S2)	(S1 und S2)	(S1 und S2)
RCM-Eingänge	-	-	_	_	-	-	-	2 (I5 und I6)	2 (I5 und I6)	2 (I5 und I6)	2 (I5 und I6)
Analogeingänge 4–20 mA	-	-	_	-	-	2 (A1 und A2)	-	-	-	-	-
Digitalausgänge	2 (D1 und D2)										
DNP3 über Ethernet	~	~	_	~	~	~	~	~	~	~	~
Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen	_	_	_	_	~	_	_	_	_	~	~
Wellenformer- fassung	-	-	-	-	~	-	-	-	-	~	~
Digitaler Alarm	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2
Standardalarm	29	29	29	29	29	29	29	33	33	33	33
Störungsalarm	-	-	-	_	2	-	-	-	-	2	2
MID	-	\checkmark	_	_	-	-	-	-	\checkmark	-	\checkmark

Werkzeuge zur Datenanzeige und -analyse

Power Monitoring Expert

EcoStruxure[™] Power Monitoring Expert ist ein vollständiges Softwarepaket für die Überwachung von Energiemanagementanwendungen.

Die Software erfasst und organisiert Daten aus dem Stromversorgungsnetz Ihrer Einrichtung und präsentiert sie über eine intuitive Webschnittstelle als aussagekräftige, ausführbare Daten.

Power Monitoring Expert kommuniziert mit Geräten im Netzwerk für Folgendes:

- Echtzeit-Überwachung über ein Webportal für mehrere Benutzer
- Trenddiagramme und -kumulation
- · Energiequalitätsanalyse und Konformitätsüberwachung
- · Vorkonfigurierte und benutzerdefinierte Berichte

Anweisungen für das Hinzufügen Ihres Geräts zum Datenerfassungs- und -analysesystem finden Sie in der EcoStruxure[™] Power Monitoring Expert-Onlinehilfe.

Power SCADA Operation

EcoStruxure[™] Power SCADA Operation ist eine vollständige Lösung für die Echtzeitüberwachung und -steuerung des Betriebs von großen Einrichtungen und kritischen Infrastrukturanlagen.

Sie kommuniziert mit Ihrem Gerät für die Datenerfassung und die Echtzeitsteuerung. Power SCADA Operation kann für folgende Aufgaben verwendet werden:

Systemüberwachung

- Echtzeit- und protokollierte Trendverfolgung und Ereignisprotokollierung
- Echtzeit- und protokollierte Trendverfolgung, Ereignisprotokollierung und Wellenformerfassung
- PC-basierte benutzerdefinierte Alarme

Anweisungen für das Hinzufügen Ihres Geräts zum Datenerfassungs- und -analysesystem finden Sie in der EcoStruxure™ Power SCADA Operation-Onlinehilfe.

Building Operation

Struxtureware[™] Building Operation ist eine vollständige Softwarelösung für die integrierte Überwachung, die Steuerung und das Management von Energie-, Beleuchtungs- und Brandschutzanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

Sie unterstützt die wichtigsten Kommunikationsstandards in der Gebäudeautomatisierung und im Sicherheitsmanagement, z. B. TCP/IP, LonWorks, BACnet, Modbus und Ethernet.

Modbus-Befehlsschnittstelle

Die meisten der Echtzeit- und Protokolldaten des Messgeräts sowie die grundlegende Konfiguration und Einrichtung der Messgerätfunktionen können wie in der Modbus-Registerliste des Messgeräts veröffentlicht über eine Modbus-Befehlsschnittstelle aufgerufen bzw. programmiert werden.

Dies ist ein erweitertes Verfahren, das nur von Benutzern mit vertieften Kenntnissen von Modbus, vom Messgerät und von dem zu überwachenden Energiesystem durchgeführt werden sollte. Für weitere Informationen zur Modbus-Befehlsschnittstelle wenden Sie sich an den technischen Support.

Modbus-Zuordnungsinformationen und grundlegende Anweisungen zur Befehlsschnittstelle finden Sie in der Modbus-Registerliste Ihres Messgeräts unter www.se.com.

Meter Insights und Messgeräte mit QR-Code-Funktion

Mit der QR-Code-Funktion können Sie einen QR-Code auf dem Messgerätdisplay scannen, um die Messgerätdaten über die "Meter Insights"-Webseite anzuzeigen.

Das Messgerät generiert den ausgewählten QR-Code dynamisch, wenn Sie zum entsprechenden Bildschirm navigieren. Die im QR-Code eingebetteten Daten werden in "Meter Insights" im Webbrowser Ihres Smartphones oder Tablets angezeigt.

Sie können sich bei "Meter Insights" registrieren, um die Ergebnisse Ihrer Scans zu speichern. Damit können Sie Folgendes anzeigen:

- Detaillierte Energieverbrauchsmuster
- Energieverbrauchstrends
- Alarme bei möglichen Problemen

In "Meter Insights" werden auch Benachrichtigungen über mögliche Probleme oder Verbesserungen angezeigt, die Sie an der Konfiguration des Messgeräts oder des Stromnetzes vornehmen können. Außerdem können Sie Informationen mit Kollegen austauschen und Berichte über gespeicherte Daten erstellen.

Informationen über die Nutzung von "Meter Insights" und die QR-Code-Funktion in Ihrem Messgerät finden Sie im *Meter Insights QR code feature quick start guide* (Schnellstartanleitung für "Meter Insights" und QR-Code-Funktion) unter www.se.com.

Messgerätekonfiguration

Die Messgerätekonfiguration kann über das Display (wenn Ihr Messgerät damit ausgerüstet ist), die Webseiten des Messgeräts oder PowerLogic™ ION Setup durchgeführt werden.

ION Setup ist ein Tool für die Messgerätekonfiguration, das kostenlos unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der ION Setup-Onlinehilfe oder im ION Setup-Gerätekonfigurationsleitfaden. Um eine Kopie herunterzuladen, rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach "ION Setup device configuration guide".

Hardwarebeschreibung

Ergänzende Informationen

Dieses Dokument sollte zusammen mit der Installationsanleitung verwendet werden, die im Lieferumfang Ihres Geräts und Zubehörs enthalten ist.

Informationen zur Installation entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.

Angaben zu Ihrem Gerät sowie zu dessen Optionen und Zubehör finden Sie in den Katalogseiten für Ihr Produkt unter www.se.com.

Sie können aktualisierte Unterlagen unter www.se.com herunterladen oder sich für die neuesten Informationen zu Ihrem Produkt an den für Sie zuständigen Schneider Electric-Vertriebsmitarbeiter wenden.

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen zeigen Warnungen bzw. Informationen über die Aktivität oder den Status des Messgeräts an.





Alarm-/Energieimpuls-LED

Die Alarm-/Energieimpuls-LED kann für Alarmbenachrichtigungen oder Energieimpulse konfiguriert werden.

Wenn diese LED für Alarmbenachrichtigungen konfiguriert ist, blinkt sie, sobald ein Alarm mit hoher, mittlerer oder niedriger Priorität aktiv ist. Die LED liefert einen visuellen Hinweis auf einen aktiven Alarmzustand oder auf einen inaktiven, aber nicht quittierten Alarm hoher Priorität. Ist die LED für Energieimpulse konfiguriert, blinkt sie mit einer zur verbrauchten Energie proportionalen Frequenz. Normalerweise wird dies für die Überprüfung der Genauigkeit des Power Meters verwendet.

HINWEIS: Die Alarm-/Energieimpuls-LED am MID-konformen Modell ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht deaktiviert oder für Alarme verwendet werden.

Status-/serielle Kommunikations-LED

Die Status-/serielle Kommunikations-LED blinkt, um den Funktionsstatus des Messgeräts und den Status der seriellen Modbus-Kommunikationsschnittstelle anzuzeigen.

Die LED blinkt mit einer langsamen und gleichmäßigen Frequenz, um anzuzeigen, dass das Messgerät betriebsbereit ist. Diese LED blinkt mit einer variablen schnelleren Frequenz, wenn das Messgerät über eine serielle Modbus-Kommunikationsschnittstelle kommuniziert.

Diese LED kann nicht für andere Zwecke konfiguriert werden.

HINWEIS: Eine Status-LED, die Dauerlicht zeigt und nicht blinkt, kann auf ein Problem hinweisen. In einem solchen Fall ist das Messgerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn die LED immer noch nicht blinkt, wenden Sie sich an den technischen Support.

Ethernet-Kommunikationsschnittstellen-LEDs

Das Messgerät verfügt über zwei LEDs pro Port für die Ethernet-Kommunikation.

Die Link-LED ist eingeschaltet, wenn es eine gültige Ethernet-Verbindung gibt. Die Act-LED (aktiv) blinkt, um anzuzeigen, dass das Messgerät über die Ethernet-Schnittstelle kommuniziert.

Diese LEDs können nicht für andere Zwecke konfiguriert werden.

LED für Verrechnungsmessung-Sperre

Die LED für Verrechnungsmessung-Sperre gibt den Sicherheitsstatus auf dem PM5562 und dem PM5562MC an.

Die LED zeigt grünes Dauerlicht, wenn die Verrechnungsmessung-Sperre aktiviert ist.

Klemmenabdeckungen

Mit den Klemmenabdeckungen für Spannung, Strom sowie Steuer- und Hilfsspannung werden Manipulationen an den Spannungs-, Strom- sowie Steuerund Hilfsspannungsmesseingängen des Messgeräts verhindert und erkannt.

Die Klemmenabdeckungen umschließen die Klemmen, die Befestigungsschrauben der Leiter sowie einen Abschnitt der externen Leiter und deren Isolation. Die Klemmenabdeckungen müssen mit manipulationssicheren Messgerätplomben gesichert werden.

Diese Abdeckungen sind bei Messgerätmodellen enthalten, bei denen plombierbare Spannungs-, Strom- sowie Steuer- und Hilfsspannungsabdeckungen für die Konformität mit Verrechnungs- oder aufsichtsrechtlichen Standards erforderlich sind.

Die Klemmenabdeckungen des Messgeräts müssen von einem qualifizierten Installateur angebracht werden.

Anleitungen zur Montage der Klemmenabdeckungen können Sie der Installationsanleitung oder der mit den Klemmenabdeckungen mitgelieferten Anleitung entnehmen.

Entfernen des PM5563 von der DIN-Schiene

Befolgen Sie diese Anweisungen, um das Messgerät von einer DIN-Hutschiene TS35 zu entfernen.

Arbeiten zur Installation, Verdrahtung, Prüfung und Instandhaltung müssen in Übereinstimmung mit allen lokalen und nationalen elektrischen Standards durchgeführt werden.

A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS

- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Beachten Sie die Normen NFPA 70E, CSA Z462 sowie sonstige örtliche Standards.
- Schalten Sie vor Arbeiten an oder in der Anlage, in der das Gerät installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- Überschreiten Sie die maximalen Grenzwerte dieses Geräts nicht.
- Schließen Sie keinesfalls die Sekundärklemmen eines Spannungswandlers (SPW) kurz.
- Öffnen Sie keinesfalls die Sekundärklemmen eines Stromwandlers (SW).
- Erden Sie den Sekundärkreis von Stromwandlern.
- Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

- 1. Schalten Sie vor Arbeiten am Gerät und der Anlage, in der es installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- 2. Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- Führen Sie einen Schlitzschraubendreher in den DIN-Schienen-Freigabeclip ein. Ziehen Sie den Clip nach unten, bis ein Klicken zu hören ist und der DIN-Clip freigegeben wird.



4. Schwenken Sie das Messgerät heraus und dann nach oben, um es zu entfernen.



Betrachtungen zur Messgerätverdrahtung

Spannungsgrenzwerte für den Direktanschluss

Sie können die Spannungseingänge des Messgeräts direkt an die Phasenleiter des Stromnetzes anschließen, wenn die Phase-Phase- oder Phase-Neutral-Spannungen des Stromversorgungsnetzes die Maximalspannungsgrenzwerte des Messgeräts für den Direktanschluss nicht überschreiten.

Die Spannungsmesseingänge des Messgeräts sind vom Hersteller für maximal 400 V L–N bzw. 690 V L–L ausgelegt. Allerdings kann die maximal für einen Direktanschluss zulässige Spannung entsprechend den geltenden elektrischen Standards und Vorschriften niedriger sein. In den USA und in Kanada beträgt die maximal zulässige Spannung an den Spannungsmesseingängen des Messgeräts 347 V L–N bzw. 600 V L–L.

Wenn die Spannung Ihres Stromversorgungsnetzes höher als die vorgegebene maximal zulässige Spannung für den Direktanschluss ist, müssen Sie Spannungswandler verwenden, um die Spannungen herunterzutransformieren.

Beschreibung des Systemtyps	Messgeräteinstel- lung	Symbol	Maximalspannung bei Direktanschluss (UL)	Maximalspannung bei Direktanschluss (IEC)	Anzahl Spannungs- wandler (bei Bedarf)
Einphasig, 2- Leiter-System, Phase/Neutral	1PH2L LN		347 V L-N	400 V L-N	1 SPW
Einphasig, 2- Leiter-System, Phase/Phase	1PH2L LL	lun	600 V L-L	690 V L-L	1 SPW
Einphasig, 3- Leiter-System, Phase/Phase mit Neutralleiter	1PH3L LL mit N		347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	2 SPW
Dreiphasig, 3- Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet	3PH3L Drei., n. geerd.	fund the second se	600 V L-L	600 V L-L	2 SPW

Beschreibung des Systemtyps	Messgeräteinstel- lung	Symbol Maximalspannung bei Direktanschluss (UL)		Maximalspannung bei Direktanschluss (IEC)	Anzahl Spannungs- wandler (bei Bedarf)
Dreiphasig, 3- Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet	3PH3L Drei., st. geerd.	- Cum	600 V L-L	600 V L-L	2 SPW
Dreiphasig, 3- Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet	3PH3L Stern, n. geerd.		347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	2 SPW
Dreiphasig, 3- Leiter-System, Sternschaltung, geerdet	3PH3L Stern, geerdet		347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	2 SPW
Dreiphasig, 3- Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeer- det	3PH3L Stern, R geerdet		347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	2 SPW
Dreiphasig, 4- Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff	3PH4L off. Drei., M.abgr	rugen "	347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	3 SPW
Dreiphasig, 4- Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff	3PH4L Drei., Mittelabgr.	Lut and a second	347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	3 SPW
Dreiphasig, 4- Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet	3PH4L Stern, n. geerd.		347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	3 oder 2 SPW

Beschreibung des Systemtyps	Messgeräteinstel- lung	Symbol	Maximalspannung bei Direktanschluss (UL)	Maximalspannung bei Direktanschluss (IEC)	Anzahl Spannungs- wandler (bei Bedarf)
Dreiphasig, 4- Leiter-System, Sternschaltung, geerdet	3PH4L Stern, geerdet		347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	3 oder 2 SPW
Dreiphasig, 4- Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeer- det	3PH4L Stern, R geerdet		347 V L–N bzw. 600 VL–L	400 V L–N bzw. 690 VL–L	3 oder 2 SPW

Überlegungen zu symmetrischen Systemen

Bei der Überwachung einer symmetrischen 3-Phasen-Last könnten Sie u. U. entscheiden, nur einen oder zwei Stromwandler an die zu messenden Phasen anzuschließen und das Messgerät so zu konfigurieren, dass es den Strom an den nicht angeschlossenen Stromeingängen berechnet.

HINWEIS: Bei einem symmetrischen 4-Leiter-System in Sternschaltung wird bei den Berechnungen des Messgeräts angenommen, dass kein Strom durch den Neutralleiter fließt.

Symmetrisches 3-Phasen-System in Sternschaltung mit 2 Stromwandlern

Der Strom für den nicht angeschlossenen Stromeingang wird so berechnet, dass die Vektorsumme aller drei Phasen null ist.

Symmetrisches 3-Phasen-System in Stern- oder Dreiecksschaltung mit 1 Stromwandler

Die Ströme für die nicht angeschlossenen Stromeingänge werden so berechnet, dass ihre Beträge und Phasenwinkel identisch sowie gleichmäßig verteilt sind und dass die Vektorsumme aller drei Phasenströme null ist.

HINWEIS: Bei Dreiphasensystemen mit 4 Leitern in Dreiecks- bzw. offener Dreiecksschaltung mit Mittelabgriff müssen immer 3 Stromwandler verwendet werden.

Neutralleiter- und Erdleiterstrom

Der vierte Stromeingang (I4) kann für die Messung des Stromes (In) im Neutralleiter verwendet werden. Dieser kann wiederum für die Berechnung des Reststroms benutzt werden. Im Messgerät wird der Reststrom als Erdleiterstrom (Ig) bezeichnet.

Bei 4-Leiter-Systemen in Sternschaltung wird der Erdleiterstrom als Differenz zwischen dem gemessenen Neutralleiterstrom und der Vektorsumme aller gemessenen Phasenströme berechnet.

Kommunikationsanschlüsse

RS-485-Anschluss

Schließen Sie die Geräte am RS-485-Bus in einer Punkt-zu-Punkt-Konfiguration an, wobei die Klemmen (+) und (–) eines Geräts an die entsprechenden Klemmen (+) und (–) des nächsten Geräts angeschlossen werden müssen.

RS-485-Kabel

Verwenden Sie für den Anschluss der Geräte ein geschirmtes RS-485-Twisted-Pair-Kabel (2 bzw. 1,5 Adernpaare). Benutzen Sie ein verdrilltes Adernpaar für die Verbindung der Anschlüsse (+) und (–) und die andere isolierte Leitung für die Verbindung der C-Klemmen.

Die Gesamtdistanz zwischen Geräten und dem RS-485-Bus, an dem sie angeschlossen sind, darf 1200 m nicht überschreiten.

RS-485-Klemmen

С	Gemeinsame Leitung – Stellt die Bezugsspannungsquelle (0 Volt) für die Plus- und Minus- Signale der Datenübertragung bereit.
₽	Abschirmung – Schließen Sie den Blankdraht an diese Klemme an, um eventuelles Signalrauschen zu unterdrücken. Erden Sie die Abschirmung nur an einem Ende (entweder am Master- oder am letzten Slave-Gerät, aber nicht an beiden Geräten).
Ι	Daten Minus – Sendet/empfängt die invertierenden Datensignale.
+	Daten Plus – Sendet/empfängt die nicht invertierenden Datensignale.

HINWEIS: Wenn einige Geräte in Ihrem RS-485-Netz keine C-Klemme haben, verwenden Sie den Blankdraht des RS-485-Kabels, um die C-Klemme des Messgeräts mit der Abschirmungsklemme an Geräten, die keine C-Klemme haben, zu verbinden.

Ethernet-Kommunikationsverbindungen

Für den Anschluss an die Ethernet-Schnittstelle des Messgeräts ist ein Cat-5-Kabel zu verwenden.

Die Ethernet-Anschlussquelle sollte an einem Ort installiert sein, von dem aus die Kabel der gesamten Ethernet-Verkabelung möglichst kurz gehalten werden können.

Digitalausgänge

Das Messgerät ist mit zwei Form-A-Digitalausgängen (D1, D2) ausgestattet.

Die Digitalausgänge können für die folgenden Anwendungen konfiguriert werden:

- Schaltanwendungen, z.B. f
 ür die Bereitstellung von Ein-/Aus-Signalen zur Schaltung von Kondensatorbatterien, Generatoren und anderen externen Ger
 äten und Anlagen.
- Anwendungen zur Mittelwertsynchronisierung, bei denen das Messgerät Impulssignale für den Eingang eines anderen Messgeräts bereitstellt, um dessen Mittelwertintervall zu steuern.

 Energieimpulsanwendungen, bei denen ein Empfängergerät den Energieverbrauch durch Zählung der kWh-Impulse bestimmt, die von den Digitalausgängen des Messgeräts kommen.

Informationen zu den Spannungsgrenzwerten der Digitalausgänge finden Sie unter Gerätespezifikationen, Seite 249. Für Anwendungen mit höherer Spannung ist ein externes Relais als Schaltstromkreis zu verwenden.

Digitaleingänge

Das Messgerät ist mit vier Digitaleingängen (S1 bis S4) oder zwei Digitaleingängen (S1 und S2)* ausgestattet.

HINWEIS: * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Die Digitaleingänge können für Zustandsüberwachungs- oder Eingangsimpulsmessungs-Anwendungen konfiguriert werden.

Für die Digitaleingänge des Messgeräts ist eine externe Spannungsquelle zur Erkennung des Ein- bzw. Aus-Zustands des jeweiligen Digitaleingangs erforderlich. Das Messgerät erkennt einen Ein-Zustand, wenn die externe Spannung, die am Digitaleingang anliegt, innerhalb seines Betriebsbereiches liegt.

Informationen zu externen Spannungsquellen für das Erkennen des Ein- bzw. Aus-Zustands des jeweiligen Digitaleingangs finden Sie unter Gerätespezifikationen, Seite 249.

Analogeingänge

Das Messgerät ist mit zwei Analogeingängen (A1 und A2)* ausgestattet.

HINWEIS: * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Die Analogeingänge werten ein eingehendes Analogstromsignal von den Messwandlern aus. Für den Analogeingangsbetrieb verarbeitet das Messgerät ein Analogeingangssignal und zeigt den daraus resultierenden skalierten Wert an.

Das Messgerät misst den Strom mit analogen 4-20-mA-Standard-Messwandlern.

Display

Display-Überblick

Über das Display (integriert oder fern) können Sie verschiedene Aufgaben mit dem Messgerät ausführen, wie z. B. Einrichten des Messgeräts, Anzeigen von Datenbildschirmen, Quittieren von Alarmen oder Durchführen von Rücksetzungen.



Standard-Anzeigebildschirm

Der Standard-Anzeigebildschirm hängt vom jeweiligen Messgerät-Modell ab.

Der Bildschirm **Übersicht** ist der Standardbildschirm für alle Messgerätmodelle mit Ausnahme von PM5561 / PM5661 / PM5761.

Auf dem Bildschirm **Übersicht** werden Echtzeitwerte für Spannungs- und Strommittelwert (UØ, IØ), für die Gesamtleistung (Ptot.) und für den Energieverbrauch (E Lief) angezeigt.



Der Bildschirm **Systemtyp** ist der Standardbildschirm für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5661 / PM5761.

	А	Kumulierte Wirkenergie (geliefert + bezogen)
Systemtyp D 3PH4L Stern, geerdet D Tarif Keine Freq 50 L+B 205.09 PQS E	В	Netzfrequenz
	С	Aktiver Tarif
	D	Systemtypeinstellung
	E	Symbol für Steuerspannungsunterbrechungsereignisse (Hilfsspannung)
	F	Sperr-/Freigabesymbol

LED-Anzeigen am Display

Das Display verfügt über zwei LED-Anzeigen.



HINWEIS: Bei den Messgerätmodellen PM5561 / PM5661 / PM5761 ist die Alarm-/Energieimpuls-LED werkseitig ausschließlich auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht modifiziert oder deaktiviert werden.

Benachrichtigungssymbole

Um den Bediener auf Messgerät-Zustände bzw. -Ereignisse aufmerksam zu machen, erscheinen auf dem Displaybildschirm oben links bzw. rechts Benachrichtigungssymbole.

Symbol	Beschreibung
-	Das Schraubenschlüsselsymbol zeigt an, dass ein Überspannungszustand im Power Meter vorliegt oder dass eine Wartung erforderlich ist. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass sich die Energie-LED in einem Überlaufzustand befindet.
\triangle	Das Warnsymbol zeigt an, dass ein Alarmzustand aufgetreten ist.
	Die Hardware- und/oder Firmware-Sperre ist aktiviert.
(Wird nur auf MID- konformen Messgerätmodellen angezeigt)	Das Symbol zeigt an, dass ein Steuerspannungsunterbrechungsereignis (Hilfsspannung) aufgetreten ist.

Messgeräteanzeigesprache

Das Messgerät kann so konfiguriert werden, dass die Informationen auf dem Display-Bildschirm in einer der folgenden Sprachen angezeigt werden.

Folgende Sprachen sind verfügbar:

- Englisch
- Französisch
- Spanisch
- Deutsch
- Italienisch
- · Portugiesisch
- Russisch
- Chinesisch

Rückstellung der Display-Sprache

Um das Messgerät auf die Standardsprache (Englisch) zurückzusetzen, halten Sie die beiden äußersten Tasten 5 Sekunden lang gedrückt.

Navigation der Messgerätbildschirme

Mit den Tasten des Messgeräts und dem Displaybildschirm können Sie zu den Daten- und Einrichtungsbildschirmen navigieren und die Einrichtungsparameter des Messgeräts konfigurieren.



Navigationssymbole

Navigationssymbole zeigen die Funktionen der zugehörigen Tasten auf dem Display Ihres Messgeräts an.

Symbol	Beschreibung	Aktionen
•	Rechtspfeil	Nach rechts scrollen und weitere Menüpunkte anzeigen oder oder den Cursor um ein Zeichen nach rechts bewegen
	Aufwärts-Pfeil	Bildschirm verlassen und eine Ebene nach oben gehen
•	Kleiner Abwärts- Pfeil	Cursor in der Optionsliste nach unten bewegen oder mehr Punkte darunter anzeigen
•	Kleiner Aufwärts- Pfeil	Cursor in der Punkteliste nach oben bewegen oder weitere Punkte darüber anzeigen
•	Linkspfeil	Cursor ein Zeichen nach links bewegen
+	Plus-Zeichen	Markierten Wert erhöhen oder den nächsten Punkt in der Liste anzeigen.
-	Minus-Zeichen	Vorherigen Punkt in der Liste anzeigen

Wenn Sie den letzten Bildschirm erreicht haben, drücken Sie erneut den Rechtspfeil, um durch die Bildschirmmenüs zu blättern.

Übersicht Messgerät-Bildschirmmenüs

Alle Bildschirme des Messgeräts sind entsprechend ihrer Funktion logisch organisiert.

Indem Sie zuerst den entsprechenden Bildschirm der Ebene 1 (Bildschirm der obersten Ebene) auswählen, können Sie jeden verfügbaren Messgerät-Bildschirm aufrufen.

Ebene 1-Bildschirmmenüs - IEEE-Titel [IEC-Titel]

ſ	+Amps [I] + Volt [U-V] → Oberw. + Leist [PQS] + Energ [E] + LF + Hz [F] -
	→ THD → Unsym → Mn/Mx → Alarm → E/A → Timer → QR → Wart → Uhr

Menübaum

Navigieren Sie über den Menübaum zu der Einstellung, die Sie anzeigen oder konfigurieren wollen.

Die nachstehende Abbildung enthält eine Übersicht der verfügbaren Messgerät-Bildschirme (es sind die IEEE-Menüs mit den entsprechenden IEC-Menüs in Klammern dargestellt).



Datenanzeigebildschirme

Die Anzeigebildschirme des Messgeräts gestatten Ihnen die Betrachtung der Messgerätwerte und die Konfiguration der Einstellungen.

Die aufgelisteten Titel entsprechen dem IEEE-MMI-Modus, wobei die entsprechenden Titel im IEC-Modus in eckigen Klammern [] angegeben sind.

· Aufzählungselemente zeigen Unterbildschirme und deren Beschreibung an.

Amp [l]

Phase	Momentanstromwerte für jede Phase und den Neutralleiter (la [I1], lb [I2], lc [I3], ln)
MW	Übersicht über die Spitzenstrommittelwerte im letzten Mittelwertintervall für jede Phase und den Neutralleiter (Ia [I1], Ib [I2], Ic [I3], In)
• lavg, la [l1], lb [l2], lc [l3], ln, lg	Echtzeitmittelwert (Akt.), Spitzenmittelwert (Spitz) und prognostizierter Mittelwert (Prog) für das aktuelle Intervall; Durchschnittlicher Mittelwert für den vorherigen (Last)-Intervall.
• Sp.D/Z	Datums- und Zeitstempel für die Spitzenmittelwerte
lg	Durchschnittlicher (IØ), Neutralleiter- (In) und Rest-/Erdleiterstrom (Ig).
RCM (nur PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)	Momentanreststromwert (I5 und I6)

Volt [U–V]

V L-L [U]	Phase-Phase-Spannung (Vab [U12], Vbc [U23], Vca [U31])
V L-N [V]	Phase-Neutral-Spannung (Van [V1], Vbn [V2]), Vcn [V3])

Oberw.

V L-L [U] • Grundwelle, 3-11, 13-21, 23-31	Oberwellendaten der Phase-Phase-Spannung: Betrag und Winkel der Grundwellenamplitude sowie grafische Darstellung der ungeraden Oberwellen der 3. bis 11., der 13. bis 21. und der 23. bis 31. Ordnung für jede Phase-Phase-Spannung (Vab [U12], Vbc [U23], Vca [U31]).
V L-N [V] Grundwelle, 3-11, 13-21, 23-31	Oberwellendaten der Phase-Neutral-Spannung: Betrag und Winkel der Grundwellenamplitude sowie grafische Darstellung der ungeraden Oberwellen der 3. bis 11., der 13. bis 21. und der 23. bis 31. Ordnung für jede Neutral-Phase-Spannung (Van [V1], Vbn [V2], Vcn [V3]).
Oberw. (Fortsetzung)

Amp [I]Stromoberwellendaten: Betrag und Winkel der Grundwellenamplitude sowie grafis Darstellung der ungeraden Oberwellen der 3. bis 11., der 13. bis 21. und der 23. bi für jeden Phasenstrom (Ia [I1], Ib [I2], Ic [I3]).	
TDD/K	Gesamte Mittelwertverzerrung (TDD) und K-Faktordaten für jede Phasenspannung (K-F A [K-F 1], K-F B [K-F 2], K-F C [K-F 3]).
Crest • Amp [I], V L-L [U], V L-N [V]	Scheitelfaktordaten für jeden Phasenstrom (Ia [I1], Ib [I2], Ic [I3]), jede Phase-Phase-Spannung (Vab [U12], Vbc [U23], Vca [U31]) und jede Phase-Neutral-Spannung (Van [V1], Vbn [V2]), Vcn [V3])

Leist [PQS]

Leist [PQS]	Übersicht über die Echtzeit-Leistungsaufnahmewerte der Gesamt-Wirkleistung in kW (Total [Ptot.]), der Gesamt-Blindleistung in kVAR (Total [Qtot.]) und der Gesamt-Scheinleistung in kVA (Total [Stot.])	
Phase Aktiv [P], Blind [Q], Schein [S] 	Pro-Phase- und Gesamtleistungswerte der Wirkleistung in kW (A [P1], B [P2], C [P3], Total [Ptot.]), der Blindleistung in kVAR (A [Q1], B [Q2], C [Q3], Total [Qtot.]) und der Scheinleistung in kVA (A [S1], B [S2], C [S3], Total [Stot.]).	
MW	Übersicht über die Spitzenleistungsmittelwerte in der vorherigen Mittelwertintervallperiode (Letzt) für Wirkleistung in kW, Scheinleistung in kVAR und Scheinleistung in kVA	
• W MW [P MW], VARMW [QM], VA MW [S MW]	 Gesamt- und Pro-Phase-Spitzenleistungsmittelwerte im vorherigen Mittelwertintervall (Letzt) für Wirkleistungsmittelwert (W MW [P MW]), Blindleistungsmittelwert (VARMW [Q]) und Scheinleistungsmittelwert (VA MW [S]) 	
• Tot., A [1], B [2], C [3]	 Auf jedem dieser Unterbildschirme (Gesamt- und Pro-Phase-Mittelwert) werden f ür den jeweils ausgew ählten Leistungsmittelwert-Bildschirm (Wirk-, Blind- oder Scheinleistung) Mittelwerte f ür das aktive Mittelwertintervall (Akt.), der prognostizierte Mittelwert (Prog) auf der Basis des aktuellen Energieverbrauchs, der Mittelwert f ür das vorherige (Letzt) Mittelwertintervall und der aufgezeichnete Spitzenleistungsmittelwert (Spitz) angezeigt. 	
• Sp.D/Z	Datums- und Zeitstempel für den Spitzenleistungsmittelwert (Spitz)	
• QR	Leistungsmittelwert-Parameter, die im QR-Codeformat eingebettet sind.	

Energ [E]

Wh, VAh, VARh	Kumulierte Werte für gelieferte (Lief.), bezogene (Bez.), gelieferte plus bezogene (L+B) sowie gelieferte minus bezogene (L-B) Wirkenergie (Wh), Scheinenergie (VAh) und Blindenergie (VARh)		
Tarif			
• T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8	Zeigt die verfügbaren Tarife an (T1 bis T8)		
• Lief.	 Gelieferte Wirkenergie in Wh (W [P]), gelieferte Blindenergie in VARh (VAR [Q]) und gelieferte Scheinenergie in VAh (VA [S]) für den ausgewählten Tarif 		
• Bez.	 Bezogene Wirkenergie in Wh (W [P]), bezogene Blindenergie in VARh (VAR [Q]) und bezogene Scheinenergie in VAh (VA [S]) für den ausgewählten Tarif 		
• EMess	 Kumulierte Werte auf den Eingangsimpulsmesskanälen (Kan. 1 bis Kan. 4) f ür den ausgew ählten Tarif. 		
EMess	Kumulierte Werte auf den Eingangsimpulsmesskanälen (Kan. 1 bis Kan. 4).		
• MW	 Übersicht über die Mittelwerte für die Eingangsimpulsmesskanäle Kan. 1 bis Kan. 4 im vorherigen (Letzt) Mittelwertintervall 		
• Kan 1, Kan 2, Kan 3, Kan 4	 Mittelwerte f ür das aktive (Akt.) und vorherige (Letzt) Mittelwertintervall, prognostizierter Mittelwert (Prog) auf der Basis des aktuellen Energieverbrauchs und aufgezeichneter Spitzenmittelwert (Spitz) f ür den ausgewählten Eingangsimpulsmesskanal. 		
• Sp.D/Z	Datums- und Zeitstempel für den Spitzenmittelwert.		
QR	Energieparameter (Wh, VAh, VARh, Tarif und Eingangsimpulsmessung), die im QR-Codeformat eingebettet sind.		

LF

Wahr	Reale Leistungsfaktorwerte pro Phase und Gesamtwert (Lfa [LF1], LFb [LF2], LFc [LF3], Total [Ptot.]), Leistungsfaktorvorzeichen und Lasttyp (kapazitiv = voreilend, induktiv = nacheilend)	
CosPhi	Leistungsfaktorwerte (Cosinus Phi) pro Phase und Gesamtwert (Lfa [LF1], LFb [LF2], LFc [LF3], Total [Ptot.]), Leistungsfaktorvorzeichen und Lasttyp (kapazitiv = voreilend, induktiv = nacheilend)	

Hz [F]

Frequenz (Freq). Auf dieser Seite werden auch der Spannungsmittelwert (UØ), der Strommittelwert (IØ) und der Gesamtleistungsfaktor (LF) angezeigt.

THD

THD • Amp [I], V L-L [U], V L-N [V]	THD (Anteil der Oberwellen im Verhältnis zur Grundwellenamplitude) für Phasenströme (la [l1], lb [l2], lc [l3], ln), Phase-Phase-Spannungen (Vab [U12], Vbc [U23], Vca [U31]) und Phase- Neutral-Spannungen (Van [V1], Vbn [V2], Vcn [V3])	
thd • Amp [I], V L-L [U], V L-N [V]	THD (Anteil der Oberwellen im Verhältnis zum Effektivwert der Gesamtoberwellen) für Phasenströme (Ia [I1], Ib [I2], Ic [I3], In), Phase-Phase-Spannungen (Vab [U12], Vbc [U23], Vca [U31]) und Phase-Neutral-Spannungen (Van [V1], Vbn [V2], Vcn [V3])	
QR	Leistungsqualität-Parameter (THD und thd), die im QR-Codeformat eingebettet sind.	

Unsym

Unsymmetriewerte in Prozent für Phase-Phase-Spannung (V -L [U]), Phase-Neutral-Spannung (V L-N [V]) und Strom (Amp [I])

Mn/Mx

Amp [l]	Übersicht über die Minimal- und Maximalwerte für den Phasenstrom	
Volt [U–V] • V L-L [U], V L-N [V]	Übersicht über die Minimal- und Maximalwerte für Phase-Phase-Spannung und Phase-Neutral- Spannung	
Leist [PQS] Aktiv [P], Blind [Q], Schein [S] 	Minimal- und Maximalwerte für Wirk-, Blind- und Scheinleistung	
LF • LF, CosPhi	Minimal- und Maximalwerte für realen Leistungsfaktor, Cos Phi und LF-Vorzeichen	
Hz [F]	Minimal- und Maximalwerte der Frequenz	
тно		
THD, thd Minimal- und Maximalwerte des Klirrfaktors (THD oder thd)		
◦ Amp [I], V L-L [U], V L-N [V]	 Minimal- und Maximalwerte des Klirrfaktors (THD oder thd) f ür Phasen- oder Neutralleiterstrom, Phase-Phase-Spannung und Phase-Neutral-Spannung 	
Unsym • Amp [l], V L-L [U], V L-N [V]	Minimal- und Maximalwerte für Stromunsymmetrie, Phase-Phase- und Phase-Neutral- Spannungsunsymmetrie	
QR	Minimal- und Maximalwerte (Phasenstrom, Phase-Phase-Spannung, Phase-Neutral-Spannung, Leistung (PQS), LF, Frequenz, Leistungsqualität und Unsym), die im QR-Codeformat eingebettet sind.	

Alarm

Aktiv, Verlauf, Zählung, Unbeant.	Liste mit allen aktiven (Aktiv) und vergangenen (Hist.) Alarmen, Gesamtzahl der Auslösungen für jeden Standardalarm (Zähl.) und allen nicht bestätigten Alarmen (N. b.)	
QR	Alarmparameter (aktive, vergangene Alarme, Gesamtzahl der Auslösungen für jeden Standardalarm, nicht bestätigt), die im QR-Codeformat eingebettet sind.	

Ein- und Ausgänge

DAusg	Aktueller Status (Ein oder Aus) des ausgewählten Digitalausgangs bzw. Digitaleingangs. Der
• D1, D2	Zähler zeigt die Gesamtzahl an, wie oft ein Aus-Ein-Zustandswechsel erkannt wurde. Der Timer
DEing	zeigt die Gesamtzeit (in Sekunden) an, für die ein Digitaleingang bzw. Digitalausgang den
• S1, S2, S3, S4	Status "Ein" hat.
AEing (nur PM5570)A1, A2	 Übersicht der Analogeingänge (A1 und A2) Rohwert (mA) Skalierter Wert Einheit

Timer

Last	Echtzeitzähler, der die Gesamtzeit in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden verfolgt, für die eine aktive Last an den Eingängen des Messgeräts angeschlossen ist.	
Betr.	Echtzeitzähler der Gesamtzeit in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden, für die das Messgerät eingeschaltet ist.	

QR

Informationen zum Messgerät, Energieparameter, Leistungsmittelwert-Parameter, grundlegende Parameterwerte (Strom, Spannung und Leistung), Leistungsqualität-Parameter, Minimal-/Maximalwerte (Phasenstrom, Phase-Phase-Spannung, Phase-Neutral-Spannung, Leistung (PQS), LF, Frequenz, Leistungsqualität und Unsym), Alarmparameter und Datenprotokoll-Parameter, die im QR-Codeformat eingebettet sind.

Wart

Resets		Bildschirme zur Durchführung von globalen, Einzel- und Benutzerkonten-Resets.	
•	Globale Resets		
•	Einzel-Resets		
•	BenZugrResets		
Setup			
•	Messg	Bildschirme zur Konfiguration des Messgeräts	
	• Einf • Erw	 Bildschirme zur Festlegung des Stromversorgungsnetzes und seiner Komponenten/ Elemente 	
	• MW	 Bildschirme zur Einrichtung des aktiven Last-Timers und zur Festlegung des Spitzenstrommittelwertes für die Einbeziehung in TDD-Berechnungen 	
	∘ Tarif	 Bildschirme zur Einrichtung der Mittelwerte f ür Leistung, Strom und Eingangsimpulsmessung 	
		 Bildschirme zur Einrichtung von Tarifen. 	
•	Komm Seriell Enet BACnet 	Bildschirme zur Einrichtung der seriellen, Ethernet- und BACnet- Kommunikationsschnittstellen	
•	Alarm ∘ 1 s ∘ Intern	 Bildschirme zur Einrichtung von Standard- (1-Sek), internen, digitalen, logischen, benutzerdefinierten (Ben.1s) und Störungsalarmen. 	
	∘ Dig. ∘ Logik ∘ Ben.1s		
	 Stör. (nur PM5650 / PM5760 / PM5761) 		
•	E/A	Bildschirme zur Einrichtung der Alarm-/Energieimpuls-LED, der Digitalein- und -ausgänge	
	• LED	sowie der Eingangsimpulsmesskanäle und der Analogeingänge.	
	• DEing		
	∘ DAusg		
	∘ EMess		
	• AEing (nur PM5570)		

Wart (Fortsetzung)

•	MMI Anz. Anz. Reg. UØ (Nicht zutreffend für PM5561 / PM5562 / PM5661 / PM5761) Kennw	 Bildschirme zur Konfiguration der Displayeinstellungen, zur Bearbeitung der Regionaleinstellungen, zur Auswahl der Art der durchschnittlichen Spannung, die auf dem Messgerät auf der Seite "Übersicht" angezeigt werden soll, und zur Einrichtung von Kenncodes für den Zugriff auf das Messgerät über das Display. 	
•	Uhr	Bildschirme zur Einrichtung von Datum und Uhrzeit des Messgeräts	
•	RCM (nur PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)	Bildschirm zur Einrichtung von I5- und I6-Ringkernwandler-Drehungen.	
•	Stör. (nur PM5650 / PM5760 / PM5761)	Bildschirm zur Einrichtung von Einbruchs- und Spitzengrenzwerten.	
•	WFE (nur PM5650 / PM5760 / PM5761)	Bildschirm zur Einrichtung der Wellenformerfassung.	
Diagn.		Diagnosebildschirme liefern Informationen für die Fehlerbehebung	
•	Info	 Auf dem Bildschirm "Info" werden das Messgerätmodell, die Seriennummer, das Herstellungsdatum, die Firmwareversion (einschließlich BS [Betriebssystem] und RS [Resetsystem]), die Sprachversion und die BS-CRC (zyklische Redundanzprüfung) angezeigt. Der BS-CRC-Wert ist eine Zahl (Hexadezimalformat), die die Unverwechselbarkeit zwischen verschiedenen BS-Firmwareversionen gewährleistet. 	
Messgerät Zeigt den Status des Messgeräts an.		Zeigt den Status des Messgeräts an.	
• Uste.		 Nicht-MID-Messgerät-Modelle: Auf dem Bildschirm "Uste." wird angezeigt, wie oft die Steuerspannung des Messgeräts unterbrochen wurde, sowie Datum und Uhrzeit des letzten Auftretens. 	
		 MID-Messgerät-Modelle: Auf dem Bildschirm "Uste." wird angezeigt, wie oft die Steuerspannung des Messgeräts (Hilfsspannung) unterbrochen wurde, sowie die letzten Ein- und Ausschaltereignisse mit dem jeweiligen Zeitstempel. 	
•	Zeiger	Zeigt eine grafische Darstellung des vom Messgerät überwachten Stromnetzes an.	
	• Polar	 Zeigt den Betrag und die Winkel aller Spannungs- und Stromphasen an. 	
•	QR	Informationen zum Messgerät, die im QR-Codeformat eingebettet sind.	
Sper PM5	. (nur PM5561 / PM5661 / 761)	Damit werden die nach Messgeräterichtlinie (MID) geschützten Größen gesperrt bzw. freigegeben.	

Uhr

Datum und Uhrzeit des Messgeräts (Ortszeit oder GMT)

HMI-Einrichtungsbildschirme

Sie können das Display des Messgeräts über die HMI-Einrichtungsbildschirme konfigurieren.

Mit den MMI-Einrichtungsbildschirmen (Mensch-Maschine-Interface) können Sie:

- Das allgemeine Erscheinungsbild und Verhalten der Anzeigebildschirme festlegen
- Die Regionaleinstellungen ändern
- Die Art der durchschnittlichen Spannung, die auf dem Messgerät angezeigt werden soll, auf der Seite "Übersicht" auswählen (gilt nicht für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5562 / PM5661 / PM5761)
- Die Messgerät-Kenncodes ändern
- Die QR-Code-Funktion für den Zugriff auf Messgerätdaten aktivieren bzw. deaktivieren.

Weitere Informationen zum Zugriff auf Messgerätdaten mithilfe von QR-Codes finden Sie in der Schnellstartanleitung Messgerät-Einsichten, QR-Code.

Display einrichten

Sie können die Display-Bildschirmeinstellungen, z. B. Kontrast, Display- und Hintergrundbeleuchtungsdauer und QR-Code-Display ändern.

- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf **OK**.
- 2. Navigieren Sie zu MMI > Anz..
- 3. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Edit**.
- 4. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 5. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Edit**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.
- 6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
- 7. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

Displayeinstellungen, die durch Benutzung des Displays verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
Kontrast	1–9	Erhöhen oder verringern Sie den Wert, um den Kontrast der Anzeige zu erhöhen bzw. zu verringern.
Beleucht.dauer (min)	0–99	Stellen Sie ein, nach wie vielen Minuten der Inaktivität die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduziert werden soll. Mit der Werkeinstellung "0" wird die Zeitabschaltfunktion der Hintergrundbeleuchtung deaktiviert (d. h. die Hintergrundbeleuchtung bleibt immer an).
Bildschirm aus (min)	0–99	Stellen Sie ein, nach wie vielen Minuten der Inaktivität der Bildschirm ausgeschaltet werden soll. Mit der Werkeinstellung "0" wird die Zeitabschaltfunktion des Bildschirms deaktiviert (d. h. die Anzeige bleibt immer an).
QR-Code	Aktivieren, Deaktivieren	Stellen Sie ein, ob QR-Codes mit eingebundenen Daten auf dem Display verfügbar sind oder nicht.

Weitere Informationen zum Zugriff auf Messgerätdaten mithilfe von QR-Codes finden Sie in der *Schnellstartanleitung Messgerät-Einsichten, QR-Code*.

Zur Konfiguration des Displays mithilfe von ION Setup lesen Sie bitte den Abschnitt für Ihr Messgerät in der ION Setup-Onlinehilfe oder im ION Setup-Gerätekonfigurationsleitfaden, der zum Herunterladen unter www.se.com verfügbar ist.

Einstellung der durchschnittlichen Spannung (UØ) auf der Seite "Übersicht" über das Display

Nicht zutreffend für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5562 / PM5661 / PM5761.

Auf der Seite "Übersicht" können Sie die Art der durchschnittlichen Spannung, die auf dem Messgerät angezeigt werden soll, auswählen.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu MMI > UØ.
- 4. Verschieben Sie den Cursor so, dass er auf **UØ** zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.

- 5. Wählen Sie den Parameter (**Autom./Spannung L-L/Spannung L-N**) nach Bedarf aus und drücken Sie auf **OK**.
- 6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einstellungen für die durchschnittliche Spannung (UØ), die über das Display verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung		
Auto	Werkeinstellung	Auf der Seite "Übersicht" wird für UØ die durchschnittliche Phase-Phase- oder Phase-Neutral-Spannung basierend auf der Verdrahtungskonfiguration angezo		
Spannung L-L	Max. 690 V L-L	Wenn die ausgewählte Verdrahtungskonfiguration keine messbare Phase-Phase-Spannung hat, zeigt der Parameter "UØ" auf der Seite "Übersicht" eine Reihe von Sternchen an (*****).		
Spannung L-N	Max. 400 V L-N	Wenn die ausgewählte Verdrahtungskonfiguration keine messbare Phase- Neutral-Spannung hat, zeigt der Parameter "UØ" auf der Seite "Übersicht" eine Reihe von Sternchen an (*****).		

HINWEIS: Eine Änderung der Einstellung wirkt sich nur auf den durchschnittlichen Spannungswert aus, der auf der Seite "Übersicht" des Messgeräts angezeigt wird. Der durchschnittliche Spannungswert, der auf der Seite "Frequenz" (Hz oder F) angezeigt wird und im QR-Code codiert ist, basiert immer auf dem Modus "Autom.".

Grundeinstellung

Konfiguration von Basis-Einrichtungsparametern über das Display

Sie können mit dem Display Basisparameter des Messgeräts konfigurieren.

Die richtige Konfiguration der Grundeinrichtungsparameter des Messgeräts ist wichtig für genaue Messungen und Berechnungen. Auf dem Bildschirm "Grundeinricht." legen Sie das Stromversorgungsnetz fest, das vom Messgerät überwacht wird.

Wenn Standardalarme (1-Sek) konfiguriert wurden, und Sie nehmen danach Änderungen an der Grundeinrichtung des Messgeräts vor, werden alle Alarme deaktiviert, um eine unerwünschte Alarmauslösung zu verhindern.

HINWEIS

NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB

- Überprüfen Sie, ob alle Standardalarmeinstellungen korrekt sind, und passen Sie sie bei Bedarf an.
- Aktivieren Sie erneut alle konfigurierten Alarme.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Überprüfen Sie nach dem Speichern der Änderungen, ob alle konfigurierten Standardalarmeinstellungen immer noch gültig sind. Konfigurieren Sie sie bei Bedarf neu und aktivieren Sie erneut die Alarme.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Messg > Einf.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.

7. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Basis-Einrichtungsparameter, die über das Display verfügbar sind

Werte	Beschreibung				
Stromnetz					
Wählen Sie die Art des Stromversorgungsnetzes (Leistungswandler) aus, an dem das Messgerät angeschlossen ist.					
1PH2L LN	Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Neutral				
1PH2L LL	Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Phase				
1PH3L LL mit N	Einphasig, 3-Leiter-System, Phase/Phase mit Neutralleiter				
3PH3L Drei., n. geerd.	Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet				
3PH3L Drei., st. geerd.	Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet				
3PH3L Stern, n. geerd.	Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet				
3PH3L Stern, geerdet	Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet				
3PH3L Stern, R geerdet	Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet				
3PH4L off. Drei., M.abgr	Dreiphasig, 4-Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff				
3PH4L Drei., Mittelabgr.	Dreiphasig, 4-Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff				
3PH4L Stern, n. geerd.	Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet				
3PH4L Stern, geerdet	Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet				
3PH4L Stern, R geerdet	Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet				
SPW-Anschluss Wählen Sie die Anzahl der Spannungswa	andler (SPW) aus, die am Stromversorgungsnetz angeschlossen sind.				
Direktanschl.	Direktanschluss, keine Spannungswandler verwendet				
2SPW	2 Spannungswandler				
3SPW	3 Spannungswandler				
Primär-SPW (V)	-				
1 bis 1.000.000	Geben Sie den Primär-SPW-Wert in Volt ein.				
Sekundär-SPW (V)					
100, 110, 115, 120	Geben Sie den Sekundär-SPW-Wert in Volt ein.				
STW an Klemme Definieren Sie, wie viele Stromwandler (S	STW) am Messgerät angeschlossen werden und an welche Klemmen sie angeschlossen werden.				
11	1 STW angeschlossen an Klemme I1				
12	1 STW angeschlossen an Klemme I2				
13	1 STW angeschlossen an Klemme I3				
11, 12	2 STW angeschlossen an Klemme I1 und I2				
11, 13	2 STW angeschlossen an Klemme I1 und I3				
12, 13	2 STW angeschlossen an Klemme I2 und I3				
11, 12, 13	3 STW angeschlossen an Klemme I1, I2 und I3				
11 12 13 IN	4 STW angeschlossen an Klemme I1, I2, I3 und IN				
Primär-STW (A)					
1 bis 32767	Geben Sie den Primär-STW-Wert in Ampere ein.				
Sekundär-STW (A)					
1, 5	Geben Sie den Sekundär-STW-Wert in Ampere ein.				
PrimSTW Neutr. (A)	PrimSTW Neutr. (A)				
1 bis 32767	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn "STW an Klemme" auf "I1 I2 I3 IN" eingestellt ist. Geben Sie den vierten Primär-STW-Wert (Neutralleiter) in Ampere ein.				

Basis-Einrichtungsparameter, die über das Display verfügbar sind (Fortsetzung)

Werte	Beschreibung		
SekSTW Neu. (A)			
1, 5 Dieser Parameter wird angezeigt, wenn "STW an Klemme" auf "I1 I2 I3 IN" eingestellt ist. G Sie den vierten Sekundär-STW-Wert (Neutralleiter) in Ampere ein.			
Sys. Frequenz (Hz)			
50, 60 Wählen Sie die Frequenz des Stromversorgungs-netzes in Hz aus.			
Phasendrehrichtung			
ABC, CBA Wählen Sie die Phasendrehrichtung des 3-Phasen-Systems aus.			

Konfiguration fortgeschrittener Einrichtungsparameter über das Display

Sie können eine Untergruppe von fortgeschrittenen Parametern über das Display konfigurieren.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr.
- 2. Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf **OK**.
- 3. Navigieren Sie zu Messg > Erw..
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Edit**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
- 7. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

Fortgeschrittene Einrichtungsparameter, die über das Display verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung	
Bezeichnung	_	Diese Bezeichnung kennzeichnet das Gerät, wie z.B. "Power Meter". Sie können diesen Parameter nicht über das Display bearbeiten. Verwenden Sie ION Setup zur Änderung der Gerätebezeichnung.	
Sollw. Last-Timer(A)	0 - 18	Gibt den Mindeststrommittelwert an der Last an, bei dem der Timer startet. Das Messgerät beginnt mit der Zählung der Anzahl der Sekunden, die der Last-Timer eingeschaltet ist (d.h. immer wenn die Messwerte gleich oder höher diesem Ansprechwert des Strommittelwerts sind).	
I Max. MW f. TDD (A)	0 - 18	Gibt den Mindest-Spitzenstrommittelwert an der Last an, der für die Berechnung der gesamten Mittelwertverzerrung (TDD) vorhanden sein muss. Wenn der Laststrom unter dem Ansprechwert für den Mindest-Spitzenstrommittelwert liegt, verwendet das Messgerät die Messwerte nicht zur Berechnung der TDD. Stellen Sie diesen Parameter auf "0" (null) ein, wenn das Messgerät den gemessenen Spitzenstrommittelwert für diese Berechnung verwenden soll.	

Regionaleinstellungen einrichten

Sie können die Regionaleinstellungen ändern, um die Bildschirme des Messgeräts zu lokalisieren und die Daten in einer anderen Sprache sowie unter Verwendung zugehöriger Normen und Konventionen anzuzeigen. **HINWEIS:** Um eine andere Sprache als die im Einrichtungsparameter Language aufgelisteten Sprachen anzeigen zu können, müssen Sie die entsprechende Sprachdatei für das Messgerät mit einem Firmware-Aktualisierungsverfahren herunterladen.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu **MMI > Region**.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Edit**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.
- 7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
- 8. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

Regionaleinstellungen, die durch Benutzung des Displays verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
Sprache	Englisch US, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch	Wählen Sie die Sprache aus, die das Messgerät anzeigen soll.
Datumsformat	MM/TT/JJ, JJ/ MM/TT, TT/MM/ JJ	Stellen Sie ein, wie das Datum angezeigt werden soll, z. B. Monat/Tag/Jahr.
Zeitformat	24 h, AM/PM	Stellen Sie ein, wie die Uhrzeit angezeigt werden soll, z. B. 17:00:00 oder 5:00:00 PM.
MMI-Modus	IEC, IEEE	Wählen Sie die Standardkonvention aus, die für die Anzeige von Menünamen oder Messgerätdaten verwendet werden soll.

Rückstellung der Display-Sprache

Um das Messgerät auf die Standardsprache (Englisch) zurückzusetzen, halten Sie die beiden äußersten Tasten 5 Sekunden lang gedrückt.

Bildschirmkenncodes einrichten

Es wird empfohlen, dass Sie den Standardkenncode ändern, um zu verhindern, dass nicht-autorisiertes Personal auf kenncodegeschützte Bildschirme wie die Diagnose- und Rücksetzungsbildschirme zugreift.

Diese Konfiguration kann nur über das Front-Bedienfeld durchgeführt werden. Die werkseitige Voreinstellung für alle Kenncodes ist "0000" (null).

Falls Sie Ihren Kenncode verlieren, wenden Sie sich an den technischen Support von Schneider Electric.

HINWEIS

ENDGÜLTIG VERLORENER KENNCODE

Vermerken Sie die Benutzer- und Kenncode-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust führen.

HINWEIS

VERLUST VON DATEN ODER DER PRODUKTKONFIGURATION

Lassen Sie nicht zu, dass unbefugte Personen physischen Zugang zu dem Gerät erhalten.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlusten sowie zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr.
- 2. Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf **OK**.
- 3. Navigieren Sie zu **MMI > Kennw**.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, sodass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.

Parameter	Werte	Beschreibung
Setup	0000–9999	Legt den Kenncode für den Zugriff auf die Einrichtungsbildschirme des Messgeräts fest (Wart > Setup).
Energie-Resets	0000–9999	Legt den Kenncode für die Zurücksetzung der kumulierten Energiewerte des Messgeräts fest.
Mittelwert-Resets	0000–9999	Legt den Kenncode für die Zurücksetzung der im Messgerät aufgezeichneten Spitzenmittelwerte fest.
Min/Max-Resets	0000–9999	Legt den Kenncode für die Zurücksetzung der im Messgerät aufgezeichneten Minimal- und Maximalwerte fest.
BenZugrResets	0000–9999	Legt den Kenncode für die Zurücksetzung der Benutzerkonten des Messgeräts fest.

- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.
- 7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
- 8. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

Unterstützung der PM5RD-Geräte-Hardwareversion Ax/Bx für die Messgerätmodelle PM5563 und PM5563RD

Das PM5RD-Gerät kann eine der beiden folgenden Hardwareversionen (H/W) haben:

- H/W: Ax
- H/W: Bx
 - (x = Nummer)

Das PM5563-Messgerät mit einer älteren Firmwareversion als 2.7.4 unterstützt nur PM5RD-Geräte mit H/W-Version "Ax".

Die PM5563- und PM5563RD-Messgerätmodelle ab Firmwareversion 2.7.4 (ab Werk oder vor Ort aktualisiert) unterstützen PM5RD-Geräte mit H/W-Version "Ax" oder "Bx", wenn das Messgerät entsprechend konfiguriert ist:

- PM5563-Messgerät ohne PM5RD-Gerät: Sie müssen keine Änderungen an der Konfiguration vornehmen.
- PM5563-Messgerät ist am PM5RD-Gerät angeschlossen und das Setup funktioniert bereits: Sie müssen keine Änderungen an der Konfiguration vornehmen. Das gilt auch, wenn Sie das PM5563-Messgerät in diesem Setup von einer älteren Firmwareversion auf 2.7.4 oder höher aktualisiert haben.
- **PM5563RD-Messgerät**: Das PM5RD-Gerät funktioniert mit dem PM5563-Messgerät, das sich in der Verpackung befindet, ohne dass weitere Konfigurationsschritte für die Anzeige erforderlich sind.
- PM5563-Messgerät mit einem separat gekauften PM5RD-Gerät: Für die Konfiguration müssen Sie die nachstehenden Anweisungen unter PM5563-Messgerät für PM5RD-Geräte-Hardwareversion konfigurieren befolgen.

PM5563-Messgerät für PM5RD-Geräte-Hardwareversion konfigurieren

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

1. Schließen Sie das PM5RD-Gerät am PM5563-Messgerät an und schalten Sie das Messgerät ein.

HINWEIS: Wenn das PM5RD-Gerät normal funktioniert, gelten die Anweisungen in diesem Abschnitt nur, wenn Sie das angeschlossene PM5RD-Gerät mit einem anderen PM5563-Messgerät verbinden. Wenn das angeschlossene PM5RD-Gerät bei aktivierter Hintergrundbeleuchtung keine Inhalte anzeigt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- 2. Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Messgeräts in das Adressfeld ein.
- 3. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein.
- 4. Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf **Diagnose > Messgerätdaten** ODER auf **Start > Geräteidentifikation**.

Bei einer Firmwareversion unter 2.7.4 fahren Sie mit Schritt 5 fort. Bei einer Firmwareversion ab 2.7.4 fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5. Anweisungen zur Aktualisierung des PM5563-Messgeräts auf die neueste Firmwareversion (ab 2.7.4) finden Sie im Abschnitt Firmware-Aktualisierungen, Seite 226 des Kapitels *Wartung*. Klicken Sie je nach Messgerätmodell und Firmwareversion auf Einstellungen > PM55x3RD – Abgesetztes Display ODER auf Einstellungen > Kommunikation > PM55x3RD – Abgesetztes Display.

Das Fenster PM55x3RD-Displayeinstellungen wird geöffnet.

Der Standardwert in der Dropdown-Liste gibt die aktuelle Hardwareversion-Einstellung für das angeschlossene PM5RD-Gerät an. Die Hardwareversion-Informationen befinden sich auf einem Etikett auf der Rückseite des PM5RD-Geräts. Wenn Sie die Hardwareversion-Einstellung ändern müssen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



- 7. Wählen Sie die entsprechende Hardwareversion-Einstellung aus der Dropdown-Liste aus.
- 8. Nach der Auswahl der Hardwareversion-Einstellung wird eine Warnung angezeigt.

Sie müssen die Meldung gründlich durchlesen. Wählen Sie **OK** aus, um fortzufahren, oder **Abbrechen**, um die vorhandene Einstellung beizubehalten.

9. Nach der Auswahl der neuen Hardwareversion-Einstellung wählen Sie Änderungen speichern oder Änderungen anwenden aus. Es wird eine weitere Warnung angezeigt.

Sie müssen die Anweisungen gründlich lesen und befolgen, um die Wahrscheinlichkeit von Anomalien zu verringern. Wählen Sie **OK** aus, um fortzufahren, oder **Abbrechen**, um das Speichern der Änderungen abzubrechen.

- 10. Wählen Sie **OK** aus, um die neue Einstellung auf der Webseite anzuzeigen.
- 11. Starten Sie das Messgerät neu, damit die Änderungen wirksam werden, auch wenn das Display nach der Änderung des Hardwaretyps funktioniert.

Konfiguration der Ringkernwandler-Einstellungen für RCM über das Display

Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761.

Sie können Ringkernwandler-Einstellungen für RCM über das Display konfigurieren.

- 1. Navigieren Sie zu **Wart > Einr.**.
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu **RCM**.
- 4. Wählen Sie I5 RKW (Dreh.) oder I6 RKW (Dreh.) aus und drücken Sie auf Bearb.

HINWEIS: Die Werkeinstellung für Ringkernwandlerdrehungen für 15 und 16 ist "1000". Die Optionen I5 RKW (Dreh.) und 16 RKW (Dreh.) können auf einen Wert von 300 bis 3000 eingestellt werden.

5. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.

Beispiel für Einstellung der Ringkernwandler-Drehungen

Ringkernwandler- Drehungen	Reststrommessung beginnt mit (mA)	Der gemessene Reststron Genauigkeit	Der Primärstrom durch den Sensor darf folgenden Wert	
		Von (0,005 x Ringkernwandler- Drehungen)* (mA)	Bis (1,2 x Ringkernwandler- Drehungen) (mA)	(1,5 x Ringkernwandler- Drehungen) (mA)
300		5	360	450
600		5	720	900
1000 (Werkeinstellung)	3	5	1200	1500
1500		7,5	1800	2250
2500		12,5	3000	3750
3000		15	3600	4500

* Für Ringkernwandler-Sensoren mit weniger als 1000 Drehungen ist die Formel nicht zutreffend. Der gemessene Reststrom erfüllt die festgelegte Genauigkeit beginnend ab 5 mA.

Cybersicherheit

Cybersicherheit-Übersicht

Dieses Kapitel enthält Informationen über die Cybersicherheit Ihres Produkts. Netzwerkadministratoren, Systemintegratoren und Mitarbeiter, die ein Gerät in Betrieb nehmen, warten oder entsorgen, sollten Folgendes tun:

- Die Sicherheitsfunktionen des Geräts aktivieren und pflegen. Details hierzu finden Sie unter "Sicherheitsfunktionen des Geräts", Seite 52.
- Die Annahmen zu geschützten Umgebungen überprüfen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Annahmen zur geschützten Umgebung", Seite 53.
- Potenzielle Risiken und Risikominderungsstrategien berücksichtigen. Details hierzu finden Sie unter "Potenzielle Risiken und ausgleichende Kontrollen", Seite 54.
- · Befolgen Sie die Empfehlungen zur Optimierung der Cybersicherheit.

Ihr Gerät verfügt über Sicherheitsfunktionen, die Folgendes ermöglichen:

- Das Gerät ist Teil einer NERC CIP-konformen Anlage. Für weitere Informationen zu NERC-Zuverlässigkeitsstandards besuchen Sie die Website der North American Electric Reliability Corporation.
- Das Gerät entspricht den Cybersicherheitsnormen der internationalen Normenreihe IEC 62443 f
 ür gesch
 äftliche IT-Systeme und IACS-Produkte (industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme). F
 ür weitere Informationen
 über die internationale Normenreihe IEC 62443 besuchen Sie die Website der International Electrotechnical Commission.

Messgeräte, die ab dem 1. Januar 2020 hergestellt wurden, erfüllen die Anforderungen der kalifornischen Senate Bill (Senatsvorlage) 327 bzw. SB-327 für vernetzte Geräte, die seit Jahresbeginn 2020 im US-Bundesstaat Kalifornien wirksam ist. Für weitere Informationen zu diesem Gesetz besuchen Sie die Website https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id= 201720180SB327.

Um ein Sicherheitsthema anzusprechen, das ein Produkt oder eine Lösung von Schneider Electric betrifft, besuchen Sie http://www.se.com/en/work/support/ Cybersicherheit/vulnerability-policy.jsp.

AWARNUNG

POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND -VERTRAULICHKEIT

- Ändern Sie Standard-Kennwörter/-Kenncodes, um nicht-autorisierte Zugriffe auf Geräteeinstellungen und -informationen zu vermeiden.
- Deaktivieren Sie nach Möglichkeit nicht genutzte Ports bzw. Dienste und Standardkonten, damit Pfade für böswillige Angriffe minimiert werden.
- Schützen Sie vernetzte Geräte mit mehreren Cyberabwehrschichten (z. B. Firewalls, Netzwerksegmentierung sowie Netzwerk-Angriffserkennung und -Schutz).
- Nutzen Sie vorbildliche Verfahren f
 ür die Cybersicherheit (z. B. Konzept der geringsten Rechte, Aufgabentrennung), um unbefugte Offenlegung, Verlust, Ver
 änderung von Daten und Protokollen bzw. die Unterbrechung von Diensten oder einen unbeabsichtigten Betrieb zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Defense-in-Depth-Produktsicherheit

Verwenden Sie ein mehrschichtiges Netzwerkkonzept mit mehreren Sicherheitsund Verteidigungskontrollen in Ihrem IT- und Steuerungssystem, um Datenschutzlücken zu minimieren, Einzelschwachstellen zu verringern und eine starke Cybersicherheitsposition aufzubauen. Je mehr Sicherheitsschichten Ihr Netzwerk hat, desto schwerer machen Sie es Angreifern, Ihre Verteidigungsmaßnahmen zu durchbrechen, digitale Ressourcen zu entwenden oder Störungen zu verursachen.

Sicherheitsfunktionen des Geräts

In diesem Abschnitt werden die für Ihr Gerät verfügbaren Sicherheitsmerkmale beschrieben.

Informationsvertraulichkeit

Diese Sicherheitsmerkmale tragen mit Hilfe von sicheren Protokollen zur Wahrung der Vertraulichkeit von Informationen bei. Die Protokolle verhindern, dass die Informationen während der Übertragung von unbefugten Benutzern gelesen werden können.

Physische Sicherheit

Diese Sicherheitsmerkmale tragen gemeinsam mit der Perimetersicherheit dazu bei, einen unbefugten Zugriff auf verrechnungsbezogene Parameter und Einstellungen zu verhindern bzw. sie zeigen klare Spuren einer physischen Manipulation des Geräts an:

- Der physische Sperrschalter f
 ür Verrechnungsmessung am Messger
 ät wird verwendet, um einen unbefugten Zugriff auf das Messger
 ät sowie auf Parameterwerte und -einstellungen zu verhindern.
- Anhand der Messgeräte-Sperrstatusanzeigen, d. h. die LED-Anzeige zur Verrechnungssicherheit auf dem Gerät und das Schlosssymbol für Verrechnungssicherheit auf dem Display, wird festgestellt, ob die Verrechnungssicherheit des Messgeräts aktiviert ist.
- Es werden mehrere manipulationssichere Plombierpunkte verwendet, um den Zugriff zu verhindern und Spuren einer Manipulation anzuzeigen.

Einzelheiten zum physischen Sperren und Plombieren des Geräts finden Sie unter "Sperrung der Verrechnungsmessung", Seite 246.

Konfiguration

Diese Sicherheitsmerkmale unterstützen die Analyse von Sicherheitsereignissen, tragen dazu bei, das Gerät vor unbefugten Änderungen zu schützen und zeichnen Konfigurationsänderungen und Benutzerkonto-Ereignisse auf:

- Interne Zeitsynchronisation
- Messgerätkonfiguration-Ereignisprotokollierung
- Zeitstempel, einschließlich Datum und Uhrzeit, stimmen mit der Messgerätuhr überein
- Interne FTP-Site zur Speicherung von Dateien im Flash-Speicher des Messgeräts, wie z. B. Webseiten, COMTRADE-Datensätze und Firmwaredateien.

Benutzerkonten

Diese Sicherheitsmerkmale unterstützen die Durchsetzung der Berechtigungen, die Benutzern zugewiesen wurden, der Aufgabentrennung und des Konzepts der geringsten Rechte:

- Die Benutzerauthentifizierung wird zur Identifizierung und Authentifizierung von Softwareprozessen und Geräten verwendet, die Konten verwalten.
- Das Konzept der geringsten Rechte kann auf vielfältige Weise konfiguriert werden: Lesen, Spitzenmittelwert-Rücksetzung, Zeitsynchronisation, Testmodus, Messgerätekonfiguration sowie Konfiguration für den sicherheitsbezogenen Nachrichtenverkehr.
- · Nach 5 erfolglosen Anmeldeversuchen wird das Benutzerkonto gesperrt.
- Administratoren können Benutzerberechtigungen außer Kraft setzen, indem sie das betreffende Konto löschen.

Härtung

Diese Sicherheitsmerkmale tragen dazu bei, die Verwendung unnötiger Funktionen, Protokolle und/oder Dienste zu unterbinden oder einzuschränken:

- Das Konzept der geringsten Rechte kann angewendet werden, um die Verwendung unnötiger Funktionen, Protokolle und/oder Dienste zu unterbinden oder einzuschränken.
- Die Portnummern-Standardwerte können geändert werden, um die Berechenbarkeit der Portnutzung zu verringern.
- Beenden von Benutzerkonto-Sitzungen auf den Webseiten.

Annahmen zur geschützten Umgebung

- Cybersicherheit-Governance verfügbare und aktuelle Anweisungen zur Verwendung von Daten und Technologie in Ihrem Unternehmen.
- Perimetersicherheit installierte Geräte sowie Geräte, die nicht im Einsatz sind, befinden sich an einem Ort, der Zugangskontrollen unterliegt oder überwacht wird.
- Notstrom mit dem Steuerungssystem kann die Notstromversorgung zu- und abgeschaltet werden, ohne dass der bestehende Sicherheitsstatus oder ein dokumentierter Störmodus beeinträchtigt wird.
- Firmware-Aktualisierungen Messgerätaktualisierungen erfolgen regelmäßig mit der aktuellen Firmware-Version.
- Kontrollen gegen Malware Erkennungs-, Präventions- und Wiederherstellungskontrollen für den Schutz vor Malware werden implementiert und es wird für eine entsprechende Benutzersensibilisierung gesorgt.
- Physische Netzwerksegmentierung das Steuerungssystem ermöglicht Folgendes:
 - Physische Trennung der Steuerungssystem-Netzwerke von Nichtsteuerungssystem-Netzwerken.
 - Physische Trennung der kritischen Steuerungssystem-Netzwerke von nicht kritischen Steuerungssystem-Netzwerken.
- Logische Isolation von kritischen Netzwerken mit dem Steuerungssystem können kritische Steuerungssystem-Netzwerke von nicht kritischen Steuerungssystem-Netzwerken logisch und physisch isoliert werden. Zum Beispiel durch die Verwendung von VLANs.
- Unabhängigkeit von Nichtsteuerungssystem-Netzwerken das Steuerungssystem stellt – kritischen oder nicht kritischen – Steuerungssystemnetzwerken Netzdienste ohne eine Verbindung zu Nichtsteuerungssystem-Netzwerken zur Verfügung.

- Verschlüsseln Sie Protokollübertragungen auf allen externen Verbindungen mit einem verschlüsselten Tunnel, einem TLS-Wrapper oder mit einer ähnlichen Lösung.
- Schutz der Zonengrenzen das Steuerungssystem ermöglicht Folgendes:
 - Verwaltung der Verbindungen über verwaltete Schnittstellen, die angemessene Geräte zum Schutz der Zonengrenzen umfassen, wie z. B. Proxys, Gateways, Router, Firewalls und verschlüsselte Tunnel.
 - Verwendung einer effektiven Architektur, wie z. B. Firewalls, die Anwendungs-Gateways in einer DMZ schützen.
 - Die Schutzma
 ßnahmen f
 ür die Steuerungssystem-Zonengrenzen m
 üssen an allen Verarbeitungsstandorten das gleiche Schutzniveau bieten wie am prim
 ären Standort, wie z. B. Rechenzentren.
- Keine öffentliche Internet-Konnektivität eine Zugriffsmöglichkeit für das Steuerungssystem auf das Internet wird nicht empfohlen. Wenn eine Verbindung zu einem entfernten Standort erforderlich ist, dann verschlüsseln Sie z. B. die Protokollübertragungen.
- Ressourcenverfügbarkeit und -redundanz die Fähigkeit, als Reaktion auf einen Vorfall die Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwerksegmenten zu unterbrechen oder duplizierte Geräte einzusetzen.
- Verwaltung der Kommunikationslasten mit dem Steuerungssystem können Kommunikationslasten verwaltet werden, um die Auswirkungen von DoS-Ereignissen (Denial of Service) des Typs "Informationsüberflutung" abzumildern.
- Steuerungssystemsicherung verfügbare und aktuelle Sicherungen zur Wiederherstellung nach einem Steuerungssystemausfall.

Potenzielle Risiken und ausgleichende Kontrollen

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Bereich	Problem	Risiko	Ausgleichende Kontrollen
Benutzerkonten	Standardkontoeinstellungen bilden häufig ein Einfallstor für unbefugte Zugriffe durch böswillige Benutzer.	Wenn Sie das Standardkennwort nicht ändern, kann ein unbefugter Zugriff erfolgen.	Ändern Sie das Standardkennwort, um unbefugte Zugriffe einzudämmen.
Sichere Protokolle	Die Protokolle Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, BACnet/IP, FTP, HTTP, SNMP, SNTP, SMTP und DNP3 sind nicht sicher. Das Gerät kann über diese Protokolle keine verschlüsselten Daten übertragen.	Wenn sich ein böswilliger Benutzer Zugriff auf Ihr Netzwerk verschafft, kann er die Kommunikation mitlesen.	Wenn Sie Daten über ein internes Netzwerk übertragen, segmentieren Sie das Netzwerk physisch oder logisch. Wenn Sie Daten über ein externes Netzwerk übertragen, verschlüsseln Sie Protokollübertragungen auf allen externen Verbindungen mit einem verschlüsselten Tunnel,
			einem TLS-Wrapper oder mit einer ähnlichen Lösung.

Begegnen Sie potenziellen Risiken mit diesen ausgleichenden Kontrollen:

Standardeinstellungen

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem

Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Bereich	Einstellung	Werkeinstellung
Kommunikationsproto-	Modbus-TCP/IP	Aktiviert
KOIIE	EtherNet/IP	Aktiviert
	BACnet/IP	Aktiviert
	FTP/FTPS*	Deaktiviert
	SNMP	Aktiviert
	SNTP	Deaktiviert
	SMTP	Deaktiviert
	DNP3	Deaktiviert
	HTTP/HTTPS*	Aktiviert
Zeit und Zeitmessung	Zeitsynchronisation	Deaktiviert
Webbrowser	Webseiten	Aktiviert
Konfiguration	Verwendung des Displays	Aktiviert
	Webseiten verwenden	Aktiviert
	Modbus-Programmierung verwenden	Aktiviert

* Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:

- Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 4.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 und höher
- Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 und höher
- Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 und höher

Benutzerkonten und -berechtigungen

Empfehlungen zur Optimierung der Cybersicherheit in einer geschützten Umgebung:

- Weisen Sie Benutzern nur die grundlegenden Berechtigungen zu, die sie zur Ausübung ihrer Rolle brauchen.
- Widerrufen Sie Benutzerberechtigungen, wenn diese aufgrund einer Rollenänderung, Versetzung oder Kündigung nicht länger benötigt werden.
- Führen Sie die vorgegebenen Aufgaben Ihres Unternehmens zur Kontoverwaltung durch oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Benutzerkonto-Sperrungsrichtlinie

Nach dem 5. ungültigen Anmeldeversuch in Folge wird die Webseite 2 Minuten lang für Anmeldungen gesperrt. Nach Ablauf der 2 Minuten wird die Webseite wieder entsperrt.

Kennwörter/Kenncodes

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Empfehlungen zur Optimierung der Cybersicherheit in einer geschützten Umgebung:

- Dokumentieren und speichern Sie Kennwörter und Benutzernamen an einem sicheren Ort.
- Ändern Sie das Standardkennwort/den Standardkenncode, um unbefugte Zugriffe einzudämmen. Standardkontoeinstellungen bilden häufig ein Einfallstor für unbefugte Zugriffe durch böswillige Benutzer.
- Verwenden Sie komplexe Kennwörter oder Passphrasen, die mindestens sechs Zeichen lang sind.
- Befolgen Sie z. B. in Bezug auf das maximale Kennwortalter oder die Verlaufsrichtlinien die Anweisungen f
 ür Benutzerkonto-Verwaltungsaufgaben wie von Ihrem Unternehmen beschrieben oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Standardkennwörter/-kenncodes und Benutzerkonten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Konfigurationsbereich		Benutzername	Standardkennwort/-kenncode
Display-Kenncode		—	0000 (null)
 Für Firmwareversionen: Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 2.9.9 und früher Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 3.2.9 und früher Messgerätmodell PM5650: 2.12.9 und früher Messgerätmodell PM5561: 10.9.9 und früher Messgerätmodelle PM5561 / PM5761: 11.2.9 und früher 	Webseiten und FTP • Web-Master • Produkt- Master	user1 user2	pass1 pass2
 Für Firmwareversionen: Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 4.0.0 und höher Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 und höher Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 und höher Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 und höher Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 und höher 	Webseiten und FTP/FTPS	Administrator	MAC-Adresse, die für jedes Messgerät eindeutig ist HINWEIS: Geben Sie die MAC- Adresse des Messgeräts ohne Doppelpunkt und mit Großbuchstaben ein (Beispiel: Wenn die MAC-Adresse des Messgeräts 00:80:f4:02:14:38 lautet, dann ist das Kennwort 0080F4021438). HINWEIS: Aus Systemsicherheitsgründen wird die Ånderung des Standardkennworts nach der ersten Anmeldung erzwungen.
	Webseiten	Guest	Powerlogic@1 HINWEIS: Aus Systemsicherheitsgründen wird die Änderung des Standardkennworts nach der ersten Anmeldung erzwungen.

Kennwörter/Kenncodes ändern

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

HINWEIS

ZUGRIFFSVERLUST

Vermerken Sie die Benutzer- und Kennwort-/Kenncode-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlusten sowie zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.

HINWEIS

VERLUST VON DATEN ODER DER PRODUKTKONFIGURATION

Lassen Sie nicht zu, dass unbefugte Personen physischen Zugang zu dem Gerät erhalten.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlusten sowie zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.

Display-Kenncode ändern

Anweisungen zur Änderung des Standard-Display-Kenncodes finden Sie unter Bildschirmkenncodes einrichten, Seite 46.

Benutzerkonto-Kennwörter ändern

Je nach Firmwareversion finden Sie Anweisungen zum Ändern des Standard-Benutzerkonto-Kennworts unter Konfiguration der Benutzerkonten für die Webseiten, Seite 66 ODER unter Benutzerkonto-Kennwort ändern, Seite 72.

Gerät härten

Empfehlungen zur Optimierung der Cybersicherheit in einer geschützten Umgebung:

- Härten Sie das Messgerät gemäß den Richtlinien und Normen Ihres Unternehmens.
- Überprüfen Sie die Annahmen zu geschützten Umgebungen und berücksichtigen Sie dabei potenzielle Risiken und Risikominderungsstrategien. Einzelheiten hierzu finden Sie unter Defense-in-Depth-Produktsicherheit, Seite 52.
- Beenden Sie die Benutzerkonto-Sitzungen auf den Webseiten.
- Ändern Sie die Standardkennwörter/-kenncodes. Einzelheiten hierzu finden Sie unter Kennwörter/Kenncodes ändern, Seite 56.
- Ändern Sie die werkseitig eingestellten Werte für die Kommunikationsprotokoll-Schnittstellen. Dadurch wird die Vorhersehbarkeit der Port-Nutzung erschwert.
- Deaktivieren Sie Kommunikationsprotokoll-Schnittstellen, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Dadurch wird die Angriffsfläche verringert.

Kommunikationsprotokolle aktivieren/deaktivieren und Port-Nummern ändern

Ethernet-Kommunikation über das Display ändern

Anweisungen zur Aktivierung/Deaktivierung der HTTP/HTTPS-, DPWS-, EtherNet/IP- und DNP3-Einstellungen auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Einrichtung der Ethernet-Kommunikation über das Display, Seite 79.

Basis-Ethernet-Einstellungen über die Webseiten ändern

Anweisungen zur Änderung der Basis-Ethernet-Einstellungen auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Konfiguration der Basis-Ethernet-Einstellungen über die Webseiten, Seite 80.

Erweiterte Ethernet-Einstellungen über die Webseiten ändern

Anweisungen zur Änderung der erweiterten Ethernet-Einstellungen auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Konfiguration der fortgeschrittenen Ethernet-Einstellungen über die Webseiten, Seite 81.

BACnet/IP-Einstellungen über das Display ändern

Anweisungen zur Änderung der BACnet/IP-Einstellungen auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über das Display, Seite 91.

BACnet/IP-Einstellungen über die Webseiten ändern

Anweisungen zur Änderung der BACnet/IP-Einstellungen auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über die Webseiten, Seite 92.

DNP3 über das Display aktivieren/deaktivieren

Anweisungen zur Aktivierung/Deaktivierung von DNP3 auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Konfiguration der DNP3-Einstellungen über das Display, Seite 126.

DNP3 über die Webseiten aktivieren/deaktivieren

Anweisungen zur Aktivierung/Deaktivierung von DNP3 auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Konfiguration der DNP3-Einstellungen über die Webseiten, Seite 126.

Modbus-TCP/IP-Filter über die Webseiten aktivieren/deaktivieren

Anweisungen zur Aktivierung/Deaktivierung von Modbus-TCP/IP-Filter auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Konfiguration der Modbus TCP/IP-Filterung über die Webseiten, Seite 131.

SNMP-Einstellungen über die Webseiten ändern

Anweisungen zur Änderung der SNMP-Einstellungen auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Konfiguration von SNMP über Webseiten, Seite 134.

FTP/FTPS über das Display aktivieren/deaktivieren

Anweisungen zur Aktivierung/Deaktivierung von FTP/FTPS auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Aktivierung und Deaktivierung des FTP-Servers über das Display, Seite 136.

FTP/FTPS über die Webseiten aktivieren/deaktivieren

Anweisungen zur Aktivierung/Deaktivierung von FTP/FTPS auf Ihrem Messgerät finden Sie unter Aktivierung und Deaktivierung des FTP-Servers über die Webseiten, Seite 136.

Kommunikationsprotokolle aktivieren/deaktivieren und Port-Nummern ändern über ION Setup

Um die Kommunikationsprotokolle HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, DPWS, SNMP, DNP3, EtherNet/IP und BACnet/IP über ION Setup zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, lesen Sie bitte den Abschnitt für Ihr Messgerät in der ION Setup-Onlinehilfe oder im ION Setup-Gerätekonfigurationsleitfaden, der zum Herunterladen unter www.se.com verfügbar ist.

Firmware-Aktualisierungen

Wenn die Messgerät-Firmware aktualisiert wird, bleibt die Sicherheitskonfiguration bestehen, bis sie anderweitig geändert wird – einschließlich Benutzernamen und Kennwörter/Kenncodes. Es wird empfohlen, die Sicherheitskonfiguration nach einer Aktualisierung zu überprüfen, um die Berechtigungen für neue oder geänderte Gerätefunktionen zu kontrollieren und sie gemäß den Richtlinien und Normen Ihres Unternehmens zu widerrufen oder zu übernehmen.

Weitere Informationen zu Firmware-Aktualisierungen finden Sie unter Firmware-Aktualisierungen, Seite 226.

Richtlinien für sichere Entsorgung

Verwenden Sie bei der Entsorgung eines Messgeräts die *Checkliste für sichere Entsorgung*, damit eine potenzielle Offenlegung von Daten verhindert wird.

Checkliste für sichere Entsorgung

 Aktivitäten aufzeichnen: Dokumentieren Sie Entsorgungsaktionen gemäß den Richtlinien und Normen Ihres Unternehmens, damit entsprechende Aufzeichnungen der Aktivitäten vorhanden sind.

- · Verwandte Regeln ausmustern und Datensätze bereinigen:
 - Führen Sie die vorgegebenen Aufgaben Ihres Unternehmens zur Ausmusterung und Bereinigung durch oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
 - Mustern Sie Netzwerk- und Sicherheitsregeln aus, z. B. eine Firewall-Regel, mit der die Firewall überwunden werden könnte.
 - Führen Sie Bereinigungsaufgaben mit einer Datensatznachverfolgung durch, um Datensätze aus verwandten Systemen, wie z. B. SNMP-Überwachungsservern, zu entfernen.
- Entsorgung und Wiederverwendung: Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Entsorgung, Wiederverwendung, Recycling, Seite 60.

Entsorgung, Wiederverwendung, Recycling

Bevor Sie das Gerät aus seiner vorgesehenen Umgebung entfernen, befolgen Sie die *Richtlinien für sichere Entsorgung* in diesem Dokument.

Führen Sie die vorgegebenen Aufgaben Ihres Unternehmens zur Geräteentnahme durch oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um eine verantwortungsbewusste Entsorgungsmethode festzulegen.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den geltenden Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes. Zu den Aufsichtsbehörden bzw. aufsichtsbehördlichen Regelungen zählen Folgende:

- Die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (EPA) f
 ür Anweisungen f
 ür nachhaltigen Umgang mit Elektroger
 äten.
 - Die EPA stellt ein Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) zur Verfügung, mit dem die Umwelteigenschaften von Elektrogeräten beurteilt werden können.
- Die europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) ist die Gemeinschaftsrichtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall.
- Die europäische Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Elektro- und Elektronikgeräten.

HINWEIS

UNBEFUGTER ODER UNBEABSICHTIGTER ZUGRIFF AUF VERTRAULICHE DATEN

- Lagern Sie Geräte, die nicht im Einsatz sind, an einem Ort, der Zugangskontrollen unterliegt oder überwacht wird.
- Vernichten Sie Geräte, die außer Betrieb genommen werden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu einem unbefugten oder nicht beabsichtigten Zugriff auf sensible oder sichere Kundendaten führen.

Gerätentsorgung

Es wird empfohlen, dass das gesamte Gerät vernichtet wird. Durch die Vernichtung wird eine potenzielle Offenlegung der Daten auf dem Gerät verhindert, die zuvor nicht entfernt wurden.

Gerätewiederverwendung

Ist eine Wiederverwendung potenziell möglich, dann lagern Sie das Gerät an einem Ort, der Zugangskontrollen unterliegt oder überwacht wird.

Geräterecycling

Rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach dem Produktumweltprofil für Ihren Messgerättyp, um Anweisungen zum Umgang mit Elektronik-Altgeräten abzurufen.

Webseiten

Webseiten (Altversion)

Geltungsbereich

Dieser Abschnitt gilt nur für die Messgerätmodell/Firmwareversion-Kombinationen, die in der Tabelle aufgeführt sind:

Messgerätmodelle	Firmwareversion
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580	2.9.9 und früher
PM5570 / PM5660 / PM5760	3.2.9 und früher
PM5650	2.12.9 und früher
PM5561	10.9.9 und früher
PM5661 / PM5761	11.2.9 und früher

Webseiten-Übersicht

Mit der Ethernet-Verbindung können Sie auf das Messgerät zugreifen, so dass Sie Daten ansehen und einige grundlegende Konfigurations- und Datenexportaufgaben mit einem Webbrowser durchführen können.

Die für die Anzeige der Messgerät-Webseiten empfohlenen Browser sind Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox und Apple Safari.

AWARNUNG

FEHLERHAFTE DATENERGEBNISSE

- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Daten, die auf dem Display oder durch entsprechende Software angezeigt werden, um zu pr
 üfen, ob dieses Ger
 ät einwandfrei arbeitet bzw. seine Funktionen alle geltenden Standards erf
 üllen.
- Nutzen Sie die Daten, die auf dem Display oder durch die Software angezeigt werden, nicht als Ersatz f
 ür sachgem
 äße Verfahren am Arbeitsplatz oder ein sachgem
 äßes Vorgehen bei der Ger
 äte- bzw. Anlagenwartung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Webseiten-Schnittstelle

Ihr Messgerät verfügt über Standard-Webseiten.

Die nachstehende Abbildung enthält dafür ein repräsentatives Beispiel mit typischen Elementen. Die Webseiten Ihres Messgeräts können von der Darstellung abweichen.

ঠ্য	PowerLogic™ PM5760 Series	۵						B 🤉 user2 Logout
Übe	rwachung	Diagnose	Wartung	Einstellun	gen C			
Allgemein	e Überwachung 🛛 🕨	·	Messgeräte					~
Grundme Reststrom Energieq Aktive Al	m jualität larme		Parameter Caststrom Laststrom		40 60		40 60	
Alarmver Ein-/Aus Datenpro	rlauf gänge otokoll	-	L-L-Spannung L-N-Spannung Bereich einstellen		100 000.00 Ia (A)	100 000.00 Ib (A)	100 000.00 Ic (A)	
			Einfach					G ^
			Mittelwert					^
			Energie					^
A	Marke und M	Nodell de	s Messgeräts	D	Webseiten-Menü			
В	Benutzerna	me		Е	Webseiteninhalt			
С	Hauptmenü	s		F	Ein-/Ausblenden-	Umschaltfläche		

Zugriff auf die Messgerät-Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können auf die Messgerät-Webseiten zugreifen, so dass Sie Daten ansehen und grundlegende Konfigurations- und Datenexportaufgaben mit einem Webbrowser durchführen können.

Der Zugriff auf die Webseiten erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle des Messgeräts, d. h. sie muss korrekt konfiguriert werden.

- 1. Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Messgeräts in das Adressfeld ein.
- 2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.

Benutzername und Kennwort für die Standard-Benutzerkonten lauten user1/pass1 und user2/pass2.

- 3. Verwenden Sie die Menüs und die Registerkarten, um die verschiedenen Messgerät-Webseiten auszuwählen und anzuzeigen.
- 4. Klicken Sie auf die Aufwärts-/Abwärts-Pfeile, um Bereiche der Webseiten und Menüs anzuzeigen bzw. auszublenden.
- 5. Klicken Sie auf Logout, um die Messgerät-Webseiten zu verlassen.

Standard-Webseiten

Das Messgerät verfügt über einen umfassenden Satz von Standard-Webseiten, die Ihnen die Möglichkeit geben, die grundlegenden Energie- und Leistungsqualitätswerte, E/A- und Alarminformationen und Daten- und Wartungsprotokolle anzusehen.

Zusätzlich können Sie die Webseiten nutzen, um eine Auswahl an Einstellungen zu konfigurieren.

Überwachung

Dieser Reiter gestattet Ihnen die Navigation zu folgenden Webseiten:

Webseite	Beschreibung		
Grundmesswerte	 Basisablesungen wie Laststrom, Leistung und Spannung an der Messuhr und der Tabellenanzeige. 		
	 Werte f ür Strom- und Leistungsanforderung, einschlie ßlich dem letzten, dem aktuellen und dem Spitzenwert. 		
	Akkumulierte Energiewerte und Datum/Uhrzeit der letzten Rücksetzung.		
Reststrom*	Zeigt die Momentanreststrommesswerte an.		
Energiequalität	THD und ungleichmäßige Werte für Strom und Spannung.		
Aktive Alarme ¹	Das ist eine Liste der aktiven (nicht quittierten) Alarmereignisse mit einem Datums-/Zeitstempel für jedes Ereignis, dem Wert, der den Alarm ausgelöst hat (z.B. Auslösung), und einer Beschreibung des Ereignistyps.		
Alarmverlauf ¹	Das ist eine Liste der protokollierten (quittierten) Alarmereignisse mit einem Datums-/ Zeitstempel für jedes Ereignis, dem Wert, der den Alarm ausgelöst hat (z.B. Auslösung), und einer Beschreibung des Ereignistyps.		
Ein-/Ausgänge*	Zeigt den aktuellen Status der Digitalein- und -ausgänge sowie der Analogeingänge an.		
Datenprotokoll	Eine Liste von Daten mit Zeitstempel, die im Datenprotokoll des Messgeräts aufgezeichnet werden (gelieferte Energie in Wh, VARh und VAh).		
Wellenformen*	Zeigt die Datensätze der Wellenformerfassung an, die durch Einbruch-/Spitzenereignisse ausgelöst wurden.		

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Diagnose

Dieser Reiter gestattet Ihnen die Betrachtung der folgenden Webseiten:

Webseite	Beschreibung
Messgerätedaten	Zeigt das Messgerätmodell, die Seriennummer und das Herstellungsdatum zusätzlich zu den Informationen zu den Versionsnummern der installierten Firmware (OS, RS, Ethernet, Sprache und FPGA)
Kommunikationsschnittstelle ²	Enthält Diagnose-Informationen für Ethernet, HTTP-Server, HTTP-Client, Modbus-Server und SMTP-Server, die als Hilfe bei der Fehlersuche bei den Kommunikationsschnittstellen helfen.
	Zeigt die aktuelle Uhrzeit und die letzte Bootzeit des Messgeräts an.
Register	Gestattet Ihnen die Ablesung eines speziellen Blocks der Modbus-Register vom Messgerät oder einem Slave-Gerät, wenn das Messgerät als Gateway agiert.

Wartung

Dieser Reiter gestattet Ihnen die Betrachtung der folgenden Wartungsprotokoll-Webseite:

Auf der Seite Wartungsprotokoll wird eine Aufzeichnung der Messgerätereignisse und insbesondere der Änderungen der Messgeräteinrichtung angezeigt. Jedes Ereignis ist mit einem Datums- und Zeitstempel versehen. Das Feld **Ereignistyp** liefert eine kurze Beschreibung der Änderung und spezifiziert die **Ereignisursache**, wodurch das Ereignis ausgelöst wurde.

Einstellung des Messbereichs für die Basisparameter

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem

Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

^{1.} Klicken Sie auf die Ereignisnummer, um zusätzliche Details des Alarms anzuzeigen, z. B. den tatsächlichen Auslöse- oder Abfallwert sowie die Phase, in der der Alarmzustand aufgetreten ist.

^{2.} Klicken Sie auf Rücksetzen, um die auf dieser Seite gespeicherten Daten zu löschen.

Sie können die Bereiche, die auf den Messuhren erscheinen, die auf der Webseite **Grundmesswerte** angezeigt werden, einstellen.

Sie müssen sich als Web-Master oder Produkt-Master anmelden, um die Bereiche zu verändern.

- 1. Klicken Sie auf Bereich einstellen.
- 2. Stellen Sie die Bereiche für die Messuhren ein:
 - Geben Sie die unteren und oberen Nennwerte (Grenzwerte) f
 ür Strom, Leistung und Spannung (L–L und L–N) ein, oder
 - Aktivieren Sie die Option Automatische Skalierung aktivieren, um die Skala auf den Messgeräten automatisch einzustellen.
- 3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Benutzerkonten

Standard-Anmeldekonten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Das Messgerät verfügt über einen Satz an Standard-Anmeldezugangsdaten, um auf die Webseiten und den FTP-Server zuzugreifen.

Die folgenden Anmeldezugangsdaten werden standardmäßig konfiguriert:

Benutzername	Kennwort	Benutzergruppe
user1	pass1	Web-Master
user2	pass2	Produkt-Master

Im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, Benutzer mit vorbildlichen Verfahren für die Cybersicherheit vertraut zu machen und die Cybersicherheit für die Messgeräte in ihren Anwendungen zu erhöhen, empfehlen wir, dass Benutzer das werkseitig eingestellte Kennwort durch ein komplexes Kennwort ersetzen.

Benutzergruppen

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Die Webseiten- und FTP-Server-Zugriffsberechtigungen basieren auf Benutzergruppen.

Benutzergruppe	Zugriff	
Web-User	Benutzer in diesen Gruppen können alle Informationen, die auf den Webseiten angezeigt werden, betrachten.	
	Zusätzlich kann ein Web-User die meisten Geräteeinstellungen, die über die Webseiten verfügbar sind (außer Benutzerkonten) betrachten, diese aber nicht ändern.	
Web-Master	Benutzer in diesen Gruppen können alle Informationen, die auf den Webseiten angezeigt werden, betrachten.	
	Zusätzlich kann ein Web-Master Geräteeinstellungen, die auf den Webseiten verfügbar sind, ändern. Er kann jedoch keine Benutzerkonten sehen oder bearbeiten.	
Produkt-Master	Benutzer in diesen Gruppen können alle Informationen, die auf den Webseiten angezeigt werden, betrachten.	
	Zusätzlich kann ein Produkt-Master Geräteeinstellungen, die auf den Webseiten verfügbar sind, einschließlich Benutzerkonten ändern.	
	Der Produkt-Master kann auch über den FTP-Server auf das Messgerät zugreifen.	

Konfiguration der Benutzerkonten für die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können Benutzerkonten für den Zugriff auf die Messgerätdaten über die Webseiten oder über FTP einrichten, Benutzer zu Gruppen, die festlegen, worauf jeder Benutzer zugreifen kann, zuweisen und die Webseiten-Anzeigesprache für jeden Benutzer einstellen.

Sie müssen als Produkt-Master angemeldet sein, um die Benutzerkonten zu konfigurieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Webseiten-Benutzerzugriffsinformationen Ihres Messgeräts verlieren, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

- 1. Klicken Sie auf **Einstellungen > Benutzerkonten**.
- 2. Konfigurieren Sie die Parameter, wie sie für jeden Benutzer geeignet sind.
- 3. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die neuen Einstellungen an das Messgerät zu senden und sie zu speichern.

Benutzerkonteneinstellungen, die über die Webseiten verfügbar sind

Parameter	Beschreibung
Name	Listet die aktuellen Benutzernamen für den Zugriff auf das Messgerät auf. Sie können einen neuen Benutzer hinzufügen, indem Sie den Benutzernamen in eine leere Zelle eingeben.
	Um einen vorhandenen Benutzer zu entfernen, wählen Sie den Namen aus und drücken ENTFERNEN auf der Tastatur.
Kennwort ³	Listet das jedem Benutzer zugeordnete aktuelle Kennwort auf. Nach dem Hinzufügen eines neuen Benutzernamens geben Sie ein Kennwort ein, das mit diesem Benutzernamen verknüpft wird. Während Sie die Zeichen für das Kennwort eingeben, ändert sich die Statusleiste und zeigt die Kennwortstärke (schwach, mittel, stark oder sehr stark) an. Geben Sie das Passwort erneut in das Feld Confirm Password ein.
Gruppe	Wählen Sie die Gruppe aus, zu der der Benutzername gehört: Web-User
	Web-Master
	Produkt-Master
	HINWEIS: Es muss mindestens einen Web-Master und einen Produkt-Master geben. User 1 muss ein Web-Master und User 2 muss ein Produkt-Master sein.
Sprache	Wählen Sie die Sprache aus, in der die Webseiten für den ausgewählten Benutzernamen angezeigt werden.

^{3.} Dokumentieren Sie stets Änderungen oder Ergänzungen, die Sie an der Benutzernamen- und Kennwortliste vorgenommen haben, und bewahren Sie diese Liste an einem sicheren Ort auf.

Ablesen der Geräteregister über die Webseiten

Über die Webseiten können Sie einen bestimmten Block der Modbus-Register des Messgeräts auslesen. Wenn das Messgerät als Gateway fungiert, können Sie die Register eines Slave-Geräts auslesen.

- 1. Navigieren Sie zu Diagnose > Register > Geräteregister lesen.
- 2. Geben Sie die Adresse des Geräts, das Sie ablesen wollen, in das Feld **Geräte-ID** ein.
- 3. Geben Sie Werte in die Felder Startregister und Anzahl Register ein.
- 4. Wählen Sie im Feld **Datentyp** das Datenformat der Register aus, die Sie lesen möchten.
- 5. Wählen Sie das Zahlenformat aus, in dem die Registerwerte angezeigt werden sollen: Dezimal, Hexadezimal, Binär, ASCII oder Gleitkomma.
- 6. Klicken Sie auf Lesen.

Rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach der Modbus-Registerliste Ihres Messgeräts, um eine Kopie davon herunterzuladen.

Webseiten (neu)

Geltungsbereich

Dieser Abschnitt gilt nur für die Messgerätmodell/Firmwareversion-Kombinationen, die in der Tabelle aufgeführt sind:

Messgerätmodelle	Firmwareversion
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580	4.0.0 und höher
PM5570 / PM5660 / PM5760	6.0.0 und höher
PM5650	4.10.0 und höher
PM5561	12.0.0 und höher
PM5661 / PM5761	14.0.0 und höher

Webseiten-Übersicht

Mit der Ethernet-Verbindung können Sie auf das Messgerät zugreifen, so dass Sie Daten ansehen und einige grundlegende Konfigurations- und Datenexportaufgaben mit einem Webbrowser durchführen können.

Die für die Anzeige der Messgerät-Webseiten empfohlenen Browser sind Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox und Apple Safari.

AWARNUNG

FEHLERHAFTE DATENERGEBNISSE

- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Daten, die auf dem Display oder durch entsprechende Software angezeigt werden, um zu pr
 üfen, ob dieses Ger
 ät einwandfrei arbeitet bzw. seine Funktionen alle geltenden Standards erf
 üllen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Webseiten-Schnittstelle

Ihr Messgerät verfügt über Standard-Webseiten.

Die nachstehende Abbildung enthält dafür ein repräsentatives Beispiel mit typischen Elementen. Die Webseiten Ihres Messgeräts können von der Darstellung abweichen.

ক্ট	PowerLogic™ മ PM5560						₿ ⁹ Administrator ▼ Logour
Home	Monitoring Diagnostics Mainte	nance Settir	gs 🔘				
Genera	I Monitoring		0				
_		_			-		
Bas	iic Readings	Basic			9		
Pov	ver Quality	Parameter			Minimum	Present	Maximum
Inpl	uts/Outputs	Load Current(A)					
		la			0.00	0.00	0.00
Dat	a Log	lb			0.00	0.00	0.00
Acti	ve Alarms	Ic			0.00	0.00	0.00
	and the former	In			0.00	0.00	0.00
Alar	m History	Ig			0.00	0.00	0.00
		I Avg			0.00	0.00	0.00
		Power					
		Real(kW)			0.00	0.00	0.00
		Reactive (kVAF	:)		0.00	0.00	0.00
		Apparent (kVA)			0.00	0.00	0.00
		Power Factor Tota	d		***	***	***
		Voltage			0.00	0.00	0.00
		Vap			0.00	0.00	0.00
		VDC			0.00	0.00	0.00
.							
A	Marke und Modell des Messo	jeräts	D	Webseiten-Menü			
В	Benutzername		Е	Webseiteninhalt			
С	Hauptmenüs						

Zugriff auf die Messgerät-Webseiten

HINWEIS:

- Der Zugriff auf die Webseiten erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle des Messgeräts, d. h. sie muss korrekt konfiguriert werden.
- Wenn Sie zum ersten Mal auf die Webseiten zugreifen, müssen Sie das Standardkennwort ändern. Wenn Sie das Standardkennwort nicht ändern, können Sie nicht durch die Webseiten navigieren.
- Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Gro
 ßbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.

- 1. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Messgeräts in das Adressfeld ein.
- 2. Geben Sie den **Benutzernamen** (Werkeinstellung: **Administrator**) und das **Kennwort** ein (Werkeinstellung: Die MAC-Adresse, die für jedes Messgerät eindeutig ist).

HINWEIS: Geben Sie die MAC-Adresse des Messgeräts ohne Doppelpunkt und mit Großbuchstaben ein (Beispiel: Wenn die MAC-Adresse des Messgeräts 00:80:f4:02:14:38 lautet, dann ist das Kennwort 0080F4021438).

AWARNUNG

POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND -VERTRAULICHKEIT

Es wird empfohlen, das Standardkennwort zu ändern.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass unbefugte Mitarbeiter auf die Webseiten zugreifen können.

- 3. Klicken Sie auf Anmelden.
- 4. Verwenden Sie die Menüs und die Registerkarten, um die verschiedenen Messgerät-Webseiten auszuwählen und anzuzeigen.

HINWEIS: Wenn die Benutzersitzung für einen Zeitraum von mindestens 10 Minuten inaktiv ist, wird sie wegen Zeitüberschreitung abgebrochen, und Sie müssen sich für den Zugriff auf die Webseiten erneut anmelden.

5. Klicken Sie auf Logout, um die Messgerät-Webseiten zu verlassen.

Standard-Webseiten

Das Messgerät verfügt über einen umfassenden Satz von Standard-Webseiten, die Ihnen die Möglichkeit geben, die grundlegenden Energie- und Leistungsqualitätswerte, E/A- und Alarminformationen und Daten- und Wartungsprotokolle anzusehen.

Zusätzlich können Sie die Webseiten nutzen, um eine Auswahl an Einstellungen zu konfigurieren.

Startseite

Das ist die Standardregisterkarte, wenn Sie die Messgerät-Webseiten aufrufen. Auf dieser Registerkarte werden Ihnen die Parameter der **Geräteidentifikation** gemäß der nachstehenden Tabelle angezeigt:

Parameter	Beschreibung
OEM-Name	Name des Originalherstellers (OEM)
	Schneider Electric
OEM-URL	URL-Link des OEM
	www.se.com
Firmwareversion	Die vorhandene Firmwareversion, einschließlich BS (Betriebssystem), RS (Resetsystem), Sprachversion und Kommunikationskarten-Version
FPGA-Version	Vorhandene FPGA-Version
Produktpalette	Name des Gerätetyps
Produktmodell	Gerätemodell-Nummer

Parameter	Beschreibung	
Seriennummer	Geräte-Seriennummer	
Herstellungsdatum und -uhrzeit	Datum und Uhrzeit der Herstellung des Geräts	

Überwachung

Auf dieser Registerkarte können Sie zu den folgenden Menüs zum Aufrufen der Webseiten-Inhalte navigieren:

Webseiten-Menü	Beschreibung
Grundmesswerte	 Grundmesswerte wie Laststrom, Leistung, Gesamtleistungsfaktor, Spannung und Frequenz (Hz). Strom- (A) und Leistungsmittelwerte, einschließlich dem letzten, dem aktuellen und dem Spitzenwert sowie Datum und Uhrzeit des Spitzenwerts und Datum und Uhrzeit der letzten Rücksetzung. Akkumulierte Energiewerte sowie Datum und Uhrzeit der letzten Rücksetzung.
Reststrom*	Zeigt die Momentanreststrommesswerte an.
Energiequalität	THD und ungleichmäßige Werte für Strom und Spannung.
Aktive Alarme	Liste der aktiven (nicht quittierten) Alarmereignisse mit dem Datums- und Zeitstempel für jedes Ereignis, dem Wert, der den Alarm ausgelöst hat (z. B. Erfassung), und einer Beschreibung des Ereignistyps. HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, um die Liste der aktiven Alarme zu aktualisieren.
Alarmverlauf	Liste der protokollierten (quittierten) Alarmereignisse mit dem Datums- und Zeitstempel für jedes Ereignis, dem Wert, der den Alarm ausgelöst hat (z. B. Erfassung), und einer Beschreibung des Ereignistyps. HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, um die Alarmverlauf-Liste zu aktualisieren.
Ein-/Ausgänge*	Zeigt den aktuellen Status der Digitalein- und -ausgänge sowie der Analogeingänge an.
Datenprotokoll	Eine Liste der Zeitstempeldaten, die im Datenprotokoll des Messgeräts aufgezeichnet wurden (gelieferte Energie in kWh, kVARh und kVAh). HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, um die Datenprotokoll-Liste zu aktualisieren.
Wellenformen*	Zeigt die Datensätze der Wellenformerfassung an, die durch Einbruch-/Spitzenereignisse ausgelöst wurden.

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Diagnose

Dieser Reiter gestattet Ihnen die Betrachtung der folgenden Webseiten:

Webseiten-Menü	Webseiten-Untermenü	Beschreibung
Allgemein	Datum/Uhrzeit	Zeigt das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit und die letzte Bootzeit des Messgeräts an.
	Messgerätestatus	Zeigt den Diagnosestatus des Messgeräts an.
Kommunikation	Ethernet	Zeigt die globale Ethernet-Statistik an. HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Rücksetzen klicken, um die globale Ethernet- Statistik zurückzusetzen.
	IP-Netzwerkdienste	Zeigt den Modbus TCP-Port und die SMTP-Client- Statistik an. HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Rücksetzen klicken, um den Modbus TCP-Port und die SMTP-Client-Statistik zurückzusetzen.
	Geräteregister lesen	Gestattet Ihnen die Ablesung eines speziellen Blocks der Modbus-Register vom Messgerät oder einem Slave-Gerät, wenn das Messgerät als Gateway agiert.

Wartung

Dieser Reiter gestattet Ihnen die Betrachtung der folgenden Webseiten:

Webseiten-Menü	Webseiten-Untermenü	Beschreibung
Wartungsprotokoll	Wartungsprotokoll	Zeigt die Wartungsprotokoll-Parameter mit den aufgezeichneten Messgerätereignissen und insbesondere den Änderungen der Messgeräteinrichtung an. Jedes Ereignis ist mit einem Datums- und Zeitstempel versehen. Das Feld Ereignistyp liefert eine kurze Beschreibung der Änderung und spezifiziert die Ereignisursache , wodurch das Ereignis ausgelöst wurde. HINWEIS: Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren , um die Wartungsprotokoll-Liste zu aktualisieren. Sie können auch auf Nächste 10 Datensätze oder auf Letzte 10 Datensätze klicken, um die Wartungsprotokoll-Datensätze zu überprüfen.
Aktualisieren	Firmware	Damit können Sie die Firmware Ihres Messgeräts aktualisieren (siehe Firmware-Aktualisierung über die Webseiten, Seite 232).
	Aktualisierungsstatus	Zeigt den Status der letzten Firmware- Aktualisierungen des Messgeräts an.

Einstellungen

Dieser Reiter gestattet Ihnen die Betrachtung der folgenden Webseiten:

Webseiten-Menü	Webseiten-Untermenü	Beschreibung
Sicherheit	Produktzertifikat	Zeigt Angaben zum Produktzertifikat an.
		Damit können Sie ein selbstsigniertes Zertifikat für das Produkt erstellen.
		HINWEIS: Sie müssen sich erneut bei den Webseiten anmelden, um die angewendeten Änderungen sehen zu können (Zertifikatsänderungen erstellen).
Kommunikation	Konfiguration "Serielle Schnittstelle"	Damit können Sie die serielle Schnittstelle und die erweiterten Einstellungen der seriellen Schnittstelle konfigurieren.
	Ethernet-Einstellungen	Damit können Sie die Ethernet-Einstellungen konfigurieren.
	Erweiterte Ethernet-Einstellungen	Damit können Sie die erweiterten Ethernet-, FTPS- und HTTPS-Einstellungen konfigurieren.
	Datums-/Uhrzeiteinstellungen	Damit können Sie die Zeitsynchronisation und die Zeiteinstellungen manuell konfigurieren.
	IP-Filterung	Damit können Sie die Zugriffsebene für jede konfigurierte IP-Adresse sowie für anonyme IP- Adressen einstellen.
		HINWEIS: Standardmäßig ist die Option Filter aktivieren deaktiviert.
	DPWS-Einstellungen	Damit können Sie DPWS aktivieren bzw. deaktivieren.
	SNMP-Einstellungen	Damit können Sie die SNMP- und SNMP-Trap- Parameter konfigurieren.
	DNP3-Einstellungen	Damit können Sie DNP3 aktivieren bzw. deaktivieren.
	EtherNet/IP-Einstellungen	Damit können Sie EtherNet/IP aktivieren bzw. deaktivieren.
	BACnet/IP-Einstellungen	Damit können Sie die BACnet/IP-Einstellungen konfigurieren.
	Einstellungen für E-Mail- Benachrichtigung bei Alarm	Damit können Sie E-Mail-Einstellungen bei Alarmen konfigurieren.

Webseiten-Menü	Webseiten-Untermenü	Beschreibung
	PM55x3RD – Abgesetztes Display*	Damit können Sie ein PM5563-Messgerät mit der PM5RD-Geräte-Hardwareversion konfigurieren.
Benutzerverwaltung	Benutzerkonten	Damit können Sie Benutzerkonten hinzufügen und löschen sowie Benutzerkonto-Kennwörter zurücksetzen, Benutzerrollen zuweisen und Benutzerkonto-Sitzungen beenden.

* Nur verfügbar mit dem PM5563-Messgerätmodell.

Benutzerkonten

Den Messgerät-Benutzern werden Benutzernamen und Kennwörter zugewiesen. Jedem Benutzer wird vom Administrator eine Rolle mit Zugriffsrechten für die Webseiten zugewiesen.

Es gibt zwei vordefinierte Benutzerkonten:

• Administrator (das Standardkennwort ist die MAC-Adresse, die für jedes Messgerät eindeutig ist)

HINWEIS: Geben Sie die MAC-Adresse des Messgeräts ohne Doppelpunkt und mit Großbuchstaben ein (Beispiel: Wenn die MAC-Adresse des Messgeräts 00:80:f4:02:14:38 lautet, dann ist das Kennwort 0080F4021438).

Guest (das Standardkennwort lautet Powerlogic@1)

AWARNUNG

POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND -VERTRAULICHKEIT

 Ändern Sie Standardpasswörter bei der ersten Verwendung, um nicht autorisierten Zugriff auf Geräteeinstellungen, Steuerelemente und Informationen zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, Benutzer mit vorbildlichen Verfahren für die Cybersicherheit vertraut zu machen und die Cybersicherheit für die Messgeräte in ihren Anwendungen zu erhöhen, werden Benutzer gezwungen, das werkseitig eingestellte Kennwort durch ein komplexes Kennwort zu ersetzen.

Benutzerkonto-Kennwort ändern

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Benutzerkonto-Kennwort ändern, werden die Benutzersitzungen beendet und Sie müssen sich für den Zugriff auf die Webseiten erneut anmelden.

HINWEIS

ZUGRIFFSVERLUST

Vermerken Sie die Benutzer- und Kennwort-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlusten sowie zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.


VERLUST VON DATEN ODER DER PRODUKTKONFIGURATION

Lassen Sie nicht zu, dass unbefugte Personen physischen Zugang zu dem Gerät erhalten.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlusten sowie zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.

- 1. Klicken Sie auf das Benutzerkonto oben rechts auf der Webseite.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Passwort ändern.

Das Fenster Passwortänderung wird angezeigt.

3. Nehmen Sie entsprechende Einträge in den Feldern Altes Passwort, Neues Kennwort und Kennwort bestätigen vor.

HINWEIS: Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.

4. Klicken Sie auf Änderungen anwenden, um das neue Kennwort zu speichern.

Rollen

Die Webseiten-Zugriffsberechtigungen basieren auf Rollen. Sie müssen ein Administrator sein, damit Sie Benutzerzugriff-Rollen zuweisen können.

Benutzerkonto	Kennwort	Rolle	Zugriff
	MAC-Adresse, die für jedes Messgerät eindeutig ist		
Administrator	HINWEIS: Geben Sie die MAC-Adresse des Messgeräts ohne Doppelpunkt und mit Großbuchstaben ein (Beispiel: Wenn die MAC-Adresse des Messgeräts 00:80: f4:02:14:38 lautet, dann ist das Kennwort 0080F4021438).	Administrator	Hat umfassenden Zugriff mit Lesen/Schreiben- Berechtigung auf alle Webseiten und ihre Funktionen. HINWEIS: Aus Systemsicherheitsgründen wird die Änderung des Standardkennworts nach der ersten Anmeldung erzwungen.
	Powerlogic@1	Guest	Hat reinen Lesezugriff auf die Registerkarten Startseite, Überwachung, Diagnose und Wartung, um die Daten anzuzeigen oder zu überwachen.
Guest			HINWEIS:
Guest			Änderung des Standardkennworts nach der ersten Anmeldung erzwungen.
			 Hat keine Änderungsrechte für Firmware-Aktualisierung und Einstellungen.

Benutzerkonten für die Webseiten hinzufügen

Zusätzlich zu den **zwei Standard**-Benutzerkonten können Sie bis zu **4** weitere Benutzerkonten erstellen.

HINWEIS:

- Wenn der Benutzername oder das Kennwort des Administrator-Benutzerkontos verloren gegangen sind, können Sie die Anmeldedaten über ein anderes Administrator-Benutzerkonto zurücksetzen.
- Sie können das Webseiten-Benutzerkonto über die Messgerät-MMS zurücksetzen, wenn der Benutzername oder das Kennwort des Administrator-Benutzerkontos verloren gegangen sind (siehe Durchführung eines Benutzerkonten-Resets über das Display, Seite 161).
- 1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzerkonten.
- Klicken Sie im Abschnitt Benutzerkonten auf Benutzer hinzufügen. Der Abschnitt Benutzer hinzufügen wird geöffnet.
- 3. Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Kennwort** ein und weisen Sie dem Benutzer eine **Funktion** zu.
- 4. Klicken Sie auf Änderungen anwenden, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.

Parameter	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie einen Namen (1 bis 15 Zeichen) für einen neuen Benutzer ein.
	HINWEIS: Bei Benutzernamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden und sie dürfen Sonderzeichen enthalten.
Kennwort	Geben Sie ein Kennwort (8 bis 16 Zeichen) für einen neuen Benutzer ein.
	HINWEIS: Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.
Kennwort bestätigen	Bestätigen Sie das Kennwort.
Funktion	Weisen Sie dem Benutzer eine Rolle zu.
Administrator	
• Guest	

Benutzerkonto löschen

HINWEIS: Sie müssen **Administrator**-Rollen-Zugriffsrechte haben, um die Benutzerkonten löschen zu können.

- 1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzerkonten.
- 2. Klicken Sie im Abschnitt **Benutzerkonten** auf das Symbol $\widehat{\mathcal{O}}$. Das Dialogfeld **Benutzerlöschung** erscheint.
- 3. Klicken Sie auf Ja, um das Benutzerkonto zu löschen.

Angaben zum Benutzerkonto bearbeiten

HINWEIS: Sie müssen **Administrator**-Rollen-Zugriffsrechte haben, um das Benutzerkonto-Kennwort ändern und dem Benutzer eine Rolle zuweisen zu können:

1. Benutzerkonto-Kennwort-Rücksetzung:

und Kennwort bestätigen vor.

- a. Klicken Sie auf **Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzerkonten**.
- b. Klicken Sie im Abschnitt Benutzerkonten auf das Symbol U.
 Der Abschnitt Benutzer bearbeiten wird angezeigt.
- c. Nehmen Sie entsprechende Einträge in den Feldern Neues Kennwort

HINWEIS: Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.

- d. Klicken Sie auf Änderungen anwenden, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.
- 2. Benutzerrolle zuweisen:

HINWEIS: Um einem Benutzer eine Rolle zuzuweisen, müssen Sie auch das Kennwort zurücksetzen.

- a. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzerkonten.
- b. Klicken Sie im Abschnitt Benutzerkonten auf das Symbol U.
 Der Abschnitt Benutzer bearbeiten wird angezeigt.
- c. Weisen Sie dem Benutzer eine Funktion aus der Dropdown-Liste zu.
- d. Nehmen Sie entsprechende Einträge in den Feldern Neues Kennwort und Kennwort bestätigen vor.

HINWEIS: Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.

e. Klicken Sie auf Änderungen anwenden, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.

Benutzerkonto-Sitzungen beenden

HINWEIS: Sie müssen **Administrator**-Rollen-Zugriffsrechte haben, um die Benutzerkonto-Sitzungen beenden zu können.

- 1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzerkonten.
- 2. Klicken Sie im Abschnitt **Benutzerkonten** auf das Symbol \Im .

Das Dialogfeld **Benutzersitzungen beenden** wird mit der Warnmeldung "Wollen Sie die Sitzungen wirklich beenden? angezeigt. Damit werden alle aktiven Sitzungen für den Benutzer beendet.".

3. Lesen Sie die Warnmeldung und klicken Sie auf **Ja**, um die Benutzerkonto-Sitzungen zu beenden.

Ablesen der Geräteregister über die Webseiten

Über die Webseiten können Sie einen bestimmten Block der Modbus-Register des Messgeräts auslesen. Wenn das Messgerät als Gateway fungiert, können Sie die Register eines Slave-Geräts auslesen.

- 1. Navigieren Sie zu **Diagnose > Kommunikation > Geräteregister lesen**.
- 2. Geben Sie die Adresse des Geräts, das Sie ablesen wollen, in das Feld **Geräte-ID** ein.

- 3. Geben Sie Werte in die Felder Startregister und Anzahl Register ein.
- 4. Wählen Sie im Feld **Datentyp** das gewünschte Datenformat der Register aus: Halteregister, Eingangsregister, Ausgangsspulen, Eingangsspulen.
- 5. Wählen Sie im Feld **Anzeigeoption** das Zahlenformat aus, in dem die Registerwerte angezeigt werden sollen: **Dezimal**, **Hexadezimal**, **Binär**, **ASCII** oder **Gleitkomma**.
- 6. Klicken Sie auf Lesen.

Kommunikationen

Ethernet-Kommunikationsschnittstelle

Das Messgerät unterstützt die Protokolle Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP, HTTP/HTTPS⁴, SNTP, SNMP, SMTP, FTP/FTPS⁴und DNP3 und kann über seine Ethernet-Kommunikationsschnittstelle mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s kommunizieren.

Das Messgerät unterstützt eine einzige IP-Adresse zwischen zwei 10/100Base-T-Ethernet-Schnittstellen. Die zweite Ethernet-Schnittstelle fungiert als ein Ethernet-Switch. Dies ermöglicht kürzere Ethernet-Kabel zwischen den Messgeräten, ohne dass zusätzliche Ethernet-Router oder -Repeater erforderlich sind. Dadurch werden die Netzwerkverbindungen vereinfacht sowie Installationszeit und -kosten gespart.

Das Messgerät unterstützt maximal 128 parallele TCP/IP-Verbindungen, die zwischen den Protokollen HTTP/HTTPS⁴, FTP/FTPS⁴und Modbus TCP sowie anderen TCP/IP-Protokollen geteilt werden.

Das Messgerät unterstützt maximal drei parallele Verbindungen (Sitzungen) über das DNP3-Protokoll.

Ethernet-Konfiguration

Um die Ethernet-Kommunikation zu nutzen, müssen Sie die IP-Adresse Ihres Geräts konfigurieren. Sie müssen auch die Subnet- und Gateway-Informationen konfigurieren, wenn es von Ihrem Netzwerk gefordert wird.

HINWEIS: Bei Messgeräten ohne Display muss jedes einzelne separat konfiguriert werden, um eine unverwechselbare IP-Adresse für jedes Gerät einzustellen.

Sie müssen die Netzwerkinformationen für alle Ethernet-Server, die vom Gerät genutzt werden, eingeben.

HINWEIS: Kontaktieren Sie Ihren Netzwerk-Systemadministrator hinsichtlich Ihrer IP-Adresse und anderer Ethernet-Netzwerk-Konfigurationswerte.

Konfigurieren Sie die Ethernet-Einstellungen Ihres Geräts mithilfe des Displays oder durch direkten Anschluss Ihres Messgeräts unter Nutzung eines Webbrowsers, um auf die Webseiten des Geräts zuzugreifen. Modifizieren Sie die Etherneteinstellungen Ihres Messgeräts auf die von Ihrem Netzwerk-Systemadministrator bereitgestellten Einstellungen, bevor Sie das Gerät mit Ihrem LAN verbinden.

Nachdem Sie den Ethernet-Port des Messgeräts konfiguriert und mit dem LAN verbunden haben, können Sie ION Setup verwenden, um alle anderen Einrichtungsparameter zu konfigurieren.

Ethernet-Schnittstelle einrichten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

- Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 4.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 und höher
- Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 und höher
- Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 und höher

^{4.} Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:

Das Messgerät enthält werkseitig konfigurierte Ethernet-Kommunikationseinstellungen.

Sie müssen die Standard-Ethernet-Einstellungen modifizieren, bevor Sie das Messgerät mithilfe der Messgerät-Webseiten an Ihr lokales Netzwerk (LAN) anschließen.

Die Standard-Ethernet-Kommunikationseinstellungen sind:

- IP-Verfahren = Gespeichert
- P IP-Adresse = 169.254.0.10
- Subnetzmaske = 255.255.0.0
- Gateway = 0.0.0.0
- HTTP-Server = Aktiviert
- DPWS = Aktiviert
- EtherNet/IP = Aktiviert
- DNP3 = Deaktiviert
- MAC = 00:80:67:8A:F6:64
- Gerätename = PM55-#xxxxxxx, wobei "xxxxxxxx" die werkseitig vergebene Messgerät-Seriennummer ist (mit führenden Nullen, wenn die Seriennummer weniger als 10 Zeichen umfasst)

HINWEIS: Die ID der seriellen Kommunikationsschnittstelle Ihres Messgeräts (**Com1 ID**) wird sowohl für die Ethernet- als auch für die serielle Kommunikation verwendet. Sie müssen die Eigenschaft **Com1 ID** des Messgeräts in ION Setup ändern, wenn Sie die RS-485-Adresse des Messgeräts ändern.

Durchführung der ersten Ethernet-Konfiguration über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Das Messgerät wurde werksseitig mit Standard-Ethernet-Einstellungen konfiguriert, die Sie ändern müssen, bevor Sie das Messgerät mit Ihrem Netzwerk verbinden.

Bei Messgeräten mit einem Display können Sie die Basis-Ethernet-Einstellungen mit dem Display konfigurieren. Wenn Sie das Ethernet nutzen möchten, um mit Messgeräten ohne Display zu kommunizieren, müssen Sie folgende Schritte durchführen, um die Basis-Ethernet-Einstellungen zu konfigurieren, bevor Sie das Messgerät mit Ihrem Netzwerk verbinden.

1. Trennen Sie Ihren Computer vom Netzwerk. Verfügt der Computer über drahtlose Kommunikation, deaktivieren Sie auch unbedingt die Verbindung zum drahtlosen Netzwerk.

HINWEIS: Nachdem Sie Ihren Computer vom Netzwerk getrennt haben, sollte sich die IP-Adresse automatisch auf die Standardadresse 169.254. *###.###* (wobei *###* gleiche einer Zahl von 0 bis 255 ist) und die Subnetzmaske 255.255.0.0 aktualisieren. Aktualisiert sich Ihr Computer nach ein paar Minuten nicht automatisch, wenden Sie sich zur Einrichtung einer statischen IP-Adresse an Ihren Netzwerkadministrator.

- Schließen Sie den Computer mit einem Ethernet-Kabel an eine der Ethernet-Schnittstellen des Messgeräts an.
- 3. Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Messgeräts in das Adressfeld ein.
- 4. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Ethernet-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Ethernet-Einstellungen.

6. Modifizieren Sie die Ethernet-Einrichtungsparameter mit den Einstellungen, die Ihr Systemadministrator dem Messgerät zugewiesen hat.

Parameter	Beschreibung	
MAC-Adresse	Zeigt die werkseitig eingestellte MAC-Adresse des Messgeräts an. Diese Information ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.	
IP-Adressen-Erfassungsmodus	 Damit wird das Netzwerkprotokoll des Geräts gesteuert (mit dem das Messgerät seine IP-Adresse abruft): DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol Gespeichert: Der statische Wert, der im IP-Adressen-Setup-Register programmiert wurde Standard: Verwendet 85.16 als die ersten beiden Werte der IP-Adresse, wandelt die letzten beiden Hexadezimalwerte der MAC-Adresse in einen Dezimalwert um und verwendet diesen als die letzten beiden Werte der IP-Adresse Beispiel: MAC-Adresse = 00:80:67:82:B8:C8 Werkeinstellung der IP-Adresse: 85.16.184.200 	
IP-Adresse	Die Internet-Protokoll-Adresse Ihres Geräts.	
Subnetzmaske	Die Ethernet-IP-Subnetzadresse Ihres Netzwerks.	
Standard-Gateway	Die Ethernet-IP-Gateway-Adresse Ihres Netzwerks.	

- 7. Klicken Sie auf Änderungen speichern oder Änderungen anwenden, um die neuen Einstellungen an das Messgerät zu senden und zu speichern.
- 8. Klicken Sie auf Logout, um die Messgerät-Webseiten zu verlassen.
- 9. Stellen Sie die Verbindung des Computers zum LAN wieder her (schließen Sie das Ethernet-Kabel des Computers wieder am LAN-Anschluss an oder reaktivieren Sie die drahtlose Kommunikation zum LAN).

Einrichtung der Ethernet-Kommunikation über das Display

Auf dem Bildschirm zur Einrichtung der Ethernet-Kommunikation können Sie dem Messgerät eine unverwechselbare IP-Adresse zuweisen, so dass Sie mit Hilfe von Software auf die Messgerätdaten zugreifen oder das Messgerät extern über die Ethernet-Schnittstelle konfigurieren können.

Vor der Konfiguration der Ethernet-Parameter müssen Sie die IP-Adressdaten von Ihrem Netzwerkadministrator oder der IT-Abteilung erfragen.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Komm > Enet.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.
- 7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.

8.	Drücken	Sie Ja ,	um Ihre	Änderungen	zu speichern.
----	---------	-----------------	---------	------------	---------------

Parameter	Werte	Beschreibung
IP-Verfahren	Gespeichert, Werkeinstellung, DHCP, BOOTP	Damit wird das Netzwerkprotokoll des Geräts gesteuert (mit dem das Messgerät seine IP-Adresse abruft):
		Gespeichert: Verwendet den im Einrichtungsregister "IP-Adresse" programmierten statischen Wert.
		Standard: Verwendet 85.16 als die ersten beiden Werte der IP-Adresse, wandelt die letzten beiden Hexadezimalwerte der MAC-Adresse in einen Dezimalwert um und verwendet diesen als die letzten beiden Werte der IP-Adresse. Beispiel: MAC-Adresse = 00:80:67:82:B8:C8 Standard-IP = 85.16.184.200
		DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
		BOOTP: Bootstrap Protocol
IP-Adresse	Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.	Die Internet-Protokoll-Adresse Ihres Geräts.
Subnetz	Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.	Die Ethernet-IP-Subnetzadresse Ihres Netzwerks (Subnetzmaske).
Gateway	Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.	Die Ethernet-IP-Gateway-Adresse Ihres Netzwerks.
HTTP-Server	Aktiviert, Deaktiviert	Legt fest, ob der Webserver und die Webseiten Ihres Geräts aktiv sind oder nicht.
FTP	Aktiviert, Deaktiviert	Damit können Sie FTP aktivieren bzw. deaktivieren.
		(Wird nach 20 Minuten Inaktivität automatisch deaktiviert)**
DPWS	Aktiviert, Deaktiviert	Damit können Sie DPWS aktivieren bzw. deaktivieren.
EtherNet/IP	Aktiviert, Deaktiviert	Damit können Sie EtherNet/IP aktivieren bzw. deaktivieren.
DNP3*	Aktiviert, Deaktiviert	Damit können Sie DNP3 aktivieren bzw. deaktivieren.
MAC	00:80:67:8A:F6:64	Zeigt die werkseitig eingestellte MAC-Adresse des Messgeräts an. Diese Information ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Gerätebezeichnung	(siehe Beschreibung)	Das ist der Gerätename des Messgeräts. Er ist werkseitig auf PM55-#xxx eingestellt (wobei "xxx" für die Seriennummer des Messgeräts steht). Diese Angabe kann als DNS-Eintrag verwendet werden, der den Gerätenamen der IP- Adresse zuordnet, die vom DHCP-Server zugewiesen wurde.

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

**Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

HINWEIS:

Ein Ausrufezeichen neben der IP-Adresse kann Folgendes anzeigen:

- Die IP-Adresse wird programmiert. Warten Sie einige Sekunden, bis die IP-Adresse erscheint, um zu überprüfen, ob sie programmiert ist.
- Es gibt ein Problem mit dem Netzwerk. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator nach Netzwerkproblemen.

Konfiguration der Basis-Ethernet-Einstellungen über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können die Webseiten des Messgeräts verwenden, um die Ethernet-Einstellungen zu konfigurieren.

1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.

- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Ethernet-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Ethernet-Einstellungen.
- 3. Modifizieren Sie die Ethernet-Einrichtungsparameter nach Bedarf.
- 4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern** oder **Änderungen anwenden**, um die neuen Einstellungen an das Messgerät zu senden und zu speichern.

Parameter	Beschreibung
MAC-Adresse	Zeigt die werkseitig eingestellte MAC-Adresse des Messgeräts an. Diese Information ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
IP-Adressen-Erfassungsmodus	Damit wird das Netzwerkprotokoll des Geräts gesteuert (mit dem das Messgerät seine IP-Adresse abruft):
	DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
	HINWEIS: Vollständig qualifizierte Domänennamen werden nicht unterstützt. Der Gerätename wird nicht automatisch an einen DNS-Server übertragen, wenn eine DHCP-Anforderung gesendet wird. Damit anstelle der IP-Adresse der Gerätename verwendet wird, muss Ihr IT-Administrator den Gerätenamen manuell zum DNS hinzufügen.
	BOOTP: Bootstrap Protocol
	 Gespeichert: Der statische Wert, den Sie im IP-Adressen-Setup-Register programmiert haben
	 Standard: Verwendet 85.16 als die ersten beiden Werte der IP-Adresse, wandelt die letzten beiden Hexadezimalwerte der MAC-Adresse in einen Dezimalwert um und verwendet diesen als die letzten beiden Werte der IP-Adresse. Beispiel: MAC- Adresse = 00:80:67:82:B8:C8, Standard-IP = 85.16.184.200
IP-Adresse	Die Internet-Protokoll-Adresse Ihres Geräts.
Subnetzmaske	Die Ethernet-IP-Subnetzadresse Ihres Netzwerks (Subnetzmaske).
Standard-Gateway	Die Ethernet-IP-Gateway-Adresse Ihres Netzwerks.

Konfiguration der fortgeschrittenen Ethernet-Einstellungen über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können fortgeschrittene Ethernet-Parameter wie TCP-Keep-Alive, Abfall- und Leerlaufzeiten über die Webseite Fortgeschrittene Ethernet-Einstellungen konfigurieren.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Erweiterte Ethernet-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Erweiterte Ethernet-Einstellungen.
- 3. Modifizieren Sie die Ethernet-Einrichtungsparameter nach Bedarf.

4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern** oder **Änderungen anwenden**, um die neuen Einstellungen an das Messgerät zu senden und zu speichern.

HINWEIS: Klicken Sie auf **Standard**, um die erweiterten Ethernet-Parameter auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

Angaben zu den folgenden Firmwareversionen finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

- Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 2.9.9 und früher
- Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 3.2.9 und früher
- Messgerätmodell PM5650: 2.12.9 und früher
- Messgerätmodell PM5561: 10.9.9 und früher
- Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 11.2.9 und früher

Parameter	Werte	Beschreibung
Time-To-Live	1–255	Die maximale Anzahl an Hops (mit anderen Worten Geräte wie Router), die ein TCP-Paket passieren darf, bevor es verworfen wird
TCP Keep-Alive	0–65000	Die Häufigkeit (in Sekunden), in der das Messgerät ein TCP-Keep- Alive-Paket sendet.
		Die Einstellung 0 deaktiviert die Sendung von TCP-Keep-Alive- Paketen.
BootP-Zeitüberschreitung	0–60	Die Zeitdauer (in Sekunden), die das Messgerät auf eine Antwort von einem BootP-Server wartet (nach der Zeitüberschreitung wird die Standard-IP-Adresse verwendet, wenn keine IP-Adresse zugewiesen wird.)
ARP-Cache-Zeitüberschreitung	0–65000	Die Zeitdauer (in Minuten), für die ARP-Einträge im ARP-Cache gespeichert werden
FTP-Server	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert oder deaktiviert den internen FTP-Server des Messgeräts
FTP-Verbindungsleerlaufzeit	30–900	Die Zeitdauer (in Sekunden), nach der eine inaktive FTP- Verbindung geschlossen wird
HTTP-Verbindungsleerlaufzeit	0–65000	Die Zeitdauer (in Sekunden), nach der eine inaktive HTTP- Verbindung geschlossen wird
HTTP-Portnummer	80, 1024- 65000	Der für HTTP-Meldungen verwendete TCP-Port. Die folgenden Portnummern sind für andere Netzwerkprotokolle reserviert und können nicht verwendet werden: 20 / 21 (FTP), 161 / 162 (SNMP) und 502 (Modbus TCP/IP).
Max. Anzahl der HTTP-Keep-Alive- Versuche	0–65000	Die Anzahl, wie oft das Messgerät ein Keep-Alive-Signal sendet, wenn es keine Antwort erhält
Modbus-TCP/IP-Serververbindungen	16, 32, 36, 40, 44, 48, 64	Die Anzahl der TCP-Verbindungen, die für Modbus TCP- Kommunikationsschnittstellen verwendet wird, wenn das Messgerät als Ethernet-Gateway arbeitet.
Modbus-TCP/IP-Server-Verbindung – Leerlaufzeit	0–32767	Die Zeitdauer, die das Messgerät darauf wartet, dass das Modbus TCP/IP-Gerät auf eine Verbindungsanfrage, die vom Messgerät initiiert wurde, antwortet.

Angaben zu den folgenden Firmwareversionen finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

- Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 4.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 und höher
- Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 und höher
- Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 und höher

Parameter	Werte	Beschreibung
Time-To-Live	1–255	Die maximale Anzahl an Hops (d. h. Geräte wie Router), die ein TCP-Paket passieren darf, bevor es verworfen wird.
TCP Keep-Alive	0–65000	Die Häufigkeit (in Sekunden), in der das Messgerät ein TCP-Keep- Alive-Paket sendet.
		Die Einstellung 0 deaktiviert die Sendung von TCP-Keep-Alive- Paketen.
BootP-Zeitüberschreitung	0–60	Die Zeitdauer (in Sekunden), die das Messgerät auf eine Antwort von einem BootP-Server wartet (nach der Zeitüberschreitung wird die Standard-IP-Adresse verwendet, wenn keine IP-Adresse zugewiesen wurde).
ARP-Cache-Zeitüberschreitung	0–65000	Die Zeitdauer (in Minuten), für die ARP-Einträge im ARP-Cache gespeichert werden.
HTTPS aktivieren	-	HTTPS ist standardmäßig immer aktiviert.
		Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS): HTTPS ist eine Variante des Standard-Webtransfer-Protokolls (HTTP), das über eine SSL- (Secure Socket Layer) oder TLS-Protokollverbindung (Transport Layer Security) eine zusätzliche Sicherheitsebene für die übertragenen Daten hinzufügt. HTTPS ermöglicht eine verschlüsselte Kommunikation sowie eine sichere Verbindung zwischen einem Remotebenutzer und dem Messgerät.
HTTPS-Port	443, 1024–65000	Der für HTTPS-Meldungen verwendete TCP-Port. Die folgenden Portnummern sind für andere Netzwerkprotokolle reserviert und können nicht verwendet werden: 20 / 21 (FTP), 161 / 162 (SNMP) und 502 (Modbus TCP/IP).
Modbus-TCP/IP-Serververbindungen	16, 32, 36, 40, 44, 48, 64	Die Anzahl der TCP-Verbindungen, die für Modbus TCP- Kommunikation verwendet wird, wenn das Messgerät als Ethernet- Gateway arbeitet.
Modbus-TCP/IP-Server-Verbindung – Leerlaufzeit	0–32767	Die Zeitdauer, die das Messgerät darauf wartet, dass das Modbus TCP/IP-Gerät auf eine Verbindungsanfrage, die vom Messgerät initiiert wurde, antwortet.
FTP	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert oder deaktiviert den internen FTP-Server des Messgeräts.
Steuerungsport	1-65534	Stellt Verbindungen zwischen Hosts her.
Datenport	1-65534	Wird für die Datenübertragung verwendet.
Sicherheitsmodus der Verbindung	Keine Verschlüsselung, implizite TLS/SSL- Verschlüsselung	Verschlüsselung für Verbindungen im Sicherheitsmodus.
Port für verschlüsselte Steuerung	1-65534	Stellt verschlüsselte Verbindungen zwischen Hosts her.
Verschlüsselter Datenport	1-65534	Wird für die verschlüsselte Datenübertragung verwendet.

RS-485-Einrichtung mit einem seriellen Kommunikationskonverter

Sie können einen Kommunikationskonverter (USB auf RS-485 oder RS-232 auf RS-485) für den Anschluss des Messgeräts verwenden.

HINWEIS: Durch die Konfiguration der seriellen Kommunikationseinstellungen mit dieser Methode verliert ION Setup möglicherweise die Kommunikationsverbindung, wenn die Änderungen an das Messgerät gesendet werden. Sie müssen ION Setup gemäß den neuen Einstellungen neu konfigurieren, um die Kommunikation mit Ihrem Messgerät wiederherzustellen:

- 1. Konfigurieren Sie die Einstellungen des seriellen Kommunikationskonverters so, dass sie mit den Messgerät-Werkeinstellungen der Kommunikationsschnittstelle übereinstimmen.
- 2. Verbinden Sie die RS-485-Schnittstelle des Messgeräts mit dem seriellen Kommunikationskonverter.
- 3. Schließen Sie den Kommunikationskonverter am Computer an.
- 4. Starten Sie ION Setup im Network mode.

- 5. Fügen Sie eine serielle Sitegruppe hinzu und stellen Sie deren Eigenschaften folgendermaßen ein:
 - Comm Link = Seriell
 - Comm Port = Legen Sie fest, an welchem seriellen (oder USB-) Anschluss der Kommunikationskonverter angeschlossen ist
 - Baud rate = 19200
 - Format = Wählen Sie ein Format mit gerader Parität aus
- 6. Fügen Sie der Sitegruppe ein Messgerät hinzu und stellen Sie dessen Eigenschaften folgendermaßen ein:
 - Typ = PowerLogic[™] PM5xxx Power Meter
 - Unit ID = 1
- 7. Ändern Sie auf den Einrichtungsbildschirmen die Einrichtungsparameter des Messgeräts.
- 8. Ändern Sie auf dem Einrichtungsbildschirm **RS-485 Base Comm** die seriellen Kommunikationseinstellungen des Messgeräts.
- 9. Klicken Sie auf **Send**, um die Änderungen im Messgerät zu speichern. Sie müssen ION Setup gemäß den geänderten Einstellungen neu konfigurieren, um die Kommunikation mit Ihrem Messgerät wiederherzustellen:

HINWEIS: Wenn Sie das Protokoll auf "ASCII7", "ASCII8" oder "Jbus" einstellen, können Sie die Verbindung zum Messgerät nicht mit ION Setup wiederherstellen. ION Setup kommuniziert nicht über diese Protokolle.

10. Beenden Sie ION Setup.

Einstellungen der RS-485-Schnittstelle

Parameter	Werte	Beschreibung
Protokoll	Modbus RTU, Jbus, ASCII 8, ASCII 7	Wählen Sie das Kommunikationsschnittstellenformat aus, das für die Datenübertragung verwendet werden soll. Das Protokoll muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
		ION Setup unterstützt die Protokolle "ASCII8", "ASCII7" und "Jbus" nicht.
Adresse	1 bis 247	Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikations-schleife unverwechselbar sein. Für das Jbus-Protokoll ist die Geräte-ID auf 255 einzustellen.
		seriellen Kommunikation verwendet.
Baudrate	9600, 10200, 38400	Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Parität	Gerade, ungerade, keine	Wählen Sie Keine aus, wenn die Parität nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.

Serielle Kommunikationsschnittstelle

Das Messgerät unterstützt die serielle Kommunikation über den RS-485-Port.

In einem RS-485-Netzwerk gibt es ein Master-Gerät – normalerweise ein Ethernet-RS-485-Gateway. Dieses Gerät bietet die Voraussetzungen für die RS-485-Kommunikation mit mehreren Slave-Geräten (z. B. Messgeräten). Bei Anwendungen, für die nur ein eigens dafür bestimmter Computer für die Kommunikation mit den Slave-Geräten erforderlich ist, kann ein USB- zu RS485-Konverter als Anschluss zum Master-Gerät verwendet werden.

Über einen einzigen RS-485-Bus können bis zu 32 Geräte verbunden werden.

RS-485-Netzwerkkonfiguration

Nach dem Verdrahten der RS-485-Schnittstelle und dem Einschalten des Messgeräts muss die serielle Kommunikationsschnittstelle für die Kommunikation mit dem Messgerät konfiguriert werden.

Jedes Gerät an einem RS-485-Kommunikationsbus muss eine unverwechselbare Adresse haben, und alle angeschlossenen Geräte müssen auf das gleiche Protokoll, die gleiche Baudrate und die gleiche Parität (Datenformat) eingestellt sein.

HINWEIS: Zur Kommunikation mit dem Messgerät über ION Setup müssen Sie die serielle Sitegruppe und alle angeschlossenen Geräte im RS-485-Netz auf den gleichen Paritätswert einstellen.

Bei Messgeräten ohne Display müssen Sie erst jedes Gerät verdrahten und separat konfigurieren, bevor Sie diese Messgeräte an einen gemeinsamen RS-485-Bus anschließen.

RS-485-Schnittstelle einrichten

Das Messgerät enthält werkseitig konfigurierte Einstellungen für die serielle Kommunikation. Sie müssen diese Einstellungen möglicherweise ändern, bevor Sie das Messgerät am RS-485-Bus anschließen können.

Das Messgerät enthält die folgenden, werkseitig konfigurierten Voreinstellungen für die serielle Kommunikationsschnittstelle:

- Protokoll = Modbus RTU
- Adresse = 1
- Baudrate = 19200
- Parität = Gerade

Sie können einen Kommunikationskonverter (USB auf RS-485 oder RS-232 auf RS-485) bzw. ein Ethernet-Gateway-Gerät für den Anschluss des Messgeräts verwenden.

Einrichtung der seriellen Kommunikation über das Display

Auf dem Bildschirm zur Einrichtung der seriellen Kommunikation können Sie die RS-485-Kommunikationsschnittstelle des Messgeräts so konfigurieren, dass Sie mit Hilfe von Software auf die Messgerätdaten zugreifen oder das Messgerät extern konfigurieren können.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Komm > Seriell.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.

7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Parameter	Werte	Beschreibung
Modus	Slave, Gateway	Stellen Sie dies auf Gateway, um die Ethernet-Gateway-Funktionalität zu aktivieren. Stellen Sie dies auf Slave, wenn Sie das Messgerät als nachgeschaltetes Gerät zu einem RS-485-Netzwerk hinzufügen.
Protokoll	Modbus, Jbus, ASCII 8 Bit, ASCII 7 Bit	Wählen Sie das Kommunikationsschnittstellenformat aus, das für die Datenübertragung verwendet werden soll. Das Protokoll muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Adresse	1 bis 247	Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikations-schleife unverwechselbar sein. Für das Jbus- Protokoll ist die Geräte-ID auf 255 einzustellen.
Baudrate	9600, 19200, 38400	Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Parität	Gerade, ungerade, keine	Wählen Sie Keine, wenn die Parität nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.

Konfiguration der seriellen Einstellungen über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Die Webseite Serielle Einstellungen gestattet Ihnen die Konfiguration der RS-485-Kommunikationsschnittstelle des Messgeräts.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Serielle Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Konfiguration "Serielle Schnittstelle".
- 3. Modifizieren Sie die seriellen Einstellungen nach Bedarf.

4. Klicken Sie auf Änderungen speichern oder Änderungen anwenden.

HINWEIS: Klicken Sie auf **Standardwerte**, um die fortgeschrittenen Einstellungen des seriellen Ports auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

Parameter	Werte	Beschreibung
Modus	Slave, Gateway	Stellen Sie dies auf Gateway, um die Ethernet-Gateway- Funktionalität zu aktivieren. Stellen Sie dies auf Slave, wenn Sie das Messgerät als nachgeschaltetes Gerät zu einem RS-485- Netzwerk hinzufügen.
Protokoll	Modbus, Jbus, ASCII 8 Bit, ASCII 7 Bit	Wählen Sie das Kommunikationsschnittstellenformat aus, das für die Datenübertragung verwendet werden soll. Das Protokoll muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
		HINWEIS: Wenn Sie das Messgerät als Ethernet-Gateway benutzen, muss das Protokoll auf "Modbus RTU" oder "Jbus" eingestellt werden.
Adresse	1 bis 247	Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikationsschleife unverwechselbar sein.
Baudrate	9600, 19200, 38400	Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Parität	Gerade, ungerade, keine	Wählen Sie Keine, wenn die Parität nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Modbus-Broadcast	Aktiviert, Deaktiviert	Stellen Sie dies auf Aktiviert für, wenn Sie möchten, dass das Gateway-Messgerät Broadcast-Nachrichten (gesendet an die Einheiten-ID 0) an die nachgeschalteten seriellen Geräte weiterleitet.
Antwort-Zeitüberschreitung ⁵	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Stellen Sie die Zeit ein, die das Gateway-Messgerät auf eine Antwort von einem nachgeschalteten Gerät wartet, bevor eine Ausnahmeantwort generiert wird.
Verzögerung zwischen Rahmen 5	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	Die Mindestzeit in Millisekunden zwischen dem Ende einer erhaltenen Antwort und dem Beginn einer neuen Anfrage.
		Stellen Sie diesen Parameter ein, um die Kommunikation zwischen dem Gateway und den nachgeschalteten Slave-Geräten mit langsameren Antwortzeiten zu verbessern.
Verlängerung des Stilleintervalls ⁵	0–15	Stellen Sie diesen Parameter ein, um den Ruheintervall (verwendet, um das Ende eines Modbus-Pakets zu markieren) über den Standard von 3,5 Zeichen, der im Modbus-Standard definiert ist, hinaus zu verlängern. Nachdem die definierte Zeichenzeit ohne ein neues Zeichen abgelaufen ist, behandelt das Gateway-Messgerät das nächste Zeichen als Beginn einer neuen Nachricht.

RS-485-Einrichtung mit einem Ethernet-Gateway

Sie können einen Ethernet-Gateway zum Anschluss des Messgeräts und zur Konfiguration der RS-485-Einstellungen verwenden.

HINWEIS: Durch die Konfiguration der seriellen Kommunikationseinstellungen mit dieser Methode verliert ION Setup möglicherweise die Kommunikationsverbindung, wenn die Änderungen an das Messgerät gesendet werden. Sie müssen ION Setup gemäß den neuen Einstellungen neu konfigurieren, um die Kommunikation mit Ihrem Messgerät wiederherzustellen:

1. Trennen Sie alle derzeit angeschlossen seriellen Geräte von der RS-485-Schnittstelle des Ethernet-Gateways.

^{5.} Dies sind fortgeschrittene Einstellungen, die Sie justieren können, wenn bei Ihnen Kommunikationsfehler bei der Kommunikation über das Gateway zu den nachgeschalteten seriellen Geräten auftreten. Sie gelten nur, wenn das Messgerät als Gateway arbeitet und Sie sollten diese Einstellungen nur ändern, wenn Sie über fortgeschrittene Kenntnisse zu Modbus-Kommunikationen und zu Ihrem Netzwerk verfügen.

- 2. Konfigurieren Sie die Einstellungen der seriellen Schnittstelle des Ethernet-Gateways so, dass sie mit den Messgerät-Werkeinstellungen der seriellen Kommunikationsschnittstelle übereinstimmen:
 - Baud rate = 19200
 - Parity = Even
- 3. Verbinden Sie die RS-485-Schnittstelle des Messgeräts mit dem Ethernet-Gateway.
- 4. Schließen Sie das Ethernet-Gateway am LAN an.
- 5. Starten Sie ION Setup im Network mode.
- 6. Fügen Sie eine Ethernet-Gateway-Sitegruppe hinzu und stellen Sie deren Eigenschaften folgendermaßen ein:
 - IP address = IP-Adresse des Ethernet-Gateways
 - Port = 502 (für Modbus RTU)
- 7. Fügen Sie der Sitegruppe ein Messgerät hinzu und stellen Sie dessen Eigenschaften folgendermaßen ein:
 - Typ = PowerLogic[™] PM5xxx Power Meter
 - Unit ID = 1
- 8. Ändern Sie auf dem Einrichtungsbildschirm **RS-485 Base Comm** die seriellen Kommunikationseinstellungen des Messgeräts.
- 9. Klicken Sie auf **Send**, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

HINWEIS: Wenn Sie das Protokoll auf "ASCII7", "ASCII8" oder "Jbus" einstellen, können Sie die Verbindung zum Messgerät nicht mit ION Setup wiederherstellen. ION Setup kommuniziert nicht über diese Protokolle.

Parameter	Werte	Beschreibung
Protokoll	Modbus RTU, Jbus, ASCII 8, ASCII 7	Wählen Sie das Kommunikationsschnittstellenformat aus, das für die Datenübertragung verwendet werden soll. Das Protokoll muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
		"ASCII7" und "Jbus" nicht.
Adresse	1 bis 247	Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikations-schleife unverwechselbar sein.
		Dieser Wert wird sowohl bei der Modbus TCP/IP- als auch der seriellen Kommunikation verwendet.
Baudrate	9600, 19200, 38400	Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Parität	Gerade, ungerade, keine	Wählen Sie Keine, wenn die Parität nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.

Nachfolgende Bedingung: Sie müssen ION Setup gemäß den geänderten Einstellungen neu konfigurieren, um die Kommunikation mit Ihrem Messgerät wiederherzustellen.

BACnet/IP

Das BACnet/IP-Protokoll ermöglicht die Kommunikation zwischen den Komponenten eines Gebäudeautomatisierungssystems (z. B. HLK, Beleuchtung, Sicherheitsanlagen und zugehörige Geräte).

Das BACnet/IP-Protokoll definiert eine Reihe von Diensten, die für die Kommunikation zwischen Geräten verwendet werden, sowie die Objekte, auf die durch diese Dienste eingewirkt wird.

Begriff	Definition			
APDU	Application Protocol Data Unit (Anwendungsprotokoll-Dateneinheit) – der Datenteil der BACnet-Meldung.			
Bestätigte Meldung	Eine Meldung, auf die das Gerät eine Antwort erwartet.			
COV, COV-Inkrement	Wertänderung – damit wird der Betrag festgelegt, um den sich der Wert ändern muss, damit das Messgerät eine Abonnementsbenachrichtigung sendet.			
Gerät	Ein BACnet-Gerät ist ein Gerät, das für das Verstehen und die Nutzung des BACnet-Protokolls konzipiert ist (z. B. ein BACnet- fähiges Messgerät oder Softwareprogramm). Es enthält Informationen über das Gerät und die Gerätedaten in Objekten und Objekteigenschaften. Ihr Messgerät ist ein BACnet-Gerät.			
Objekt	Stellt das Gerät und die Gerätedaten dar. Jedes Objekt hat einen Typ (z. B. Analogeingabe oder Binäreingabe) und eine Reihe von Eigenschaften.			
Aktueller Wert	Der aktuelle Wert eines Objekts.			
Eigenschaft	Die kleinste Informationseinheit bei der BACnet-Kommunikation. Sie besteht aus einem Namen, dem Datentyp und einem Wert.			
Dienst	Meldungen von einem BACnet-Gerät zu einem anderen			
Abonnement	Eine Beziehung zwischen einem BACnet-Client und dem Messgerät, so dass bei Änderung der Eigenschaft "Aktueller Wert" eines Objekts im Messgerät eine Benachrichtigung an den Client gesendet wird.			
Abonnementsbenachrichti- gung	Die Nachricht, die das Messgerät sendet, um darauf hinzuweisen, dass ein Wertänderungsereignis (COV) aufgetreten ist.			
Nicht bestätigte Meldung	Eine Meldung, auf die das Gerät keine Antwort erwartet			
BACnet Broadcast Management Device (BBMD)	Ein BACnet/IP-Gerät (oder eine Softwareanwendung), das bzw. die in einem BACnet/IP-Subnetz angeordnet ist und das bzw. die BACnet-Broadcast-Meldungen von Geräten in seinem bzw. ihrem Subnetz an Peer-BBMDs und registrierte Foreign Devices in anderen Subnetzen weiterleitet.			
Foreign Device	Hierbei handelt es sich um ein BACnet/IP-Gerät (oder eine Softwareanwendung), das bzw. die in einem fernen IP-Subnetz angeordnet und bei einem BBMD registriert ist, um das Senden und Empfangen von Broadcast-Meldungen zu bzw. von Geräten zu ermöglichen, auf die das BBMD zugreifen kann.			

Unterstützte BACnet-Funktionen

Ihr Messgerät unterstützt spezielle BACnet-Komponenten und -Standardobjekte.

Die Unterstützung des BACnet/IP-Protokolls durch das Messgerät wurde von BACnet International zertifiziert. Rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach Ihrem Messgerät-Modell, um auf die Konformitätserklärung des Herstellers (PICS – Protocol Implementation Conformance Statement) für Ihr Messgerät zuzugreifen.

Unterstützte BACnet-Komponenten

BACnet-Komponente	Beschreibung		
Protokollversion	1		
Protokollrevision	14		
Standard-Geräteprofil (Anhang L)	BACnet Application Specific Controller (B-ASC)		
BACnet-Interoperabilitätsbausteine (Anhang K)	 DS-RP-B (Data Sharing – Read Property – B) DS-RPM-B (Data Sharing – Read Property Multiple – B) 		

BACnet-Komponente	Beschreibung
	 DS-WP-B (Data Sharing – Write Property – B) DS-WPM-B (Data Sharing – Write Property Multiple – B) DS-COV-B (Data Sharing – COV – B) DM-DDB-B (Device Management – Dynamic Device Binding – B) DM-DOB-B (Device Management – Dynamic Object Binding – B) DM-DCC-B (Device Management – Device Communication Control – B)
BACnet/IP (Anhang J)	Internet-Protokoll für die BACnet-Kommunikation
Netzwerkoptionen (Datenverbindungsschicht)	UDP
ANSI-Zeichensatz	X3.4/UTF-8
Unterstützte Dienste	 subscribeCOV readProperty readPropertyMultiple writePropertyMultiple deviceCommunicationControl who-HAS who-Is I-Am I-Have Bestätigte COV-Benachrichtigung Unbestätigte COV-Benachrichtigung
Segmentierung	Das Messgerät unterstützt keine Segmentierung.
Einbindung statischer Geräteadressen	Das Messgerät unterstützt keine Einbindung statischer Geräteadressen.
Vernetzungsoptionen	Das Messgerät unterstützt die Registrierung als ein Foreign Device.

Unterstützte Standardobjekttypen

HINWEIS: Mit dem BACnet-Protokoll können Sie die Eigenschaft "Objektfunktion außer Betrieb" (Out-of-service) eines Objekts auf "wahr" setzen und für Testzwecke einen Wert für diese Eigenschaft schreiben. In diesem Fall zeigt die BACnet-Software den Wert an, den Sie für das Objekt geschrieben haben, nicht den tatsächlichen Wert vom Messgerät und vom System, das von ihm überwacht wird. Stellen Sie unbedingt die Eigenschaft "Objektfunktion außer Betrieb" (Out-of-service) aller Objekte auf "unwahr", bevor Sie das Messgerät in Betrieb nehmen.

Objekttyp	Unterstützte optionale Eigenschaften	Unterstützte schreibbare Eigenschaften	Unterstützte beschränkt schreibbare Eigenschaften
Geräteobjekt	 Standort Beschreibung Local_Time Local_Date Active_COV_ Subscriptions Profile_Name 	 Object_Name Object_Identifier Location Beschreibung APDU_Timeout Number_Of_APDU_ Retries 	_
Analogeingabeobjekt	BeschreibungVerlässlichkeitCOV_Increment	Out_Of_Service COV_Increment	Present_Value
Binäreingabeobjekt	BeschreibungVerlässlichkeit	Out_Of_Service	Present_Value
Mehrstufiges Eingabeobjekt	BeschreibungVerlässlichkeitState_Text	Out_Of_Service	Present_Value

Implementierung der BACnet/IP-Kommunikation

Die BACnet-Implementierung des Messgeräts beinhaltet bestimmte Vorgänge und eine bestimmte Konfiguration.

Grundkonfiguration für die BACnet-Kommunikation

Vor der Kommunikation mit dem Messgerät über das BACnet-Protokoll müssen unbedingt die richtigen BACnet-Grundeinstellungen für Ihr Netzwerk konfiguriert werden. Die Geräte-ID muss im jeweiligen BACnet/IP-Netzwerk unverwechselbar sein.

COV-Abonnements

Das Messgerät unterstützt bis zu 20 COV-Abonnements (Wertänderungsabonnements). Sie können mit einer BACnet-kompatiblen Software COV-Abonnements zu folgenden Objekten hinzufügen: Analogeingabe, Binäreingabe und mehrstufige Eingabe.

Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über das Display

Sofern die Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen notwendig ist, verwenden Sie dafür das Display des Messgeräts.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Komm > BACnet.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.

7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.

Verfügbare BACnet/IP-Grundeinstellungen (Display)

Parameter	Werte	Beschreibung
BACnet-Status	Aktiviert, Deaktiviert	Aktivierung bzw. Deaktivierung der BACnet/IP-Kommunikation mit dem Messgerät
Geräte-ID	1–4194302	Geben Sie die ID des Messgeräts in Ihrem BACnet-Netzwerk ein. Die ID muss im Netzwerk unverwechselbar sein.
UDP-Port	1024–65535	Geben Sie den Port ein, den das Messgerät für die BACnet/IP- Kommunikation nutzt. Werkseitig ist der Standard-BACnet/IP-Port (47808) eingestellt.

Verfügbare Foreign Device-Einstellungen (Display)

Parameter	Werte	Beschreibung
BBMD-Status	Aktiviert, Deaktiviert	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Registrierung des Messgeräts als Foreign Device (FD).
BBMD-IP	Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren Iokalen Netzwerkadministrator.	Geben Sie die IP-Adresse des BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD) ein, sofern Sie ein BBMD in Ihrem Netzwerk verwenden.
BBMD-Port	1024–65535	Geben Sie die Port-Nummer ein, die für die Kommunikation mit dem BBMD genutzt wird. Werkseitig ist der Standard-BACnet/IP- Port (47808) eingestellt.
BBMD-TTL (s)	0–65535	Das ist die Zeit (in Sekunden), über die das BBMD einen Eintrag für dieses Gerät in seiner Foreign Device-Tabelle hält.

Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sofern die Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen notwendig ist, verwenden Sie dafür die Webseiten des Messgeräts.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > BACnet/IP-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > BACnet/IP-Einstellungen.
- 3. Konfigurieren Sie die für Ihr BACnet-Netzwerk erforderlichen Einstellungen.

4. Klicken Sie auf Änderungen speichern oder Änderungen anwenden.

Verfügbare BACnet/IP-Grundeinstellungen (Webseiten)

Parameter	Werte	Beschreibung
Bestätigen	Ja, Nein	Aktivierung bzw. Deaktivierung der BACnet/IP-Kommunikation mit dem Messgerät
Geräte-ID	1–4194302	Geben Sie die ID des Messgeräts in Ihrem BACnet-Netzwerk ein. Die ID muss im Netzwerk unverwechselbar sein.
Port	1024–65535	Geben Sie den Port ein, den das Messgerät für die BACnet/IP- Kommunikation nutzt. Werkseitig ist der Standard-BACnet/IP-Port (47808) eingestellt.

Verfügbare Foreign Device-Einstellungen (Webseiten)

Parameter	Werte	Beschreibung
BBMD aktivieren	Ja, Nein	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Registrierung des Messgeräts als Foreign Device (FD).
BBMD-IP	Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren Iokalen Netzwerkadministrator.	Geben Sie die IP-Adresse des BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD) ein, sofern Sie ein BBMD in Ihrem Netzwerk verwenden.
BBMD-Port	1024–65535	Geben Sie die Port-Nummer ein, die für die Kommunikation mit dem BBMD genutzt wird. Werkseitig ist der Standard-BACnet/IP-Port (47808) eingestellt.
BBMD-TTL (Time-To-Live)	0–65535	Das ist die Zeit (in Sekunden), über die das BBMD einen Eintrag für dieses Gerät in seiner Foreign Device-Tabelle hält.

BACnet-Objekte

Geräteobjekt

Das Messgerät hat ein Geräteobjekt (Device), welches das Messgerät für das BACnet-Netzwerk beschreibt.

Die folgende Tabelle enthält die Eigenschaften des Geräteobjekts sowie Hinweise, ob eine Eigenschaft schreibgeschützt ist oder nicht und ob der Wert der Eigenschaft im integrierten nichtflüchtigen Speicher des Messgeräts gespeichert wird.

Eigenschaft des Geräteobjekts	L/S	Gespei- chert	Mögliche Werte	Beschreibung
Object_Identifier	L/S	Y	Siehe Beschreibung	Das ist die unverwechselbare ID-Nummer des Messgeräts im Format <gerät, nr.="">.</gerät,>
				Das Messgerät wird werkseitig mit einer Geräte-ID ausgeliefert, die den letzten 6 Stellen der Seriennummer entspricht.
Object_Name	L/S	Y	Siehe Beschreibung	Ein konfigurierbarer Name für das Messgerät.
				Werkseitig wird das Messgerät mit dem Namen <modellbezeichnung> <seriennummer> (z. B. PM5560_ 000000000) ausgeliefert.</seriennummer></modellbezeichnung>
Object_Type	R	—	Gerät	Der Objekttyp für das Messgerät.
System_Status	R	—	Betriebsbereit	Der Wert dieser Eigenschaft ist immer "Operational".
Vendor_Name	R	—	Schneider Electric	Name des Messgerätherstellers
Vendor_Identifier	R	—	10	Die Kennung des BACnet-Anbieters für Schneider Electric.
Model_Name	R	_	Variiert	Gerätemodell (z. B. PM5560) und Seriennummer im Format

Eigenschaft des Geräteobjekts	L/S	Gespei- chert	Mögliche Werte	Beschreibung
				<modellbezeichnung>_<seriennummer> (z. B. PM5560_000000000).</seriennummer></modellbezeichnung>
Firmware_Revision	R	—	Variiert	BACnet-Firmwareversion gespeichert im Format x.x.x (z. B. 1.9.0).
Application_Software_Version	R	—	Variiert	Messgerät-Firmwareversion gespeichert im Format x.x.x (z. B. 1.0.305).
Beschreibung	L/S	Y	Konfigurierbar	Optionale Beschreibung des Messgeräts – auf 64 Zeichen begrenzt.
Standort	L/S	Y	Konfigurierbar	Optionale Beschreibung des Messgerät- Einbauorts – auf 64 Zeichen begrenzt.
Protocol_Version	R	-	Variiert	BACnet-Protokollversion (z. B. Version 1)
Protocol_Revision	R	-	Variiert	BACnet-Protokollrevision (z. B. Revision 14)
Protocol_Services_Supported	R	—	0000 0100 0000 1011 1100 1000 0000 0000	Vom Messgerät unterstützte BACnet-Dienste: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, writePropertyMultiple, deviceCommunicationControl, ReinitializeDevice, who-HAS, who-Is
Protocol_Object_Types_ Supported	R	_	1001 0000 1000 0100 0000 0000 0000 0000	Vom Messgerät unterstützte BACnet- Objekttypen: Analogeingabe, Binäreingabe, mehrstufige Eingabe, Gerät.
Object_list	R	—	Siehe Beschreibung	Liste der Objekte im Messgerät.
Max_APDU_Length_Accepted	R	—	1476	Maximale Paketgröße (bzw. Anwendungsprotokoll-Dateneinheit), die das Messgerät verarbeiten kann – in Byte.
Segmentation_Supported	R	-	0x03	Das Messgerät unterstützt keine Segmentierung.
Local_Date	R	_	Variiert	Aktuelles Datum im Messgerät HINWEIS: Stellen Sie das Datum im Messgerät über das Display, über die Webseiten oder über ION Setup ein.
Local_Time	R	-	Variiert	Aktuelle Uhrzeit im Messgerät HINWEIS: Stellen Sie die Uhrzeit im Messgerät über das Display, über die Webseiten oder über ION Setup ein. Sie können auch die SNTP- Zeitsynchronisation über die Webseiten einstellen.
APDU_Timeout	L/S	Y	1000–30000	Der Zeitraum (in Millisekunden), nach dem das Messgerät versucht, eine bestätigte Nachricht, die nicht beantwortet wurde, erneut zu senden.
Number_Of_APDU_Retries	L/S	Y	1–10	Die Anzahl der Versuche, die das Messgerät unternimmt, um eine unbeantwortete bestätigte Anforderung erneut zu senden.
Device_Address_Binding	R	-	-	Die Geräteadressen-Verknüpfungstabelle ist stets leer, weil das Messgerät den Dienst "who-ls" nicht einleitet.
Database_Revision	R	Y	Variiert	Eine Zahl, die erhöht wird, wenn sich die Objektdatenbank im Messgerät ändert (zum Beispiel wenn ein Objekt erstellt oder gelöscht wird oder wenn sich die ID eines Objekts ändert).
Active_COV_Subscriptions	R	-	Variiert	Liste der COV-Abonnements (COV = Change of Value – Wertänderung), die aktuell im Messgerät aktiv sind.
Profile_Name	R	_	Variiert	Gerätekennung mit dem Hersteller, der Baureihe und dem speziellen Modell des Messgeräts (z. B. 10-PM5000-PM5560).

Analogeingabeobjekte

Das Messgerät hat eine Reihe von Analogeingabeobjekten, die Messwerte und Informationen über die Einstellungen des Messgeräts liefern.

In den folgenden Tabellen sind die Analogeingabeobjekte zusammen mit den Einheiten und dem Vorgabe-COV-Wert (sofern zutreffend) für jedes Objekt aufgelistet.

Echtzeit-Messwerte

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
3000	Current - Ph A	А	50	Strom, Phase 1
3002	Current - Ph B	А	50	Strom, Phase 2
3004	Current - Ph C	А	50	Strom, Phase 3
3006	Current - Neutral	А	50	Neutralleiterstrom
3008	Current - Ground	А	50	Erdleiterstrom
3010	Current - Avg	А	50	Durchschnittsstrom
3012	Current Unb - Ph A	%	20	Strom, Unsymmetrie, Phase 1
3014	Current Unb - Ph B	%	20	Strom, Unsymmetrie, Phase 2
3016	Current Unb - Ph C	%	20	Strom, Unsymmetrie, Phase 3
3018	Current Unb - Worst	%	20	Stromunsymmetrie schlechteste Phase
3020	Voltage - A-B	V	10	Spannung A-B
3022	Voltage - B-C	V	10	Spannung B-C
3024	Voltage - C-A	V	10	Spannung C-A
3026	Voltage - Avg L-L	V	10	Spannung L-L Avg
3028	Voltage - A-N	V	10	Spannung A-N
3030	Voltage - B-N	V	10	Spannung B-N
3032	Voltage - C-N	V	10	Spannung C-N
3036	Voltage - Avg L-N	V	10	Spannung L-N Avg
3038	Voltage Unb - A-B	%	20	Spannungsunsymmetrie 1-2
3040	Voltage Unb - B-C	%	20	Spannungsunsymmetrie 2-3
3042	Voltage Unb - C-A	%	20	Spannungsunsymmetrie 3-1
3044	Voltage Unb - Worst L-L	%	20	Spannungsunsymmetrie L-L schlechteste Phase
3046	Voltage Unb - A-N	%	20	Spannungsunsymmetrie 1-N
3048	Voltage Unb - B-N	%	20	Spannungsunsymmetrie 2-N
3050	Voltage Unb - C-N	%	20	Spannungsunsymmetrie 3-N
3052	Voltage Unb - Worst L-N	%	20	Spannungsunsymmetrie L-N schlechteste Phase
3110	Frequency	Hz	10	Frequenz
3100*	Residual current - I5	mA	0,001	I5-Reststrom
3102*	Residual current - I6	mA	0,001	I6-Reststrom
44042*	Analog Input 1 - Raw Value	А	0,001	Rohwert von Analogeingang 1
44044*	Analog Input 1 - Scaled Value	—	1	Skalierter Wert von Analogeingang 1
44096*	Analog Input 2 - Raw Value	А	0,001	Rohwert von Analogeingang 2

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
44098*	Analog Input 2 - Scaled Value	_	1	Skalierter Wert von Analogeingang 2

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Leistung und Leistungsfaktor

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
3054	Active Power - Ph A	kW	10	Wirkleistung, Phase 1
3056	Active Power - Ph B	kW	10	Wirkleistung, Phase 2
3058	Active Power - Ph C	kW	10	Wirkleistung, Phase 3
3060	Active Power - Total	kW	10	Gesamtwirkleistung
3062	Reactive Power - Ph A	kVAR	10	Blindleistung, Phase 1
3064	Reactive Power - Ph B	kVAR	10	Blindleistung, Phase 2
3066	Reactive Power - Ph C	kVAR	10	Blindleistung, Phase 3
3068	Reactive Power - Total	kVAR	10	Gesamtblindleistung
3070	Apparent Power - Ph A	kVA	10	Scheinleistung, Phase 1
3072	Apparent Power - Ph B	kVA	10	Scheinleistung, Phase 2
3074	Apparent Power - Ph C	kVA	10	Scheinleistung, Phase 3
3076	Apparent Power - Total	kVA	10	Gesamtscheinleistung
3078	Power Factor - Ph A	—	0,2	Leistungsfaktor, Phase 1
3080	Power Factor - Ph B	-	0,2	Leistungsfaktor, Phase 2
3082	Power Factor - Ph C	—	0,2	Leistungsfaktor, Phase 3
3084	Power Factor - Total	—	0,2	Gesamtleistungsfaktor

Messwerte für Energie und Energie nach Tarif

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
2700	Active Energy Delvd	kWh	100	Gelieferte Wirkenergie
2702	Active Energy Rcvd	kWh	100	Bezogene Wirkenergie
2704	Active Energy Delvd + Rcvd	kWh	100	Wirkenergie geliefert + bezogen
2706	Active Energy Delvd - Rcvd	kWh	100	Wirkenergie geliefert – bezogen
2708	Reactive Energy Delvd	kVARh	100	Gelieferte Blindenergie
2710	Reactive Energy Rcvd	kVARh	100	Bezogene Blindenergie
2712	Reactive Energy Delvd + Rcvd	kVARh	100	Blindenergie geliefert + bezogen
2714	Reactive Energy Delvd - Rcvd	kVARh	100	Blindenergie geliefert – bezogen
2716	Apparent Energy Delvd	kVAh	100	Gelieferte Scheinenergie
2718	Apparent Energy Rcvd	kVAh	100	Bezogene Scheinenergie
2720	Apparent Energy Delvd + Rcvd	kVAh	100	Scheinenergie geliefert + bezogen
2722	Apparent Energy Delvd - Rcvd	kVAh	100	Scheinenergie geliefert – bezogen
4191	Applicable Tariff Energy Rate	—	1	Bezeichnet den aktiven Tarif:
				0 = Mehrfachtariffunktion deaktiviert
				1 = Tarif 1 aktiv
				2 = Tarif 2 aktiv

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
				3 = Tarif 3 aktiv
				4 = Tarif 4 aktiv
				5 = Tarif 5 aktiv
				6 = Tarif 6 aktiv
				7 = Tarif 7 aktiv
				8 = Tarif 8 aktiv
4800	Active Energy Delvd (Tariff 1)	kWh	100	Tarif 1, bezogene Wirkenergie
4802	Active Energy Delvd (Tariff 2)	kWh	100	Tarif 2, bezogene Wirkenergie
4804	Active Energy Delvd (Tariff 3)	kWh	100	Tarif 3, bezogene Wirkenergie
4806	Active Energy Delvd (Tariff 4)	kWh	100	Tarif 4, bezogene Wirkenergie
4808	Active Energy Delvd (Tariff 5)	kWh	100	Tarif 5, bezogene Wirkenergie
4810	Active Energy Delvd (Tariff 6)	kWh	100	Tarif 6, bezogene Wirkenergie
4812	Active Energy Delvd (Tariff 7)	kWh	100	Tarif 7, bezogene Wirkenergie
4814	Active Energy Delvd (Tariff 8)	kWh	100	Tarif 8, bezogene Wirkenergie

Leistungsmittelwert

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
3764	Dmd - Active Power Last	kW	10	Letzter Mittelwert der Wirkleistung
3766	Dmd - Active Power Present	kW	10	Aktueller Mittelwert der Wirkleistung
3768	Dmd - Active Power Pred	kW	10	Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung
3770	Dmd - Active Power Peak	kW	10	Spitzenmittelwert der Wirkleistung
3780	Dmd - Reactive Power Last	kVAR	10	Letzter Mittelwert der Blindleistung
3782	Dmd - Reactive Power Present	kVAR	10	Aktueller Mittelwert der Blindleistung
3784	Dmd - Reactive Power Pred	kVAR	10	Geschätzter Mittelwert der Blindleistung
3786	Dmd - Reactive Power Peak	kVAR	10	Spitzenmittelwert der Blindleistung
3796	Dmd - Apparent Power Last	kVA	10	Letzter Mittelwert der Scheinleistung
3798	Dmd - Apparent Power Present	kVA	10	Aktueller Mittelwert der Scheinleistung
3800	Dmd - Apparent Power Pred	kVA	10	Geschätzter Mittelwert der Scheinleistung
3802	Dmd - Apparent Power Peak	kVA	10	Spitzenmittelwert der Scheinleistung
3972	Dmd - Active Power Ph A Last	kW	10	Letzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 1
3974	Dmd - Active Power Ph A Present	kW	10	Aktueller Mittelwert der Wirkleistung, Phase 1
3976	Dmd - Active Power Ph A Pred	kW	10	Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 1
3978	Dmd - Active Power Ph A Peak	kW	10	Spitzenmittelwert der Wirkleistung, Phase 1
3988	Dmd - Reactive Power Ph A Last	kVAR	10	Letzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 1
3990	Dmd - Reactive Power Ph A Present	kvar	10	Aktueller Mittelwert der Blindleistung, Phase 1

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
3992	Dmd - Reactive Power Ph A Pred	kVAR	10	Geschätzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 1
3994	Dmd - Reactive Power Ph A Peak	kVAR	10	Spitzenmittelwert der Blindleistung, Phase 1
4004	Dmd - Apparent Power Ph A Last	kVA	10	Letzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 1
4006	Dmd - Apparent Power Ph A Present	kVA	10	Aktueller Mittelwert der Scheinleistung, Phase 1
4008	Dmd - Apparent Power Ph A Pred	kVA	10	Geschätzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 1
4010	Dmd - Apparent Power Ph A Peak	kVA	10	Spitzenmittelwert der Scheinleistung, Phase 1
4020	Dmd - Active Power Ph B Last	kW	10	Letzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 2
4022	Dmd - Active Power Ph B Present	kW	10	Aktueller Mittelwert der Wirkleistung, Phase 2
4024	Dmd - Active Power Ph B Pred	kW	10	Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 2
4026	Dmd - Active Power Ph B Peak	kW	10	Spitzenmittelwert der Wirkleistung, Phase 2
4036	Dmd - Reactive Power Ph B Last	kVAR	10	Letzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 2
4038	Dmd - Reactive Power Ph B Present	kVAR	10	Aktueller Mittelwert der Blindleistung, Phase 2
4040	Dmd - Reactive Power Ph B Pred	kVAR	10	Geschätzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 2
4042	Dmd - Reactive Power Ph B Peak	kVAR	10	Spitzenmittelwert der Blindleistung, Phase 2
4052	Dmd - Apparent Power Ph B Last	kVA	10	Letzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 2
4054	Dmd - Apparent Power Ph B	kVA	10	Aktueller Mittelwert der Scheinleistung, Phase 2
4056	Dmd - Apparent Power Ph B Pred	kVA	10	Geschätzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 2
4058	Dmd - Apparent Power Ph B Peak	kVA	10	Spitzenmittelwert der Scheinleistung, Phase 2
4068	Dmd - Active Power Ph C Last	kW	10	Letzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 3
4070	Dmd - Active Power Ph C Present	kW	10	Aktueller Mittelwert der Wirkleistung, Phase 3
4072	Dmd - Active Power Ph C Pred	kW	10	Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 3
4074	Dmd - Active Power Ph C Peak	kW	10	Spitzenmittelwert der Wirkleistung, Phase 3
4084	Dmd - Reactive Power Ph C Last	kVAR	10	Letzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 3
4086	Dmd - Reactive Power Ph C Present	kVAR	10	Aktueller Mittelwert der Blindleistung, Phase 3
4088	Dmd - Reactive Power Ph C Pred	kVAR	10	Geschätzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 3
4090	Dmd - Reactive Power Ph C Peak	kVAR	10	Spitzenmittelwert der Blindleistung, Phase 3
4100	Dmd - Apparent Power Ph C Last	kVA	10	Letzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 3
4102	Dmd - Apparent Power Ph C Present	kVA	10	Aktueller Mittelwert der Scheinleistung, Phase 3

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
4104	Dmd - Apparent Power Ph C Pred	kVA	10	Geschätzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 3
4106	Dmd - Apparent Power Ph C Peak	kVA	10	Spitzenmittelwert der Scheinleistung, Phase 3

Strommittelwert

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
3812	Dmd - Active Current Ph A Last	A	10	Letzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 1
3814	Dmd - Current Ph A Present	A	10	Aktueller Mittelwert des Wirkstroms, Phase 1
3816	Dmd - Active Current Ph A Pred	A	10	Geschätzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 1
3818	Dmd - Active Current Ph A Peak	A	10	Spitzenmittelwert des Wirkstroms, Phase 1
3828	Dmd - Active Current Ph B Last	A	10	Letzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 2
3830	Dmd - Current Ph B Present	A	10	Aktueller Mittelwert des Wirkstroms, Phase 2
3832	Dmd - Active Current Ph B Pred	A	10	Geschätzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 2
3834	Dmd - Active Current Ph B Peak	A	10	Spitzenmittelwert des Wirkstroms, Phase 2
3844	Dmd - Active Current Ph C Last	A	10	Letzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 3
3846	Dmd - Current Ph C Present	A	10	Aktueller Mittelwert des Wirkstroms, Phase 3
3848	Dmd - Active Current Ph C Pred	A	10	Geschätzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 3
3850	Dmd - Active Current Ph C Peak	A	10	Spitzenmittelwert des Wirkstroms, Phase 3
3860	Dmd - Current Neutral Last	A	10	Letzter Mittelwert des Neutralleiterstroms
3862	Dmd - Current Neutral Present	A	10	Aktueller Mittelwert des Neutralleiterstroms
3864	Dmd - Current Neutral Pred	А	10	Geschätzter Mittelwert des Neutralleiterstroms
3866	Dmd - Current Neutral Peak	A	10	Spitzenmittelwert des Neutralleiterstroms
3876	Dmd - Average Current Last	A	10	Letzter Mittelwert des Durchschnittsstroms
3878	Dmd - Avg Current Present	A	10	Aktueller Mittelwert des Durchschnittsstroms
3880	Dmd - Average Current Pred	A	10	Geschätzter Mittelwert des Durchschnittsstroms
3882	Dmd - Average Current Peak	A	10	Spitzenmittelwert des Durchschnittsstroms

Leistungsqualität

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
21300	THD Current - Ph A	%	20	THD Strom A
21302	THD Current - Ph B	%	20	THD Strom B
21304	THD Current - Ph C	%	20	THD Strom C
21306	THD Current - Ph N	%	20	THD Strom N

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
21308	THD Current - Ph G	%	20	THD Strom G
21310	thd Current - Ph A	%	20	THD Strom A
21312	thd Current - Ph B	%	20	THD Strom B
21314	thd Current - Ph C	%	20	THD Strom C
21316	thd Current - Ph N	%	20	THD Strom N
21318	thd Current - Ph G	%	20	THD Strom G
21320	Total Dmd Distortion	%	20	Gesamte Mittelwertverzerrung
21322	THD Voltage - A-B	%	20	Klirrfaktor (THD), Spannung 1-2
21324	THD Voltage - B-C	%	20	Klirrfaktor (THD), Spannung 2-3
21326	THD Voltage - C-A	%	20	Klirrfaktor (THD), Spannung 3-1
21328	THD Voltage - Avg L-L	%	20	Klirrfaktor Spannung L-L
21330	THD Voltage - A-N	%	20	Klirrfaktor (THD), Spannung 1-N
21332	THD Voltage - B–N	%	20	Klirrfaktor (THD), Spannung 2-N
21334	THD Voltage - C-N	%	20	Klirrfaktor (THD), Spannung 3-N
21338	THD Voltage - Avg L-N	%	20	Klirrfaktor (THD), Spannung L-N
21340	thd Voltage - A-B	%	20	thd, Spannung 1-2
21342	thd Voltage - B-C	%	20	thd, Spannung 2-3
21344	thd Voltage - C-A	%	20	thd, Spannung 3-1
21346	thd Voltage - Avg L-L	%	20	thd Spannung L-L
21348	thd Voltage - A-N	%	20	thd, Spannung 1-N
21350	thd Voltage - B-N	%	20	thd, Spannung 2-N
21352	thd Voltage - C-N	%	20	thd, Spannung 3-N
21356	thd Voltage - Avg L-N	%	20	thd, Spannung L-N

Messgerätinformationen

Die folgende Liste enthält Analogeingabeobjekte, die Informationen über das Messgerät und seine Konfiguration bereitstellen.

HINWEIS: Auf die Konfigurationsdaten des Messgeräts kann über die BACnet-Kommunikationsschnittstelle zugegriffen werden. Allerdings müssen Sie die Messgerät-Einstellungen über das Display, über die Messgerät-Webseiten oder über ION Setup konfigurieren.

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
2000	Time since last meter power up	Sekunden	604800	Zeit, die seit der letzten Einschaltung des Messgeräts vergangen ist
2004	Meter operation timer	Sekunden	604800	Gesamtbetriebszeit des Messgeräts
2014	Number of phases	—	1	Anzahl der Phasen
				1, 3
2015	Number of wires	—	1	Anzahl der Leiter
				2, 3, 4
2017	Nominal frequency	Hz	1	Nennfrequenz
				50, 60
2025	Number of VTs	—	1	Anzahl Spannungswandler
				0, 2, 3

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Einheiten	Vorgabe-COV	Beschreibung
2026	VT primary	V	1	SPW primär
2028	VT secondary	V	1	SPW sekundär
2029	Number of CTs	—	1	Anzahl Stromwandler
				1, 2, 3, 4
2030	CT primary	А	1	STW primär
2031	CT secondary	A	1	CT Secondary (STW- Sekundärwicklung)
2060*	RCM – I5 toroid turns	—	1000	RCM-Ringkernwandler-Drehungen von I5
2062*	RCM – I6 toroid turns	_	1000	RCM-Ringkernwandler-Drehungen von I6

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Binäreingabeobjekte

Das Messgerät weist eine Reihe von Binäreingabeobjekten auf, die Statusinformationen von den Messgerät-E/As bereitstellen.

Die folgende Tabelle enthält die Binäreingabeobjekte (BI-Objekte), die im Messgerät verfügbar sind.

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Beschreibung
38416–38419	Digitaleingang 1 Digitaleingang 2 Digitaleingang 3* Digitaleingang 4*	Status der Digitaleingänge: 0 = Ein 1 = Aus HINWEIS: Diese Informationen gelten nur, wenn der Digitaleingang als ein Statuseingang konfiguriert ist.
38448, 38449	Digitaler Ausgang 1 Digitalausgang 2	Status der Digitalausgänge: 0 = Ein 1 = Aus

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Mehrstufige Eingabeobjekte

Das Messgerät hat eine Reihe von mehrstufigen Eingabeobjekten, die Informationen über die Ein- und Ausgänge des Messgeräts sowie die Stromnetzeinstellungen liefern.

Mehrstufige Eingabeobjekte zur Messgerätkonfiguration

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Objektbezeichnung/-beschreibung
2016	Systemtyp	Systemtypkonfiguration:
		0 = Einphasig, 2-Leiter-System, L-N
		1 = Einphasig, 2-Leiter-System, L-L
		2 = Einphasig, 3-Leiter-System, L-L, mit N
		3 = Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet
		4 = Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet
		5 = Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet
		6 = Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet
		7 = Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet
		8 = Dreiphasig, 4-Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff
		9 = Dreiphasig, 4-Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff
		10 = Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet
		11 = Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet
		12 = Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet
2036	SPW-Anschlussart	SPW-Anschlussart:
		0 = Direktanschluss
		1 = Dreiecksschaltung (2 SPWs)
		2 = Sternschaltung (3 SPWs)
		3 = L-N (1 SPW)
		4 = L-L (1 SPW)
		5 = L-L mit N (2 SPWs)
3701	Mittelwertmethode – Leistung	Leistungsmittelwertmethode:
		0 = Thermischer Mittelwert
		1 = Zeitlich festgelegter Gleitblock
		2 = Zeitlich festgelegter Intervallblock
		3 = Zeitlich festgelegter Rollblock
		4 = Eingangssynchronisierter Block
		5 = Eingangssynchronisierter Rollblock
		6 = Befehlssynchronisierter Block
		7 = Befehlssynchronisierter Rollblock
		8 = Uhrsynchronisierter Block
		9 = Uhrsynchronisierter Rollblock

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Objektbezeichnung/-beschreibung	
3711	Mittelwertmethode – Strom	Strommittelwertmethode:	
		0 = Thermischer Mittelwert	
		1 = Zeitlich festgelegter Gleitblock	
		2 = Zeitlich festgelegter Intervallblock	
		3 = Zeitlich festgelegter Rollblock	
		4 = Eingangssynchronisierter Block	
		5 = Eingangssynchronisierter Rollblock	
		6 = Befehlssynchronisierter Block	
		7 = Befehlssynchronisierter Rollblock	
		8 = Uhrsynchronisierter Block	
		9 = Uhrsynchronisierter Rollblock	
3721	Mittelwertmethode – Eingangsimpulsmessung	Eingangsimpulsmittelwertmethode:	
		0 = Thermischer Mittelwert	
		1 = Zeitlich festgelegter Gleitblock	
		2 = Zeitlich festgelegter Intervallblock	
		3 = Zeitlich festgelegter Rollblock	
		4 = Eingangssynchronisierter Block	
		5 = Eingangssynchronisierter Rollblock	
		6 = Befehlssynchronisierter Block	
		7 = Befehlssynchronisierter Rollblock	
		8 = Uhrsynchronisierter Block	
		9 = Uhrsynchronisierter Rollblock	

Mehrstufige Eingabeobjekte zur E/A-Konfiguration

Die folgende Tabelle enthält die mehrstufigen Eingabeobjekte, die Informationen über die E/A-Konfiguration des Messgeräts liefern.

Objekt-ID	Objektbezeichnung	Beschreibung
7274, 7298, 7322, 7346	Modus Digitaleingang 1	Steuerungsmodus der Digitaleingänge
	Modus Digitaleingang 2	0 = Normal (Alarm)
	Moduo Digitalaingang 2*	1 = Mittelwertintervall-Synchronisierungsimpuls
	Modus Digitaleingang 3	2 = Mehrfachtarif-Steuerung
	Modus Digitaleingang 4*	3 = Eingangsimpulsmessung
9673, 9681	Modus Digitalausgang 1	Steuerungsmodus der Digitalausgänge
Modus Digitalausgang 2		0 = Extern
		1 = MW-Synchr.
		2 = Alarm
		3 = Energie

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

EtherNet/IP

EtherNet/IP ist der Name des CIP-Protokolls (Common Industrial Protocol), das über Standard-Ethernet (IEEE 802.3- und TCP/IP-Protokollsuite) implementiert wird.

EtherNet/IP-Funktionen – Übersicht

HINWEIS: EtherNet/IP und zugehörige Funktionen sind ab Firmwareversion 10.6.3 für das Messgerätmodell PM5561 sowie ab Firmwareversion 2.5.4 für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 verfügbar.

Die CIP-Anwendungsebene definiert einen Satz Anwendungsobjekte und Geräteprofile, die gemeinsame Schnittstellen und Verhaltensweisen festlegen. Außerdem aktivieren die CIP-Kommunikationsdienste die durchgehende Kommunikation zwischen Geräten in verschiedenen CIP-Netzwerken.

EtherNet/IP ordnet die CIP-Kommunikationsdienste Ethernet und TCP/IP zu. Dadurch wird die herstellerunabhängige Interoperabilität zwischen Geräten in Ethernet- sowie in anderen CIP-Netzwerken aktiviert.

Für EtherNet/IP sind zwei primäre Kommunikationsarten definiert:

- Zyklischer Austausch (impliziter Austausch)
- Nachrichtenaustausch (expliziter Austausch)

Zyklischer Austausch (impliziter Austausch)

Die nachstehenden Tabellen enthalten Beschreibungen der Baugruppensätze, die von den Messgeräten unterstützt werden.

Die Baugruppeninstanzen haben folgende Größen:

- Baugruppeneingang 100: 240 Byte
- Baugruppenausgang 150: 4 Byte
- Baugruppenkonfiguration: 0

Baugruppeneingang 100

Wortnummer	Parameter
0	Strom A
2	Strom B
4	Strom C
6	Strom N
8	Strom G
10	Strom Avg
12	Stromunsymmetrie A
14	Stromunsymmetrie B
16	Stromunsymmetrie C
18	Stromunsymmetrie schlechteste Phase
20	Spannung A-B
22	Spannung B-C
24	Spannung C-A
26	Spannung L-L Avg
28	Spannung A-N
30	Spannung B-N
32	Spannung C-N
34	-
36	Spannung L-N Avg
38	Spannungsunsymmetrie A-B
40	Spannungsunsymmetrie B-C

Baugruppeneingang 100 (Fortsetzung)

Wortnummer	Parameter
42	Spannungsunsymmetrie C-A
44	Spannungsunsymmetrie L-L schlechteste Phase
46	Spannungsunsymmetrie A-N
48	Spannungsunsymmetrie B-N
50	Spannungsunsymmetrie C-N
52	Spannungsunsymmetrie L-N schlechteste Phase
54	Wirkleistung A
56	Wirkleistung B
58	Wirkleistung C
60	Gesamtwirkleistung
62	Blindleistung A
64	Blindleistung B
66	Blindleistung C
68	Gesamtblindleistung
70	Scheinleistung A
72	Scheinleistung B
74	Scheinleistung C
76	Gesamtscheinleistung
78	Leistungsfaktor A
80	Leistungsfaktor B
82	Leistungsfaktor C
84	Gesamtleistungsfaktor
86	Cosinus Phi A
88	Cosinus Phi B
90	Cosinus Phi C
92	Cosinus Phi Gesamtwert
94	Frequenz
96	Gelieferte Wirkenergie (zum Verbraucher)
98	Bezogene Wirkenergie (vom Verbraucher)
100	Wirkenergie geliefert + bezogen
102	Wirkenergie geliefert – bezogen
104	Gelieferte Blindenergie
106	Bezogene Blindenergie
108	Blindenergie geliefert + bezogen
110	Blindenergie geliefert – bezogen
112	Gelieferte Scheinenergie
114	Bezogene Scheinenergie
116	Scheinenergie geliefert + bezogen
118	Scheinenergie geliefert – bezogen

Baugruppenausgang 150

Wortnummer	Parameter
0	Dummy-Parameter
1	Dummy-Parameter

Nachrichtenaustausch (expliziter Austausch)

Auf die folgenden Objekte kann mithilfe eines expliziten Austausches über die Messgeräte zugegriffen werden.

Objektklassen

Die Objektklassen	werden in der	loigenden	rabelle enautent:

Objektklasse	Klassen-ID	Anzahl der Instanzen	Beschreibung	
Identität	01 Hex	1	Unterstützt den Reset-Dienst	
Nachrichten-Router	02 Hex	1	Explizite Nachrichtenverbindung	
Baugruppe	04 Hex	2	Bestimmt das E/A-Datenformat	
Verbindungsmana- ger	06 Hex	1	Verwaltet die internen Ressourcen sowohl für E/A als auch für explizite Nachrichtenbedingungen	
TCP/IP-Schnittstelle	F5 Hex	1	TCP/IP-Konfiguration	
Ethernet-Link	F6 Hex	1	Zähler- und Statusinformationen	
Portobjekt	F4 Hex	1	Beschreibt die Kommunikationsschnittstellen, die am Gerät vorhanden und für das CIP sichtbar sind.	
Grundlast	4E Hex	1	Fungiert als Energieaufsicht für CIP-Energie-Implementierungen	
Elektrische Energie	4F Hex	1	Bietet einheitliche Berichtfunktionen zu elektrischer Energie für CIP-fähige Geräte und Prozesse	

Identitätsobjekt (01 Hex)

Das Identitätsobjekt liefert Identifizierungs- und Statusinformationen zum Messgerät.

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
01 Hex	1

Klassenattribute

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "eins" (01). Wenn Aktualisierungen vorgenommen werden, aufgrund derer dieser Wert erhöht werden muss, dann wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Abrufen	Max. Instanzen	UINT	Maximale Instanznummer eines Objekts, das derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt wird	Die größte Instanznummer eines auf dieser Klassenhierarchiestufe erstellten Objekts

Klassenattribute (Fortsetzung)

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
3	Abrufen	Anzahl der Instanzen	UINT	Anzahl der Objektinstanzen, die derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt werden	Die Anzahl der Objektinstanzen auf dieser Klassenhierarchiestufe
6	Abrufen	Max. ID-Nummer des Klassenattributs	UINT	Die Attribut-ID-Nummer des letzten Klassenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implementiert ist	-
7	Abrufen	Max. ID-Nummer des Instanzenattributs	UINT	Die Attribut-ID-Nummer des letzten Instanzenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implementiert ist	-

Instanzenattribute

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Anbieter-ID	UINT	Identifikation eines jeden Anbieters nach Nummer	-
2	Abrufen	Gerätetyp	UINT	Angabe des allgemeinen Produkttyps	-
3	Abrufen	Produktcode	UINT	Identifikation eines bestimmten Produkts oder eines einzelnen Anbieters	-
4	Abrufen	Revision	STRUCT von:	Änderung des Elements, das	Gibt die Änderung des
		Hauptrevision	USINT	das Identitätsobjekt repräsentiert	Elements an, das durch das Identitätsobjekt
		Nebenrevision	USINT		repräsentiert wird
5	Abrufen	Status	WORD	Statusübersicht des Geräts	Dieses Attribut repräsentiert den aktuellen Status des gesamten Geräts. Sein Wert ändert sich zusammen mit den Gerätestatus-Änderungen.
6	Abrufen	Seriennummer	UDINT	Seriennummer des Geräts	Dieses Attribut ist eine Nummer, die zusammen mit der Anbieter-ID verwendet wird, um eine unverwechselbare Bezeichnung für jedes Gerät in jedem CIP- Netzwerk zu bilden.
7	Abrufen	Produktname	SHORT_STRING	Visuell lesbare Kennzeichnung	Diese Textzeile enthält eine kurze Beschreibung des Produkts, das durch den Produktcode in Attribut 3 repräsentiert wird.

Unterstützte Klassen- und Instanzendienste

Klassendienstc- ode	Instanzendienstcode	Dienstname	Beschreibung
01 Hex	01 Hex	Get_Attribute_All	Gibt alle Attribute zurück
0E Hex	0E Hex	Get_Attribute_Single	Gibt ein Attribut zurück
-	05 Hex	Reset	Setzt das Kommunikationsmodul des Geräts zurück

Nachrichten-Router-Objekt (02 Hex)

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
02 Hex	2

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "eins" (01). Wenn Aktualisierungen vorgenommen werden, aufgrund derer dieser Wert erhöht werden muss, dann wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Abrufen	Max. Instanzen	UINT	Maximale Instanznummer eines Objekts, das derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt wird	Die größte Instanznummer eines auf dieser Klassenhierarchiestufe erstellten Objekts
3	Abrufen	Anzahl der Instanzen	UINT	Anzahl der Objektinstanzen, die derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt werden	Die Anzahl der Objektinstanzen auf dieser Klassenhierarchiestufe
4	Abrufen	Optionale Attributliste	STRUCT von:	Liste der optionalen Instanzenattribute, die bei einer Objektklassen-Implementierung verwendet werden	Eine Liste der Attributnummern, die die optionalen Attribute angeben, die für diese Klasse im Gerät implementiert wurden
		Anzahl der Attribute	UINT	Anzahl der Attribute in der optionalen Attributliste	Die Anzahl der Attributnummern in der Liste
		Optionale Attribute	ARRAY von UINT	Liste der optionalen Attributnummern	Die optionalen Attributnummern
6	Abrufen	Max. ID-Nummer des Klassenattributs	UINT	Die Attribut-ID-Nummer des letzten Klassenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implementiert ist	-
7	Abrufen	Max. ID-Nummer des Instanzenattributs	UINT	Die Attribut-ID-Nummer des letzten Instanzenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implementiert ist	-

Instanzenattribute

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Object_list	STRUCT von:	Eine Liste der unterstützten Objekte	Struktur mit einer Reihe von Objektklassencodes, die vom Gerät unterstützt werden
		Nummer	UINT	Anzahl der unterstützten Klassen im Klassen-Array	Die Anzahl der Klassencodes im Klassen- Array
		Klassen	ARRAY von UINT	Liste der unterstützten Klassencodes	Die Klassencodes, die vom Gerät unterstützt werden
2	Abrufen	Verfügbare Anzahl	UINT	Maximale Anzahl der unterstützten Verbindungen	Die Anzahl der maximal unterstützten Verbindungen

Unterstützte Klassen- und Instanzendienste

Dienstcode	Dienstname	Beschreibung
01 Hex	Get_Attribute_All	Gibt alle Attribute zurück
0E Hex	Get_Attribute_Single	Gibt ein Attribut zurück
Baugruppenobjekt (04 Hex)

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
04 Hex	4

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "zwei" (02).

Instanzenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
3	Set	Daten	ARRAY von BYTE	-	-

Unterstützte Klassen- und Instanzendienste

Dienstcode	Dienstname	Beschreibung
0E Hex	Get_Attribute_Single	Gibt ein Attribut zurück

Verbindungsmanager-Objekt (06 Hex)

Klassenattribute

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "eins" (01). Wenn Aktualisierungen vorgenommen werden, aufgrund derer dieser Wert erhöht werden muss, dann wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Abrufen	Max. Instanzen	UINT	Maximale Instanznummer eines Objekts, das derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt wird	Die größte Instanznummer eines auf dieser Klassenhierarchiestufe erstellten Objekts
3	Abrufen	Anzahl der Instanzen	UINT	Anzahl der Objektinstanzen, die derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt werden	Die Anzahl der Objektinstanzen auf dieser Klassenhierarchiestufe
4	Abrufen	Optionale Attributliste	STRUCT von:	Liste der optionalen Instanzenattribute, die bei einer Objektklassen-Implementierung verwendet werden	Eine Liste der Attributnummern, die die optionalen Attribute angeben, die für diese Klasse im Gerät implementiert wurden
		Anzahl der Attribute	UINT	Anzahl der Attribute in der optionalen Attributliste	Die Anzahl der Attributnummern in der Liste
		Optionale Attribute	ARRAY von UINT	Liste der optionalen Attributnummern	Die optionalen Attributnummern

Klassenattribute (Fortsetzung)

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
6	Abrufen	Max. ID-Nummer der Klassenattribute	UINT	Die Attribut-ID-Nummer des letzten Klassenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implementiert ist	-
7	Abrufen	Max. ID-Nummer der Instanzenattribute	UINT Die Attribut-ID-Nummer des letzten Instanzenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implementiert ist		-

Instanzenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Set	Öffnen-Anfragen	UINT	Anzahl der empfangenen, vorwärtsgerichteten "Dienst öffnen"-Anfragen	-
2	Set	Öffnen- Zurückweisungen Format	UINT	Anzahl der vorwärtsgerichteten "Dienst öffnen"- Anfragen, die aufgrund eines falschen Formats zurückgewiesen wurden	
3	Set	Öffnen- Zurückweisungen Ressourcen	UINT	Anzahl der vorwärtsgerichteten "Dienst öffnen"- Anfragen, die aufgrund mangelnder Ressourcen zurückgewiesen wurden	_
4	Set	Öffnen- Zurückweisungen Sonstige	UINT	Anzahl der vorwärtsgerichteten "Dienst öffnen"- Anfragen, die aufgrund anderer Gründe als falsches Format oder mangelnde Ressourcen zurückgewiesen wurden	_
5	Set	Schließen-Anfragen	UINT	Anzahl der empfangenen, vorwärtsgerichteten "Dienst schließen"-Anfragen	-
6	Set	Schließen- Zurückweisungen Format	UINT	Anzahl der vorwärtsgerichteten "Dienst schließen"- Anfragen, die aufgrund eines falschen Formats zurückgewiesen wurden	
7	Set	Schließen- Zurückweisungen Sonstige	UINT	Anzahl der vorwärtsgerichteten "Dienst schließen"- Anfragen, die aufgrund anderer Gründe als falsches Format zurückgewiesen wurden	_
8	Set	Verbindungszeitüber- schreitungen	UINT	Gesamtzahl der Verbindungszeitüberschreitungen, die in Verbindungen aufgetreten sind, die von diesem Verbindungsmanager gesteuert wurden	_

Unterstützte Klassen- und Instanzendienste

Klassendienstc- ode	Instanzendienstc- ode	Dienstname	Beschreibung
01 Hex	01 Hex	Get_Attribute_All	Gibt alle Attribute zurück
0E Hex	0E Hex	Get_Attribute_Single	Gibt ein Attribut zurück
-	54 Hex	Forward_Open	Öffnet eine Verbindung
-	4E Hex	Forward_Close	Schließt eine Verbindung

TCP/IP-Schnittstellenobjekt (F5 Hex)

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "eins" (01). Wenn Aktualisierungen vorgenommen werden, aufgrund derer dieser Wert erhöht werden muss, dann wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Abrufen	Max. Instanzen	UINT	Maximale Instanznummer eines Objekts, das derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt wird	Die größte Instanznummer eines auf dieser Klassenhierarchiestufe erstellten Objekts
3	Abrufen	Anzahl der Instanzen	UINT	Anzahl der Objektinstanzen, die derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt werden	Die Anzahl der Objektinstanzen auf dieser Klassenhierarchiestufe

Instanzenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Status	DWORD	Schnittstellenstatus	Bit 0-3: Gibt den Status des Schnittstellenkonfigurationsattributs an
					 0 = Das Schnittstellenkonfigurationsattribut wurde nicht konfiguriert
					1 = Das Schnittstellenkonfigurationsattribut enthält eine Konfiguration aus BOOTP, DHCP oder einem nicht-flüchtigen Speicher
					2 = Das IP-Adressen-Element des Schnittstellenkonfigurationsattributs, das aus den Hardware-Einstellungen übernommen wurde, enthält die Konfiguration
					3–15: Reserviert für künftige Verwendung
2	Abrufen	Konfigurationsfunktio- nalität	DWORD	Schnittstellenfunktio- nen-Flags	Bit 0: 1 (TRUE) zeigt an, dass das Gerät seine Netzwerkkonfiguration über BOOTP abrufen kann
					Bit 1: 1 (TRUE) zeigt an, dass das Gerät Hostnamen durch eine DNS-Server-Abfrage auflösen kann
					Bit 2: 1 (TRUE) zeigt an, dass das Gerät seine Netzwerkkonfiguration über DHCP abrufen kann
					Bit 3: Ist 0 – Verhaltensweise wird in einer zukünftigen Spezifikationsausgabe definiert
					Bit 4: 1 (TRUE) zeigt an, dass das Schnittstellenkonfigurationsattribut einstellbar ist
					Bit 5: 1 (TRUE) zeigt an, dass das IP- Adressen-Element des Schnittstellenkonfigurationsattributs aus den Hardware-Einstellungen übernommen werden kann
					Bit 6: 1 (TRUE) zeigt an, dass für das Gerät ein Neustart erforderlich ist, damit eine Änderung am Schnittstellenkonfigurationsattribut wirksam wird
					Bit 7: 1 (TRUE) zeigt an, dass das Gerät ACD-fähig ist

Instanzenattribute (Fortsetzung)

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
					Bit 8-31: Reserviert für zukünftige Verwendung und die Einstellung ist null
3	Abrufen	Konfigurationsteue- rung	DWORD	Schnittstellensteue- rungs-Flags	Bit 0-3: Damit wird festgelegt, wie das Gerät die IP-bezogene Konfiguration abruft
					 0 = Das Gerät verwendet statisch zugewiesene IP-Konfigurationswerte
				1 = Das Gerät ruft seine Schnittstellenkonfigurationswerte über BOOTP ab	
					2 = Das Gerät ruft seine Schnittstellenkonfigurationswerte über DHCP ab
					3–15: Reserviert für künftige Verwendung
					Bit 4: 1 (TRUE) zeigt an, dass Hostnamen durch eine DNS-Server-Abfrage aufgelöst werden
					Bit 5-31: Reserviert für zukünftige Verwendung und die Einstellung ist null
4	Abrufen	Physikalisches Verbindungsobjekt	STRUCT von:	Pfad zum physikalischen Verbindungsobjekt	Dieses Attribut identifiziert das Objekt, das der zugehörigen physischen Kommunikationsschnittstelle zugewiesen wurde.
		Pfadgröße	UINT	Pfadgröße	Anzahl der 16-Bit-Wörter im Pfad
		Pfad	Aufgefüllter EPATH	Logische Segmente identifizieren das physikalische Verbindungsobjekt	Der Pfad ist auf ein logisches Klassensegment und ein logisches Instanzensegment beschränkt. Die Maximalgröße beträgt 12 Byte.
5	Abrufen	Schnittstellenkonfigu- ration	STRUCT von:	TCP/IP-Netzwerk- Schnittstellenkonfigura- tion	Das Schnittstellenkonfigurationsattribut enthält die Konfigurationsparameter, die erforderlich sind, damit das Gerät als TCP/IP- Knoten betrieben werden kann. Der Inhalt des Schnittstellenkonfigurationsattributs hängt von der Konfiguration ab, wie das Gerät seine IP-Parameter abrufen soll.
		IP-Adresse	UDINT	Die IP-Adresse des Geräts	Der Wert 0 gibt an, dass keine IP-Adresse konfiguriert ist. Anderenfalls ist die IP- Adresse auf eine gültige Adresse der Klasse A, B oder C einzustellen und darf nicht auf die Loopback-Adresse (127.0.0.1) eingestellt werden.
		Netzwerkmaske	UDINT	Die Netzwerkmaske des Geräts	Der Wert 0 gibt an, dass keine Netzwerkmaske konfiguriert ist.
		Gateway-Adresse	UDINT	Standard-Gateway- Adresse	Der Wert 0 gibt an, dass keine IP-Adresse konfiguriert ist. Anderenfalls ist die IP- Adresse auf eine gültige Adresse der Klasse A, B oder C einzustellen und darf nicht auf die Loopback-Adresse (127.0.0.1) eingestellt werden.
		Namenserver	UDINT	Primärer Namenserver	Der Wert 0 gibt an, dass keine Namenserver- Adresse konfiguriert ist. Anderenfalls ist die Namenserver-Adresse auf eine gültige Adresse der Klasse A, B oder C einzustellen.
		Namenserver 2	UDINT	Sekundärer Namenserver	Der Wert 0 gibt an, dass keine Adresse für den sekundären Namenserver konfiguriert ist. Anderenfalls ist die Namenserver-Adresse auf eine gültige Adresse der Klasse A, B oder C einzustellen.
		Domänenname	STRING	Standard- Domänenname	ASCII-Zeichen – die maximale Länge beträgt 48 Zeichen. Wird auf eine gerade Anzahl von Zeichen aufgefüllt (Auffüllzeichen werden bei der Länge nicht berücksichtigt). Eine Länge von 0 gibt an, dass kein Domänenname konfiguriert ist.

Instanzenattribute (Fortsetzung)

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
6	Abrufen	Hostname	STRING	Hostname	ASCII-Zeichen – die maximale Länge beträgt 64 Zeichen. Wird auf eine gerade Anzahl von Zeichen aufgefüllt (Auffüllzeichen werden bei der Länge nicht berücksichtigt). Eine Länge von 0 gibt an, dass kein Hostname konfiguriert ist.
13	Set	Kapselung – Zeitüberschreitung wegen Inaktivität	UINT	Anzahl der Sekunden für Inaktivität, bevor die TCP-Verbindung bzw. die DTLS-Sitzung beendet wird	0 = Deaktiviert 1–3600 = Zeitüberschreitung in Sekunden Werkeinstellung = 120

Unterstützte Klassen- und Instanzendienste

Klassendienstc- ode	Instanzendienstc- ode	Dienstname	Beschreibung
-	01 Hex	Get_Attribute_All	Gibt alle Attribute zurück
0E Hex	0E Hex	Get_Attribute_Single	Gibt ein Attribut zurück
_	10 Hex	Set_Attribute_Single	Schreibt ein Attribut

Ethernet-Verbindungsobjekt (F6 Hex)

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "eins" (01). Wenn Aktualisierungen vorgenommen werden, aufgrund derer dieser Wert erhöht werden muss, dann wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Abrufen	Max. Instanzen	UINT	Maximale Instanznummer eines Objekts, das derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt wird	Die größte Instanznummer eines auf dieser Klassenhierarchiestufe erstellten Objekts
3	Abrufen	Anzahl der Instanzen	UINT	Anzahl der Objektinstanzen, die derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt werden	Die Anzahl der Objektinstanzen auf dieser Klassenhierarchiestufe
4 Abrufen		Optionale Attributliste	STRUCT von:	Liste der optionalen Instanzenattribute, die bei einer Objektklassen-Implementierung verwendet werden	Eine Liste der Attributnummern, die die optionalen Attribute angeben, die für diese Klasse im Gerät implementiert wurden
		Anzahl der Attribute	UINT	Anzahl der Attribute in der optionalen Attributliste	Die Anzahl der Attributnummern in der Liste
		Optionale Attribute	ARRAY von UINT	Liste der optionalen Attributnummern	Die optionalen Attributnummern
6	Abrufen	Max. ID-Nummer des Klassenattributs	UINT	Die Attribut-ID-Nummer des letzten Klassenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implementiert ist	-
7	Abrufen	Max. ID-Nummer des Instanzenattributs	UINT	Die Attribut-ID-Nummer des letzten Instanzenattributs der Klassendefinition, die im Gerät implementiert ist	-

Instanzenattribute

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Schnittstellen- Übertragungsra- te	UDINT	Aktuelle Schnittstellen- Übertragungsrate	Übertragungsrate in MBit/s
2	Abrufen	Schnittstellen- Flags	DWORD	Schnittstellenstatus-Flags	Bit 0: Der Verbindungsstatus gibt an, ob die IEEE 802.3-Kommunikationsschnittstelle mit einem aktiven Netzwerk verbunden ist. 0 zeigt eine nicht aktive Verbindung an; 1 zeigt eine aktive Verbindung an
					Bit 1: Halb-/Vollduplex zeigt den aktuellen Duplex-Modus an. 0 zeigt an, dass die Schnittstelle im Halbduplex-Modus läuft; 1 zeigt den Vollduplex-Modus an
					Bit 2-4: Aushandlungsstatus
					• 0 = Automatische Aushandlung läuft
					 1 = Automatische Aushandlung und Übertragungsratenerfassung fehlgeschlagen
					 2 = Automatische Aushandlung fehlgeschlagen, aber Übertragungsrate erfasst
					 3 = Übertragungsrate und Duplexmodus wurden erfolgreich ausgehandelt
					 4 = Automatische Aushandlung nicht versucht
					Bit 5: Rücksetzung für manuelle Einstellung erforderlich
					Bit 6: 0 zeigt an, dass die Schnittstelle keinen lokalen Hardware-Fehler erfasst; 1 zeigt an, dass ein lokaler Hardware-Fehler erfasst wurde
					Bit 7-31: Reserviert – Einstellung ist null
3	Abrufen	Physische Adresse	Array von 6 USINTs	MAC-Ebenen-Adresse	Das empfohlene Anzeigeformat ist "XX-XX- XX-XX-XX-XX", beginnend mit dem ersten Oktett
7	Abrufen	Schnittstellentyp	USINT	Schnittstellentyp: paarweise	Wert 0: Unbekannter Schnittstellentyp
				intern	Wert 1: Die Schnittstelle ist geräteintern
					Wert 2: Paarweise verdrillt
					Wert 3: Lichtwellenleiter
					Wert 4–255 Reserviert
8	Abrufen	Schnittstellen- status	USINT	Aktueller Status der Schnittstelle: betriebsbereit	Wert 0: Unbekannter Schnittstellenzustand
				deaktiviert	Wert 1: Die Schnittstelle ist aktiviert und bereit zum Senden und Empfangen von Daten
					Wert 2: Die Schnittstelle ist deaktiviert
					Wert 3: Die Schnittstelle führt einen Test durch
					Wert 4–255 Reserviert
10	Abrufen	Schnittstellenbe- zeichnung	SHORT_ STRING	Visuell lesbare Kennzeichnung	Das Schnittstellenbezeichnungsattribut ist eine Textzeile, die die Schnittstelle beschreibt. Der Inhalt der Zeile ist anbieterspezifisch.
11	Abrufen	Schnittstellen- funktionen	STRUCT von:	Angabe der Funktionen der Schnittstelle	Bit 0: Rücksetzung für manuelle Einstellung erforderlich
					 0 = Gibt an, dass das Gerät Änderungen am Schnittstellensteuerungsattribut automatisch übernimmt und dass deshalb keine Rücksetzung erforderlich ist, damit die Änderungen wirksam werden.

Instanzenattribute (Fortsetzung)

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
					 1 = Gibt an, dass das Gerät Änderungen am Schnittstellensteuerungsattribut nicht automatisch übernimmt und dass deshalb eine Rücksetzung erforderlich ist, damit die Änderungen wirksam werden.
					Bit 1: Automatische Aushandlung
					 0 = Gibt an, dass die Schnittstelle keine automatische Aushandlung für Verbindungen unterstützt
					 1 = Gibt an, dass die Schnittstelle automatische Aushandlung für Verbindungen unterstützt
					Bit 2: Auto-MDIX
					 0 = Gibt an, dass die Schnittstelle keine Auto-MDIX-Vorgänge unterstützt
					 1 = Gibt an, dass die Schnittstelle Auto- MDIX-Vorgänge unterstützt
					Bit 2: Manuell – Übertragungsrate/Duplex
					 0 = Gibt an, dass die Schnittstelle keine manuelle Einstellung der Übertragungsraten-/Duplex-Optionen unterstützt. Das Schnittstellensteuerungsattribut wird nicht unterstützt.
					 1 = Gibt an, dass die Schnittstelle die manuelle Einstellung der Übertragungsraten-/Duplex-Optionen über das Schnittstellensteuerungsattribut unterstützt.
					Bit 4-31: Reserviert. Einstellung ist 0.
		Funktionsbits	DWORD	Andere Schnittstellenfunktionen als die Übertragungsraten-/ Duplex-Optionen	Bitmap
		Übertragungsra- ten-/Duplex- Optionen	STRUCT von:	Gibt Übertragungsraten-/ Duplex-Paare an, die im Schnittstellensteuerungsat- tribut unterstützt werden.	-
			USINT	Übertragungsraten-/Duplex- Array-Anzahl	Anzahl der Elemente
			ARRAY von STRUCT von:	Übertragungsraten-/Duplex- Array	-
			UINT	Schnittstellen- Übertragungsrate	Übertragungsrate in MBit/s
			USINT	Schnittstellen-Duplex-	0 = Halbduplex
				Modus	1 = Vollduplex
					2–255 = Reserviert

Unterstützte Klassen- und Instanzendienste

Dienstcode	Dienstname	Beschreibung
01 Hex	Get_Attribute_All	Gibt alle Attribute zurück
0E Hex	Get_Attribute_Single	Gibt ein Attribut zurück

Portobjekt (F4 Hex)

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
F4 Hex	299

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "eins" (01). Wenn Aktualisierungen vorgenommen werden, aufgrund derer dieser Wert erhöht werden muss, dann wird der Wert dieses Attributs um 1 erhöht.
2	Abrufen	Max. Instanz	UINT	Maximale Instanznummer eines Objekts, das derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt wird	Die größte Instanznummer eines auf dieser Klassenhierarchiestufe erstellten Objekts
3	Abrufen	Anzahl der Instanzen	UINT	Anzahl der Objektinstanzen, die derzeit auf dieser Klassenstufe des Geräts erstellt werden	Die Anzahl der Objektinstanzen auf dieser Klassenhierarchiestufe
8	Abrufen	Eingangsport	UINT	Gibt die Instanz des Portobjekts aus, die den Port beschreibt, über den diese Anfrage beim Gerät angekommen ist.	1
9	Abrufen	Port-Instanzen-Info	ARRAY von STRUCT von	Array von Strukturen, das die Instanzenattribute 1 und 2 jeder Instanz enthält	Das Array ist nach Instanznummer indexiert – angefangen bei null bis zur maximalen Instanznummer. Die Werte für Instanznull und alle nicht-instanziierten Instanzen sind null.
		Porttyp	UINT	Benennt den Porttyp	Der Anbieter weist diesen drei Attributen Werte zu, um Folgendes anzugeben: den Porttyp, ob Routing unterstützt wird und ob ein verbindungsspezifisches Objekt vorhanden ist, mit dem verbindungsspezifische Funktionen für CIP sichtbar gemacht werden.
		Port-Nummer	UINT	CIP-Port-Nummer, die diesem Port zugeordnet ist	Der Hersteller weist einen unverwechselbaren Wert zur Identifizierung jeder Kommunikationsschnittstelle zu. Der Wert "0" ist reserviert und kann nicht verwendet werden.

Instanzenattribute

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Porttyp	UINT	Benennt den Porttyp	Der Anbieter weist diesem Attribut einen Wert zu, um den Porttyp anzugeben.
2	Abrufen	Port-Nummer	UINT	CIP-Port-Nummer, die diesem Port zugeordnet ist	Der Hersteller weist einen unverwechselbaren Wert zur Identifizierung jeder Kommunikationsschnittstelle zu. Der Wert "0" ist reserviert und kann nicht verwendet werden.
3	Abrufen	Verbindungsob- jekt	STRUCT von:		Der Anbieter weist diesem Attribut einen Wert zu, um anzugeben, ob

Instanzenattribute (Fortsetzung)

Attribut- ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
		Pfadlänge	UINT	Anzahl der 16-Bit-Wörter im Pfad	Routing unterstützt wird und ob ein
		Verbindungs- pfad	Aufgefüllter EPATH	Logische Pfadsegmente, die das Objekt für diesen Port identifizieren	verbindungsspezifische Sobjekt verbindungsspezifische Funktionen für CIP sichtbar gemacht werden.
4	Abrufen	Portname	SHORT_ STRING	Zeichenkette mit dem Namen der Kommunikationsschnittstelle. Die maximale Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette ist 64.	Dieses Attribut ist der vom Anbieter zugewiesene Name der Kommunikationsschnittstelle, die zu dieser Instanz gehört.
7	Abrufen	Port-Nummer und Knotenadresse	Aufgefüllter EPATH	Port-Segment mit der Port-Nummer und der Verbindungsadresse des Geräts auf diesem Port	Der Wert für Port-Nummer und Knotenadresse ist ein Port- Segment, das die Port-Nummer dieses Ports und die Verbindungsadresse des Geräts auf dem Port enthält.
10	Abrufen	Port-Routing- Fähigkeiten	DWORD	Bitfolge, mit der die Routing- Fähigkeiten dieses Ports festgelegt werden	Bit 0: Das Routing von eingehenden expliziten Meldungen (Unconnected Messaging) wird unterstützt
					Bit 1: Das Routing von abgehenden expliziten Meldungen (Unconnected Messaging) wird unterstützt
					Bit 2: Das Routing von eingehenden Verbindungen der Transportklasse 0/1 wird unterstützt
					Bit 3: Das Routing von abgehenden Verbindungen der Transportklasse 0/1 wird unterstützt
					Bit 4: Das Routing von eingehenden Verbindungen der Transportklasse 2/3 wird unterstützt
					Bit 5: Das Routing von abgehenden Verbindungen der Transportklasse 2/3 wird unterstützt
					Bit 6: Das Routing von abgehenden DeviceNet-CIP- Sicherheitsverbindungen wird unterstützt
					Bit 7-31: Reserviert

Unterstützte Klassen- und Instanzendienste

Dienstcode	Dienstname	Beschreibung
0x0E	Get_Attribute_Single	Wird zum Lesen eines Port-Klassen-Attributwerts verwendet. Dieser Dienst ist erforderlich, wenn eines der Port-Klassen-Attribute unterstützt wird.

Grundlast-Objekt (4E Hex)

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
4E Hex	78

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "zwei" (2).

Instanzenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Energie-/	UINT	Gibt die Energieart an, die	0: Allgemein
		Ressourcentyp		verwaltet wird.	1: Elektrisch
					2: Nichtelektrisch
					3–99: Reserviert
					100–199: Anbieterspezifisch
					200–65535: Reserviert
2	Abrufen	Grundlast-	UINT	Die Energiefunktionen der	0: Gemessene Energie
		Objektianigkeiten		Instanz	1: Abgeleitete Energie
					2: Energie-Proxy
					3: Summierte Energie
					4: Fester Energietarif
					5: Nichtelektrisch, summiert
					6–65535: Reserviert
3	Abrufen	Genauigkeit der Energiemessung	UINT	Gibt die Genauigkeit der Leistungs- und Energie- Messergebnisse an	Typische Genauigkeit in Schritten von 0,01 Prozent des Ablesewertes (Werkeinstellung) oder in Schritten von 0,01 in anderen Einheiten wie im Attribut der Energiegenauigkeitsbasis angegeben
					0: Unbekannt
7	Abrufen	Zählerstand verbrauchte Energie	ODOMETER	Der Wert der verbrauchten Energie	Energie in kWh
8	Abrufen	Zählerstand erzeugte Energie	ODOMETER	Der Wert der erzeugten Energie	Energie in kWh
9	Abrufen	Zählerstand Netto- Energie	SIGNED_ ODOMETER	Der Gesamtenergie- Nettowert	Energie in kWh
10	Abrufen	Energie- Übertragungsrate	REAL	Die Geschwindigkeit des Energieverbrauchs bzw. der Energieproduktion	Leistung in kW
12	Abrufen	Energietyp- spezifischer Objektpfad	STRUCT von:	Pfad zu Energietyp- spezifischer Objektinstanz	Dieses Attribut kann einen Pfad zu einer elektrischen Energieobjektinstanz (Klassencode 0x4F), einen Pfad zu einer nichtelektrischen Energieobjektinstanz (Klassencode 0x50) oder einen Nullpfad (einen Pfadgrößenwert von null [0]) enthalten.
		Pfadgröße	UINT	Größe des Pfades (in Wörtern)	-
		Pfad	Aufgefüllter EPATH	-	_

Unterstützte Klassen- und Instanzendienste

Dienstcode	Dienstname	Beschreibung
0E Hex	Get_Attribute_Single	Wird zum Lesen eines Klassenattributwerts für die Grundlast verwendet

Strukturprinzip von Odometer und Signed_Odometer

Datentyp-Struktur		Beschreibung des Datentyp- Elements	Bedeutung der Werte
ODOMETER STRUCT von:	SIGNED_ODOMETER STRUCT von:	-	-
UINT	INT	x10 ⁿ	±Unit x 10 ⁿ
UINT	INT	x10 ⁿ⁺³	±Unit x 10 ⁿ⁺³
UINT	INT	x10 ⁿ⁺⁶	±Unit x 10 ⁿ⁺⁶
UINT	INT	x10 ⁿ⁺⁹	±Unit x 10 ⁿ⁺⁹
UINT	INT	x10 ⁿ⁺¹²	±Unit x 10 ⁿ⁺¹²
Der gültige Bereich von n ist ein SINT-Wert zwischen 0 und –15.			

Zählerstandtyp in Kilowattstunden-Einheiten und n = -3

x10 ⁿ⁺¹²	x10 ⁿ⁺⁹	x10 ⁿ⁺⁶	x10 ⁿ⁺³	x10 ⁿ
Terawattstunden	Gigawattstunden	Megawattstunden	Kilowattstunden (kWh)	Wattstunden
(kWh x 10 ⁹)	(kWh x 10 ⁶)	(kWh x 10 ³)		(kWh x 10 ^{−3})

Objekt elektrische Energie (4F Hex)

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
4F Hex	79

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Revision	UINT	Änderung dieses Objekts	Der aktuelle Wert, der diesem Attribut zugewiesen ist, ist "zwei" (2).

Instanzenattribute

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
1	Abrufen	Zählerstand verbrauchte Wirkenergie	ODOMETER	Die gesamte verbrauchte Wirkenergie	0 kWh bis 999.999.999.999,999 kWh
2	Abrufen	Zählerstand erzeugte Wirkenergie	ODOMETER	Die gesamte erzeugte Wirkenergie	0 kWh bis 999.999.999.999,999 kWh
3	Abrufen	Zählerstand Netto- Wirkenergie	SIGNED_ ODOMETER	Die laufende Summe der verbrauchten Wirkleistung minus der erzeugten Wirkleistung	–999.999.999.999,999 kWh bis 999.999.999.999,999 kWh
4	Abrufen	Zählerstand verbrauchte Blindenergie	ODOMETER	Die verbrauchte Gesamtblindleistung	0 kVARh bis 999.999.999.999,999 kVARh
5	Abrufen	Zählerstand erzeugte Blindenergie	ODOMETER	Die erzeugte Gesamtblindleistung	0 kVARh bis 999.999.999.999,999 kVARh
6	Abrufen	Zählerstand Netto- Blindenergie	SIGNED_ ODOMETER	Die laufende Summe der verbrauchten Blindleistung minus der erzeugten Blindleistung	–999.999.999.999,999 kVARh bis 999.999.999.999,999 kVARh
7	Abrufen	Zählerstand Scheinenergie	ODOMETER	Die gesamte verbrauchte Scheinenergie	Bereich von 0 kVAh bis 999.999.999.999,999 kVAh
9	Abrufen	Netzfrequenz	REAL	Netzfrequenz in Hertz	Hz
10	Abrufen	Strom L1	REAL	RMS-Phasenstrom in L1	Amp (A)

Instanzenattribute (Fortsetzung)

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
11	Abrufen	Strom L2	REAL	RMS-Phasenstrom in L2	Amp (A)
12	Abrufen	Strom L3	REAL	RMS-Phasenstrom in L3	Amp (A)
13	Abrufen	Strommittelwert	REAL	RMS-Phasenstrom des 3- Phasen-Durchschnitts	Amp (A)
14	Abrufen	Prozent Stromunsymmetrie	REAL	Prozentsatz der Stromabweichung zwischen Phasen	Prozent
15	Abrufen	Spannung L1-N	REAL	RMS-Phase-Neutral- Spannung von L1	Volt (V)
16	Abrufen	Spannung L2-N	REAL	RMS-Phase-Neutral- Spannung von L2	Volt (V)
17	Abrufen	Spannung L3-N	REAL	RMS-Phase-Neutral- Spannung von L3	Volt (V)
18	Abrufen	Durchschnittsspannung L-N	REAL	RMS-Phase-Neutral- Spannung des 3-Phasen- Durchschnitts	Volt (V)
19	Abrufen	Spannung L1–L2	REAL	RMS-Spannung L1–L2	Volt (V)
20	Abrufen	Spannung L2–L3	REAL	RMS-Spannung L2–L3	Volt (V)
21	Abrufen	Spannung L3–L1	REAL	RMS-Spannung L3–L1	Volt (V)
22	Abrufen	Durchschnittsspannung L-L	REAL	RMS-Phase-Phase- Spannung des 3-Phasen- Durchschnitts	Volt (V)
23	Abrufen	Prozent Spannungsunsymmetrie	REAL	Prozentsatz der Spannungsabweichung zwischen Phasen	Prozent
24	Abrufen	Wirkleistung L1	REAL	L1-Wirkleistung, mit Vorzeichen zur Angabe der Richtung	Watt (W)
25	Abrufen	Wirkleistung L2	REAL	L2-Wirkleistung, mit Vorzeichen zur Angabe der Richtung	Watt (W)
26	Abrufen	Wirkleistung L3	REAL	L3-Wirkleistung, mit Vorzeichen zur Angabe der Richtung	Watt (W)
27	Abrufen	Gesamtwirkleistung	REAL	Gesamtwirkleistung, mit Vorzeichen zur Angabe der Richtung	Watt (W)
28	Abrufen	Blindleistung L1	REAL	L1-Blindleistung, mit Vorzeichen zur Angabe der Richtung	Voltampere reaktiv (VAR)
29	Abrufen	Blindleistung L2	REAL	L2-Blindleistung, mit Vorzeichen zur Angabe der Richtung	Voltampere reaktiv (VAR)
30	Abrufen	Blindleistung L3	REAL	L3-Blindleistung, mit Vorzeichen zur Angabe der Richtung	Voltampere reaktiv (VAR)
31	Abrufen	Gesamtblindleistung	REAL	Gesamtblindleistung, mit Vorzeichen zur Angabe der Richtung	Voltampere reaktiv (VAR)
32	Abrufen	Scheinleistung L1	REAL	Scheinleistung L1	Volt-Ampere (VA)
33	Abrufen	Scheinleistung L2	REAL	Scheinleistung L2	Volt-Ampere (VA)
34	Abrufen	Scheinleistung L3	REAL	Scheinleistung L3	Volt-Ampere (VA)
35	Abrufen	Gesamtscheinleistung	REAL	Gesamtscheinleistung	Volt-Ampere (VA)
36	Abrufen	Realer Leistungsfaktor L1	REAL	L1-Verhältnis von Leistung zu Scheinleistung	Prozent

Instanzenattribute (Fortsetzung)

Attribut-ID	Zugriff	Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung	Bedeutung der Werte
37	Abrufen	Realer Leistungsfaktor L2	REAL	L2-Verhältnis von Leistung zu Scheinleistung	Prozent
38	Abrufen	Realer Leistungsfaktor L3	REAL	L3-Verhältnis von Leistung zu Scheinleistung	Prozent
39	Abrufen	Realer Leistungsfaktor, dreiphasig	REAL	Verhältnis von Leistung zu Scheinleistung	Prozent
40	Abrufen	Phasendrehrichtung	UINT	Die Phasendrehrichtung des 3-Phasen-Systems	0 = Keine 1 = 123 2 = 132
41	Abrufen	Zugehöriger Grundlast- Objektpfad	STRUCT von:	Pfad zu zugehöriger Grundlast-Objektinstanz	03 00 21 00 4E 00 24 01
		Pfadgröße	UINT	Größe des Pfades (in Wörtern)	
		Pfad	Aufgefüllter EPATH	-	

Klassen- und Instanzendienste

Dienstcode	Dienstname	Beschreibung
0E Hex	Get_Attribute_Single	Wird zum Lesen eines Klassenattributwerts für elektrische Energie verwendet

DNP3

HINWEIS: DNP3 over Ethernet ist ab Firmwareversion 10.7.1 für das Messgerätmodell PM5561 sowie ab Firmwareversion 2.7.4 für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5563 verfügbar. Es ist nicht erhältlich für die Messgerätmodelle PM5562 / PM5562MC.

Das DNP3 (Distributed Network Protocol) Version 3.0 ist ein Mehrpunkt-Kommunikationsprotokoll, das die Codierung von Daten und Regeln für den Austausch der Daten zwischen einem Slave-Gerät und einem Master-Steuergerät festlegt. Das DNP3 ist ein offenes Protokoll, das auf jedem Kommunikationsgerät implementiert werden kann. Das DNP3 ist für Ethernet-Kommunikation verfügbar.

Das DNP3-Protokoll legt die Daten fest, die ausgetauscht werden können, sowie das Format, in dem sie übertragen werden.

DNP3-Geräteprofil

Das Messgerät kann als DNP-Slave (für grundlegende DNP-Slave-Funktion vorkonfiguriert) in ein DNP-Netzwerk integriert werden.

Das Messgerät unterstützt maximal drei parallele Verbindungen (Sitzungen) über das DNP3-Protokoll.

Das DNP3 ist werkseitig deaktiviert. Sie können die DNP3-Werkeinstellungen über die Webseiten und MMS konfigurieren. Die Daten können von einem DNP-Steuerrelais oder einem analogen Ausgabegerät in das Messgerät importiert werden.

DNP3 hat die folgenden Primärobjekte:

- Analogeingang
- Binärzähler
- Binäreingabe

DNP3-Geräteprofil-Dokument

Anbieter: Schneider Electric				
Gerätebezeichnung: PM5XXX				
Höchste unterstützte DNP-Ebene:	Gerätefunktio	n:		
Für Anforderungen: Ebene 2	Master			
Für Antworten: Ebene 2	Slave			
Für statische (Nichtänderungsereignis) Objektanforderungen werden die Anforderungsqualifizierercodes 07 und 08 (begrenzte Menge) sowie 17 und 28 (Index) unterstützt. Statische Objektanforderungen werden mit dem Qualifizierer 07 oder 08 gesendet. Die Antwort erfolgt mit dem Qualifizierer 00 oder 01.				
Die 16-Bit-, 32-Bit- und Fließkommafunktionen werden unterstützt.				
Maximale Datenverbindungsrahmengröße (Oktetts):	Maximale Anv	vendungsfragmente	größe (Oktetts):	
Übertragen: 292	Übertragen: 5	0 bis 248		
Empfangen: 292	Empfangen: 2	048		
Maximale Wiederholungen für Datenverbindungen:	Maximale Wie	ederholungen für Ar	nwendungsebene	en:
Keine	Keine			
Fest	Konfigurierba	r		
Erfordert Datenverbindungsebenen-Bestätigung:	·			
Nie				
Immer				
Manchmal				
Erfordert Anwendungsebenen-Bestätigung:				
Nie				
Immer				
Beim Melden von Ereignisdaten (nur Slave-Geräte)				
Manchmal				
Zeitüberschreitungen beim Warten auf:	Keine	Fest bei	Variabel	Konfigurierbar
Datenverbindung – Bestätigung:	Keine	Fest bei	Variabel	Konfigurierbar
Anwendungsfragment abschl.:	Keine	Fest bei 10 s	Variabel	Konfigurierbar
Anwendung – Bestätigung:	Keine	Fest bei	Variabel	Konfigurierbar
Anwendungsantwort abschl.:				. terniga terea
Sendet/Führt Steuerfunktionen aus:	Nie	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
Binärausgabe SCHREIBEN:	Nie	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
AUSWAHL/VORGANG:	Nie	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
DIREKTER VORGANG:	Nio	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
DIREKTER VORGANG – KEINE QUIT.:	Nio	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
Anzahl > 1	Nie	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
Impuls ein	Nio	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
Impuls aus	Nio	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
Selbh. ein	Nio	Immer	Manchmal	Konfigurierbar
Selbh. aus	Nio	Immor	Manchmal	Konfigurierbar
Warteschlange	Nie	Immer	Manahmal	Konfigurierbar
Varteschlange löschen Nie Immer Manchmal Konfigurierbar				
Fügen Sie eine Erläuterung bei, wenn für einen Vorgang "Manchmal" oder "Konfigurierbar" markiert wurde.				
Meldet Binäreingaben-Änderungsereignisse, wenn keine spezielle Variation angefordert wurde:	Meldet zeitges keine speziell	stempelte Binäreing e Variation angefor	gaben-Änderungs dert wurde:	sereignisse, wenn
Nie	Nie			

DNP3-Geräteprofil-Dokument (Fortsetzung)

Nur zeitgestempelt	Binäreingaben-Änderung mit Zeit		
Nur nicht-zeitgestempelt	Binäreingaben-Änderung mit relativer Zeit		
Sendet unangeforderte Antworten:	Sendet statische Daten in unangeforderten Antworten:		
Nie	Nie		
Konfigurierbar – aktivieren/deaktivieren	Wenn Gerät neu gestartet wird		
Nur bestimmte Objekte	Bei Status-Flags-Änderungen		
Manchmal (Erläuterung beifügen)	Keine anderen Optionen sind zulässig		
Funktionscodes für UNANGEFORDERTE AKTIVIEREN/ DEAKTIVIEREN unterstützt			
Standardzähler-Objekt/-Variation:	Zähler-Rollover bei:		
Keine Zähler gemeldet	Keine Zähler gemeldet		
Konfigurierbar	Konfigurierbar		
Standardobjekt	16 Bits		
Standardvariation	32 Bits		
Ausführliche Liste beigefügt	Sonstiger Wert		
	Ausführliche Liste beigefügt		
Sendet Mehrfragment-Antworten:			
Ja			
Nein			
Übertragungsunterstützung für sequentielle Dateien:	la Nein		
Dateimodus anhängen	la Nein		
Benutzerdef. Statuscode-Zeichenfolgen	la Nein		
Feld "Berechtigungen"	la Noin		
Der Klasse zugewiesene Dateiereignisse			
Dateiereignisse sofort senden			
Mehrere Blöcke in einem Fragment	0		
Max. Anzahl geöffneter Dateien	-		

DNP3-Implementierungsobjekte

Objekt		Anforderung (Slave muss Analyse durchführen)		Antwort (Master muss Analyse durchführen)		
Objekte	Variation	Beschreibung	Funktionsco- des (Dez)	Qualifizierercodes (Hex)	Funktions- codes (Dez)	Qualifizierercodes (Hex)
1	0	Binäreingabe – jede Variation	1	00,01,06,07,08,17,28	-	-
1	1	Binäreingabe	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28
1	2	Binäreingabe mit Status	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28
20	0 Binärzähl Variation	Binärzähler – jede	1	00,01,06,07,08,17,28	-	-
		Variation	7,8	0,01,06,07,08	-	-
20	1	32-Bit-Binärzähler	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28
20	2	16-Bit-Binärzähler	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28
20	5	32-Bit-Binärzähler ohne Flag	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28

Objekt		Anforderung (Slave muss Analyse durchführen)		Antwort (Master muss Analyse durchführen)		
Objekte	Variation	Beschreibung	Funktionsco- des (Dez)	Qualifizierercodes (Hex)	Funktions- codes (Dez)	Qualifizierercodes (Hex)
20	6	16-Bit-Binärzähler ohne Flag	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28
30	4	16-Bit-Analogeingabe ohne Flag	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28
30	5	Kurze Fließkommazahl	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28
30	6	Lange Fließkommazahl	1	00,01,06,07,08,17,28	129	00,01,17,28
50	0	Uhrzeit und Datum – jede Variation	-	-	-	-
50	1	Uhrzeit und Datum	1	00,01,06,07,08	129	00,01,17,28
			2	07, Menge = 1	-	-
52	0	Zeitverzögerung – alle Variationen	-	-	-	-
52	1	Zeitverzögerung grob	-	-	129	07, Menge = 1
52	2	Zeitverzögerung fein	-	-	129	07, Menge = 1
60	0	Nicht definiert	-	-	-	-
60	1	Daten Klasse 0	1	06,07,08	-	-
60	2	Daten Klasse 1	1	06,07,08	-	-
60	3	Daten Klasse 2	1	06,07,08	-	-
60	4	Daten Klasse 3	1	06,07,08	-	-

DNP3-Standardkonfiguration

Analogeingabeobjekte

16-Bit-Analogeingabe ohne Flag (Objekt 30, Variation 4)		
E/A- Zugriffsnum- mer	Messwert	
0	Vin a	
1	VIn b	
2	Vin c	
3	VIn avg	
4	VII ab	
5	VII bc	
6	VII ca	
7	VII avg	
8	la	
9	۱b	
10	lc	
11	l avg	
12	kW a	
13	kW b	
14	kW c	
15	kW tot	
16	kVAR a	

16-Bit-Analogeingabe ohne Flag (Objekt 30, Variation 4)		
E/A- Zugriffsnum- mer	Messwert	
17	kVAR b	
18	kVAR c	
19	kVAR tot	
20	kVA a	
21	kVA b	
22	kVA c	
23	kVA tot	
24	PFsign a	
25	PFsign b	
26	PFsign c	
27	PFsign tot	
28	V unbal (Spannungsunsymmetrie L-L schlechteste Phase)	
29	I unbal (Stromunsymmetrie schlechteste Phase)	
30	14	
31	Frequenz	
32	kW sd del-rec2	
33	kVAR sd del-rec3	
34	kVA sd del+rec3	
35*	15	
36*	16	
37*	Rohwert A1	
38*	Skalierter Wert A1	
39*	Rohwert A2	
40*	Skalierter Wert A2	

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Binärzählerobjekte

16-Bit-Binärzähler ohne Flag (Objekt 20, Variation 6)		
E/A- Zugriffsnum- mer	Messwert	
0	kWh del (Import)	
1	kWh rec (Export)	
2	kWh del+rec (Gesamtwert)	
3	kWh del-rec (Netto)	
4	kVARh del (Import)	
5	kVARh rec (Export)	
6	kVARh del+rec (Gesamtwert)	
7	kVARh del-rec (Netto)	
8	kVAh del+rec (Gesamtwert)	

Binäreingabeobjekte

16-Bit-Binäreingabe ohne Flag (Objekt 1)		
E/A- Zugriffsnum- mer	Messwert	
0	Digitaleingang 1	
1	Digitaleingang 2	
2	Digitaleingang 3*	
3	Digitaleingang 4*	
4	Digitalausgang 1	
5	Digitalausgang 2	

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur

Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Konfiguration der DNP3-Einstellungen über das Display

Auf dem Bildschirm für die Ethernet-Einrichtung des Messgeräts können Sie die DNP3-Kommunikation konfigurieren.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr.
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Komm > Enet.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den Parameter **DNP3** zeigt, den Sie ändern möchten, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf (**Aktiviert/Deaktiviert**) und drücken Sie auf **OK**.
- 6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
- 7. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

Konfiguration der DNP3-Einstellungen über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können die Webseiten des Messgeräts verwenden, um die DNP3-Einstellungen zu konfigurieren.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > DNP3-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > DNP3-Einstellungen.
- 3. Klicken Sie auf **Ja**, um DNP3 zu aktivieren, oder auf **Nein**, um DNP3 bei Bedarf zu deaktivieren.
- 4. Klicken Sie auf **Änderungen speichern** oder **Änderungen anwenden**, um die neuen Einstellungen an das Messgerät zu senden und zu speichern.

Modbus-Ethernet-Gateway

Mit einem Modbus-Ethernet-Gateway können mehrere Modbus-Master-Geräte im LAN/WAN eine Verbindung zu nachgeschalteten, seriellen Modbus-Slave-Geräten herstellen.

Ein Modbus-Master-Gerät, wie z. B. ein Energiemanagementsystem, kann über das Gateway-Messgerät mit einem seriellen Gerätenetzwerk, das an den/die seriellen Port(s) des Gateway-Messgeräts angeschlossen ist, kommunizieren. Das Messgerät erhält Modbus TCP/IP-Daten am TCP-Port 502, übersetzt sie in Modbus RTU und leitet sie dann an die adressierten Slave-Geräte weiter.

Diese Funktionalität gestattet die Verwendung von Überwachungssoftware, um auf Informationen von Slave-Geräten zur Datensammlung, zur Trendanalyse, zum Alarm-/Ereignismanagement, zur Analyse und für andere Funktionen zuzugreifen.

Implementierung eines Ethernet-Gateways

Wenn das Messgerät als Ethernet-Gateway verwendet wird, müssen spezielle Implementierungsinformationen beachtet werden.

Firmware-Support

Die Ethernet-Gateway-Funktionalität ist mit der Firmware-Version 2.0.1 oder höher verfügbar.

Adressierung

Sie können die Slave-Adresse 255 oder die Einheiten-ID, die in den seriellen Einstellungen des Messgeräts konfiguriert wurde, verwenden, um eine Anfrage an das Gateway-aktivierte Messgerät selbst zu senden. Nachrichten, die mit anderen Einheiten-IDs adressiert sind, werden durch das Gateway-Messgerät an die RS-485-Slave-Geräte weitergeleitet.

Übertragung von Nachrichten

Das Gateway-Messgerät verarbeitet immer übertragene Nachrichten (mit anderen Worten, Nachrichten, die an die Einheiten-ID 0 gesendet wurden). Sie können konfigurieren, ob übertragene Nachrichten an die Slave-Geräte weitergeleitet werden oder nicht.

Modbus-Master TCP/IP-Verbindungen

Die maximale Anzahl an Modbus-Master-TCP-Anschlüssen gestattet die Konfiguration des Ethernet-Gateways. Es handelt sich um die gleiche maximale Anzahl an insgesamten Modbus-TCP/IP-Verbindungen, die am Messgerät, das über das Gateway aktiviert wurde, konfiguriert wurden.

Konfiguration des Ethernet-Gateways

Konfiguration des Messgeräts als Ethernet-Gateway über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255. Das Messgerät kann als Ethernet-Gateway arbeiten und den Ethernet-Zugriff auf serielle Geräte, die mit dem seriellen Kommunikationsport RS-485 des Messgeräts verbunden sind, erlauben.

Sie müssen die seriellen Modbus-Slave-Geräte installieren, konfigurieren und mit dem Modbus-Gateway-Messgerät, das mit Ihrem Ethernet verbunden ist, verbinden. Stellen Sie sicher, dass jedes serielle Gerät konfiguriert wurde, um mit der gleichen Baudrate und dem gleichen Paritätswert über Modbus zu kommunizieren, und dass jedes Gerät, einschließlich dem Gateway, eine unverwechselbare Einheiten-ID hat.

Die einzige Konfiguration, die für das Funktionieren des Messgeräts als Gateway erforderlich ist, ist die Einstellung des Modus' des seriellen Ports. Abhängig von Ihren Anforderungen und dem Netzwerk können Sie auch andere Einstellungen konfigurieren.

HINWEIS: Das Protokoll des seriellen Ports muss auf Modbus RTU oder Jbus eingestellt werden, damit das Messgerät als Gateway arbeitet.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Serielle Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Konfiguration "Serielle Schnittstelle".
- 3. Stellen Sie **Modus** auf **Gateway**, um die Gateway-Funktion zu aktivieren oder auf **Slave**, um sie zu deaktivieren.
- Stellen Sie Modbus-Broadcast auf Aktiviert ein, wenn übertragene Nachrichten an die angeschlossenen Slave-Geräte weitergeleitet werden sollen.
- 5. Konfigurieren Sie die anderen fortgeschrittenen Parameter, die für Ihr System erforderlich sind.
- Navigieren Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts zu Einstellungen
 Erweiterte Ethernet-Einstellungen ODER zu Einstellungen > Kommunikation > Erweiterte Ethernet-Einstellungen und ändern Sie die Einstellung Modbus-TCP/IP-Serververbindungen, um die maximale Anzahl an erlaubten Modbus TCP-Verbindungen anzupassen.

Die Modbus-Ethernet-Gateway-Einstellung sind mittels Webseiten verfügbar

Parameter	Wert	Beschreibung
Antwort-Zeitüberschreitung	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Stellen Sie die Zeit ein, die das Gateway-Messgerät auf eine Antwort von einem nachgeschalteten Gerät wartet, bevor eine Ausnahmeantwort generiert wird.
Verzögerung zwischen Rahmen	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	Die Mindestzeit in Millisekunden zwischen dem Ende einer erhaltenen Antwort und dem Beginn einer neuen Anfrage. Stellen Sie diesen Parameter ein, um die Kommunikation zwischen dem Gateway und den nachgeschalteten Slave-Geräten mit langsameren Antwortzeiten zu verbessern.
Verlängerung des Stilleintervalls	0–15	Stellen Sie diesen Parameter ein, um den Ruheintervall (verwendet, um das Ende eines Modbus-Pakets zu markieren) über den Standard von 3,5 Zeichen, der im Modbus-Standard definiert ist, hinaus zu verlängern. Nachdem die definierte Zeichenzeit ohne ein neues Zeichen abgelaufen ist, behandelt das Gateway-Messgerät das nächste Zeichen als Beginn einer neuen Nachricht.

HINWEIS: Das sind fortgeschrittene Einstellungen, die Sie justieren können, wenn bei Ihnen Kommunikationsfehler bei der Kommunikation über das Gateway zu den nachgeschalteten seriellen Geräten auftreten. Sie gelten nur, wenn das Messgerät als Gateway arbeitet und Sie sollten diese Einstellungen nur ändern, wenn Sie über fortgeschrittene Kenntnisse zu Modbus-Kommunikationen und zu Ihrem Netzwerk verfügen.

Konfiguration des Messgeräts als Ethernet-Gateway mithilfe von ION Setup

Das Messgerät kann als Ethernet-Gateway arbeiten und den Ethernet-Zugriff auf serielle Geräte, die mit dem seriellen Kommunikationsport RS-485 des Messgeräts verbunden sind, erlauben.

Sie müssen die seriellen Modbus-Slave-Geräte installieren, konfigurieren und mit dem Modbus-Gateway-Messgerät, das mit Ihrem Ethernet verbunden ist, verbinden. Stellen Sie sicher, dass jedes serielle Gerät konfiguriert wurde, um mit der gleichen Baudrate und dem gleichen Paritätswert über Modbus zu kommunizieren, und dass jedes Gerät, einschließlich dem Gateway, eine unverwechselbare Einheiten-ID hat.

Die einzige Konfiguration, die für das Funktionieren des Messgeräts als Gateway erforderlich ist, ist die Einstellung des Modus' des seriellen Ports. Abhängig von Ihren Anforderungen und dem Netzwerk können Sie auch andere Einstellungen konfigurieren.

HINWEIS: Das Protokoll des seriellen Ports muss auf Modbus RTU oder Jbus eingestellt werden, damit das Messgerät als Gateway arbeitet.

- 1. Starten Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an.
- 2. Öffnen Sie den Bildschirm Advanced Serial Settings im Ordner RS-485 Comm Setup.
- 3. Stellen Sie **Mode** auf Master-Modus, um die Gateway-Funktion zu aktivieren oder auf Slave-Modus, um sie zu deaktivieren.
- 4. Stellen Sie **Modbus Broadcast** auf Aktivieren, wenn Sie wünschen, dass übertragenen Nachrichten an die angeschlossenen Slave-Geräte weitergeleitet werden.
- 5. Konfigurieren Sie die anderen fortgeschrittenen Parameter, die für Ihr System erforderlich sind.
- 6. Klicken Sie auf **Send**, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

7. Verwenden Sie die Internetseiten des Messgeräts, um die maximale Anzahl an erlaubten Modbus TCP-Verbindungen einzustellen.

Parameter	Wert	Beschreibung
Antwort- Zeitüberschreitung	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Stellen Sie die Zeit ein, die das Gateway- Messgerät auf eine Antwort von einem nachgeschalteten Gerät wartet, bevor eine Ausnahmeantwort generiert wird.
Verzögerung zwischen Rahmen	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	Die Mindestzeit in Millisekunden zwischen dem Ende einer erhaltenen Antwort und dem Beginn einer neuen Anfrage. Stellen Sie diesen Parameter ein, um die Kommunikation zwischen dem Gateway und den nachgeschalteten Slave-Geräten mit langsameren Antwortzeiten zu verbessern.
Verlängerung des Stilleintervalls	0 - 15	Stellen Sie diesen Parameter ein, um den Ruheintervall (verwendet, um das Ende eines Modbus-Pakets zu markieren) über den Standard von 3,5 Zeichen, der im Modbus- Standard definiert ist, hinaus zu verlängern. Nachdem die definierte Zeichenzeit ohne ein neues Zeichen abgelaufen ist, behandelt das Gateway-Messgerät das nächste Zeichen als Beginn einer neuen Nachricht.

Modbus-Ethernet-Gateway-Einstellung die über ION Setup verfügbar sind

HINWEIS: Dies sind fortgeschrittene Einstellungen, die Sie justieren können, wenn bei Ihnen Kommunikationsfehler bei der Kommunikation über das Gateway zu den nachgeschalteten seriellen Geräten auftreten. Sie gelten nur, wenn das Messgerät als Gateway arbeitet und Sie sollten diese Einstellungen nur ändern, wenn Sie über fortgeschrittene Kenntnisse zu Modbus-Kommunikationen und zu Ihrem Netzwerk verfügen.

Modbus TCP/IP-Filterung

Die Modbus TCP/IP-Filterungsfunktion gestattet Ihnen, die Zugriffsrechte auf das Messgerät mithilfe der Modbus-Kommunikationen für unverwechselbare IP-Adressen zu spezifizieren. Außerdem können Sie auch die Zugriffsrechte für anonyme IP-Adressen spezifizieren.

Diese Funktion legt den Zugriff auf das Messgerät und alle nachgeschalteten seriellen Geräte fest, wenn das Messgerät als Modbus-Gateway arbeitet.

Modbus TCP/IP-Filterungsimplementierung

Sie können die Modbus-Zugriffsrechte für bis zu 10 einzigartige IP-Adressen und für anonyme IP-Adressen festlegen.

Standardmäßig ist die Modbus TCP/IP-Filterung deaktiviert und alle IP-Adresse haben vollständigen Zugriff auf das Messgerät und alle nachgeschalteten, seriellen Geräte.

Zugriffsebenen

Sie können die Zugriffsebene für jede konfigurierte IP-Adresse und auch für anonyme IP-Adressen einstellen.

Zugriffsebene	Beschreibung
Nur lesen	Mit dieser Einstellung können nur die folgenden Funktionscodes von der angegebenen IP- Adresse an das Messgerät und an alle nachgeschalteten seriellen Geräte gesendet werden: 01 (0x01), 02 (0x02), 03 (0x03), 04 (0x04), 07 (0x07), 08 (0x08), 11 (0x0B), 12 (0x0C), 17 (0x11), 20 (0x14), 24 (0x18), 43 (0x2B) und 100 (0x64)
Vollduplex	Diese Einstellung gestattet, dass jeder Modbus-Funktionscodes von der spezifizierten IP- Adresse an das Messgerät und an alle nachgeschalteten seriellen Geräte gesendet werden:
Keine	Diese Einstellung verweigert den Zugriff auf anonyme IP-Adressen.

Konfiguration der Modbus TCP/IP-Filterung über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können Zugriffsrechte für alle gültigen IP-Adressen und jede anonyme IP-Adresse konfigurieren.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Modbus-TCP/IP-Filter ODER auf Einstellungen > Kommunikation > IP-Filterung.
- 3. Klicken Sie auf **Filter aktivieren**, um die Modbus TCP/IP-Filterung zu aktivieren.

Die IP-Adressfelder können mit Ausnahme des Felds für anonyme IP-Adressen, das durch Sternchen angezeigt wird (***.***.***), bearbeitet werden.

4. Stellen Sie den Zugriff für anonyme IP-Adressen ein.

HINWEIS: Wenn die Modbus TCP/ IP-Filterung aktiviert wurde, können anonyme IP-Adressen nur einen Nur Lesen- oder Keinen-Zugriff haben, sie können keinen vollständigen Zugriff haben.

- 5. Geben Sie die IP-Adressen ein, die Ihrem Wunsch gemäß in der Lage sein sollen, auf das Messgerät und jedes nachgeschaltete serielle Gerät zuzugreifen.
- 6. Stellen Sie die Zugriffsebene für jede spezifische IP-Adresse ein.

HINWEIS: Wenn doppelte IP-Adressen eingegeben werden, werden die zweite Auflistung und deren Zugriffsebene verworfen, wenn Sie die Änderungen speichern.

Simpel Netzwerk Management Protokoll (SNMP)

Ihr Messgerät unterstützt SNMP, sobald Sie SNMP an Ihrem Messgerät aktiviert haben. Sie müssen die MIB-Datei des Messgeräts (verfügbar auf www.se.com) in das NMS, das Ihr Messgerät verwaltet, hochladen.

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist Teil der Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)-Protokollsuite. SNMP ist ein Anwendungsprotokoll, das den Austausch von Netzwerk-Managementinformationen zwischen Geräten aktiviert und Ihnen gestattet, die Netzwerkleistung zu verwalten und Probleme an Netzwerken mit verschiedenartigen Geräten zu erkennen und zu lösen.

Die SNMP-Konfiguration nimmt an, dass Sie über ein fortgeschrittenes Verständnis des SNMP, Ihres Kommunikationsnetzwerks und des Leistungssystems, an das Ihr Messgerät angeschlossen ist, verfügen.

Wichtige Begriffe

Begriff	Definition
Agent	Software-Resident am verwalteten Gerät, das die Schnittstelle zwischen dem Gerät und der NMS ist.
Verwaltetes Gerät	Ihr Messgerät im SNMP-Netzwerk.
Community-Name/ Zeile	Eine Textzeile, die hilft, Anfragen zwischen dem verwalteten Gerät und der NMS zu authentifizieren.
Verwaltetes Objekt	Jeder Parameter, zu dem es in der MIB-Datei eine Referenz gibt.
MIB	Eine Management-Informationsbasis, die die OIDs in einer hierarchischen Anordnung organisiert.
NMS	Eine Netzwerkmanagementstation, ein Manager oder ein Client, die Anwendungen zur Überwachung und Steuerung von Geräten ausführen. Eine NMS muss über standardmäßige und benutzerspezifische MIB- Dateien und die SNMP-Managersoftware verfügen.
OID	Ein Object Identifier, der ein verwaltetes Objekt in der MIB unverwechselbar identifiziert und kennzeichnet.
Trap-Empfänger	Eine NMS, die konfiguriert wurde, um Traps zu empfangen, und deren IP- Adresse ein SNMP-Trap-Ziel ist.

Das Messgerät in einem SNMP-System

Ihr Messgerät ist ein verwaltetes Gerät mit einem SNMP-Agenten in einem SNMP-Netzwerk.



HINWEIS: Der NMS-Computer kann auch als Trap-Empfänger arbeiten.

SNMP-Implementierungen

Ihr Messgerät unterstützt SNMP, nachdem Sie die MIB-Datei des Messgeräts in die NMS, die Ihr Messgerät verwaltet, hochgeladen haben.

Standardmäßig ist die SNMP-Kommunikation aktiviert und das SNMP-Trapping ist deaktiviert. Verwenden Sie die Internetseiten des Messgeräts, um SNMP zu aktivieren / deaktivieren und SNMP-Parameter zu konfigurieren.

Unterstützte Anfragen

Ihr Messgerät unterstützt GET- und GET NEXT-Anfragen (nur Lesen).

MIB-Datei

Die MIB-Datei ist eine visuell lesbare Textdatei. Außer, dass sie von Ihrer NMS benötigt wird, können Sie sie nutzen, um die Objekte, die das Messgerät unterstützt, und deren Objekt-IDs festzulegen.

SNMP erfordert, dass Sie die MIB-Datei Ihres Messgeräts (zum Herunterladen verfügbar unter www.se.com) in die NMS laden. Der MIB-Dateiname lautet SchneiderPM5xxx_Vyy_zz.MIB, wobei yy die Hauptrevision und zz die Nebenrevision ist.

Ihr Messgerät ist mit MIB-II kompatibel, wie durch die Standard-MIB-Datei RFC 1213 definiert. Sie müssen RFC 1213 installieren, da dies erforderlich ist, um die Basis-Netzwerkinformationen für das Messgerät auszulesen (z.B. TCP/IP-Verkehr oder Anzahl der erhaltenen Pakete), wenn es nicht in Ihrer SNMP-Manager-Software enthalten ist.

Community-Namen

Ein Community-Name ist eine Textzeile, die hilft, Anfragen von der NMS an Ihr Messgerät zu authentifizieren. Es gibt an Ihrem Messgerät zwei konfigurierbare Community-Namen:

- Nur-Lesen-Community: Der ursprünglich werksseitig eingestellte Wert dieses Community-Namens ist öffentlich.
- Lesen-Schreiben-Community: Der ursprünglich werksseitig eingestellte Wert dieses Community-Namens ist privat.

Wenn Ihr Messgerät eine fehlerhafte Community-Zeile erhält, generiert es ein AuthenticationFailure-Trap.

Systemvariablen

Eine Systemvariable ist eine Textzeile, die konfiguriert werden kann, um Informationen über Ihr Messgerät zu liefern. An Ihrem Messgerät gibt es drei Systemvariablen:

- Systemkontakt: Der Name des SNMP-Systemadministrators.
- Systemname: Ein beschreibender Name für Ihr Messgerät oder das System, in dem es installiert ist.
- Systemstandort: Eine Beschreibung des Standorts Ihres Messgeräts.

SNMP-Ports

Das Messgerät wurde konfiguriert, um die Standard-SNMP-Ports zum Empfang von Anfragen zu verwenden.

Port	Beschreibung
161	Erhält Anfragen Wenn der SNMP-Agent (das Messgerät) eine Anfrage an Port 161 erhält, wird eine Antwort an den Quell-Port an der NMS gesendet.
162	Erhält Benachrichtigungen (Traps)

Das Messgerät sendet Benachrichtigungen von einem verfügbaren Port.

SNMP-Trapping

SNMP-Trapping gestattet dem Agenten Ihres Messgeräts, die NMS von Ereignissen mit einer unverlangten SNMP-Nachricht zu informieren (ein "Trap" des Alarmereignisses des Messgeräts).

SNMP-Trapping wird nur von SNMP v1 unterstützt.

Unterstützte generische Traps

Generische SNMP-Traps, die von Ihrem Messgerät unterstützt werden, sind:

- coldStart: Das Messgerät (SNMP-Agent) startet und eventuell wurde seine Konfiguration geändert.
- warmStart:Das Messgerät (SNMP-Agent) startet und seine Konfiguration wurde nicht geändert.
- linkDown: Es gibt einen Ausfall der Kommunikationsverbindung zwischen dem Messgerät (SNMP-Agent) und der NMS.
- linkUp: Der SNMP-Agent wurde aktiviert und die Kommunikationsverbindung wurde hergestellt.
- authenticationFailure: Das Messgerät (SNMP-Agent) hat eine fehlerhaften Community-Wert erhalten.

Unterstützte unternehmensspezifische Traps

Ihr Messgerät sendet SNMP-Traps an die NMS für alle Alarme hoher, mittlerer und niedriger Priorität, die am Messgerät konfiguriert wurden. Das Trap umfasst Informationen zum Alarm, z.B. die Alarmkennzeichnung oder -beschreibung, Zeitstempel, Status, Priorität, Parameterwert, als der Alarm auftrat, und Alarmtyp.

Trap-IP-Adressen

Sie können bis zu zwei IPv4 IP-Adressen zur SNMP-Trap-Benachrichtigung eingeben.

Konfiguration von SNMP über Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können die SNMP-Einstellungen Ihres Messgeräts mithilfe von Internetseiten konfigurieren.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > SNMP-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > SNMP-Einstellungen.

3. Modifizieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.

SNMP-Parameter, die über die Webseiten verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
SNMP aktivieren	Ja / Nein	Aktiviert oder deaktiviert SNMP an Ihrem Messgerät
Systemverantwortlicher	—	Geben Sie den Namen Ihres SNMP-Administrators ein
Systembezeichnung	—	Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihr Messgerät ein
Systemstandort	-	Geben Sie den Standort Ihres Messgeräts ein
Nur-Lesen-Community-Name / Nur- Schreiben-Community-Name	_	Geben Sie den Community-Namen ein, der für SNMP-Anfragen verwendet wird HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, einen Community- Namen festzulegen, der Ihren Sicherheitsrichtlinien am besten entspricht. Der Community-Name muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.
SNMP-Traps aktivieren	Ja / Nein	Aktiviert das SNMP-Trapping an Ihrem Messgerät
IP-Adresse Trap-Empfänger 1 / IP- Adresse Trap-Empfänger 2	_	Geben Sie bis zu 2 Trap-Empfänger-IP-Adressen ein, an die die Trap-Nachrichten gesendet werden

FTP

Ihr Messgerät verfügt über einen internen FTP-Server, den Sie verwenden können, um Dateien herunterzuladen und Ihr Messgerät und das Zubehör des Messgeräts zu aktualisieren.

FTP (File Transfer Protocol) ist ein standardmäßiges Client-Server-Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Dateien über Ethernet-Netzwerke.

HINWEIS: Damit der FTP-Dienst für die in Spalte (C) der in Tabelle Messgerätmodelle und Firmwareversionen, Seite 255 aufgeführten Firmwareversionen verwendet werden kann, muss der Benutzer mindestens einmal die Messgerät-Webseiten aufgerufen und Benutzerkonto-Anmeldedaten eingerichtet haben. Ist das bereits geschehen, können Sie FTP (gesichert oder ungesichert) über die Webseite, über das Messgerätdisplay oder über ION Setup aktivieren. Anschließend können Sie mit gültigen Administrator-Anmeldedaten auf den FTP-Server zugreifen. Nachdem der FTP-Dienst aktiviert wurde, vergewissern Sie sich, dass der Anzeigebildschirm des Messgeräts auf die Seite **Übersicht** eingestellt ist.

FTP-Dateistruktur

Auf dem FTP-Server Ihres Messgeräts befindet sich ein Ordner "fw" und ein Ordner "www"/"wwwroot".

- fw: In diesen Ordner können Sie Firmware- Aktualisierungsdateien f
 ür Ihr Messger
 ät und f
 ür die Ethernet-Karte des Messger
 äts laden.
- www/wwwroot: In diesem Ordner werden die Standard-Webseiten des Messgeräts gespeichert.

HINWEIS: Der Firmware-Aktualisierungsprozess über FTP gilt nur für Messgerätmodelle deren Firmwareversionen in den Spalten (A) und (B) der Tabelle Messgerätmodelle und Firmwareversionen, Seite 255 angegeben sind.

FTP-Datei-Zugriffsrechte

Je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts müssen Sie ein Benutzerkonto verwenden, das entweder der Gruppe **Produkt-Master** oder der Rolle

Administrator zugewiesen ist, um auf den FTP-Server des Messgeräts zugreifen zu können.

Anforderungen an den FTP-Dateinamen

FTP-Dateinamen dürfen keine Leerzeichen sowie kein "," \, /, *, ?, <, > enthalten und sind, einschließlich der Dateierweiterung, auf 68 Zeichen beschränkt.

Aktivierung und Deaktivierung des FTP-Servers über das Display

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Auf dem Bildschirm für die Ethernet-Einrichtung des Messgeräts können Sie den FTP-Server aktivieren bzw. deaktivieren.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Komm > Enet.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den Parameter **FTP** zeigt, den Sie ändern möchten, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf (**Aktiviert/Deaktiviert**) und drücken Sie auf **OK**.
- 6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
- 7. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

HINWEIS:

Der FTP-Dienst kann in den Standardzustand (Deaktiviert) wechseln:

- Nach 20 Minuten der Inaktivität
- Nach jedem Einschalten
- · Nach jeder Firmware-Aktualisierung

Damit der FTP-Dienst den Status **Aktiviert** auch dann beibehält, wenn einer der vorstehenden Zustände eintritt, aktualisieren Sie Ihr Messgerät auf die neueste Firmwareversion:

- Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 4.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 und höher
- Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 und höher
- Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 und höher

Aktivierung und Deaktivierung des FTP-Servers über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Der FTP-Server auf dem Messgerät muss für bestimmte Messgerät-Funktionen aktiviert werden.

HINWEIS: Der FTP-Server ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig **deaktiviert**. Sie können den FTP-Server bei Bedarf **aktivieren**. Die Verwendung von verschlüsseltem FTP (FTPS) wird empfohlen.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Erweiterte Ethernet-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Erweiterte Ethernet-Einstellungen.
- 3. Stellen Sie den FTP-Server auf Aktiviert oder Deaktiviert.
- 4. Klicken Sie auf Änderungen speichern oder auf Änderungen anwenden, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

Zeit und Zeitmessung

Einstellen der Uhr über das Display

Mit den Uhr-Einrichtungsbildschirmen können Sie das Datum und die Uhrzeit im Messgerät einstellen.

HINWEIS: Die Messgerät-Uhrzeit muss immer auf UTC-Zeit (GMT, Greenwich Mean Time) eingestellt oder damit synchronisiert werden (nicht auf Ortszeit). Verwenden Sie den Einrichtungsparameter **GMT-Abweichung (h)**, um die korrekte Ortszeit auf dem Messgerät anzuzeigen.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Uhr.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.
- 7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
- 8. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

Parameter	Werte	Beschreibung
Datum	TT/MM/JJ	Stellen Sie das aktuelle Datum mit dem auf dem Bildschirm angezeigten Format ein, wobei "TT" der Tag, "MM" der Monat und "JJ" das Jahr ist.
	MM/TT/JJ	
	JJ/MM/TT	
Uhrzeit	HH:MM:SS (24-Stunden- Format)	Verwenden Sie das 24-Stunden-Format für die Einstellung der aktuellen Uhrzeit gemäß UTC (GMT).
	HH:MM:SS AM oder PM	
Zeit Messgerät	GMT, Lokal	Wählen Sie "GMT" aus, wenn Sie die aktuelle Zeit auf die Zeitzone "Greenwich Mean Time" einstellen wollen. Wählen Sie anderenfalls "Lokal" aus.
GMT-Abweichung (h) ⁶	± HH.0	Nur verfügbar, wenn die Option "Zeit Messgerät" auf "Lokal" eingestellt ist. Stellen Sie die GMT-Abweichung auf einen Wert zwischen " \pm 00,0" und " \pm 12,0" ein.

Zur Konfiguration der Uhr mithilfe von ION Setup lesen Sie bitte den Abschnitt für Ihr Messgerät in der ION Setup-Onlinehilfe oder im ION Setup-Gerätekonfigurationsleitfaden, der zum Herunterladen unter www.se.com verfügbar ist.

Manuelle Einstellung der Messgeräteuhr über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können die Messgeräteuhr manuell über die Webseiten einstellen.

^{6.} Gegenwärtig werden nur ganze Zahlen unterstützt.

HINWEIS: Sie können die Uhrzeit nur manuell einstellen, wenn Netzwerkzeitsynchronisation aktivieren auf Nein eingestellt ist.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Einstellungen Datum-/Uhrzeit ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Datums-/Uhrzeiteinstellungen.
- 3. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Uhrzeit und das Datum, die Sie ans Messgerät senden möchten, einzustellen.

HINWEIS: Das aktuelle Datum und die Uhrzeit am Messgerät sind die Standardeinträge.

4. Klicken Sie auf Änderungen speichern oder auf Änderungen anwenden, um die Uhrzeit im Messgerät zu speichern.

Konfiguration von Zeit und Zeitsynchronisation über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können Zeit und Zeitsynchronisation über die Webseiten konfigurieren.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Einstellungen Datum-/Uhrzeit ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Datums-/Uhrzeiteinstellungen.
- Klicken Sie auf Ja neben Netzwerkzeitsynchronisation aktivieren, wenn Sie einen SNTP-Server zur Synchronisierung der Messgeräteuhr verwenden möchten.
 - a. Stellen Sie das **Abrufintervall** ein, um festzulegen, wie oft das Messgerät über SNTP synchronisiert wird.
 - b. Geben Sie die IP-Adresse des primären NTP-Servers und die IP-Adresse des sekundären NTP-Servers ein.

HINWEIS: Im Feld **Letzte erfolgreiche Zeitsynchronisierung** werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Synchronisierung über SNTP sowie die IP-Adresse des Servers, der das Signal gesendet hat, angezeigt.

4. Geben Sie die Uhreneinstellungen des Messgeräts ein und klicken Sie auf Änderungen speichern oder Änderungen anwenden.

Parameter	Werte	Beschreibung
Zeitzonenausgleich	UTC, UTC±H	Wählen Sie UTC, um die aktuelle Zeit in UTC (Greenwich Mean Time-Zone) anzuzeigen.
		Um die Ortszeit anzuzeigen, stellen Sie diesen Parameter auf den UTC-Offset für Ihre Ortszeit ein. Um z. B. die Standard-Ortszeit in San Francisco am Messgerät anzuzeigen, wählen Sie UTC8.
		HINWEIS: Sie müssen entweder die automatische Sommerzeiteinstellung aktivieren oder diese Einstellung manuell vornehmen, um der Sommerzeit Rechnung zu tragen.
Automatische Sommerzeiteinstellung aktivieren	Ja, Nein	Stellen Sie diese Option auf "Ja", damit die Uhrzeit automatisch auf Sommerzeit umgestellt wird. Geben Sie dann das Anfangs- und Enddatum und die Uhrzeit für die Sommerzeit ein.
Anfang der Sommerzeit / Ende der Sommerzeit	_	Wählen Sie Anfangs- und Enddatum und Zeit für die Sommerzeit am Standort des Messgeräts aus.

Protokollierung

Datenprotokoll

Das Messgerät wird ab Werk mit aktivierter Datenprotokollierung für ausgewählte Werte geliefert.

Normalerweise wird die gelieferte Energie (kWh, kVARh und kVAh) standardmäßig protokolliert, aber Sie können Ihr Messgerät zur Aufzeichnung anderer Messungen konfigurieren, z.B. erhaltene Energie, Eingangsmessung-Kumulierungen und Spitzenbedarfswerte aus vorherigen Bedarfsintervallen.

Datenprotokoll einrichten

Sie können bis zu 14 Elemente für die Aufzeichnung im Datenprotokoll auswählen. Außerdem können Sie die Häufigkeit (Protokollierungsintervall) festlegen, mit der diese Werte aktualisiert werden sollen.

Verwenden Sie ION Setup für die Konfiguration der Datenprotokollierung.

HINWEIS

DATENVERLUST

Speichern Sie die Inhalte des Datenprotokolls, bevor Sie es konfigurieren.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust führen.

- 1. Starten Sie ION Setup und öffnen Sie Ihr Messgerät im Einrichtungsmodus (View > Setup Screens). Lesen Sie die ION Setup-Hilfe für Anweisungen.
- 2. Doppelklicken Sie auf Data Log #1.
- 3. Richten Sie die Häufigkeit der Protokollierung und die zu protokollierenden Messwerte bzw. Daten ein.
- 4. Klicken Sie auf Send, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

Parameter	Werte	Beschreibung
Status	Enable, Disable	Stellen Sie diesen Parameter auf Aktivierung bzw. Deaktivierung der Datenprotokollierung im Messgerät ein.
Interval	1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 24 Stunden	Wählen Sie einen Zeitwert für die Einstellung des Protokollierungsintervalls aus.
Channels	Die für die Protokollierung verfügbaren Elemente hängen vom Messgerättyp ab.	Wählen Sie aus der Spalte "Available" ein aufzuzeichnendes Element aus und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem doppelten Rechtspfeil, um das Element in die Spalte "Selected" zu verschieben. Um ein Element zu entfernen, wählen Sie es aus der Spalte "Selected" aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem doppelten Linkspfeil.

Datenprotokollinhalte speichern mit ION Setup

Sie können die Inhalte des Datenprotokolls mit Hilfe von ION Setup speichern.

- Starten Sie ION Setup und öffnen Sie Ihr Messgerät im Datenmodus (View > Data Screens). Anweisungen hierzu finden Sie in der ION Setup-Hilfe.
- 2. Doppelklicken Sie auf Data Log #1, um die Aufzeichnungen abzurufen.
- 3. Rechtsklicken Sie nach dem Hochladen der Datensätze auf eine beliebige Stelle in der Anzeige und wählen Sie **Export CSV** aus dem Popupmenü aus, um das gesamte Protokoll zu exportieren.

HINWEIS: Um nur ausgewählte Datensätze des Protokolls zu exportieren, klicken Sie auf den ersten zu exportierenden Datensatz, halten die Umschalttaste gedrückt und klicken dann auf den letzten zu exportierenden Datensatz. Wählen Sie anschließend **Export CSV** aus dem Popupmenü aus.

4. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Datenprotokolldatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **Save**.

Einrichtung der Geräteprotokollexporte über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Sie können das Messgerät so einrichten, dass seine Protokolle zu einem geplanten Zeitpunkt oder manuell zu einem Webserver exportiert werden.

HINWEIS: Die benötigte Zeit für den Geräteprotokollexport kann je nach Anzahl der zu exportierenden Datensätze schwanken. Um lange Protokollexportzeiten zu vermeiden, sollte die Protokollierungshäufigkeit der aufgezeichneten Elemente reduziert oder ein Protokollexportzeitplan mit kürzeren Intervallen (z. B. wöchentlich statt monatlich) ausgewählt werden.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Geräteprotokollexport ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Geräteprotokollexport.
- 3. Klicken Sie auf Ja, um den HTTP-Geräteprotokollexport zu aktivieren.
- 4. Stellen Sie die Frequenz ein und konfigurieren Sie den Zeitplan nach Bedarf.
 - Täglich: Wählen Sie "Täglich" aus, um den Export der Messgerät-Datenprotokolle auf einmal pro Tag festzulegen. Mit dem Feld Tageszeit legen Sie fest, zu welcher Uhrzeit der Datenprotokollexport jeden Tag erfolgen soll.
 - Wöchentlich: Wählen Sie "Wöchentlich" aus, um den Export der Messgerät-Datenprotokolle auf einmal pro Woche festzulegen. Mit den Feldern Tageszeit und Wochentag legen Sie fest, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag der Datenprotokollexport in jeder Woche erfolgen soll.
 - Monatlich: Wählen Sie "Monatlich" aus, um den Export der Messgerät-Datenprotokolle auf einmal pro Monat festzulegen. Mit den Feldern Tageszeit und Tag des Monats legen Sie fest, zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag der Datenprotokollexport in jedem Monat erfolgen soll.

HINWEIS: Sie können die Standardeinstellungen verwenden, wenn Sie die Datenprotokolle manuell exportieren.

5. Konfigurieren Sie die HTTP-Parameter nach Bedarf.

Sie können mit der Schaltfläche **HTTP prüfen** die Messgerätverbindung zum Webserver testen.

 Klicken Sie auf Änderungen speichern oder Änderungen anwenden, um die neuen Einstellungen zum Messgerät zu senden und zu speichern, wenn Sie einen Exportzeitplan konfigurieren. Oder klicken Sie auf Manueller Export, um die Datenprotokolle sofort zu exportieren.

Protokollexport-HTTP-Parameter, die über die Webseiten verfügbar sind

Parameter	Beschreibung
Server-IP-Adresse 7	Geben Sie die IP-Adresse des Servers für den Datenprotokollexport ein.
Server-TCP-Port 7	Geben Sie die Server-Port-Nummer für die HTTP-Kommunikation ein.
IP-Adresse des Proxyservers	Geben Sie die Proxyserver-IP-Adresse ein, wenn es für Ihr Netzwerk erforderlich ist.
TCP-Port des Proxyservers 7	Geben Sie die Proxyserver-TCP-Port-Nummer ein, wenn es für Ihr Netzwerk erforderlich ist.
PFAD	Geben Sie den Netzwerkpfad des Ordners ein, in den die Datenprotokolle exportiert werden sollen.
Feldname	Geben Sie den Namen des exportierten Datenprotokolls ein.
Hostname	Wenn Sie einen virtuellen Hostnamen verwenden, geben Sie den Namen hier ein.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf den Server ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den Server ein.

Alarmprotokoll

Alarmaufzeichnungen werden im Alarmverlaufsprotokoll des Messgeräts gespeichert.

Das Alarmverlaufsprotokoll kann auf dem Messgerätdisplay oder in einem Webbrowser angezeigt werden.

Wartungsprotokoll

Das Messgerät zeichnet wartungsbezogene Ereignisse auf, wie z. B. Änderungen der Messgeräteinrichtung.

Die Inhalte des Wartungsprotokolls können in einem Webbrowser angezeigt werden.

^{7.} Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.

Ein-/Ausgänge

E/A-Übersicht

Das Messgerät ist mit Digital-E/A-Anschlüssen sowie RCM- und Analogeingängen ausgestattet.

Das Messgerät hat:

- 4 Digitaleingänge (S1–S4)*
 - ODER

2 Digitaleingänge (S1 und S2) und 2 Analogeingänge (A1 und A2)* ODER

- 2 Digitaleingänge (S1 und S2) und 2 RCM-Eingänge (I5 und I6)*
- 2 Digitalausgänge, Typ A (D1 und D2)

HINWEIS: * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

HINWEIS

GEFAHR VON GERÄTESCHÄDEN

- Die angegebenen Nennwerte dürfen nicht überschritten werden.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Dokument im Abschnitt Gerätespezifikationen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Anwendungen für Digitaleingänge

Digitaleingänge werden normalerweise für die Überwachung des Status von externen Kontakten oder Leistungsschaltern verwendet. Außerdem können sie für Anwendungen zur Impulszählung oder Eingangsimpulsmessung verwendet werden, wie z. B. für die WAGES-Überwachung (Wasser, Luft, Gas, Elektrizität und Dampf).

Betrachtungen zur Digitaleingangsverdrahtung

Für die Digitaleingänge des Messgeräts ist eine externe Spannungsquelle zur Erkennung des Ein- bzw. Aus-Zustands des jeweiligen Digitaleingangs erforderlich.

Das Messgerät erkennt einen Ein-Zustand, wenn die externe Spannung, die am Digitaleingang anliegt, innerhalb seines Betriebsbereiches liegt.

WAGES-Überwachung

Mit der WAGES-Überwachung können Sie alle Energiequellen- und Verbrauchswerte aufzeichnen und analysieren.

In Ihrem System werden möglicherweise mehrere verschiedene Energiearten verwendet. Sie verbrauchen beispielsweise Dampf oder Druckluft für industrielle Verfahren, Elektrizität für Beleuchtung und IT-Technik, Wasser für die Kühlung und Erdgas für die Heizung. Mit der WAGES-Überwachung werden die

Verbrauchsdaten dieser verschiedenen Energiequellen für eine umfassendere Energieanalyse erfasst.

Die WAGES-Daten ermöglichen Folgendes:

- Verluste oder unwirtschaftliche Energienutzung erkennen
- Den Bedarf zur Kostensenkung modifizieren
- Die Nutzung von Energiequellen optimieren

WAGES-Beispiel

Dieses Beispiel zeigt die WAGES-Überwachung für einen Wasserdurchflussmesser.

Sie können den Digitaleingang des Messgeräts an einen Messwertgeber anschließen, der aller 15 Kiloliter Wasser (4.000 US-Gallonen) einen Impuls sendet. Nach der Konfiguration eines Eingangsimpulsmesskanals und dessen Zuweisung zum Digitaleingang kann das Messgerät die ankommenden Impulse erkennen und aufzeichnen. Die Daten des Messgeräts können dann von einem Energiemanagementsystem für eine WAGES-Analyse verwendet werden.



Digitaleingänge mittels ION Setup konfigurieren

Sie können ION Setup für die Konfiguration der Digitaleingänge verwenden.

- 1. Starten Sie ION Setup.
- 2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
3. Konfigurieren Sie den Steuerungsmodus, den Sie für den Digitalausgang verwenden möchten.

Option	Beschreibung	
Normal		
Input Metering	 Navigieren Sie zu I/O configuration > Input metering. 	
	 Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsmesswertkanal aus und klicken Sie auf Edit. 	
	 Konfigurieren Sie die Parameter des Eingangsmesswertkanals nach Bedarf. 	
	 Wählen Sie den Digitaleingang aus, den Sie mit dem Eingangsmesswertkanal verbinden möchten, und klicken Sie auf die Pfeile, um ihn zu den zugewiesenen Eingängen hinzuzufügen. 	
Multi-Tariff	1. Navigieren Sie zu Multi-Tariff.	
	 Folgen Sie dem Konfigurationsassistenten f ür Mehrfachtarife, stellen Sie den Steuerungsmodus auf Eingang und w ählen Sie die Digitaleing änge aus, die Sie verkn üpfen m öchten. 	
Demand Sync	1. Navigieren Sie zu Demand Setup.	
	 Wählen Sie den Mittelwerttyp aus, den Sie mit dem Digitaleingang verknüpfen möchten und klicken Sie auf Edit. 	
	 Konfigurieren Sie die Parameter f ür den Mittelwertmodus nach Wunsch und stellen Sie den Modus auf eine der Eingangsoptionen ein. 	
	 Klicken Sie auf die Schaltfläche Digital Input Association, um einen Digitaleingang zu verknüpfen. 	

- 4. Navigieren Sie zu I/O configuration > I/O Setup.
- 5. Wählen Sie einen zu konfigurierenden Digitaleingang aus und klicken Sie auf **Edit**.

Der Einrichtungsbildschirm für diesen Digitaleingang wird angezeigt.

- 6. Konfigurieren Sie die Einrichtungsparameter nach Bedarf.
- 7. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

Digitale Eingangseinrichtungsparameter

Parameter	Werte	Beschreibung
Bezeichnung	_	Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Digitaleingang einen beschreibenden Namen zuzuweisen.
Control Mode	Normal Demand Sync Input Metering Mehrfachtarif	 In diesem Feld wird angezeigt, wie der Digitaleingang funktioniert: Normal: Der Digitaleingang ist entweder mit einem Digitaleingangsalarm verknüpft oder er ist mit keiner anderen Messgerätfunktion verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse normal. Demand Sync: Der Digitaleingang ist mit einer der Mittelwert-Eingangssynchronisierungsfunktionen verknüpft. Das Messgerät nutzt den empfangenen Impuls zur Synchronisierung seines Mittelwertinter-valls mit der externen Quelle. Input Metering: Der Digitaleingang ist mit einem der Eingangsimpulsmesskanäle verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse sowie die entsprechenden, zu den Impulsen gehörenden Verbrauchsdaten. Multi-Tariff: Der Digitaleingang ist mit der Mehrfachtariffunktion verknüpft. HINWEIS: Der Steuerungsmodus wird in ION Setup eingestellt, wo Sie die Funktion konfigurieren können.
Entprellung	0 bis 1000	Das ist die Verzögerungszeit zur Kompensierung der mechanischen Kontaktprellung. Stellen Sie in diesem Feld ein, wie lange (in ms) das externe Signal in einem bestimmten Zustand verbleiben muss, bevor dies als gültige Statusänderung angesehen wird. Zulässige Werte sind Zahlen in 10er Schritten (d. h. 10, 20, 30, usw. bis 1000 ms)
Assoziationen	—	In diesem Feld werden zusätzliche Informationen angezeigt, wenn der Digitaleingang bereits mit einer anderen Messgerätfunktion verknüpft ist.

Konfiguration der Digitaleingänge über das Display

Sie können das Display für die Konfiguration der Digitaleingänge verwenden.

HINWEIS: Für die Konfiguration der Digitaleingänge wird die Verwendung von ION Setup empfohlen, da Einrichtungsparameter, die eine Texteingabe erfordern, nur mit ION Setup geändert werden können.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Setup.
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu E/A > DEing.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den einzurichtenden Digitaleingang zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.

HINWEIS: Wird **Bearb** nicht angezeigt, ist der Parameter entweder schreibgeschützt oder er kann nur mit Hilfe von Software geändert werden.

- 6. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 7. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.
- 8. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einrichtungsparameter für Digitaleingänge, die über das Display verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
Bezeichnung	—	Diese Bezeichnung kann nur mit Hilfe von Software geändert werden. Verwenden Sie dieses Feld, um den Digitaleingängen Namen zuzuweisen.
Entprellzeit (ms)	0 bis 1000	Das ist die Verzögerungszeit zur Kompensierung der mechanischen Kontaktprellung. Stellen Sie in diesem Feld ein, wie lange (in ms) das externe Signal in einem bestimmten Zustand verbleiben muss, bevor dies als gültige Statusänderung angesehen wird. Zulässige Werte sind Zahlen in 10er Schritten (d. h. 10, 20, 30, usw. bis 1000 ms)
Steuerungsmodus	Normal Demand Sync Eingangsimpulsmessung	 In diesem Feld wird angezeigt, wie der Digitaleingang funktioniert: Normal: Der Digitaleingang ist entweder mit einem Digitaleingangsalarm verknüpft oder er ist mit keiner anderen Messgerätfunktion verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse normal.
Me	Mehrfachtarif	 Demand Sync: Der Digitaleingang ist mit einer der Mittelwert- Eingangssynchronisierungsfunktionen verknüpft. Das Messgerät nutzt den empfangenen Impuls zur Synchronisierung seines Mittelwertinter-valls mit der externen Quelle.
		 Input Metering: Der Digitaleingang ist mit einem der Eingangsimpulsmesskanäle verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse sowie die entsprechenden, zu den Impulsen gehörenden Verbrauchsdaten.
		Multi-Tariff: Der Digitaleingang ist mit der Mehrfachtariffunktion verknüpft.

Eingangsimpulsmessung

Die Messgerät-Digitaleingänge können für die Zählung von Impulsen von Messwertgebern und die Umwandlung der Impulse in Energiemesswerte verwendet werden.

Die Eingangsimpulsmesskanäle des Messgeräts zählen die Impulse, die von den dem jeweiligen Kanal zugewiesenen Digitaleingängen empfangen werden. Die empfangenen Impulse werden bei der Berechnung und Messung von Verbrauchsdaten (z. B. BTU, kWh, L, kg) genutzt. Für jeden Kanal müssen die folgenden Werte in Übereinstimmung mit den Impulsdaten konfiguriert werden:

- Impulswertigkeit: Impulse pro Einheitenwert
- · Einheitencode: Die mit dem überwachten Wert verknüpfte Maßeinheit
- Mittelwertcode: Bei zeitbasierten Werten (z. B. kWh) liefert dieser Parameter die verknüpften Mittelwerteinheiten (kW) für die Mittelwertberechnungen; bei anderen Werten (z. B. kg) kann dieser Parameter für Verhältnisdaten (kg/h oder kg/s) konfiguriert werden
- Modus: Ob ein Impuls basierend auf einem vollständigen Impuls oder einem Zustandswechsel gezählt wird.

Wenn beispielsweise jeder vollständige Impuls 125 Wh darstellt, können Sie die Wh-Impulse wie folgt konfigurieren:

- Impulswertigkeit = Impulse/Wh = 1/125 = 0,008
- Einheitencode = Wh
- Mittelwertcode = kW (wird automatisch eingestellt)
- Modus = Impuls

Wenn Sie kWh-Impulse konfigurieren möchten, müssen Sie die Impulswertigkeitsberechnung und den Einheitencode wie folgt anpassen:

- Impulswertigkeit = Impulse/kWh = 1/0,125 = 8
- Einheitencode = kWh

Eingangsimpulsmessung mit ION Setup konfigurieren

Sie können ION Setup für die Konfiguration der Eingangsimpulsmesskanäle verwenden:

- 1. Starten Sie ION Setup.
- 2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
- 3. Navigieren Sie zu I/O configuration > Input metering.
- Wählen Sie einen zu konfigurierenden Eingangsimpulsmesskanal aus und klicken Sie auf Edit.

Der Bildschirm Channel Setup wird angezeigt.

- 5. Geben Sie unter Label einen beschreibenden Namen für den Messkanal ein.
- 6. Konfigurieren Sie die Eingangsmessungs-Parameter nach Bedarf.

Parameter	Werte	Beschreibung
Bezeichnung	_	Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Eingangsimpulsmesskanal einen beschreibenden Namen zuzuweisen.
Pulse Weight	0 bis 99,99999	Legen Sie in diesem Feld die Größe bzw. den Wert fest, den jeder Impuls darstellt.
Units	No units, Wh, kWh, MWh, VARh, kVARh, MVARh, VAh, kVAh, MVAh, gal, BTU, L, m ³ , MCF, Ibs, kg, kIbs, Therm	Wählen Sie die Maßeinheit aus, die mit dem überwachten Wert verknüpft ist.
Rate	Variiert (basierend auf den ausgewählten Einheiten)	Bei zeitbasierten Werten (z.B. kWh) liefert dieser Parameter die verknüpften Mittelwerteinheiten (kW) für die Mittelwertberechnungen. Bei anderen Werten (z.B. kg) kann dieser Parameter für Verhältnisdaten (kg/h) konfiguriert werden.
Mode	Pulse, Transition	Stellen Sie "Mode" auf "Pulse" ein, um nur vollständige Impulse zu zählen. Stellen Sie "Mode" auf "Transition " ein, um jeden Zustandswechsel von EIN auf AUS oder von AUS auf EIN zu zählen.
Available Inputs / Assigned Inputs	Digitaleingang DI1, DI2, DI3*, DI4*	Wählen Sie den Digitaleingang aus dem Feld "Available Inputs" aus und verwenden Sie die Rechtspfeil-Schaltfläche, um den Eingangsimpulsmesskanal diesem Digitaleingang zuzuweisen.

7. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Eingangsimpulsmessung über das Display konfigurieren

Sie können das Display des Messgeräts zur Konfiguration der Eingangsimpulsmesskanäle verwenden.

HINWEIS: Für die Konfiguration der Eingangsimpulsmessung wird die Verwendung von ION Setup empfohlen, da Einrichtungsparameter, die eine Texteingabe erfordern, nur mit ION Setup geändert werden können.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Setup.
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu E/A > EMess.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den einzurichtenden Eingangsimpulsmesskanal zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Verschieben Sie den Cursor auf den zu ändernden Parameter und drücken Sie auf **Bearb**.

HINWEIS: Wird **Bearb** nicht angezeigt, ist der Parameter entweder schreibgeschützt oder er kann nur mit Hilfe von Software geändert werden.

6. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.

7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Parameter	Werte	Beschreibung
Bezeichnung	_	Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Eingangsimpulsmesskanal einen beschreibenden Namen zuzuweisen.
Impulswertigkeit	0 bis 99,99999	Legen Sie in diesem Feld die Größe bzw. den Wert fest, den jeder Impuls darstellt.
Einheitencode	Keine, Wh, kWh, MWh, VARh, kVARh, MVARh, VAh, kVAh, MVAh, gal, BTU, L, m ³ , MCF, lbs, kg, klbs, Therm	Wählen Sie die Maßeinheit aus, die mit dem überwachten Wert verknüpft ist.
Mittelwertcode	Variiert (basierend auf den ausgewählten Einheiten)	Bei zeitbasierten Werten (z.B. kWh) liefert dieser Parameter die verknüpften Mittelwerteinheiten (kW) für die Mittelwertberechnungen. Bei anderen Werten (z.B. kg) kann dieser Parameter für Verhältnisdaten (kg/h) konfiguriert werden.
Modus	Impuls, Zustandswechsel	Stellen Sie "Modus" auf "Impuls" ein, um nur vollständige Impulse zu zählen. Stellen Sie "Modus" auf "Zustandswechsel" ein, um jeden Zustandswechsel von EIN auf AUS oder von AUS auf EIN zu zählen.
Digitaleingänge	Keine, Digitaleingang	Wählen Sie den Digitaleingang aus dem Feld "Available Inputs" aus und verwenden Sie die Rechtspfeil-Schaltfläche, um den Eingangsimpulsmesskanal diesem Digitaleingang zuzuweisen.

Mittelwertmessungen für die Eingangsimpulsmessung

Die Mittelwertcodes, die für die Eingangsmessung zur Verfügung stehen, basieren auf dem Einheitencode, der ausgewählt wird, wenn Sie die Eingangsmessung an Ihrem Messgerät konfigurieren.

Eingangsimpulsmesseinheit und Mittelwertcodes

Einheitencode	Mittelwertcode	Beschreibung
Keine	Keine	Werkeinstellung für die Eingangsimpulsmesskanäle
Wh	kW	Wattstunden-, Kilowattstunden- und
kWh		des Mittelwertes in kW konvertiert.
MWh		
VARh	kvar	VARh-, kVARh- und MVARh-Messwerte werden für die
kVARh		berechnung des millerwertes in kvAR konvertiert.
MVARh		
VAh	kVA	VAh-, kVAh- und MVAh-Messwerte werden für die
kVAh		Berechnung des Mittelwertes in KVA konvertiert.
MVAh		
gal	GPH, GPM	Wählen Sie "GPH" für Gallonen pro Stunde oder "GPM" für Gallonen pro Minute aus.
BTU	BTU/h	BTU-Energiemesswerte (britische Einheit für Wärmeenergie) werden für die Berechnung des Verbrauchs in BTU pro Stunden eingestellt.
L	l/hr, l/min	Wählen Sie den Verbrauch in Liter pro Stunde oder pro Minute aus.
m3	m³/hr, m³/s, m³/m	Wählen Sie den Verbrauch in Kubikmeter pro Stunde, pro Sekunde oder pro Minute aus.
MCF	cfm	Volumenmesswerte in Tausend Kubikfuß werden konvertiert, um den Verbrauch in Kubikfuß pro Minute zu berechnen.
lbs	lb/hr	Messwerte in Kilopound (klbs) werden konvertiert, um den Verbrauch in Pound pro Stunde zu berechnen.

Eingangsimpulsmesseinheit und Mittelwertcodes (Fortsetzung)

Einheitencode	Mittelwertcode	Beschreibung
klbs		
kg	kg/hr	Messwerte in Kilogramm werden eingestellt, um den Verbrauch in Kilogramm pro Stunde zu berechnen.
Therm	Thm/h	Messwerte in Britisch Therm (entspricht 100.000 BTU) werden eingestellt, um den Verbrauch in Therm pro Stunde zu berechnen.

Betrachtung von Eingangsmessdaten über das Display des Messgeräts

Sie können das Display des Messgeräts zur Anzeige von Eingangsimpulsmessdaten verwenden.

- 1. Navigieren Sie zu Energy > Inp Mtr > Dmd.
- 2. Wählen Sie einen Eingangsmesskanal aus, um die Eingangsmessdaten zu betrachten.

HINWEIS: Auf dem Display werden kumulierte Werte von 0 bis 99999 angezeigt. Die Anzeige fällt auf Null zurück, sobald der kumulierte Wert 100.000 erreicht, und beginnt von neuem mit der Zählung.

Digitalausgangsanwendungen

Digitalausgänge werden normalerweise für Schaltanwendungen, z.B. für die Bereitstellung von Ein-/Aus-Signalen zur Schaltung von Kondensatorbatterien, Generatoren und anderen externen Geräten und Anlagen, verwendet.

Außerdem können die Digitalausgänge in Anwendungen zur Mittelwertsynchronisierung verwendet werden, bei denen das Messgerät Impulssignale für den Eingang eines anderen Messgeräts bereitstellt, um das Mittelwertintervall zu steuern. Ein Digitalausgang kann auch in Energieimpulsanwendungen genutzt werden, bei denen ein Empfängergerät den Energieverbrauch durch Zählung der kWh-Impulse bestimmt, die vom Digitalausgang des Messgeräts kommen. Die Digitalausgänge des Messgeräts wurden intern konzipiert. Es werden

Die Digitalausgange des Messgerats wurden Intern Konzipiert. Es werden Halbleitergeräte mit einer Open-Collector-Konfiguration verwendet. Diese Ausgänge müssen für eine korrekte Funktion mit einem Strombegrenzer an die angegebene Spannungsversorgung angeschlossen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im nachstehenden *Beispiel einer Digitalausgangsanwendung*.

Beispiel einer Digitalausgangsanwendung

Sie können einen der Digitalausgänge Ihres Messgeräts mit einem Relais verbinden, das einen Generator einschaltet, und den anderen Digitalausgang so konfigurieren, dass er einen Mittelwert-Synchronisierungsimpuls zu anderen Messgeräten sendet.

Im folgenden Beispiel steuert und bestimmt das erste Messgerät (Messgerät 1) das Mittelwertintervall (900 s) der anderen Messgeräte (Messgerät 2, Messgerät 3 und Messgerät 4). Dies geschieht mit Hilfe des Ausgangsimpulses, der am Ende des Mittelwertintervalls des ersten Messgeräts auftritt.



Konfiguration der Digitalausgänge mit ION Setup

Sie können ION Setup für die Konfiguration der Digitalausgänge (D1 und D2) verwenden.

- 1. Starten Sie ION Setup.
- 2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
- 3. Konfigurieren Sie den Steuerungsmodus, den Sie für den Digitalausgang verwenden möchten.

Option	Beschreibung	
External oder Energy Pulsing	 Navigieren Sie zu I/O configuration > Energy Pulsing. Wählen Sie den zu konfigurierenden Digitalausgang aus und klicken Sie auf Edit. Wählen Sie "External" oder "Energy" aus der Dropdown-Liste Control. Bei "Energy" konfigurieren Sie die Energieimpulsparameter nach Erfordernis. 	
Alarm	1. Navigieren Sie zu Alarming.	
	 Wählen Sie den Alarmtyp des Alarms aus, den Sie mit dem Digitalausgang verknüpfen möchten und klicken Sie auf Edit. 	
	3. Konfigurieren Sie die Alarmparameter nach Bedarf.	
	4. Wählen Sie den Digitalausgang aus, den Sie mit dem Alarm verknüpfen möchten.	
	HINWEIS: Eventuell müssen Sie den Alarm aktivieren, bevor Sie den Digitalausgang verknüpfen können.	
Demand	1. Navigieren Sie zu Demand Setup.	
	 Wählen Sie den Mittelwerttyp aus, den Sie mit dem Digitalausgang verknüpfen möchten und klicken Sie auf Edit. 	
	3. Konfigurieren Sie die Mittelwertmodusparameter nach Bedarf.	
	 Klicken Sie auf die Schaltfläche Digital Output Association, um einen Digitalausgang zu verknüpfen. 	

- 4. Navigieren Sie zu I/O configuration > I/O Setup.
- 5. Wählen Sie einen zu konfigurierenden Digitalausgang aus und klicken Sie auf **Edit**.

Der Einrichtungsbildschirm für diesen Digitalausgang wird angezeigt.

- 6. Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Digitalausgang in das Feld **Label** ein.
- 7. Konfigurieren Sie die Parameter unter **Behavior Mode** und **On Time** nach Bedarf und in Abhängigkeit vom Steuerungsmodus.

8. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

Digitalausgabe-Einrichtungsparameter, die über ION Setup verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung	
Bezeichnung	-	Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Digitalausgang einen beschreibenden Namen zuzuweisen.	
Control Mode	External, Demand, Alarm, Energy	 In diesem Feld wird angezeigt, wie der Digitalausgang funktioniert: External: Der Digitalausgang wird entweder mit Hilfe von Software oder über eine SPS mit Befehlen ferngesteuert, die über die Kommunikationsschnittstellen übertragen werden. 	
		 Demand: Der Digitalausgang ist mit einem der Mittelwertsysteme verknüpft. Das Messgerät sendet am Ende jedes Mittelwertintervalls einen Impuls an den Digitalausgang. Alarm: Der Digitalausgang ist mit dem Alarmsystem verknüpft. Das Messgerät sendet einen Impuls an den Digitalausgang, sobald ein Alarm ausgelöst wird. 	
		 Energy: Der Digitalausgang ist mit der Energieimpulsmessung verknüpft. Ist dieser Modus ausgewählt, können Sie den Energieparameter auswählen und die Impulsrate (Impulse/ kW) einstellen. 	
		HINWEIS: Der Steuerungsmodus wird in ION Setup eingestellt, wo Sie die Funktion konfigurieren können.	
Verhalten	Normal, Timed, Coil Hold	 Normal: Dieser Modus gilt, wenn "Control Mode" auf "External" oder "Alarm" eingestellt ist. Der Digitalausgang bleibt im EIN-Zustand, bis ein AUS-Befehl durch den Computer oder über die SPS gesendet wird. 	
		 Timed: Der Digitalausgang bleibt f ür die im Einrichtungsregister "On Time" definierte Periode im EIN-Zustand. 	
		 Coil Hold: Dieser Modus gilt, wenn "Control Mode" auf "External" oder "Alarm" eingestellt ist. Für einen internen Alarm, der mit einem Digitalausgang verknüpft ist, müssen Sie "Behavior Mode" auf "Coil Hold" einstellen. Der Ausgang wird eingeschaltet, sobald der Befehl "Aktivieren" empfangen wird, und er wird ausgeschaltet, wenn der Befehl "Selbsthaltung freigeben" empfangen wird. Bei Ausfall der Steuerspannung erinnert sich der Ausgang an und kehrt in den Zustand zurück, im dem er war, als die Steuerspannung unterbrochen wurde. 	
On Time (s)	0 bis 9999	Mit dieser Einstellung wird die Impulsdauer (Einschaltdauer) in Sekunden festgelegt.	
Associations	_	In diesem Feld werden zusätzliche Informationen angezeigt, wenn der Digitalausgang bereits mit einer anderen Messgerätfunktion verknüpft ist.	

Konfiguration der Digitalausgänge über das Display

Sie können das Display für die Konfiguration der Digitalausgänge verwenden.

HINWEIS: Für die Konfiguration der Digitalausgänge wird die Verwendung von ION Setup empfohlen, da Einrichtungsparameter, die eine Texteingabe erfordern, nur mit Hilfe von Software geändert werden können.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- 2. Geben Sie den Einrichtungskenncode ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu E/A > DAusg.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den einzurichtenden Digitalausgang zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Bearbeiten Sie die Parameter nach Bedarf.
 - a. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
 - b. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
 - c. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.

HINWEIS: Wird **Bearb** nicht angezeigt, ist der Parameter entweder schreibgeschützt oder er kann nur mit Hilfe von Software geändert werden.

6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung	
Bezeichnung	_	Diese Bezeichnung kann nur mit Hilfe von Software geändert werden. Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Digitalausgang einen beschreibenden Namen zuzuweisen.	
Steuerungsmodus	Extern, MW-Synchr., Alarm, Energie	 In diesem Feld wird angezeigt, wie der Digitalausgang funktioniert: External: Der Digitalausgang wird entweder mit Hilfe von Software oder über eine SPS mit Befehlen ferngesteuert, die über die Kommunikationsschnittstellen übertragen werden. 	
		 MW-Synchr.: Der Digitalausgang ist mit einem der Mittelwertsysteme verknüpft. Das Messgerät sendet am Ende jedes Mittelwertintervalls einen Impuls an den Digitalausgang. 	
		 Alarm: Der Digitalausgang ist mit dem Alarmsystem verknüpft. Das Messgerät sendet einen Impuls an den Digitalausgang, sobald ein Alarm ausgelöst wird. 	
		 Energie: Der Digitalausgang ist mit der Energieimpulsmessung verknüpft. Ist dieser Modus ausgewählt, können Sie den Energieparameter auswählen und die Impulsrate (Impulse/kW) einstellen. 	
Verhalten	Normal, Zeitlich festgelegt, Selbsth. Ausg.	 Normal: Dieser Modus gilt, wenn "Steuerungsmodus" auf "Extern" oder "Alarm" eingestellt ist. Der Digitalausgang bleibt im EIN-Zustand, bis ein AUS-Befehl durch den Computer oder über die SPS gesendet wird. 	
		 Zeitlich festgelegt: Der Digitalausgang bleibt f ür die im Einrichtungsregister "Einschaltdauer" definierte Periode im EIN-Zustand. 	
		 Selbsth. Ausg. Dieser Modus gilt, wenn "Steuerungsmodus" auf "Extern" oder "Alarm" eingestellt ist. Für einen internen Alarm, der mit einem Digitalausgang verknüpft ist, müssen Sie "Verhalten" auf "Selbsth. Ausg." einstellen. Der Ausgang wird eingeschaltet, sobald der Befehl "Aktivieren" empfangen wird, und er wird ausgeschaltet, wenn der Befehl "Selbsthaltung freigeben" empfangen wird. Bei Ausfall der Steuerspannung erinnert sich der Ausgang an und kehrt in den Zustand zurück, im dem er war, als die Steuerspannung unterbrochen wurde. 	
Einschaltdauer (s)	0 bis 9999	Mit dieser Einstellung wird die Impulsdauer (Einschaltdauer) in Sekunden festgelegt.	
MW-System ausw.	Leistung, Strom, Eing Imp.messung	Gilt, wenn "Steuerungsmodus" auf "MW-Synchr." eingestellt ist. Wählen Sie das Mittelwertsystem aus, das überwacht werden soll.	
Alarme ausw.	Alle verfügbaren Alarme	Gilt, wenn "Steuerungsmodus" auf "Alarm" eingestellt ist. Wählen Sie einen oder mehrere Alarme aus, die überwacht werden sollen.	

Energieimpulse

Sie können die Energieimpuls-LED oder einen Digitalausgang des Messgeräts für Energieimpulsanwendungen konfigurieren.

Wenn die LED auf Energieimpulse eingestellt ist, sendet das Messgerät einen lesbaren Impuls oder ein Signal auf der Basis der gemessenen Energie. Dieser Impuls kann für die Genauigkeitsüberprüfung oder als Eingangsgröße für ein anderes Energieüberwachungssystem benutzt werden. Sie müssen Ihre Impulswerte als entweder Impulse pro kWh oder als kWh pro Impuls berechnen, wie von Ihrem Messgerät definiert, und den Energiewert als gelieferte oder erhaltene Wirk-, Blind- oder Scheinleistung einstellen.

Alarm-/Energieimpuls-LED über das Display konfigurieren

Sie können das Display zur Konfiguration der Messgerät-LED für Alarm- oder Energieimpulsanwendungen verwenden.

HINWEIS: Die Alarm-/Energieimpuls-LED am PM5561 / PM5661 / PM5761 ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt.

- 1. Navigieren Sie zu **Wart > Einr.**.
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.

- 3. Navigieren Sie zu E/A > LED.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Edit**.
- 5. Drücken Sie die Plus- oder Minustaste, um die Parameter nach Bedarf zu ändern, und drücken Sie dann auf **OK**.
- 6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung
Modus	Aus, Alarm, Energie	Mit "Off" wird die LED vollständig deaktiviert.
		Mit "Alarm" wird die LED auf Alarmbenachrichtigung eingestellt.
		Mit "Energy" wird die LED auf Energieimpulse eingestellt.
Impulse pro k_h	1 bis 9999999	In einer Energieimpulskonfiguration wird mit dieser Einstellung festgelegt, wie viele Impulse für jeweils 1 kWh, 1 kVARh oder 1kVAh kumulierter Energie an die LED gesendet werden. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn der LED-Modus auf "Alarm" eingestellt ist.
Kanal	Lieferung,Wirkl. Bezug, Wirkl., Lief.+Bez., Blindl. Lieferung, Blindl. Bez., Blindl. Lief.+Bez., Scheinl. Lieferung, Scheinl. Bezug, Scheinl. gel./empf.	Legen Sie fest, welcher kumulierte Energiekanal für die Energieimpulse überwacht und verwendet wird. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn der LED-Modus auf "Alarm" eingestellt ist.

Konfiguration der Alarm- / Energieimpuls-LED oder des Digitalausgangs für Energieimpulse mit ION Setup

Sie können ION Setup zur Konfiguration der Alarm- / Energieimpuls-LED oder eines Digitalausgangs für Energieimpulse verwenden.

HINWEIS: Die Alarm-/Energieimpuls-LED am PM5561 / PM5661 / PM5761 ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht deaktiviert oder für Alarme verwendet werden.

- 1. Starten Sie ION Setup.
- 2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
- 3. Navigieren Sie zu I/O configuration > Energy Pulsing.
- 4. Wählen Sie die LED oder einen zu konfigurierenden Digitalausgang aus und klicken Sie auf **Edit**.

Der Einrichtungsbildschirm wird angezeigt.

- 5. Geben Sie unter **Label** einen beschreibenden Namen für den Digitalausgang ein.
- 6. Konfigurieren Sie die anderen Einrichtungsparameter nach Bedarf.

7. Klicken Sie auf **Send**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Über ION Setup verfügbare Einrichtungsparameter für die Alarm- / Energieimpuls-LED

Parameter	Werte	Beschreibung
Mode	LED: Disabled, Alarm, Energy Digitalausgang: External, Energy	 LED: Die LED ist deaktiviert. Mit "Alarm" wird die LED auf Alarmbenachrichtigung eingestellt. Mit "Energy" wird die LED auf Energieimpulse eingestellt. Digitalausgang: Energy: Verbindet den Digitalausgang mit Energieimpulsen. External: Trennt den Digitalausgang von den Energieimpulsen.
Pulse rate (pulses/kW)	1 bis 9999999	In einer Energieimpulskonfiguration wird mit dieser Einstellung festgelegt, wie viele Impulse für jeweils 1 kWh, 1 kVARh oder 1kVAh kumulierter Energie an die LED gesendet werden.
Parameter	Active Energy Delivered Active Energy Received Active Energy Del+Rec Reactive Energy Delivered Reactive Energy Received Reactive Energy Del+Rec Apparent Energy Delivered Apparent Energy Received Apparent Energy Del+Rec	Legen Sie fest, welcher kumulierte Energiekanal für die Energieimpulse überwacht und verwendet wird.

Analogeingänge

Nur zutreffend für das Messgerätmodell PM5570.

Die Analogeingänge werden normalerweise verwendet, um anhand der elektrischen Signale von Messwandlern die Durchflussraten, Temperaturen, Drücke, Drehzahlen und Flüssigkeitsstände zu messen.

Für den Analogeingangsbetrieb verarbeitet Ihr Messgerät ein Analogeingangssignal und zeigt den daraus resultierenden skalierten Wert an. Die Analogeingänge Ihres Messgeräts können Strom mit analogen 4–20-mA-Standard-Messwandlern messen.

Sie müssen die Minimal- und Maximalwerte der Analogeingänge konfigurieren. Analogeingänge können einen Wert unterhalb der Nullskala anzeigen, wenn am Eingang ein offener Kreis erfasst wird.

Konfiguration der Analogeingänge über das Display

Sie können das Display für die Konfiguration der Analogeingänge verwenden.

HINWEIS: Für die Konfiguration der **Bezeichnung** (**Analogeingang 1**/ **Analogeingang 2**) wird die Verwendung von ION Setup empfohlen, da Einrichtungsparameter, die eine Texteingabe erfordern, nur mit ION Setup geändert werden können.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr.
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu E/A > AEing und drücken Sie auf AEing.

4. Verschieben Sie den Cursor so, dass er auf den zu ändernden Parameter Analogeingang 1/Analogeingang 2 zeigt, und drücken Sie auf Bearb.

HINWEIS: Wird **Bearb** nicht angezeigt, ist der Parameter entweder schreibgeschützt oder er kann nur mit Hilfe von Software geändert werden.

- 5. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einrichtungsparameter für Analogeingänge, die über das Display verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
Bezeichnung	-	Diese Bezeichnung kann nur mit Hilfe von ION Setup geändert werden. Verwenden Sie dieses Feld, um den Analogeingängen Namen zuzuweisen.
Faktor	0,001 (Werkeinstellung)	Wählen Sie den Skalierungswert aus der Liste aus.
	1	
	10	
	100	
	1000	
	0,010	
	0,100	
Einheit	Siehe Tabelle Konfigurierbare Einheiten, Seite 156	Wählen Sie die Maßeinheit aus, die mit dem überwachten Wert verknüpft ist.
Minimalwert	-999999	Der minimale Quellenwert, der mit dem minimalen Analogeingangssignal übereinstimmt.
Maximalwert	+999999	Der maximale Quellenwert, der mit dem maximalen Analogeingangssignal übereinstimmt.

HINWEIS: Auf dem LCD-Display des Messgeräts werden maximal 5 Ziffern für den **skalierten Wert** der **Analogeingänge A1 und A2** angezeigt. Wenn die Einstellungen **Minimalwert**, **Maximalwert** und **Scale** zu einem Ergebnis für **Skalierter Wert** führen, das länger als 5 Zeichen ist, dann wir der **skalierte Wert** auf dem LCD-Display abgeschnitten oder überhaupt nicht angezeigt. Es wird empfohlen, bei der Auswahl den Bereich und die Einheiten des Sensors zu überprüfen.

Konfigurierbare Einheiten

Code	Einheit	Beschreibung
0	-	Keine Einheit
1	%	Prozentsatz
2	°C	Grad Celsius
3	°F	Grad Fahrenheit
4	Deg	Grad Winkel
5	Hz	Hertz
6	A (Werkeinstellung)	Ampere
7	kA	Kiloampere
8	V	Volt
9	kV	Kilovolt
10	MV	Megavolt
11	W	Watt

Code	Einheit	Beschreibung
12	kW	Kilowatt
13	MW	Megawatt
14	VAR	Voltampere reaktiv
15	kVAR	Kilovoltampere reaktiv
16	MVAR	Megavoltampere reaktiv
17	VA	Voltampere
18	kVA	Kilovoltampere
19	MVA	Megavoltampere
20	Wh	Wattstunde
21	kWh	Kilowattstunde
22	MWh	Megawattstunde
23	VARh	Reaktive Voltamperestunde
24	kVARh	Reaktive Kilovoltamperestunde
25	MVARh	Reaktive Megavoltamperestunde
26	VAh	Voltamperestunden
27	kVAh	Kilovoltamperestunden
28	MVAh	Megavoltamperestunden
29	Sekunden	Sekunden
30	Minuten	Minuten
31	Stunden	Stunden
32	Byte (RAM)	Bytes
33	kByte (RAM)	Kilobyte
34	\$	Dollar
35	gal	Gallonen
36	gal/hr	Gallonen/Stunde
37	gal/min	Gallonen/Minute
38	cfm	Kubikfuß/min
39	PSI	Pfund pro Quadratzoll
40	BTU	BTU
41	L	Liter
42	ton-h	Tonnenstunden
43	l/h	Liter/Stunde
44	l/min	Liter/min
45	€	Euro
46	ms	Millisekunden
47	m ³	Kubikmeter
48	m ³ /s	Kubikmeter/s
49	m³/min	Kubikmeter/min
50	m³/h	Kubikmeter/Stunde
51	Pa	Pascal
52	Bars	Bar
53		
55	BIU/h	BIU/Stunde
56	PSIG	Relativer Druck Pfund pro Quadratzoll

Code	Einheit	Beschreibung
57	SCFM	Norm-Kubikfuß pro Minute
58	MCF	Tausend Kubikfuß
59	Therm	Therm
60	SCFH	Norm-Kubikfuß/Stunde
61	PSIA	Absolutdruck Pfund pro Quadratzoll
62	lbs	Pfund
63	kg	Kilogramm
64	klbs	Kilopfund
65	lb/hr	Pfund/Stunde
66	ton/hr	Tonne/Stunde
67	kg/hr	Kilogramm/Stunde
68	in Hg	Zoll Quecksilber
69	kPa	Kilopascal
70	%RH	Prozentsatz der relativen Luftfeuchtigkeit
71	MPH	Meilen pro Stunde
72	m/sec	Meter/s
73	mV/cal/(cm²/min)	Millivolt/Kalorie/(Quadratzentimeter/min)
74	in	Zoll
75	mm	Millimeter
76	GWH	Gigawattstunde
77	GVARH	Reaktive Gigavoltamperestunde
78	GVAH	Gigavoltamperestunden
79	АН	Amperestunden
80	kAH	Kiloamperestunden
81	Therm/hr	Therm/Stunde

Rücksetzungen

Messgerätrücksetzungen

Mit Hilfe von Rücksetzungen lassen sich verschiedene kumulierte Parameter, die im Messgerät gespeichert sind, löschen. Zudem kann das Messgerät oder Messgerät-Zubehör auf diese Weise neu initialisiert werden.

Mit Messgerätrücksetzungen werden die Onboard-Datenprotokolle und zugehörigen Informationen des Messgeräts gelöscht. Rücksetzungen werden normalerweise durchgeführt, wenn Änderungen an den Grundeinrichtungsparametern des Messgeräts (z. B. Frequenz oder SPW/STW-Einstellungen) vorgenommen werden. Dadurch werden ungültige oder veraltete Daten als Vorbereitung zur Inbetriebnahme des Messgeräts gelöscht.

Init Messgerät

Init Messgerät ist ein Sonderbefehl, mit dem die Protokolldaten, Zähler und Timer des Messgeräts gelöscht werden.

Es ist üblich, das Messgerät nach Abschluss seiner Konfiguration zu initialisieren, bevor es zu einem Energiemanagementsystem hinzugefügt wird:

Navigieren Sie nach der Konfiguration aller Messgerät-Einrichtungsparameter durch die verschiedenen Anzeigebildschirme und überprüfen Sie, ob die angezeigten Daten gültig sind und dann führen Sie die Messgerät-Initialisierung.

Durchführung eines globalen Resets über das Display

Mit globalen Resets können alle Daten eines bestimmten Typs, z. B. alle Energiewerte oder alle Minimal- und Maximalwerte, gelöscht werden.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Resets.
- 2. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf **Globale Resets** weist, dann drücken Sie auf **Auswahl**.
- 3. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zurückzusetzenden Parameter zeigt, dann drücken Sie **Reset**.

Option	Beschreibung
Init Messgerät	Löscht alle in dieser Tabelle aufgelisteten Daten (Energiewerte, Mittelwerte, Minimal-/ Maximalwerte, Zähler, Protokolle, Timer und Eingangsimpulsmessdaten).
Energien	Löscht alle kumulierten Energiewerte (kWh, kVArh, kVAh).
Mittelwerte	Löscht alle Mittelwertregister.
Min/Max	Löscht alle Minimal- und Maximalwertregister.
Alarmzählungen & Protokolle	Löscht alle Alarmzähler und Alarmprotokolle.
E/A-Zähler/-Timer	Löscht alle E/A-Zähler und setzt alle Timer zurück.
Eingangsimpulsmessung	Löscht alle Eingangsimpulsmessdaten.

 Geben Sie den Reset-Kenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK. 5. Drücken Sie **Ja** um die Rücksetzung zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Zur Durchführung eines Resets über ION Setup lesen Sie bitte das Thema "PM5500 / PM5600 / PM5700" in der ION Setup-Onlinehilfe oder im ION Setup-Leitfaden zur Gerätkonfiguration, der unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

Durchführung eines Einzel-Resets über das Display

Mit Einzel-Resets können Sie Daten in einem bestimmten Register bzw. Registertyp löschen.

Einzel-Resets werden oft kombiniert, um Ihnen zu ermöglichen alle Daten eines ähnlichen Typs zu löschen, z.B. ein kWh-, kVAR- und kVA-Reset können in einem Energie-Reset kombiniert werden, der alle Energie-Protokolle des Messgeräts löscht.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Resets.
- 2. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf **Einzel-Resets** zeigt, und drücken Sie dann auf **Auswahl**.
- 3. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zurückzusetzenden Parameter zeigt, dann drücken Sie **Reset**.

Wenn zusätzliche Optionen für den Parameter vorhanden sind, drücken Sie auf **Ausw.**, verschieben Sie den Cursor zu der entsprechenden Option und drücken Sie auf **Reset**.

4. Geben Sie den Reset-Kenncode (Voreinstellung "0") ein und drücken Sie auf **OK**.

5. Drücken Sie **Ja** um die Rücksetzung zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Verfügbare Einzel-Resets über das Display

Parameter	Option	Beschreibung
Energie	Kumuliert	Löscht alle kumulierten Energiewerte (kWh, kVArh, kVAh).
Mittelwert	Leistung, Strom, EingImp. messung	Legen Sie fest, welche Mittelwertregister gelöscht werden sollen (Leistungs-, Strom- oder Eingangsimpulsmittelwerte).
Alarme	Ereignisablauf	Löscht das Alarmereignisablauf-Register (Liste der aktiven Alarme).
	Verlaufsprotokoll	Löscht das Alarmverlaufsprotokoll.
	Zähler	Wählen Sie Zähler und dann wählen Sie, welcher Alarmzähler gelöscht werden soll. Bitte lesen Sie die Tabelle zu den Alarmzähler-Reset- Optionen.
Digitaleingänge	Timer	Wählen Sie Timer aus und legen Sie fest, welcher Digitaleingangstimer gelöscht werden soll (Sie können alle oder einzelne Digitaleingangstimer auswählen): Alle DigEingTimer, Digitaleingang DI1, Digitaleingang DI2, Digitaleingang DI3*, Digitaleingang DI4*
	Zähler	Wählen Sie Zähler aus und legen Sie fest, welcher Digitaleingangszähler gelöscht werden soll (Sie können alle oder einzelne Digitaleingangstimer auswählen): Alle DigEingZähler, Digitaleingang DI1, Digitaleingang DI2, Digitaleingang DI3*, Digitaleingang DI4*
Digitalausgänge	Timer	Wählen Sie Timer aus und legen Sie fest, welcher Digitalausgangstimer gelöscht werden soll (Sie können alle oder einzelne Digitaleingangstimer auswählen): Alle DigAusg-Timer, Digitalausgang DO1, Digitalausgang DO2
	Zähler	Wählen Sie Zähler aus und legen Sie fest, welcher Digitalausgangszähler gelöscht werden soll (Sie können alle oder einzelne Digitaleingangstimer auswählen): Alle DigAusgZähl., Digitalausgang DO1, Digitalausgang DO2
Aktiver Last-Timer	—	Löscht den Last-Betriebszeit-Timer und startet ihn neu.
Multi-Tariff	—	Löscht die kumulierten Werte in allen Tarifregistern.
Eingangsimpulsmessung	Res. alle Ein.messw.	Legen Sie fest, welcher Eingangsimpulsmesskanal (Eing.messw.) gelöscht
	Res. Eing.messw. K1	auswählen).
	Res. Eing.messw. K2	
	Res. Eing.messw. K3	
	Res. Eing.messw. K4	

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Zur Durchführung eines Resets über ION Setup lesen Sie bitte das Thema "PM5500 / PM5600 / PM5700" in der ION Setup-Onlinehilfe oder im ION Setup-Leitfaden zur Gerätkonfiguration, der unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

Durchführung eines Benutzerkonten-Resets über das Display

Wenn der **Benutzername** oder das **Kennwort** für ein **Administrator**-Rollen-Konto oder für mehrere **Administrator**-Rollen-Konten verloren gehen, können Sie die Benutzerkonten und Rollen über das Messgerätdisplay zurücksetzen.

HINWEIS: Für das PM5563-Messgerätmodell ohne abgesetztes PM5RD-Display müssen Sie das PM5RD erwerben, um dieses Benutzerkonto-Reset durchführen zu können.

1. Navigieren Sie zu Wart > Resets.

- 2. Verschieben Sie den Cursor, sodass er auf **BenZugr.-Resets** weist, dann drücken Sie auf **Auswahl**.
- 3. Drücken Sie auf Reset.
- 4. Geben Sie den Reset-Kenncode (Voreinstellung "0") ein und drücken Sie auf **OK**, um die Benutzerkonten und Rollen auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen.
- 5. Drücken Sie **Ja** um die Rücksetzung zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Alarme

Alarmübersicht

Mit einem Alarm benachrichtigt das Messgerät den Bediener, dass ein Alarmzustand erkannt wurde, wie z. B. ein Fehler oder ein Ereignis, das außerhalb der normalen Betriebsbedingungen liegt. Alarme sind normalerweise Sollwert-gelenkte Alarme und können für die Überwachung von bestimmten Verhaltensweisen, Ereignissen oder unerwünschten Zuständen in Ihrem elektrischen System programmiert werden.

Sie können Ihr Messgerät konfigurieren, um Alarme mit hoher, mittlerer und niedriger Priorität zu generieren und anzuzeigen, wenn vordefinierte Ereignisse in den gemessenen Werten oder Betriebszuständen des Messgeräts entdeckt werden. Ihr Messgerät protokolliert auch die Alarmereignis-Informationen.

Werkseitig wird das Messgerät mit einigen bereits aktivierten Alarmen ausgeliefert. Andere Alarme müssen konfiguriert werden, bevor das Messgerät Alarme generieren kann.

Passen Sie die Messgerät-Alarme nach Bedarf benutzerdefiniert an, z. B. durch die Änderung der Priorität. Mit den fortgeschrittenen Funktionen Ihres Messgeräts können Sie ebenfalls benutzerdefinierte Alarme erstellen.

Alarmarten

Тур	Nummer
Intern	4
Digital	4 bzw. 2*
Standard	29 bzw. 33*
Logik	10
Angepasst	5
Störung (Einbrüche/Spitzen)	2*

Ihr Messgerät unterstützt eine Anzahl verschiedener Alarmarten.

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe

Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Interne Alarme

Ein interner Alarm ist die einfachste Alarmart. Er überwacht ein einziges Verhalten, ein einziges Ereignis oder einen einzigen Zustand.

Verfügbare interne Alarme

Ihr Messgerät verfügt über einen Satz von 4 internen Alarmen.

Alarmbezeichnung	Beschreibung
MessgEinsch.	Das Messgerät wird nach einer Unterbrechung der Steuerspannung eingeschaltet.
MessgReset	Das Messgerät wird aus einem beliebigen Grund zurückgesetzt.

Alarmbezeichnung	Beschreibung
MessgDiagn.	Die Selbstdiagnosefunktion des Messgeräts erkennt ein Problem.
Phasenumkehr	Das Messgerät erkennt eine andere als die erwartete Phasendrehrichtung.

Digitale Alarme

Digitale Alarme überwachen den EIN- oder AUS-Zustand der Digital- bzw. Statuseingänge des Messgeräts.

Digitalalarm mit Sollwertverzögerung

Um Fehlauslösungen durch unregelmäßige Signale zu verhindern, können Sie Auslöse- und Abfallzeitverzögerungen für den digitalen Alarm einstellen.



EV 1 Start des Alarmzustandes

HINWEIS: Um zu verhindern, dass das Alarmprotokoll mit unerwünschten Alarmauslösungen gefüllt wird, wird der digitale Alarm automatisch deaktiviert, falls der Digital- bzw. Statuseingang seinen Zustand mehr als 4 Mal innerhalb einer Sekunde bzw. mehr als 10 Mal innerhalb von zehn Sekunden ändert. In diesem Fall muss der Alarm mit dem Display oder ION Setup erneut aktiviert werden.

Verfügbare digitale Alarme

Ihr Messgerät verfügt über einen Satz von 4 oder 2 digitalen Alarmen.

Alarmbezeichnung	Beschreibung
Digital-Alarm S1	Digitaleingang 1
Digital-Alarm S2	Digitaleingang 2
Digital-Alarm S3	Digitaleingang 3*
Digital-Alarm S4	Digitaleingang 4*

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe

Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Standardalarme

Standard-Alarme sind Sollwert-gelenkte Alarme, die bestimmte Verhaltensweisen, Ereignisse oder unerwünschte Zustände im elektrischen System überwachen.

Standardalarme haben eine Erfassungsrate, die 50 bzw. 60 Messzyklen entspricht. Das ergibt nominell 1 Sekunde, sofern die Frequenzeinstellung des Messgeräts in Übereinstimmung mit der Systemfrequenz (50 oder 60 Hz) konfiguriert ist.

Viele der Standardalarme sind Dreiphasenalarme. Die Alarmsollwerte werden für jede der drei Phasen separat ausgewertet, der Alarm wird jedoch als ein einzelner Alarm gemeldet. Die Alarmauslösung erfolgt, wenn die erste Phase den Alarmauslösewert für die Dauer der Auslöseverzögerungszeit überschreitet. Der Alarm ist aktiv, solange eine der Phasen in einem Alarmzustand bleibt. Der Alarmabfall erfolgt, wenn die letzte Phase für die Dauer der Abfallverzögerungszeit unter dem Abfallwert bleibt.

Beispiel für den Alarmbetrieb bei oberem und unterem Sollwert (Standard)

Das Messgerät unterstützt Über- und Unter-Sollwert-Bedingungen bei Standardalarmen.

Eine Sollwertbedingung tritt ein, wenn die Amplitude des überwachten Signals den in der Einstellung "Auslösesollwert" vorgegebenen Grenzwert passiert und für die Dauer der in der Einstellung "Auslöseverzögerung" vorgegebenen Mindestzeit innerhalb dieses Grenzbereiches bleibt.

Eine Sollwertbedingung endet, wenn die Amplitude des überwachten Signals den in der Einstellung "Abfallsollwert" vorgegebenen Grenzwert passiert und für die Dauer der in der Einstellung "Abfallverzögerung" vorgegebenen Mindestzeit innerhalb dieses Grenzbereiches bleibt.

Sollwertüberschreitung

Wenn der Wert über den eingestellten Auslösesollwert ansteigt und dort lange genug für die Auslöseverzögerung (Δ T1) verbleibt, wird der Alarmzustand auf EIN gestellt. Wenn der Wert unter den eingestellten Abfallsollwert fällt und dort lange genug für die Abfallverzögerung (Δ T2) verbleibt, wird der Alarmzustand auf AUS gestellt.



А	Auslösesollwert
В	Abfallsollwert
ΔΤ1	Auslöseverzögerung (in Sekunden)
EV 1	Start des Alarmzustandes
ΔΤ2	Abfallverzögerung (in Sekunden)
EV 2	Ende des Alarmzustandes
ΔΤ3	Alarmdauer (in Sekunden)
Max 1	Während der Auslösezeit aufgezeichneter Maximalwert
Max 2	Während der Alarmzeit aufgezeichneter Maximalwert

Das Messgerät zeichnet das Datum und die Uhrzeit auf, wann das Alarmereignis beginnt (ER 1) und wann es endet (ER 2). Außerdem führt das Messgerät jede Aufgabe aus, die dem Ereignis zugewiesen wurde, wie z.B. Ansteuerung eines Digitalausgangs. Das Messgerät zeichnet auch die Maximalwerte (Max 1 und Max 2) vor, während und nach der Alarmzeit auf.

Sollwertunterschreitung

Wenn der Wert unter den eingestellten Auslösesollwert fällt und dort lange genug für die Auslöseverzögerung (Δ T1) verbleibt, wird der Alarmzustand auf EIN gestellt. Wenn der Wert über den eingestellten Abfallsollwert steigt und dort lange genug für die Abfallverzögerung (Δ T2) verbleibt, wird der Alarmzustand auf AUS gestellt.



Das Messgerät zeichnet das Datum und die Uhrzeit auf, wann das Alarmereignis beginnt (ER 1) und wann es endet (ER 2). Außerdem führt das Messgerät jede Aufgabe aus, die dem Ereignis zugewiesen wurde, wie z.B. Ansteuerung eines Digitalausgangs. Das Messgerät zeichnet auch die Minimalwerte (Min 1 und Min 2) vor, während und nach der Alarmzeit auf.

Maximal zulässiger Sollwert

Das Messgerät wurde programmiert, um bei der Vermeidung von Nutzer-Dateneintragsfehlern zu helfen. Es stehen eingerichtete Grenzwerte für die Standardalarme zur Verfügung.

Der maximale Sollwert, der für einige der Standardalarme eingestellt werden kann, hängt vom Spannungswandlerverhältnis (SPW-Verhältnis), Stromwandlerverhältnis (STW-Verhältnis), Systemtyp (d. h. Anzahl Phasen) und/ oder von den werkseitig programmierten Obergrenzen für Spannung und Strom ab.

HINWEIS: Das SPW-Verhältnis ist die SPW-Primärspannung geteilt durch die SPW-Sekundärspannung. Das STW-Verhältnis ergibt sich aus dem STW-Primärstrom geteilt durch den STW-Sekundärstrom.

Standardalarm	Maximaler Sollwert
Überstrom, Phase	(Maximalstrom) x (STW-Verhältnis)
Unterstrom, Phase	(Maximalstrom) x (STW-Verhältnis)
Überstrom, Neutral	(Maximalstrom) x (STW-Verhältnis) x (Anzahl Phasen)
Überstrom, Erdung	(Maximalstrom) x (STW-Verhältnis)
Überspannung, L-L	(Maximalspannung) x (SPW-Verhältnis)
Unterspannung, L-L	(Maximalspannung) x (SPW-Verhältnis)
Überspannung, L-N	(Maximalspannung) x (SPW-Verhältnis)
Unterspannung, L-N	(Maximalspannung) x (SPW-Verhältnis)
Überaktive Leistung	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-Blindleistung	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-Scheinleistung	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)

Standardalarm	Maximaler Sollwert
Über-kW-MW, akt.	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-kW-MW, zuletzt	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-kW-MW, progn.	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-kVAr-MW, akt.	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-kVAr-MW, zuletzt	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-kVAr-MW, progn.	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-kVA-MW, akt.	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-kVA-MW, zuletzt	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Über-kVA-MW, progn.	(Maximalspannung) x (Maximalstrom) x (Anzahl Phasen)
Überspannung Unsym.	(Maximalspannung) x (SPW-Verhältnis)
Phasenausfall	(Maximalspannung) x (SPW-Verhältnis)
Überstrom-Reststrom*	4500 mA

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20. Für Überstrom-Reststrom-Alarme ist der maximale Sollwert, unabhängig von der Einstellung der Ringkernwandler-Drehungen, auf 4500 mA begrenzt.

HINWEIS: Für die Ringkernwandler-Verwendung sollten die Auslöse- und Abfallwerte für "Überstrom AL1, I5/I6" und "Überstrom AL2 I5/I6" auf Werte im Bereich des Reststromwerts eingestellt werden, der die festgelegte Genauigkeit erfüllt (siehe Tabelle Beispiel für Einstellung der Ringkernwandler-Drehungen, Seite 50).

Verfügbare Standardalarme

Ihr Messgerät verfügt über einen Satz von Standardalarmen.

HINWEIS: Einige Alarme gelten nicht für alle Systemtypkonfigurationen. Zum Beispiel können Phase-Neutral-Spannungsalarme nicht bei Dreiphasensystemen in Dreiecksschaltung aktiviert werden. Einige Alarme verwenden den Systemtyp und das SPW- bzw. STW-Verhältnis für die Bestimmung des zulässigen maximalen Sollwerts.

Alarmbezeichnung		Gültiger Bereich und Auflösung		Finhaitan
ION Setup	Display	ION Setup	Display	Einneiten
Over Phase Current	Überstrom, Ph	0,000 bis 99999,000	0 bis 99999	А
Under Phase Current	Unterstrom, Ph	0,000 bis 99999,000	0 bis 99999	А
Over Neutral Current	Überstrom, N	0,000 bis 99999,000	0 bis 99999	А
Over Ground Current	Überstrom, E	0,000 bis 99999,000	0 bis 99999	А
Over Voltage L-L	Überspannung, L-L	0,00 bis 999999,00	0 bis 999999	V
Under Voltage L-L	Unterspannung, L-L	0,00 bis 999999,00	0 bis 999999	V
Over Voltage L-N	Überspannung, L-N	0,00 bis 999999,00	0 bis 999999	V
Under Voltage L-N	Unterspannung, L-N	0,00 bis 999999,00	0 bis 999999	V
Over Active Power	Über-kW	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kW
Over Reactive Power	Über-kVAr	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kVAR
Over Apparent Power	Über-kVA	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kVA
Leading True PF	LF voreil., real	-1,00 bis -0,01 und 0	,01 bis 1,00	—
Lagging True PF	LF nacheil., real	-1,00 bis -0,01 und 0	,01 bis 1,00	—
Leading Disp PF	Cos Phi, voreil.	-1,00 bis -0,01 und 0,01 bis 1,00 -		_
Lagging Disp PF	Cos Phi, nacheil.	-1,00 bis -0,01 und 0	,01 bis 1,00	—

Alarmbezeichnung		Gültiger Bereich und Auflösung		Finhoiton
ION Setup	Display	ION Setup Display		Einneiten
Over Present Active Power Demand	Über-kW-MW, akt.	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kW
Over Last Active Power Demand	Über-kW-MW, zuletzt	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kW
Over Predicted Active Power Demand	Über-kVA-MW, progn.	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kW
Over Present Reactive Power Demand	Über-kVAr-MW, akt.	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kVAR
Over Last Reactive Power Demand	Über-kVAr-MW, zuletzt	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kVAR
Over Predicted Reactive Power Demand	Über-kVAr-MW, progn.	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kVAR
Over Present Apparent Power Demand	Über-kVA-MW, akt.	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kVA
Over Last Apparent Power Demand	Über-kVA-MW, zuletzt	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kVA
Over Predicted Apparent Power Demand	Über-kVA-MW, progn.	0,0 bis 9999999,0	0 bis 9999999	kVA
Over Frequency	Überfrequenz	0,000 bis 99,000		Hz
Under Frequency	Unterfrequenz	0,000 bis 99,000		Hz
Over Voltage Unbalance	Überspann. Unsym.	0 bis 99		%
Over Voltage THD	Überspannung THD	0 bis 99		%
Phase Loss	Phasenausfall	0.00 bis 999999.00	0 bis 999999	—
Over Current AL1, I5*	Überstrom AL1, I5	3 bis 4500		mA
Over Current AL2, I5*	Überstrom AL2, I5	3 bis 4500		mA
Over Current AL1, I6*	Überstrom AL1, I6	3 bis 4500		mA
Over Current AL2, I6*	Überstrom AL2, I6	3 bis 4500		mA

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

HINWEIS: Für die Ringkernwandler-Verwendung sollten die Auslöse- und Abfallwerte für "Überstrom AL1, I5/I6" und "Überstrom AL2 I5/I6" auf Werte im Bereich des Reststromwerts eingestellt werden, der die festgelegte Genauigkeit erfüllt (siehe Tabelle Beispiel für Einstellung der Ringkernwandler-Drehungen, Seite 50).

RCM-Alarmanwendung

Sie können Folgendes festlegen:

 Einen der beiden Alarme (AL1 oder AL2) zur Benachrichtigung und den anderen f
ür den Betrieb des Digitalausgangs.

ODER

- Sowohl AL1- als auch AL2-Alarm zur Benachrichtigung. ODER
- Sowohl AL1- als auch AL2-Alarm für den Betrieb des Digitalausgangs.

Typische doppelte Alarmanwendung für I5 oder I6:

HINWEIS: Es kann bis zu 30 s dauern, bis die RCM-Werte nach dem Zurücksetzen oder Einschalten des Messgeräts angezeigt werden.



Leistungsfaktor (LF)-Alarme

Sie können einen Alarm für voreilende Leistungsfaktoren oder nacheilende Leistungsfaktoren einstellen, um zu überwachen, wann der Leistungsfaktor des Stromkreises über den von Ihnen vorgegebenen Ansprechwert ansteigt oder darunter abfällt.

Die Alarme für vor- oder nacheilende Leistungsfaktoren verwenden die Leistungsfaktorquadranten als Werte auf der Y-Achse. Quadrant II befindet sich dabei am unteren Ende der Skala, gefolgt von Quadrant III und Quadrant I sowie zum Schluss Quadrant IV am oberen Ende der Skala.

Quadrant	LF-Werte	Voreilend/Nacheilend
II	0 bis -1	Voreilend (kapazitiv)
111	-1 bis 0	Nacheilend (induktiv)
1	0 bis 1	Nacheilend (induktiv)
IV	1 bis 0	Voreilend (kapazitiv)

Alarm für voreilende Leistungsfaktoren

Der Alarm für voreilende Leistungsfaktoren überwacht eine Sollwertüberschreitungsbedingung.



Alarm für nacheilende Leistungsfaktoren

Der Alarm für nacheilende Leistungsfaktoren überwacht eine Sollwertunterschreitungsbedingung.



Phasenverlust-Alarm

Der Phasenverlust-Alarm ist ein Unter-Sollwert-Alarm, der die Spannungen in einem 3-Phasen-System überwacht und den Alarm auslöst, wenn eine oder zwei Phasen unter den eingestellten Auslösesollwert fallen und dort lang genug für die Auslöseverzögerung verbleiben.

Wenn alle Phasen über den eingestellten Abfallsollwert steigen und dort lange genug für die Abfallverzögerung verbleiben, wird der Alarmzustand auf AUS gestellt.

Logische Alarme

Ein logischer Alarm wird für die Überwachung von bis zu vier verschiedenen Eingängen oder Parametern verwendet.

Der logische Alarm wird ausgelöst, wenn die einzelnen Zustände aller Eingänge (A, B, C, D) bewirken, dass der Ausgang (Y) einer logischen Verknüpfung wahr ist.



Die Logik-Alarm-Eingänge können nur mit Hilfe von Software verknüpft werden.

Benutzerdefinierte Alarme

Benutzerdefinierte Alarme (Ben.1s) sind sollwertgesteuerte Alarme und ähneln den Standardalarmen (1-Sek).

Die Eingangsparameter und die Sollwertuntertypen von benutzerdefinierten Alarmen können nur mit Hilfe von Software konfiguriert werden.

Parameterliste für benutzerdefinierten Alarm

Sie können benutzerdefinierte Alarme konfigurieren, um Über- und Unterbedingungen bei einer Vielzahl verschiedener Parameter zu überwachen.

Die Grenzen für Auslöse- und Abfallsollwerte werden zwischen –999999 und 999999 eingestellt.

Alarmparameter	Einheit	Alarmparameter	Einheit
Strom A	А	Gelieferte Wirkenergie	kW
Strom B	А	Bezogene Wirkenergie	kW
Strom C	А	Gelieferte Wirkenergie+Bezogene	kW
Strom N	А	Gelieferte Wirkenergie-Bezogene	kW
Strom G	А	Gelieferte Blindenergie	kVAR
Strom Avg	A	Bezogene Blindenergie	kVAR
Stromunsymmetrie A	%	Gelieferte Blindenergie+Bezogene	kVAR
Stromunsymmetrie B	%	Gelieferte Blindenergie-Bezogene	kVAR
Stromunsymmetrie C	%	Gelieferte Scheinenergie	kVA
Stromunsymmetrie schlechteste Phase	%	Bezogene Scheinenergie	kVA
Spannung A-B	V	Gelieferte Scheinenergie + Bezogene	kVA
Spannung B-C	V	Gelieferte Scheinenergie - Bezogene	kVA
Spannung C-A	V	Aufgelaufene Eingangsmessung CH 01	—
Spannung L-L Avg	V	Aufgelaufene Eingangsmessung CH 02	—
Spannung A-N	V	Aufgelaufene Eingangsmessung CH 03	—
Spannung B-N	V	Aufgelaufene Eingangsmessung CH 04	—
Spannung C-N	V	Letzter Mittelwert der Wirkleistung	kW
Spannung L-N Avg	V	Aktueller Mittelwert der Wirkleistung	kW
Spannungsunsymmetrie A-B	%	Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung	kW
Spannungsunsymmetrie B-C	%	Letzter Mittelwert der Blindleistung	kVAR
Spannungsunsymmetrie C-A	%	Aktueller Mittelwert der Blindleistung	kVAR
Spannungsunsymmetrie L-L schlechteste Phase	%	Geschätzter Mittelwert der Blindleistung	kVAR

larmparameter	Einheit
oannungsunsymmetrie A-N	%
Spannungsunsymmetrie B-N	%
Spannungsunsymmetrie C-N	%
Spannungsunsymmetrie L-N schlechteste Phase	%
Wirkleistung A	kW
Wirkleistung B	kW
Wirkleistung C	kW
Gesamtwirkleistung	kW
Blindleistung A	kVAR
Blindleistung B	kVAR
Blindleistung C	kVAR
Gesamtblindleistung	kVAR
Scheinleistung A	kVA
Scheinleistung B	kVA
Scheinleistung C	kVA
Gesamtscheinleistung	kVA
Frequenz	Hz
Temperatur	°C

Störungsalarme (Einbrüche/Spitzen)

Die Störungsalarme (Einbrüche/Spitzen) treffen nur für die Messgerätmodelle PM5650 / PM5760 / PM5761 zu.

Max Freq

Das Messgerät überwacht die Systemspannung auf Einbruch- oder Spitzenereignisse. Es meldet die Störungsamplitude und den Zeitstempel, wann das Ereignis aufgetreten ist.

Sie müssen den Spannungspegel, den Einbruchsgrenzwert, den Spitzengrenzwert und die Hysterese konfigurieren, damit diese Alarme funktionieren.

Ihr Messgerät verfügt über zwei Störungsalarme:

Alarmbezeichnung	Beschreibung
Einbruchsalarm	Störungsalarm ausgelöst von Einbruchsereignissen
Spitzenalarm	Störungsalarm ausgelöst von Spitzenereignissen

Alarmprioritäten

Jeder Alarm hat eine Prioritätsebene, die Sie nutzen können, um zwischen Ereignissen zu unterscheiden, die eine sofortige Handlung benötigen, und denen, die keine Handlung benötigen.

Hz

Alarmpriorität	Alarmdisplaybenachrichtigung und Aufzeichnungsmethode			
	Alarm-LED	Alarmsymbol	Alarmdetails	Alarmprotokollierung
Hoch	Blinkt, während der Alarm aktiv ist.	Blinkt, während der Alarm aktiv ist. Das Alarmsymbol wird bis zur Quittierung angezeigt.	Klicken Sie auf Details , um die Ursache für die Auslösung bzw. für den Abfall des Alarms anzuzeigen. Klicken Sie auf Ack , um den Alarm zu quittieren.	Aufzeichnung im Alarmprotokoll
Mittel	Blinkt, während der Alarm aktiv ist.	Blinkt, während der Alarm aktiv ist.	Klicken Sie auf Details , um die Ursache für die Auslösung bzw. für den Abfall des Alarms anzuzeigen.	Aufzeichnung im Alarmprotokoll
Niedrig	Blinkt, während der Alarm aktiv ist.	Blinkt, während der Alarm aktiv ist.	Klicken Sie auf Details , um die Ursache für die Auslösung bzw. für den Abfall des Alarms anzuzeigen.	Aufzeichnung im Alarmprotokoll
Keine	Keine Aktivität	Keine	Keine	Aufzeichnung nur im Ereignisprotokoll.

HINWEIS: Die Alarm-LED-Benachrichtigung tritt nur auf, wenn die Alarm-/ Energieimpuls-LED für eine Alarmierung konfiguriert wurde.

Überlegungen zu mehreren gleichzeitigen Alarmen

Sind mehrere Alarme mit unterschiedlichen Prioritäten gleichzeitig aktiv, werden die Alarme in der Reihenfolge auf dem Display angezeigt, in der sie aufgetreten sind.

Übersicht über die Alarmeinrichtung

Für die Konfiguration von internen, digitalen oder Standardalarmen (1-Sek) kann das Messgerätdisplay oder ION Setup verwendet werden. Zur Konfiguration von logischen und benutzerdefinierten Alarmen muss ION Setup verwendet werden.

Wenn Sie Änderungen an der Grundeinrichtung des Messgeräts vornehmen, werden alle Alarme deaktiviert, um eine unerwünschte Alarmauslösung zu verhindern. Wenn Sie Standard- oder benutzerdefinierte Alarm-Sollwerte über das Display konfigurieren, sind alle zuvor mit ION Setup konfigurierten Dezimalstellen verloren.

HINWEIS

NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB

- Überprüfen Sie, ob alle Alarmeinstellungen korrekt sind, und passen Sie sie bei Bedarf an.
- Aktivieren Sie erneut alle konfigurierten Alarme.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu fehlerhaften Alarmfunktionen führen.

Integrierte Fehlerprüfung

ION Setup nimmt automatisch eine Überprüfung auf falsche Einrichtungskombinationen vor. Wenn Sie einen Alarm aktivieren, müssen Sie die Auslöse- und Abfallsollwerte zuerst auf akzeptable Werte einstellen, bevor Sie den Einrichtungsbild-schirm verlassen können.

Einrichtung von Alarmen über das Display

Sie können das Display verwenden, um Standard- (1-Sek), interne, digitale und Störungsalarme zu erstellen und einzurichten. Außerdem können Sie logische und benutzerdefinierte Alarme konfigurieren, nachdem sie in ION Setup erstellt worden sind.

HINWEIS:

- Für die Erstellung von logischen und benutzerdefinierten (Ben.1s) Alarmen müssen Sie ION Setup verwenden. Nach dem Erstellen des Alarms können Sie die Alarmparameter über ION Setup oder über das Display ändern.
- Wir empfehlen, dass Sie ION Setup verwenden, um die Standardalarme (1-Sek) zu programmieren. ION Setup unterstützt eine höhere Auflösung. Dadurch können Sie bei der Einrichtung von Auslöse- und Abfallsollwerten für bestimmte Messungen mehr Dezimalstellen angeben.
- 1. Navigieren Sie zu den Menübildschirmen für die Alarmeinrichtung und wählen Sie den Alarm aus, den Sie einrichten möchten.
- 2. Konfigurieren Sie die Einrichtungsparameter gemäß den Erläuterungen in den einzelnen Abschnitten zur Alarmeinrichtung.

HINWEIS: Falls Sie für die Programmierung von Dezimalwerten bei einem Standardalarm (1-Sek) ION Setup verwenden, dürfen Sie für nachfolgende Änderungen von Alarmparametern (einschließlich Aktivierung bzw. Deaktivierung) nicht das Messgerätdisplay benutzen. Dadurch werden alle vorher mit Hilfe von ION Setup programmierten Kommazahlen entfernt.

3. Klicken Sie auf **Ja**, um die Änderungen im Messgerät zu speichern, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Einstellung von Alarmen mit ION Setup

Sie können ION Setup verwenden, um Alarme zu erstellen und einzurichten.

- 1. Starten Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an.
- 2. Öffnen Sie den Alarming-Bildschirm.
- 3. Wählen Sie den zu konfigurierenden Alarm aus und klicken Sie auf Edit.
- 4. Konfigurieren Sie die Einrichtungsparameter gemäß den Erläuterungen in den einzelnen Abschnitten zur Alarmeinrichtung.

Bitte lesen Sie den ION Setup-Gerätekonfigurationsleitfaden für weitere Informationen.

Einrichtungsparameter für interne Alarme

Konfigurieren Sie interne Alarm-Einrichtungsparameter nach Bedarf.

ION Setup-Steuerungen werden in Klammern angezeigt.

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung
Aktiviert	Ja (mit Markierung) oder Nein (ohne Markierung)	Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.
Priorität	Hoch, Mittel, Niedrig, Keine	Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung
Digital-Ausg. ausw. (Outputs)	Keine Digitalausgang D1 Digitalausgang D2 Digitalausgänge D1 & D2	Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen.
Verhalten	Normal Zeitlich festgelegt Selbsthaltung	Wählen Sie den erforderlichen Verhaltensmodus aus. HINWEIS: Wenn Sie den Wert "Normal" auswählen, wird der Digitalausgang nicht ausgelöst.

Einrichtungsparameter für digitale Alarme

Konfigurieren Sie digitale Alarm-Einrichtungsparameter nach Bedarf.

ION Setup-Steuerungen werden in Klammern angezeigt.

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung
Aktiviert	Ja (mit Markierung) oder Nein (ohne Markierung)	Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.
Priorität	Hoch, Mittel, Niedrig, Keine	Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.
Auslösesollwert (Setpoint Pickup)	Ein, Aus	Steuern Sie mit dieser Einstellung, wann der Alarm auf der Basis des Zustandes des Digitaleingangs (Ein oder Aus) ausgelöst werden soll.
Auslöseverzög. (Delay)	0 bis 999999	Damit wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, für die sich der Digitaleingang im Alarmauslösezustand befinden muss, bevor der Alarm ausgelöst wird.
Abfallverzögerung (Setpoint Dropout Delay)	0 bis 999999	Damit wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, für die sich der Digitaleingang außerhalb des Alarmauslösezustands befinden muss, bevor der Alarm deaktiviert wird.
Digital-Ausg. ausw. (Outputs)	Keine	Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei
	Digitalausgang D1	Alarmausiosung angesteuert werden sollen.
	Digitalausgang D2	
	Digitalausgänge D1 & D2	

Einrichtungsparameter für Standardalarme (1-Sek)

Konfigurieren Sie Standard-Alarm-Einrichtungsparameter nach Bedarf.

ION Setup-Steuerungen werden in Klammern angezeigt.

HINWEIS: Wir empfehlen, dass Sie ION Setup verwenden, um die Standardalarme (1-Sek) zu programmieren. ION Setup unterstützt eine höhere Auflösung. Dadurch können Sie bei der Einrichtung von Auslöse- und Abfallsollwerten für bestimmte Messungen mehr Dezimalstellen angeben.

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung
Aktiviert	Ja (mit Markierung) oder Nein (ohne Markierung)	Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.
Priorität	Hoch, Mittel, Niedrig, Keine	Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung
Auslösesollwert mA (Pickup Limit)	Variiert in Abhängigkeit vom Standard- Alarm, den Sie einrichten	Das ist der Wert (Amplitude), den Sie als Sollwertgrenze für die Alarmauslösung festlegen. Bei Überschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze überschritten hat. Bei Unterschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze unterschritten hat.
Auslöseverzög. (Delay)	0 bis 999999	Damit wird die Anzahl der Sekunden angegeben, für die sich das Signal über dem Auslösesollwert (bei Überschreitungszuständen) bzw. unter dem Auslösesollwert (bei Unterschreitungszuständen) befinden muss, bevor der Alarm ausgelöst wird.
Abfallsollwert mA (Dropout Limit)	Variiert in Abhängigkeit vom Standard- Alarm, den Sie einrichten	Das ist der Wert (Amplitude), den Sie als Grenzwert für den Abfall des Alarmzustandes festlegen. Bei Überschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert unter die Abfallgrenze gefallen ist. Bei Unterschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze überschritten hat.
Abfallverzögerung (Delay)	0 bis 999999	Damit wird die Anzahl der Sekunden angegeben, für die sich das Signal unter dem Abfallsollwert (bei Überschreitungszuständen) oder über dem Abfallsollwert (bei Unterschreitungszuständen) befinden muss, bevor der Alarmzustand beendet wird.
PU Sollwert Lead/Lag (Lead, Lag)	Lead oder Lag	Gilt nur für LF-Alarme (Leistungsfaktor). Verwenden Sie diese Kombination aus LF- Wert und Quadrant zur Einstellung des Auslösesollwertes für einen LF- Überschreitungszustand (PF voreilend) bzw. einen LF-Unterschreitungszustand (LF nacheilend).
DO Sollwert Lead/Lag (voreilend, nacheilend)	Lead oder Lag	Gilt nur für LF-Alarme (Leistungsfaktor). Verwenden Sie diese Kombination aus LF- Wert und Quadrant zur Einstellung des Abfallsollwertes für einen LF- Überschreitungszustand (PF voreilend) bzw. einen LF-Unterschreitungszustand (LF nacheilend).
Digital-Ausg. ausw. (Outputs)	Keine Digitalausgang D1 Digitalausgang D2 Digitalausgänge D1 & D2	Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen.

Logische Alarme mittels ION Setup einrichten

Verwenden Sie ION Setup für die Konfiguration von logischen Alarmen.

HINWEIS: Sie müssen zuerst die Alarme konfigurieren, die Sie als Eingänge für einen logischen Alarm verwenden möchten. Wenn Sie zum Beispiel einen Standardalarm (1-Sek) als einen der Eingänge benutzen möchten, müssen Sie seinen Auslösesollwert, seinen Abfallsollwert und die entsprechenden Verzögerungen einstellen.

- 1. Wählen Sie den einzurichtenden logischen Alarm aus und klicken Sie auf **Edit**.
- 2. Wählen Sie die Alarme aus, die Sie als Eingänge für den logischen Alarm verwenden möchten.
- 3. Klicken Sie auf die Doppelpfeil-Schaltfläche, um den ausgewählten Alarm in das Feld **Selected (max 4)** zu verschieben, dann klicken Sie auf **OK**.

- 4. Konfigurieren Sie die verbliebenen Alarmeinrichtungsparameter.
- 5. Klicken Sie auf **OK** und dann **Send** um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

Einrichtungsparameter für logische Alarme

Konfigurieren Sie Logik-Alarm-Einrichtungsparameter nach Bedarf.

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung	
Aktiviert	Ja (mit Markierung) oder Nein (ohne Markierung)	Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.	
Bezeichnung	Logic Alarm 1 bis Logic Alarm 10 (werkseitige Bezeichnungen)	Mit ION Setup können Sie die Standardbezeichnung modifizieren, so dass Ihr logischer Alarm eindeutiger zuzuordnen ist. Sie können nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche verwenden. Leerzeichen sind nicht zulässig.	
Art	AND	Der Ausgang der AND-Verknüpfung ist nur wahr, wenn alle Eingänge wahr sind.	
	NAND	Der Ausgang der NAND-Verknüpfung ist wahr, wenn einer oder mehrere Eingänge unwahr sind.	
	OR	Der Ausgang der OR-Verknüpfung ist wahr, wenn einer oder mehrere Eingänge wahr sind.	
	NOR	Der Ausgang der NOR-Verknüpfung ist nur wahr, wenn alle Eingänge unwahr sind.	
	XOR	Der Ausgang der XOR-Verknüpfung ist wahr, wenn nur ein Eingang wahr ist und alle anderen Eingänge unwahr sind.	
Priorität	Hoch, Mittel, Niedrig, Keine	Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.	
Wählen Sie Digitalausgang (Ausgänge)	Keine,	Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen.	
	Digitalausgang D1,		
	Digitalausgang D2,		
	Digitalausgänge D1 & D2		

Fehlermeldungen bei der Einrichtung logischer Alarme

Sowohl das Messgerät als auch ION Setup haben Fehlerkontrollfunktionen und warnen Sie mit einer Fehlermeldung, wenn ein Fehler in der Logik-Alarm-Einrichtung vorliegt.

Sie werden alarmiert, wenn folgende Handlungen versucht werden:

- · Der Ausgang eines logischen Alarms wird als dessen Eingang verwendet.
- Die gleiche Quelle wird als ein weiterer Eingang für denselben logischen Alarm dupliziert.
- Das verwendete Quellenregister ist ungültig oder ist ein nicht vorhandener Parameter.

Benutzerdefinierte Alarme mittels ION Setup einrichten

Verwenden Sie ION Setup für die Konfiguration von benutzerdefinierten Alarmen (Ben.1s).

- 1. Wählen Sie den einzurichtenden benutzerdefinierten Alarm aus und klicken Sie auf **Enable**, um die verfügbaren Einrichtungsoptionen anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie die Parameter, die Sie für Ihren benutzerdefinierten Alarm einstellen möchten, aus der Dropdownliste aus.

- 3. Verwenden Sie das Feld **Label**, um einen Namen für Ihren benutzerdefinierten Alarm festzulegen.
- 4. Wählen Sie die Sollwertbedingung, die Sie überwachen möchten, aus der Dropdownliste aus:
 - Überschreitung: Der Alarmzustand tritt ein, wenn der Wert den eingestellten Auslösesollwert überschreitet.
 - Unterschreitung: Der Alarmzustand tritt ein, wenn der Wert den eingestellten Auslösesollwert unterschreitet.
 - Überschreitung (absolut): Der Alarmzustand tritt ein, wenn der absolute Wert den eingestellten Auslösesollwert überschreitet.
 - Unterschreitung (absolut): Der Alarmzustand tritt ein, wenn der absolute Wert den eingestellten Auslösesollwert unterschreitet.
- 5. Konfigurieren Sie die verbliebenen Alarmeinrichtungsparameter.
- 6. Klicken Sie auf **OK** und dann **Send** um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

Einrichtungsparameter für benutzerdefinierte Alarme

Einstellung	Option oder Bereich	Beschreibung	
Aktiviert	Ja (mit Markierung) oder Nein (ohne Markierung)	Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.	
Setpoint Pickup	Variiert in Abhängigkeit vom benutzerdefinierten Alarm, den Sie einrichten	Das ist der Wert (Amplitude), den Sie als Sollwertgrenze für die Alarmauslösung festlegen. Bei Überschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze überschritten hat. Bei Unterschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze unterschritten hat.	
Verzögerung (Sollwert Auslösung)	0 bis 999999	Damit wird die Anzahl der Sekunden angegeben, für die sich das Signal über dem Auslösesollwert (bei Überschreitungszuständen) bzw. unter dem Auslösesollwert (bei Unterschreitungszuständen) befinden muss, bevor der Alarm ausgelöst wird.	
Sollwert Abfall	Variiert in Abhängigkeit vom benutzerdefinierten Alarm, den Sie einrichten	Das ist der Wert (Amplitude), den Sie als Grenzwert für den Abfall des Alarmzustandes festlegen. Bei Überschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert unter die Abfallgrenze gefallen ist. Bei Unterschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze überschritten hat.	
Verzögerung (Sollwert Abfall)	0 bis 999999	Damit wird die Anzahl der Sekunden angegeben, für die sich das Signal unter dem Abfallsollwert (bei Überschreitungszuständen) oder über dem Abfallsollwert (bei Unterschreitungszuständen) befinden muss, bevor der Alarmzustand beendet wird.	
Priorität	Hoch, Mittel, Niedrig, Keine	Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.	
Wählen Sie Digitalausgang (Ausgänge)	Keine,	Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen.	
	Digitalausgang D1,		
	Digitalausgang D2,		
	Digitalausgänge D1 & D2		

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Einrichtungsparameter nach Bedarf.

Einrichtung von Störungsalarmen über das Display

Die Störungsalarme (Einbrüche/Spitzen) treffen nur für die Messgerätmodelle PM5650 / PM5760 / PM5761 zu.

HINWEIS: Bevor Sie einen Einbruch-/Spitzenalarm aktivieren, müssen Sie die Einrichtungsparameter für Einbrüche/Spitzen konfigurieren, die in Tabelle Einrichtungsparameter für Einbrüche/Spitzen, die über das Display verfügbar sind, Seite 217 angeführt sind.

Sie können das Display für die Konfiguration der Störungsalarme verwenden.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr.
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Alarm > Stör..
- 4. Verschieben Sie den Cursor so, dass er auf den zu ändernden Parameter **Einbruchsalarm** oder **Spitzenalarm** zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einrichtungsparameter für Einbruchsalarm/Spitzenalarm, die über das Display verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
Aktiviert	Ja, Nein	Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.
Priorität	Hoch, Mittel, Niedrig, Keine	Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.
Digital-Ausg. ausw.	Keine	Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werde
	Digitalausgang D1	Suleti.
	Digitalausgang D2	
	Digitalausgänge D1 & D2	

Alarmanzeige-LED

Sie können die Alarm-/Energieimpuls-LED des Messgeräts als Alarmanzeige verwenden.

Wenn die LED auf Alarmerkennung eingestellt ist, blinkt sie als Hinweis auf einen Alarmzustand.

HINWEIS: Die Alarm-/Energieimpuls-LED am PM5561 / PM5661 / PM5761 ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht für Alarme verwendet werden.

Konfiguration der Alarm-LED über das Display

Sie können die Alarm-/Energieimpuls-LED über das Messgerätdisplay für Alarme konfigurieren.

HINWEIS: Die Alarm-/Energieimpuls-LED am PM5561 / PM5661 / PM5761 ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht für Alarme verwendet werden.

- 1. Navigieren Sie zum Menübildschirm für die LED-Einrichtung.
- 2. Stellen Sie den Modus auf Alarm ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

LED mit Hilfe von ION Setup für Alarme konfigurieren

Sie können ION Setup für die Alarmierungskonfiguration der Messgerät-LED verwenden.

HINWEIS: Die Alarm-/Energieimpuls-LED am PM5561 / PM5661 / PM5761 ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht für Alarme verwendet werden.

- 1. Öffnen Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an. Anweisungen hierzu finden Sie in der ION Setup-Hilfe.
- 2. Navigieren Sie zu I/O configuration > Energy Pulsing.
- 3. Wählen Sie Front Panel LED und klicken Sie auf Edit.
- 4. Stellen Sie den Steuerungsmodus auf Alarm ein.
- 5. Klicken Sie auf **Send**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Alarmanzeige und -benachrichtigung

Das Messgerät benachrichtigt Sie, wenn ein Alarmzustand erkannt wird.

Alarmsymbol

Sobald ein Alarm mit niedriger, mittlerer oder hoher Priorität ausgelöst wird, erscheint dieses Symbol oben rechts auf dem Displaybildschirm als Hinweis auf einen aktiven Alarm:



Bei Alarmen mit hoher Priorität wird das Alarmsymbol angezeigt, bis der Alarm quittiert wird.

Alarm-/Energieimpuls-LED

Bei einer Konfiguration für die Alarmanzeige blinkt die Alarm-/Energieimpuls-LED zudem als Hinweis darauf, dass das Messgerät einen Alarmzustand erkannt hat.

Alarmbildschirme

Sie können die Display-Tasten für die Navigation zur Alarm-Einrichtung oder zu den Displaybildschirmen verwenden.

Aktive Alarme

Wenn ein Auslöseereignis auftritt, erscheint die Liste der aktiven Alarme auf dem Bildschirm "Aktive Alarme" des Messgeräts. Drücken Sie **Detail** um weitere Informationen über das Ereignis anzuzeigen.

Alarmdetails

Details zu den Alarmen können Sie betrachten mithilfe der Bildschirme:

- aktiven Alarme (Active), Alarmverlauf (Hist), Alarmzähler (Count) und unbestätigte Alarme (Unack) auf dem Messgerät-Display oder
- mithilfe der Bildschirme Aktive Alarme und Alarmverlauf auf den Webseiten des Messgeräts.
E-Mail bei Alarm

Sie können das Messgerät konfigurieren, um eine E-Mail oder eine E-Mail-an-SMS zu senden, wenn ein Alarmzustand erfasst wird. Sie können auch die Alarmarten und Prioritäten, die eine E-Mail auslösen, einrichten.

Sowohl die E-Mail als auch die SMS liefern das Kennzeichen und die Adresse der Haupt-Webseite des Messgeräts.

- Die SMS benachrichtigt Sie, dass ein Alarmzustand vorliegt. Sie können die Messgerät-Webseiten des Messgeräts nutzen, um weitere Details zu aktiven Alarmen zu betrachten.
- Die E-Mail-Nachricht enthält Zusatzinformationen zum Alarmzustand, z.B. Alarmname, Art, Wert, Priorität und Datum und Uhrzeit.

Außerdem sendet das Messgerät, wenn die Verbindung mit dem E-Mail-Server verloren geht, eine Nachricht, sobald die Verbindung wieder hergestellt wurde, sodass Sie prüfen können, ob Sie eine Alarmbenachrichtigung verpasst haben.

Beispiel-E-Mail

	Sch	neider Electric
High and Medium and Low Priority Alarms: Power Meter 12/05/2014 09:40:27		
From: Schneider Electric		
Alarm Summary Report		
Alarm	Value	Comment
09:39:19 12/05/2014 Low Digital Alarm S1	1	Pickup
09:39:19 12/05/2014 High Digital Alarm S4	1	Pickup
09:39:31 12/05/2014 High Digital Alarm S4	0	Dropout
09:39:31 12/05/2014 Low Digital Alarm S1	0	Dropout
09:40:00 12/05/2014 Medium Over Current, Phase - Current A	8.0000	Pickup
09:40:00 12/05/2014 Medium Over Current, Phase - Current B	8.0000	Pickup
09:40:00 12/05/2014 Medium Over Current, Phase - Current C	8.0000	Pickup

Implementierung und Standard-Konfiguration

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Die E-Mail-bei-Alarm-Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Verwenden Sie die Messgerät-Webseiten, um die Funktion zu aktivieren, um bis zu 3 E-Mail- oder E-Mail-zu-SMS-Adressen zu konfigurieren und um zugehörige Parameter einzurichten.

Beispiele für E-Mail-bei-Alarm

Es gibt einige Unterschiede zwischen der E-Mail- und der E-Mail-zu-SMS-Funktionalität für die E-Mail-bei-Alarm-Funktion.

Übersicht über die E-Mail-bei-Alarm-Funktion: E-Mail



Übersicht über die E-Mail-bei-Alarm-Funktion: E-Mail-an-SMS



Konfiguration der E-Mail-bei-Alarm-Funktion über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Nutzen Sie die Webseiten des Messgeräts zur Konfiguration der E-Mail-bei-Alarm-Funktion.

Um die Funktion zu konfigurieren, benötigen Sie die Verbindungsinformationen für Ihren SMTP-Server, die bei Ihrem Netzwerk-Administrator zur Verfügung stehen.

HINWEIS: Die E-Mail wird in der Sprache gesendet, die für das Produkt-Master- oder Administrator-Konto auf den Messgerät-Webseiten eingerichtet wurde.

- 1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Einstellungen f
 ür E-Mail-Benachrichtigung bei Alarm ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Einstellungen f
 ür E-Mail-Benachrichtigung bei Alarm.
- 3. Konfigurieren Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen, an die die Alarmbenachrichtung gesendet werden soll.
 - a. Klicken Sie auf **Ja**, um die E-Mail-Adresse zu aktivieren.
 - b. Wählen Sie E-Mail oder SMS aus der Liste E-Mail/SMS aus.
 - c. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse in das Feld **E-Mail-Adresse** ein.

HINWEIS: Um Textbenachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie die E-Mail-zu-SMS-Adresse im korrekten Format eingeben. Kontaktieren Sie Ihren Mobilanbieter bezüglich des korrekten Formats Ihres Mobilgeräts.

- 4. Konfigurieren Sie die Alarmarten, für die Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.
 - Klicken Sie auf Ja neben den Alarmprioritäten, f
 ür die Sie Benachrichtigungen w
 ünschen: Hoch, Mittel und Niedrig.
 - Klicken Sie auf Yes neben den Alarmarten, f
 ür die Sie Benachrichtigungen w
 ünschen: Auslösung, Abfall und Diagnose.
- 5. Konfigurieren Sie die SMTP-Server-Parameter.
- 6. Klicken Sie auf **Test-E-Mail senden**, um die E-Mail-bei-Alarm-Konfiguration zu prüfen.

Wenn sie korrekt konfiguriert wurde, erhalten Sie eine E-Mail oder SMS, die Sie darüber informiert, dass die E-Mail-Einrichtung korrekt vorgenommen wurde.

7. Konfigurieren Sie bei Bedarf die fortgeschrittenen E-Mail-bei-Alarm-Parameter.

HINWEIS: Sie können auf **Standardwerte** klicken, um die fortgeschrittenen Parameter auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

E-Mail-bei-Alarm, SMTP-Server-Parameter, die über die Webseiten verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
SMTP Server IP-Adresse	_	Geben Sie die IP-Adresse des SMTP-Servers, der verwendet wird, um die E-Mail zu senden, ein. Sie steht bei Ihrem Netzwerk-Administrator zur Verfügung.
SMTP-Portnummer	—	Der Port am SMTP-Server, an den das Messgerät die E-Mail sendet
SMTP Server benötigt Anmeldung	Ja / Nein	Klicken Sie auf Yes , wenn der SMTP-Server eine Anmeldung erfordert und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Server ein.

E-Mail-bei-Alarm, fortgeschrittene Parameter, die über die Webseiten verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
Max. Anzahl Alarme pro E-Mail	1–60	Die maximale Anzahl an Alarmen, die das Messgerät sammelt, bevor eine E-Mail gesendet wird. Nachdem das Messgerät die maximale Anzahl gesammelt hat, sendet es eine E-Mail, auch dann, wenn die max. E-Mail-Haltezeit noch nicht abgelaufen ist.
Max. E-Mail-Haltezeit	1–300	Die maximale Zeit, in Sekunden, die das Messgerät wartet, bis eine E-Mail gesendet wird. Nachdem die max. E-Mail-Haltezeit abgelaufen ist, sendet das Messgerät alle angefallenen Alarme, sogar wenn es weniger als die maximale Anzahl an Alarmen pro E-Mail sind.
Server-Verbindungs- Zeitüberschreitun	30–600	Die maximale Zeit, in Sekunden, in der das Messgerät versucht, eine Verbindung zum SMTP-Server aufzubauen.
Wiederholungsversuche für den E-Mail-Versand	1–100	Die Häufigkeit, mit der das Messgerät versucht eine E-Mail zu senden, wenn der erste Versuch nicht erfolgreich war.

Liste der aktiven Alarme und Alarmverlaufsprotokoll

Jedes Auftreten eines Alarms mit niedriger, mittlerer oder hoher Priorität wird in der Liste der aktiven Alarme gespeichert und im Alarmverlaufsprotokoll aufgezeichnet.

Die Liste der aktiven Alarme speichert maximal 40 Einträge. Die Liste funktioniert als Ringspeicher, d. h., alte Einträge werden überschrieben, wenn neue Einträge (über 40) in die Liste der aktiven Alarme aufgenommen werden. Die Daten in der Liste der aktiven Alarme sind flüchtig, und die Liste wird bei einer Rücksetzung des Messgeräts neu initialisiert.

Das Alarmverlaufsprotokoll speichert 40 Einträge. Auch das Protokoll funktioniert als Ringspeicher und ersetzt alte Einträge mit neuen. Die Daten im Alarmverlaufsprotokoll sind nicht flüchtig und werden bei einer Rücksetzung des Messgeräts beibehalten.

Betrachtung aktiver Alarmdaten mithilfe des Displays

Wenn ein Alarmzustand wahr wird (Alarm = EIN), wird der Alarm auf dem Bildschirm für aktive Alarme angezeigt.

Die Alarme werden ungeachtet ihrer Priorität in der Reihenfolge ihres Auftretens angezeigt. Die Alarmdaten zeigen das Datum und die Uhrzeit des Alarmereignisses, die Art des Ereignisses (zum Beispiel Auslösung oder intern), die Phase, auf der der Alarmzustand erkannt wurde, und den Wert, der den Alarmzustand verursacht hat, an.

HINWEIS: Es sind keine Alarmdetails verfügbar, wenn die Alarmpriorität auf "Keine" eingestellt wurde. Die Alarmdetails (für Alarme mit niedriger, mittlerer und hoher Priorität) werden auch im Alarmverlaufsprotokoll aufgezeichnet.

- 1. Navigieren Sie zu Alarm > Active.
- 2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie anzeigen möchten (der neueste erscheint ganz oben).
- 3. Drücken Sie Detail.

HINWEIS: Bei nicht quittierten Alarmen mit hoher Priorität wird auf diesem Bildschirm die Option Quitt angezeigt. Drücken Sie**Ack** um den Alarm zu bestätigen, oder kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück, wenn Sie den Alarm nicht bestätigen möchten.

Betrachtung von Alarmverlaufsdaten mithilfe des Displays

Das Alarmverlaufsprotokoll enthält Aufzeichnungen zu aktiven und vergangenen Alarmen.

Sobald ein aktiver Alarmzustand unwahr wird (Alarm = AUS), wird das Ereignis im Alarmverlaufsprotokoll aufgezeichnet und die Alarmbenachrichtigung (Alarmsymbol, Alarm-LED) wird ausgeschaltet.

Die Alarme werden ungeachtet ihrer Priorität in der Reihenfolge ihres Auftretens angezeigt. Die Alarmdaten zeigen das Datum und die Uhrzeit des Alarmereignisses, die Art des Ereignisses (zum Beispiel Abfall oder intern), die Phase, auf der der Alarmzustand erkannt wurde und den Wert, der die Ein- oder Ausschaltung des Alarmzustands verursacht hat, an.

HINWEIS: Es sind keine Alarmdetails verfügbar, wenn die Alarmpriorität auf "Keine" eingestellt wurde.

- 1. Navigieren Sie zu Alarm > Hist.
- 2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie anzeigen möchten (der neueste erscheint ganz oben).
- 3. Drücken Sie **Detail**.

HINWEIS: Für unbestätigte Alarme mit hoher Priorität erscheint die Option **Ack** auf diesem Bildschirm. Drücken Sie**Ack** um den Alarm zu bestätigen, oder kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück, wenn Sie den Alarm nicht bestätigen möchten.

Betrachtung von Alarmzählern über das Display

Jedes Auftreten von jeder Alarmart wird im Messgerät gezählt und aufgezeichnet.

HINWEIS: Der Alarmzähler fällt nach Erreichen des Wertes 9999 auf 0 zurück.

- Wählen Sie Alarm > Count aus. Der Bildschirm Alarms Counter wird angezeigt.
- 2. Scrollen Sie durch die Liste, um die Anzahl der Alarmvorkommen für jede Alarmart anzuzeigen.

Quittieren von Alarmen mit hoher Priorität über das Display

Sie können Alarme über das Messgerätdisplay quittieren.

1. Navigieren Sie zu Alarm > Unack.

- 2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie quittieren möchten.
- 3. Drücken Sie Detail.
- 4. Drücken Sie Ack, um den Alarm zu bestätigen.
- 5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere nicht quittierte Alarme.

Rückstellung der Alarme mithilfe vonION Setup

Verwenden Sie ION Setup, um Alarme zurückzustellen.

Sie können Alarme auch mithilfe des Messgerät-Displays zurückstellen.

- 1. Verbinden Sie Ihr Messgerät in ION Setup.
- 2. Öffnen Sie den Bildschirm Meter Resets.
- 3. Wählen Sie die zu löschenden Alarmparameter aus und klicken Sie auf **Reset**.

Mehrtarife

Mehrfachtarif

Die Mehrfachtariffunktion ermöglicht Ihnen die Einrichtung verschiedener Tarife zur Speicherung der Energiewerte.

Die Energiewerte für verschiedene Tarife werden in den Registern gespeichert, die mit jedem dieser Tarife korrespondieren.

Mehrfachtarif-Beispiel

Die Mehrfachtariffunktion kann beispielsweise verwendet werden, wenn ein Versorgungsunternehmen Tarifzeitpläne mit tages- bzw. tageszeitabhängigen Preisen für den Energieverbrauch eingerichtet hat.



In der vorstehenden Abbildung entspricht die Fläche unter der Leistungskurve der verbrauchten Energie.

Normalerweise legt das Versorgungsunternehmen Tarifzeitpläne so fest, dass die Energiekosten in Zeiten mit hohem Bedarf bzw. hohem Energieverbrauch höher sind. Durch die Konfiguration dieser "Energietarifcontainer" wird bestimmt, wie schnell sich diese Container füllen, was wiederum steigenden Energiekosten entspricht. Der Preis pro kWh ist bei Tarif T1 am niedrigsten und bei Tarif T2 am höchsten.

Mehrfachtarif-Implementierung

Das Messgerät unterstützt die Konfiguration von bis zu 8 verschiedenen Tarifen zur Messung und Überwachung des Energieverbrauchs, die für Abrechnungsund Kostenanwendungen benutzt werden können.

Es gibt verschiedene Tarif-Modi, die Sie verwenden können, um festzulegen, welcher Tarif angewendet wird, und wann: Befehlsmodus, Tageszeitmodus und Eingabemodus.

Übersicht über den Befehlsmodus

Sie können den Befehlsmodus verwenden, um einen Modbus-Befehl zum Gerät zu senden, der den aktiven Tarif festlegt.

Der aktive Tarif wird auf die gemessene Energie angewandt, bis Sie einen anderen Modbus-Befehl senden, der einen anderen Tarif festlegt.

Durchsuchen Sie die Modbus-Registerliste unter www.se.com, um die Modbus-Zuordnung herunterzuladen.

Übersicht über den Tageszeitmodus

Sie können den Tageszeitmodus verwenden, um einen Tarifzeitplan zu erstellen, mit dem festgelegt wird, wo das Messgerät Energie- oder Eingangsmessdaten in Abhängigkeit von der Jahreszeit (Monat, Tag), der Art des Tages (jeden Tag, Wochenende, Wochentag oder einen bestimmten Tag der Woche) oder der Tageszeit speichert.

Die für die verschiedenen Tarife gesammelten Daten können anschließend bei Energieaudits oder für ähnliche Kosten- und Budgetplanungszwecke verwendet werden.

Tarifeinrichtung Tageszeitmodus

Ein gültiger Tageszeit-Tarif hat bestimmte Bedingungen und Beschränkungen:

- Jeder Tarif muss einen eindeutigen Zeitraum erfassen (Tarife können sich nicht überlappen). Allerdings kann es Zeiträume ohne Tarif geben.
- Es kann jede beliebige Anzahl von Tarifen von null bis zur maximalen Anzahl der Tarife – angewendet werden.
- Tageszeittarife passen sich nicht an die Sommer- bzw. Winterzeit an.
- Februar in Schaltjahren (allerdings wird nicht empfohlen, den 29. Februar als Start- oder Enddatum festzulegen, da dieser Tarif in Nicht-Schaltjahren ungültig wäre).
- Außer bei Schaltjahren sind Tarifdaten nicht jahresspezifisch. Wenn Sie einen Tarif erstellen möchten, der am ersten Montag im August beginnt, müssen Sie das Datum für das aktuelle Jahr eingeben und dann die Tarifdaten für die nachfolgenden Jahre manuell aktualisieren.

Bei der Eingabe von Tarifinformationen führt das Gerät Gültigkeitskontrollen durch. Ist die Tarifkonfiguration ungültig, werden Sie entweder aufgefordert, die eingegebenen Daten zu ändern, oder der Tarif wird deaktiviert. Die Kontrollen können Folgendes umfassen:

- Die Start- und Endzeiten müssen verschieden sein (Sie können beispielsweise keinen Tarif erstellen, der um 02:00 Uhr beginnt und um 02:00 Uhr endet).
- Bei Tarifen, die jeden Tag angewendet werden, muss die Startzeit vor der Endzeit liegen. Sie können einen täglichen Tarif erstellen, der um 06:00 Uhr beginnt und um 02:00 Uhr endet, aber diese Zeiten gelten nur für den Tarif Jeden Tag und sind für die anderen Tarifarten ungültig.
- Der Starttag muss vor dem Endtag liegen, wenn die Tage im selben Monat sind. Sie können keinen Tarif erstellen, der am 15. Juni beginnt und am 12.

Methoden zur Tageszeittarif-Erstellung

Sie können Tageszeittarife mithilfe einer der beiden Methoden oder einer Kombination dieser Methoden erstellen.

Die beiden Methoden zur Erstellung der Tarife sind:

- Jahreszeittarife unterteilen das Jahr in mehrere Abschnitte (üblicherweise Jahreszeiten), wobei jeder Abschnitt einen oder mehrere Tagestypen hat.
 Zum Beispiel könnte eine Konfiguration mit acht Tarifen unter Verwendung dieser Methode die Jahreszeiten "Frühjahr", "Sommer", "Herbst" und "Winter" haben, für die zudem verschiedene Wochenend- und Wochentagtarife benutzt werden.
- Tägliche Tarife können die Tage nach Tag der Woche, Wochentag, Wochenende oder jeden Tag unterteilen und auch die Tageszeit angeben. Beispielsweise könnte bei einer Konfiguration mit acht Tarifen jeder Tag im Jahr in Drei-Stunden-Tarifperioden unterteilt werden oder es könnten vier Tarife für Wochenenden und vier Tarife für Wochentage verwendet werden.

Sie können diese Methoden kombinieren, wenn Sie zum Beispiel einen Tarif erstellen möchten, der für Montage vom 1. Januar bis zum 30. Juni von 09:00 bis 17:00 Uhr gelten soll. Da jedoch nur jeweils ein Tarif für einen Zeitraum gelten kann, können Sie keinen Tarif für jeden Tag oder einen Wochentagtarif verwenden, weil Sie bereits einen Tarif für den Zeitraum 09:00 bis 17:00 Uhr angegeben haben.

Je nach Konfiguration Ihrer Tarife und der maximalen, vom Messgerät unterstützten Tarifanzahl können Sie u. U. nicht für das gesamte Jahr Tarife zuweisen, d. h., es entstehen Zeitlücken, für die kein Tarif zugewiesen ist.

Übersicht über den Eingangsmodus

Sie können den Eingangsmodus verwenden, um die Digitaleingänge des Geräts so einzustellen, dass sie erkennen, welcher Tarif für die gerade verbrauchte Energie gilt.

Die Anzahl der verschiedenen Tarife, die angewendet werden können, hängt von der Anzahl der verfügbaren Digitaleingänge und der Gesamtanzahl der von Ihrem Gerät unterstützten Tarife ab.

Zuweisung des Digitaleingangs für den Eingangssteuermodus

Sie müssen einen oder mehrere Digitaleingänge mit nicht exklusiven Verknüpfungen zuweisen, um den aktiven Tarif zu definieren.

Wenn ein Digitaleingang für die Mehrfachtariffunktion eingesetzt wird, kann er nicht für eine ausschließliche Verknüpfung (z.B. Mittelwertsynchronisierung oder Eingangsimpulsmessung) verwendet werden. Allerdings können Digitaleingänge gemeinsam mit einer nicht ausschließlichen Verknüpfung (z.B. Alarme) genutzt werden. Um einen Digitaleingang für die Festlegung von Tarifen verfügbar zu machen, müssen alle miteinander in Konflikt stehenden Verknüpfungen an der Quelle der ursprünglichen Verknüpfung manuell entfernt werden.

Sie können keinen Eingangstarif konfigurieren, wenn der Digitaleingang 1 nicht für die Verknüpfung verfügbar ist. Ebenso muss der Digitaleingang 2 verfügbar sein, damit mehr als zwei Tarife ausgewählt werden können.

Der Status der Digitaleingänge wird für die Berechnung des Binärwertes des aktiven Tarifs verwendet. Dabei gilt Aus = 0 und Ein = 1. Die Berechnung der Tarifanzahl kann je nach Anzahl der auswählbaren Digitaleingänge variieren (d.h. Eingänge, die mit Mehrfachtarifen verknüpft werden können).

Digitaleingangsanforderungen für die erforderliche Anzahl der Tarife

Zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 sowie für die PM5500-Reihe mit Ausnahme von PM5570

Anzahl	Erforderliche Digitaleingänge		
Tarife	Konfiguration 1	Konfiguration 2	
1	-	1 (Digitaleingang 1)	
2	1 (Digitaleingang 1)	2 (Digitaleingang 1 und 2)	
3	-	2 (Digitaleingang 1 und 2)	
4	2 (Digitaleingang 1 und 2)	3 (Digitaleingang 1, 2 und 3)	
5	-	3 (Digitaleingang 1, 2 und 3)	
6	-	3 (Digitaleingang 1, 2 und 3)	
7	-	3 (Digitaleingang 1, 2 und 3)	
8	3 (Digitaleingang 1, 2 und 3)	4 (Digitaleingang 1, 2, 3 und 4)	

Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761

Anzahl	Erforderliche Digitaleingänge		
Tarife	Konfiguration 1	Konfiguration 2	
1	-	1 (Digitaleingang 1)	
2	1 (Digitaleingang 1)	2 (Digitaleingang 1 und 2)	
3	-	2 (Digitaleingang 1 und 2)	
4	2 (Digitaleingang 1 und 2)	2 (Digitaleingang 1 und 2)	

Konfiguration 1: Zuweisung von 8 Tarifen mit 3 Digitaleingängen

Zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 sowie für die PM5500-Reihe mit Ausnahme von PM5570

HINWEIS: Bei dieser Konfiguration gibt es keinen inaktiven Tarif.

Tarif	Digitaleingang 4	Digitaleingang 3	Digitaleingang 2	Digitaleingang 1
T1	Nicht zutreffend	0	0	0
T2	Nicht zutreffend	0	0	1
Т3	Nicht zutreffend	0	1	0
T4	Nicht zutreffend	0	1	1
Т5	Nicht zutreffend	1	0	0
Т6	Nicht zutreffend	1	0	1
T7	Nicht zutreffend	1	1	0
Т8	Nicht zutreffend	1	1	1

Konfiguration 1: Zuweisung von 4 Tarifen mit 2 Digitaleingängen

Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761

HINWEIS: Bei dieser Konfiguration gibt es keinen inaktiven Tarif.

Tarif	Digitaleingang 2	Digitaleingang 1
T1	0	0
T2	0	1
Т3	1	0
T4	1	1

Konfiguration 2: Zuweisung von 8 Tarifen mit 4 Digitaleingängen

Zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 sowie für die PM5500-Reihe mit Ausnahme von PM5570

HINWEIS: Die Digitaleingangskonfiguration (0000) bedeutet, dass keine aktiven Tarife vorhanden sind (alle Tarife sind deaktiviert).

HINWEIS: Jede Konfiguration über 8 (d. h. 1001 und höher) ist ungültig und wird daher vom Messgerät ignoriert (der aktive Tarif ändert sich nicht).

Tarif	Digitaleingang 4	Digitaleingang 3	Digitaleingang 2	Digitaleingang 1
Keine	0	0	0	0
T1	0	0	0	1
T2	0	0	1	0
Т3	0	0	1	1
T4	0	1	0	0
Т5	0	1	0	1
Т6	0	1	1	0
T7	0	1	1	1
Т8	1	0	0	0

Konfiguration 2: Zuweisung von 3 Tarifen mit 2 Digitaleingängen

Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761

HINWEIS: Die Digitaleingangskonfiguration (0000) bedeutet, dass keine aktiven Tarife vorhanden sind (alle Tarife sind deaktiviert).

Tarif	Digitaleingang 2	Digitaleingang 1
Keine	0	0
T1	0	1
T2	1	0
Т3	1	1

Tarifeinrichtung

Sie können Tarife oder den Tarifmodus über das Display und/oder ION Setup ändern.

Sie können den Tarifmodus über das Display ändern. Sie können den Eingangsmodus und den Tageszeitmodus mithilfe des Displays oder ION Setup konfigurieren. Es wird empfohlen, dass Sie ION Setup verwenden, um den Tageszeitmodus zu konfigurieren.

Der aktive Tarif wird auf der Basis des Tarifmodus gesteuert.

- Wenn das Messgerät f
 ür Tarife auf den Befehlsmodus eingestellt ist, wird der aktive Tarif durch Modbus-Befehle gesteuert, die von Ihrem Energiemanagementsystem oder von einem anderen Modbus-Master gesendet werden.
- Wenn das Messgeräte für Tarife in den Eingangsmodus versetzt wird, wird der aktive Tarif durch den Status der Digitaleingänge gesteuert.
- Wenn das Messgerät f
 ür Tarife auf Tageszeitmodus eingestellt ist, wird der aktive Tarif durch den Tagestyp, durch die Start- und Endzeiten sowie durch die Start- und Enddaten gesteuert.

Betrachtungen für Tarifeinrichtung zum Tageszeitmodus

Das Messgerät berechnet für ein bestimmtes Datum nicht den entsprechenden Tag der Woche, aber der 29. Februar wird als gültiges Datum betrachtet, wenn Sie das Messgerät während eines Schaltjahres programmieren.

Wenn Sie Tarifzeiten über das Display eingeben, ist zu beachten, dass der angezeigte Minutenwert die ganze Minute miteinschließt. Beispiel: Die Endzeit 01:15 umfasst den Zeitraum von 01:15:00 bis 01:15:59 Uhr. Um eine Tarifperiode zu erstellen, die direkt im Anschluss beginnt, müssen Sie die Startzeit des nächsten Tarifs auf 01:16 Uhr einstellen. Obwohl es so aussieht, als ob zwischen diesen Tarifen eine Lücke liegt, ist das nicht der Fall.

HINWEIS: Die Tarifzeiten müssen immer auf UTC-Zeit (GMT, Greenwich Mean Time) eingestellt werden (nicht auf Ortszeit). Der Einrichtungsparameter GMT-Abweichung (h) gilt nicht für Tarifzeiten.

Betrachtungen zur Eingangsmodus-Tarifkonfiguration

Digitaleingänge sind für Tarife verfügbar, wenn sie nicht anderweitig benutzt werden oder nur mit Alarmen (Normal) verknüpft sind. Um einen Digitaleingang verfügbar zu machen, müssen Sie die in Konflikt stehende Verknüpfung trennen, bevor Sie Tarife konfigurieren.

HINWEIS: Die Tarifzeiten müssen immer auf UTC-Zeit (GMT, Greenwich Mean Time) eingestellt werden (nicht auf Ortszeit). Der Einrichtungsparameter GMT-Abweichung (h) gilt nicht für Tarifzeiten.

Zur Konfiguration der Tarife über ION Setup lesen Sie bitte das Thema "PM5500 / PM5600 / PM5700" in der ION Setup-Onlinehilfe oder im ION Setup-Leitfaden zur Gerätkonfiguration, der unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

Konfiguration des Eingangsmodustarifs über das Display

Verwenden Sie das Display zur Konfiguration der Eingangsmodustarife. Sie können die Eingangsmodustarife auch mittels ION Setup konfigurieren.

Sie können keinen Eingangstarif konfigurieren, wenn der Digitaleingang 1 nicht für die Verknüpfung verfügbar ist. Ebenso muss der Digitaleingang 2 verfügbar sein, damit mehr als zwei Tarife ausgewählt werden können.

Der Status der Digitaleingänge wird für die Berechnung des Binärwertes des aktiven Tarifs verwendet. Dabei gilt Aus = 0 und Ein = 1. Die Berechnung der Tarifanzahl kann je nach Anzahl der auswählbaren Digitaleingänge variieren (d.h. Eingänge, die mit Mehrfachtarifen verknüpft werden können).

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Setup.
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Messg > Tarif.
- 4. Wählen Sie Modus und drücken Sie Bearb.
- 5. Drücken Sie + oder um die Einstellung auf Input zu ändern, dann drücken Sie OK.

HINWEIS: Wenn eine Fehlermeldung zur Digitaleingangsverknüpfung angezeigt wird, müssen Sie die Tarifeinrichtungsbildschirme verlassen und die Digitaleingangsverknüpfung entfernen.

6. Navigieren Sie zu Tarife und drücken Sie auf Bearb.

7. Drücken Sie + oder -, um die Anzahl der Tarife, die Sie einrichten möchten, zu ändern und drücken Sie **OK**.

Die maximale Anzahl an Tarifen, die Sie anwenden können, wird durch die Anzahl der verfügbaren digitalen Eingänge festgelegt.

8. Navigieren Sie zu Eingänge und drücken Sie auf Bearb.

Sofern zutreffend, drücken Sie + oder - um die Anzahl der Digitaleingänge zu ändern, die Sie für die Steuerung der Tarifauswahl (aktiver Tarif) verwenden möchten. Drücken Sie auf **OK**.

9. Drücken Sie zum Verlassen den Aufwärtspfeil, dann Yes, um Ihre Änderungen zu speichern.

Messungen

Messung Momentanwerte

Das Messgerät liefert hochpräzise 1-Sekunden-Messungen.

Die Messungen umfassen reale RMS-Messungen pro Phase und insgesamt für:

- · Dreiphasenspannung (Phase-Phase, Phase-Neutralleiter)
- Dreiphasenstrom, Neutralleiter- und Erdleiterstrom
- Wirkleistung (kW), Blindleistung (kVAR) und Scheinleistung (kVA)
- Realer Leistungsfaktor (LF)
- Cosinus Phi
- Systemfrequenz
- · Spannung (Phase-Phase, Phase-Neutralleiter) und Stromunsymmetrie

Die Spannungs- und Stromeingänge werden kontinuierlich bei einer Abtastfrequenz von 128 Punkten pro Zyklus überwacht. Dieses Maß an Auflösung hilft, das Messgerät in die Lage zu versetzen, zuverlässige Messungen und berechnete elektrische Werte für verschiedene gewerbliche, Gebäude- und Industrieanwendungen bereitzustellen.

Reststrom

Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

Reststrom ist ein unbeabsichtigter Stromfluss zur Erde, der normalerweise entsteht, wenn ein Problem mit der elektrischen Isolierung in einem Verbraucher oder in der Anschlussverdrahtung vorliegt.

Der Reststrom kann gemessen werden als:

- Die Summe aller Ströme, die durch die Phasenleiter (und Neutralleiter) fließen
- Der Strom, der durch den Schutzleiter in TT- und TN-Erdungssystemen fließt

Die RCM-Messgerätmodelle können für die Dauermessung von Restströmen in einem elektrischen System verwendet werden. Die RCM-Messgerätmodelle sind mit zwei Eingangskanälen (I5 und I6) ausgestattet, für die spezifische Ringkernwandler-Stromsensoren erforderlich sind. Für jeden RCM-Kanal können zwei Alarme gleichzeitig konfiguriert werden. Somit können ein Warnalarm und ein Alarm höherer Priorität eingerichtet werden. Die Reststrommessungen werden einmal pro Sekunde verarbeitet.

AWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB ODER BESCHÄDIGUNG DES MESSGERÄTS

- Dieses Gerät darf nicht f
 ür kritische Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwendet werden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von der Funktion des Steuerkreises abh
 ängt.
- Der für die I5- und I6-Klemmen angegebene Strom darf nicht überschritten werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Zu typischen Anwendungen für Messgeräte mit RCM-Funktion zählen u. a.:

- Kriechstrom-Messung
- · Erdleiterstrom-Messung
- Automatische Benachrichtigung und/oder Digitalausgangsbetrieb bei Kriechstrom-Alarm
- Zuverlässigkeitsprofil-Erstellung für elektrische Installationen

Energiemessungen

Das Messgerät bietet umfassende bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten der Genauigkeitsklasse 0.2S.

Das Messgerät berechnet und speichert alle kumulierten Wirk-, Blind- und Scheinenergiemesswerte im nichtflüchtigen Speicher:

- Wh, VARh, VAh (geliefert und bezogen)
- Nettowerte Wh, VARh, VAh (geliefert bezogen)
- Absolutwerte Wh, VARh, VAh (geliefert + bezogen)

Energieregister können automatisch nach einem programmierten Zeitplan aufgezeichnet werden. Alle Energieparameter geben den Gesamtwert für alle drei Phasen an. Die kumulierte Energie kann auf dem Display angezeigt werden.

Konfiguration der Energieskalierung über ION Setup

Sie können ION Setup für die Konfiguration der Energieskalierung verwenden. Basierend auf der Skalierung erfolgt der Energieüberlauf bei Erreichen des Schwellenwerts.

- 1. Starten Sie ION Setup.
- 2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
- 3. Öffnen Sie den Bildschirm Energy Scaling.
- 4. Klicken Sie auf **Edit**, um die Parameter für **Setup** nach Bedarf zu konfigurieren.
- 5. Wählen Sie die Parameter, die Sie für Ihre **Energy Scaling** einstellen möchten, aus der Dropdownliste aus.

HINWEIS: Wenn Sie einen **Energy Scaling**-Parameter einstellen, dessen Schwellenwert kleiner als die kumulierte Energie ist, wird die kumulierte Energie auf null zurückgesetzt.

6. Klicken Sie auf **Send**, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

Über ION Setup verfügbare Energy Scaling-Parameter

Parameter	Werte	Beschreibung
Auto (Werkeinstellung)	0 bis 9.2233 E	Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera, von Tera zu Peta und von Peta zu Exa.
		Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 9.2233 E überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Kilo (k)	0 bis 999.99 k	Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 k überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Mega (M)	0 bis 999.99 M	Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega.
		Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 M überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Giga (G)	0 bis 999.99 G	Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega und von Mega zu Giga.
		Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 G überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Tera (T)	0 bis 999.99 T	Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga und von Giga zu Tera.
		Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 T überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Peta (P)	0 bis 999.99 P	Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera und von Tera zu Peta.
		Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 P überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Exa (E)	0 bis 9.2233 E	Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera, von Tera zu Peta und von Peta zu Exa.
		Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 9.2233 E überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.

Voreingestellte Energiewerte

HINWEIS: Nicht zutreffend für MID-Messgerätmodelle.

Sie können die vorherigen Energiewerte eingeben, wenn Sie das Messgerät austauschen. Der voreingestellte Energiewert kann auf keinen höheren Wert als den maximalen Energieüberlaufwert eingestellt werden (9.2233 E).

Die voreingestellten Energiewerte umfassen Wirkenergie (Wh), Blindenergie (VARh) und Scheinenergie (VAh) (geliefert und bezogen).

Konfiguration der voreingestellten Energiewerte über ION Setup

HINWEIS: Nicht zutreffend für MID-Messgerätmodelle.

Sie können ION Setup für die Konfiguration der voreingestellten Energiewerte verwenden.

- 1. Starten Sie ION Setup.
- 2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
- 3. Öffnen Sie den Bildschirm Preset Energy.
- 4. Klicken Sie auf **Edit**, um die Parameter für **Setup** nach Bedarf zu konfigurieren.

- 5. Wählen Sie den Preset Energy-Wert für jeden Parameter aus der Liste aus.
- 6. Klicken Sie auf **Send**, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

Über ION Setup verfügbare Preset Energy-Parameter

Parameter	Werte	Beschreibung
Active Energy Delivered	0 bis 9.2233 E	Sie können die voreingestellten Energiewerte über dieses Feld eingeben.
Active Energy Received		
Reactive Energy Delivered		
Reactive Energy Received		
Apparent Energy Delivered		
Apparent Energy Received		

Min/Max-Werte

Wenn die Messdaten ihren niedrigsten bzw. höchsten Wert erreichen, aktualisiert und speichert das Messgerät diese Minimal- und Maximalwerte (Min/Max) im nichtflüchtigen Speicher.

Die Echtzeitwerte des Messgeräts werden alle 50 Perioden bei 50-Hz-Systemen bzw. alle 60 Perioden bei 60-Hz-Systemen aktualisiert.

Mittelwertmessungen

Das Messgerät liefert den aktiven, letzten, prognostizierten sowie den Spitzenmittelwert (maximaler Mittelwert) und erfasst den Augenblick des Spitzenmittelwerts mit einem Datums- und Zeitstempel.

Das Messgerät unterstützt Standardmethoden zur Mittelwertberechnung. Dazu gehören Gleitblock-, Festblock- Rollblock-, thermischer und synchronisierter Mittelwert.

Die Spitzenmittelwertregister können manuell (kenncodegeschützt) zurückgesetzt oder aufgezeichnet bzw. automatisch nach einem programmierten Zeitplan zurückgesetzt werden.

Zu den Mittelwertmessungen gehören:

- kW, kVAr, kVA, jeweils Gesamtwerte und Werte pro Phase
- Durchschnitt des Strommittelwerts pro Phase und für Neutralleiter (4. Stromwandler)
- Mittelwertberechnung für Impulseingangsmessung (WAGES)

Leistungsmittelwert

Der Leistungsmittelwert ist ein Maß für den durchschnittlichen Energieverbrauch für ein festgelegtes Zeitintervall.

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich Referenzen zum Mittelwert auf den Leistungsmittelwert.

Das Messgerät misst den Momentanverbrauch und kann den Mittelwert mit Hilfe verschiedener Methoden berechnen.

Berechnungsmethoden für Mittelwerte

Der Leistungsmittelwert wird berechnet, indem die innerhalb eines bestimmten Zeitraums kumulierte Energie durch die Länge dieses Zeitraums geteilt wird.

Die Art und Weise, wie das Messgerät diese Berechnung durchführt, hängt von der ausgewählten Methode und den ausgewählten Zeitparametern ab (z. B. zeitlich festgelegter Rollblock-Mittelwert mit einem 15-Minuten-Intervall und einem 5-Minuten-Teilintervall).

Um den üblichen Abrechnungspraktiken der Stromversorgungsunternehmen gerecht zu werden, bietet das Messgerät die folgenden Arten der Leistungsmittelwertberechnung:

- Blockintervall-Mittelwert
- Synchronisierter Mittelwert
- Thermischer Mittelwert

Die Berechnungsmethode für Leistungsmittelwerte kann über das Display oder über die Software konfiguriert werden.

Blockintervall-Mittelwert

Bei den Methoden für die Blockintervall-Mittelwertberechnung geben Sie ein Zeitintervall (Block) an, das vom Messgerät für die Mittelwertberechnung verwendet wird.

Konfigurieren Sie durch Auswahl von einer der folgenden Methoden die Art und Weise, wie das Messgerät dieses Intervall behandelt:

Тур	Beschreibung
Zeitl. festgel. Gleitblock	Wählen Sie ein Intervall zwischen 1 und 60 Minuten (in 1-Minuten- Schritten) aus. Liegt das Intervall zwischen 1 und 15 Minuten, so wird die Mittelwertberechnung <i>alle 15 Sekunden aktualisiert</i> . Liegt das Intervall zwischen 16 und 60 Minuten, so wird die Mittelwertberechnung <i>alle 60 Sekunden aktualisiert</i> . Das Messgerät zeigt den Mittelwert für das letzte vollständige Intervall an.
Zeitlich festgel. Block	Wählen Sie ein Intervall zwischen 1 und 60 Minuten (in 1-Minuten- Schritten) aus. Das Messgerät berechnet und aktualisiert den Mittelwert am Ende jedes Intervalls.
Zeitl. festgel. Rollblock	Wählen Sie ein Intervall und ein Teilintervall aus. Das Teilintervall muss ein ganzzahliger Teiler des Intervalls sein (z. B. drei 5-Minuten- Teilintervalle für ein 15-Minuten-Intervall). Der Mittelwert wird <i>am</i> <i>Ende jedes Teilintervalls aktualisiert</i> . Das Messgerät zeigt den Mittelwert für das letzte vollständige Intervall an.

Beispiel für Blockintervall-Mittelwertberechnung

Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Arten der Mittelwertberechnung unter Verwendung der Blockintervallmethode. In diesem Beispiel ist das Intervall auf 15 Minuten eingestellt.

Zeitl. festgel. Gleitblock



Zeitlich festgel. Block



Zeitl. festgel. Rollblock



Synchronisierter Mittelwert

Sie können die Mittelwertberechnungen auch so konfigurieren, dass diese mit einem externen Impulseingang, einem über eine Kommunikationsschnittstelle gesendeten Befehl oder durch die interne Echtzeituhr des Geräts synchronisiert werden.

Art	Beschreibung
Eingangssynchroni- sierter Mittelwert	Bei dieser Methode kann das Mittelwertintervall des Messgeräts mit einer externen Digitalimpulsquelle (z. B. einem Digitalausgang eines anderen Messgeräts), die mit einem Digitalausgang des Messgeräts verbunden ist, synchronisiert werden. Dadurch wird das Messgerät für jede Mittelwertberechnung mit dem Zeitintervall des anderen Messgeräts synchronisiert.
Befehlssynchronisier- ter Mittelwert	Bei dieser Methode können die Mittelwertintervalle mehrerer Messgeräte über das Kommunikationsnetzwerk synchronisiert werden. Überwacht zum Beispiel eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) einen Impuls am Ende eines Mittelwertintervalls auf einem Verbrauchsmessgerät, kann die SPS so programmiert werden, dass sie einen Befehl an verschiedene Messgeräte ausgibt, sobald das Verbrauchsmessgerät ein neues Mittelwertintervall beginnt. Bei jeder Befehlsausgabe werden für dasselbe Intervall die Mittelwerte aller Messgeräte berechnet.
Uhrsynchronisierter Mittelwert	Bei dieser Methode kann das Mittelwertintervall mit der internen Echtzeituhr des Messgeräts synchronisiert werden. Dadurch ist die Synchronisierung des Mittelwertes mit einer bestimmten Zeit möglich (normalerweise mit einer vollen Stunde – z. B. 12:00 Uhr). Falls Sie eine andere Zeit für die Synchronisierung des Mittelwertintervalls auswählen, muss diese Zeit in Minuten nach Mitternacht angegeben werden. Soll die Synchronisierung beispielsweise um 8:00 Uhr stattfinden, geben Sie 480 Minuten ein.

HINWEIS: Für diese Mittelwertarten können Sie Block- oder Rollblockoptionen auswählen. Wenn Sie eine Rollblock-Mittelwertoption auswählen, müssen Sie ein Unter-Intervall spezifizieren.

Thermischer Mittelwert

Bei der thermischen Mittelwertmethode wird der Mittelwert basierend auf einer Temperaturreaktion errechnet, wobei die Funktionsweise eines Bimetallmessgeräts nachgeahmt wird.

Die Mittelwertberechnung wird am Ende jedes Intervalls aktualisiert. Sie können das Mittelwertintervall auf einen Wert zwischen 1 und 60 Minuten (in 1-Minuten-Schritten) einstellen.

Beispiel für thermischen Mittelwert

In der folgenden Abbildung wird die Berechnung des thermischen Mittelwertes veranschaulicht. In diesem Beispiel ist das Intervall auf 15 Minuten eingestellt. Das Intervall ist ein Zeitfenster, das sich entlang der Zeitachse bewegt. Die Berechnung wird am Ende jedes Intervalls aktualisiert.



Strommittelwert

Das Messgerät berechnet den Strommittelwert mit der Blockintervall-, der synchronisierten oder der thermischen Mittelwertmethode.

Sie können das Mittelwertintervall in 1-Minuten-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 60 Minuten (z. B. 15 Minuten) einstellen.

Prognostizierter Mittelwert

Das Messgerät berechnet den prognostizierten Mittelwert für das Ende des aktuellen Intervalls in kW, kVAr und kVA und bezieht dabei den bisherigen Energieverbrauch innerhalb des aktuellen Intervalls (bzw. Teilintervalls) und die gegenwärtige Verbrauchsrate in die Berechnung mit ein.

Der prognostizierte Mittelwert wird gemäß der Aktualisierungsrate des Messgeräts aktualisiert.

In der nachstehenden Abbildung wird veranschaulicht, wie sich eine Laständerung auf den prognostizierten Mittelwert in einem Intervall auswirken kann. In diesem Beispiel ist das Intervall auf 15 Minuten eingestellt.



Spitzenmittelwert

Das Messgerät zeichnet die Spitzen- (oder Maximal)werte für die kWD-, kVARDund die kVAD-Leistung (oder den Spitzenmittlewert) an.

Die Spitze jedes Wertes ist der höchste Durchschnittswert seit der letzten Messgerätrücksetzung. Die Werte werden im nicht-flüchtigen Speicher des Messgeräts aufbewahrt.

Das Messgerät speichert auch Datum und Uhrzeit, wann der Spitzenmittelwert auftrat. Zusätzlich zum Spitzenmittelwert speichert das Messgerät auch den zugehörigen durchschnittlichen 3-Phasen-Leistungsfaktor. Der mittlere 3-Phasen-Leistungsfaktor ist definiert als "kW-Mittelwert/kVA-Mittelwert" für das Spitzenmittel-wertintervall.

Eingangsmessanforderung

Die Eingangsimpulsmesskanäle können für die Verbrauchsmessung von Wasser, Luft, Gas, Elektrizität und Dampf (WAGES) verwendet werden.

Die Anzahl der verfügbaren Eingangsmesskanäle ist gleich der Anzahl der nicht genutzten Digitaleingänge.

Typische WAGES-Verbrauchszähler besitzen keine Kommunikationsmöglichkeiten, verfügen aber normalerweise über einen Impulsausgang. Der Verbrauchszähler sendet jedes Mal, wenn eine voreingestellte Menge Energie (WAGES) verbraucht oder geliefert wird, einen Impuls an seinen Ausgang. Diese voreingestellte Menge wird als Impulswertigkeit bezeichnet.

Schließen Sie zur Überwachung des Verbrauchszählers dessen Impulsausgang an einen Digitaleingang des Power Meters an. Verknüpfen Sie den Digitaleingang für die Eingangsimpulsmessung und konfigurieren Sie den Modus der Eingangsimpulsmessung, die Impulswertigkeit sowie die Verbrauchs- und Mittelwerteinheiten.

Einrichtung der Mittelwertberechnungen über das Display

Mit den Bildschirmen für die Mittelwerteinrichtung können Sie die Leistungs-, Strom- oder Eingangsimpulsmittelwerte festlegen.

Der Mittelwert ist ein Maß des durchschnittlichen Verbrauchs für ein festgelegtes Zeitintervall.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Messg > MW.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, um **MW Leistung**, **Strommittelwert** oder **Eingangs-MW** auszuwählen.

5. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.

Werte	Beschreibung	
Methode		
Zeitl. festgel. Gleitblock	Wählen Sie die passende Mittelwert-Berechnungsmethode für Ihre Bedürfnisse aus	
Zeitlich festgel. Block		
Zeitl. festgel. Rollblock		
Eingangssync. Block		
Eing.sync. Rollblock		
Befehl Sync. Block		
Befehl Sync. Rollblock		
Uhrsync. Block		
Uhrsync. Rollblock		
Thermisch		
Intervall		
1–60	Stellen Sie das Mittelwertintervall (in Minuten) ein.	
Teilintervall		
1–60	Gilt nur für die Rollblockmethoden.	
	Legen Sie fest, in wie viele gleich große Teilintervalle das Mittelwertintervall unterteilt werden soll.	
Digital-Ausg. ausw.		
Keine	Legen Sie fest, an welchen Digitalausgang der Impuls "Ende des Mittelwertintervalls" gesendet	
Digitalausgang D1		
Digitalausgang D2		
Digital-Eing. ausw.		
Keine	Gilt nur für die Eingangssynchronisierungs-methoden.	
Digitaleingang S1	Legen Sie fest, welcher Digitaleingang für die Mittelwertsynchronisierung verwendet werden	
Digitaleingang S2	SOII.	
Digitaleingang S3*		
Digitaleingang S4*		
Uhrsync. Zeit		
0–2359	Gilt nur für die Uhrzeitsynchronisierungsmethoden (damit wird das Mittelwertintervall mit der internen Uhr des Messgeräts synchronisiert).	
	Legen Sie fest, zu welcher Uhrzeit, ab Tagesbeginn, der Mittelwert synchronisiert werden soll. Beispiel: Stellen Sie diese Einstellung auf 0730 ein, wenn der Mittelwert um 7:30 Uhr synchronisiert werden soll.	

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

- 6. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 7. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf **OK**.
- 8. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

Leistung und Leistungsfaktor

Die abgefragten Messungen, die von den Spannungs- und Stromeingängen des Messgeräts entnommen werden, liefern Daten zur Berechnung der Leistung und des Leistungsfaktors.

Bei einer symmetrischen 3-Phasen-Wechselstrom (AC)-Systemquelle sind die Wellenformen der Wechselstromspannung an stromführenden Leitern gleich, aber um ein Drittel einer Periode verschoben (eine Phasenwinkelverschiebung von 120 Grad zwischen den drei Spannungswellenformen).

Stromphasenverschiebung gegenüber der Spannung

Der elektrische Strom kann vor- oder nacheilen oder in Phase mit der Wechselstromspannungswellenform sein, normalerweise ist das mit der Art der Last – induktiv, kapazitiv oder resistiv – verbunden.

Bei rein ohmschen Lasten ist die Stromwellenform phasengleich mit der Spannungswellenform. Bei kapazitiven Lasten eilt der Strom der Spannung voraus. Bei induktiven Lasten eilt der Strom der Spannung nach.

Die folgenden Diagramme zeigen, wie sich Spannungs- und Stromwellenformen basierend auf Lasttypen unter idealen (Labor-) Bedingungen verschieben.



Echte, Wirk- und Scheinleistung (PQS)

Die typische Last eines elektrischen Wechselspannungssystems weist sowohl ohmsche als auch (induktive oder kapazitive) Blindkomponenten auf.

Die Wirkleistung (P) wird von ohmschen Lasten verbraucht. Die Blindleistung (Q) wird entweder von induktiven Lasten verbraucht oder von kapazitiven Lasten erzeugt.

Die Scheinleistung (S) ist die Kapazität Ihres gemessenen Stromnetzes zur Bereitstellung von Wirk- und Blindleistung.

Die Einheit der Leistung ist Watt (W oder kW) für die Wirkleistung P, Var (VAR oder kVAR) für die Blindleistung Q und Voltampere (VA oder kVA) für die Scheinleistung S.



Leistungsfluss

Die positive Wirkleistung P(+) fließt von der Spannungsquelle in Richtung Last. Die negative Wirkleistung P(-) fließt von der Last in Richtung Spannungsquelle.

Leistungsfaktor (LF)

Der Leistungsfaktor (LF) ist das Verhältnis zwischen Wirkleistung (P) und Scheinleistung (S).

Der LF wird als Zahl zwischen –1 und 1 oder als Prozentwert von –100 % bis 100 % bereitgestellt, wobei das Vorzeichen von der Konvention bestimmt wird.

$$PF = \frac{P}{S}$$

Eine rein ohmsche Last hat keine Blindkomponenten, so dass ihr Leistungsfaktor 1 ist (LF = 1 bzw. Leistungsfaktor Eins). Induktive oder kapazitive Verbraucher führen die Blindleistungskomponente (Q) im Stromkreis ein, was dazu führt, dass der LF näher ans 1 heranrückt.

Realer Leistungsfaktor und Cosinus Phi

Das Messgerät unterstützt Werte für den realen Leistungsfaktor und für Cosinus Phi:

- Der reale Leistungsfaktor umfasst den Oberwellenanteil.
- · Bei Cosinus Phi wird nur die Grundwellenfrequenz berücksichtigt.
 - **HINWEIS:** Wenn nicht festgelegt, ist der Leistungsfaktor, der vom Messgerät angezeigt wird, der echte Leistungsfaktor.

Vorzeichenkonventionen für den Leistungsfaktor

Das Leistungsfaktorvorzeichen (LF-Vorzeichen) kann positiv oder negativ sein und wird von den Konventionen, die von den IEEE- oder IEC-Standards verwendet werden, definiert.

Sie können die Vorzeichenkonvention für den Leistungsfaktor (LF-Vorzeichen), die am Display verwendet wird, auf IEC oder IEEE einstellen.

LF-Vorzeichenkonvention: IEC

Das LF-Vorzeichen korreliert mit der Richtung, in die die Wirkleistung (kW) fließt.

- Quadrant 1 und 4: Bei positiver Wirkleistung (+kW) ist das LF-Vorzeichen positiv (+).
- Quadrant 2 und 3: F
 ür negative Wirkleistung (-kW) ist das LF-Vorzeichen negativ (-).

LF-Vorzeichenkonvention: IEEE

Das LF-Vorzeichen korreliert mit der LF-Lead/Lag-Konvention, d. h. der effektiven Lastart (induktiv oder kapazitiv):

- Für eine kapazitive Last (LF vorauseilend, Quadranten 2 und 4) ist das LF-Vorzeichen positiv (+).
- Für eine induktive Last (LF nacheilend, Quadranten 1 und 3) ist das LF-Vorzeichen negativ (-).

Leistungsfaktor-Registerformat

Das Messgerät bietet Leistungsfaktorwerte in verschiedenen Formaten, sodass sie an Ihre Energiemanagementsoftware angepasst werden können.

Leistungsfaktor im IEC- und Voreilend/Nacheilend-Format (IEEE): Float32und Int16U-Register

Das Messgerät bietet den Gesamtleistungsfaktor im IEC- und Voreilend/ Nacheilend-Format (IEEE) sowohl als Float32- und als Int16U-Datentyp. Sie können diese Register verwenden, um Leistungsfaktor-Informationen in Drittanbieter-Software zu überführen. Diese Register werden mit Hilfe der Standard-Vorzeichenkonventionen IEC und IEEE ausgewertet.

HINWEIS: Informationen zur Berechnung der tatsächlichen Leistungsfaktorwerte anhand der Werte in Int16U-Registern finden Sie in der Modbus-Registerliste Ihres Messgeräts, die auf www.se.com erhältlich ist.

Vier-Quadranten-Leistungsfaktor-Informationen: Fließkommaregister

Das Messgerät bietet auch LF-Informationen (einschließlich Vorzeichen und Quadrant) in einzelnen Fließkommaregistern für jeden der LF-Werte (z. B. Pro-Phase- und Gesamtwerte für reale LF und Cosinus Phi sowie für zugehörige Minimal- und Maximalwerte). Das Messgerät führt einen einfachen Algorithmus für den LF-Wert aus und speichert diesen im entsprechenden LF-Register.

Das Messgerät und die Software (wie etwa Power Monitoring Expert oder ION Setup) werten diese LF-Register für Berichte oder Dateneingabefelder gemäß dem folgenden Diagramm aus:





Quadrant	LF-Bereich	LF-Registerbereich	LF-Formel
Quadrant 1	0 bis +1	0 bis +1	LF-Wert = LF- Registerwert
Quadrant 2	-1 bis 0	-2 bis -1	LF-Wert = (-2) - (LF- Registerwert)

Quadrant	LF-Bereich	LF-Registerbereich	LF-Formel
Quadrant 3	0 bis -1	-1 bis 0	LF-Wert = LF- Registerwert
Quadrant 4	+1 bis 0	+1 bis +2	LF-Wert = (+2) – (LF- Registerwert)

Rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach der Modbus-Registerliste Ihres Messgeräts, um eine Kopie davon herunterzuladen.

Timer

Das Messgerät unterstützt einen E/A-Timer, einen aktiven Last-Timer und einen Betriebszeit-Timer.

Navigieren Sie auf dem Messgerätdisplay zu den Timer- und E/A-Bildschirmen und zeigen Sie die Timer-Informationen an.

Betriebszeit-Timer

Der Betriebszeit-Timer (**Timer > Betr.**) verfolgt, wie lange das Messgerät eingeschaltet ist.

Last-Timer

Der Last-Timer verfolgt, für wie lange der Eingangsstrom den angegebenen Last-Timer-Sollwert für Strom überschreitet.

E/A-Timer

Der E/A-Timer zeigt an, wie lange ein Ein- oder Ausgang eingeschaltet war.

Leistungsqualität

Leistungsqualitätsmessungen

Das Messgerät bietet die vollständige Messung, Aufzeichnung und Echtzeitmeldung von Oberwellendaten bis zur 63. Oberwelle für alle Spannungsund Stromeingänge:

Folgende Leistungsqualitätsmessungen sind verfügbar:

- Einzelne Oberwellen (ungerade Oberwellen bis zur 63. Ordnung)
- Klirrfaktor (THD, thd) für Strom und Spannung (Phase-Phase, Phase-Neutralleiter)
- Gesamte Mittelwertverzerrung (TDD)
- K-Faktor, Crestfaktor
- Neutralleiterstrommessung und Erdleiterstromberechnung

Die folgenden Wellendaten sind auf dem Display verfügbar:

- Betrag und Winkel der Grundwelle (erste Oberwelle).
- Grafische Darstellung von der 3. bis zur 31. Harmonischen ausgedrückt als Prozentanteil der Grundwelle.

Übersicht über Oberwellen

Oberwellen sind ganzzahlige Mehrfache der Grundwellenfrequenz im Stromnetz.

Oberwellendaten eignen sich für Energiequalitätsanalysen, zur Bestimmung der richtigen Transformatorauslegung sowie zur Wartung und Fehlerbehebung. Eine Auswertung der Oberwellen wird für die Übereinstimmung mit System-Leistungsqualitätsstandards gemäß EN50160 und Messgerät-Leistungsqualitätsstandards gemäß IEC 61000-4-30 benötigt.

Messungen von Oberwellen umfassen pro-Phase-Magnituden und Winkel (relativ zur Grundfrequenz der Phase-A-Spannung) für die Grundwelle sowie für die Oberwellen höherer Ordnung relativ zur Grundwellenfrequenz. Durch die Systemtypeinstellung des Messgeräts wird definiert, welche Phasen vorhanden sind, und bestimmt, wie die Phase-Phase- bzw. Phase-Neutral-Spannungsoberwellen und -Stromoberwellen berechnet werden.

Oberwellen werden verwendet, um festzustellen, ob die gelieferte Systemleistung die erforderlichen Leistungsqualitätsstandards erfüllt, oder ob nicht-lineare Lasten Ihr Stromsystem beeinträchtigen. Oberwellen des Stromsystems können einen Stromfluss in einem Neutralleiter und Schaden an der Ausrüstung verursachen, z. B. eine erhöhte Heizung in Elektromotoren. Energieaufbereiter oder Oberwellenfilter können für die Minimierung unerwünschter Oberwellen eingesetzt werden.

Spannungs-Crestfaktor

Der Crestfaktor ist das Verhältnis zwischen den Spitzen- und den Effektivwerten der Spannung.

Bei einer reinen Sinuswellenform beträgt der Crestfaktor 1,414. Das Messgerät berechnet den Crestfaktor mit der folgenden Gleichung:

 $C = \frac{V_{\text{peak}}}{V_{\text{RMS}}}$

C = Crestfaktor

V_{peak} = Spannungsspitze V_{RMS} = Spannungs-RMS

K-Faktor

Der K-Faktor setzt den Erwärmungseffekt eines verzerrten Stromes in einem Transformator ins Verhältnis zu einem Sinusstrom mit derselben Effektivwertamplitude. Er beschreibt die Fähigkeit eines Transformators, nichtlineare Lasten zu versorgen, ohne die Bemessungsgrenzen für den Temperaturanstieg zu überschreiten.

Der K-Faktor entspricht der Summe der Quadrate der Oberwellenströme multipliziert mit den Quadraten der Oberwellenordnungszahl. Das Messgerät berechnet den K-Faktor mit der folgenden Gleichung:

$$K = \frac{\sum_{n=1}^{h} (Ih^{2} x h^{2})}{\sum_{n=1}^{h} Ih^{2}}$$

Dabei ist ${\tt K}$ der K-Faktor, ${\tt h}$ ist die Oberwellenordnungszahl und ${\tt Ih}$ der Echt-Effektivstromwert der Oberwellenordnung ${\tt h}.$

Klirrfaktor-Prozentwert

Der Klirrfaktor (THD-Prozentwert) ist ein Maß der Gesamtstörung der Spannungsoder Stromoberwellen pro Phase, die im Stromnetz vorhanden ist.

Der THD-Prozentwert liefert einen allgemeinen Hinweis auf die Qualität einer Wellenform. Der THD-Prozentwert wird für jede Phase sowohl für Spannung als auch für Strom berechnet.

Gesamte Mittelwertverzerrung

Die gesamte Mittelwertverzerrung (TDD) ist die Störung der Stromoberwellen pro Phase im Verhältnis zum Volllastmittelwert des elektrischen Systems.

Der TDD-Wert zeigt die Auswirkung der harmonischen Verzerrung im System an. Wenn Ihr System zum Beispiel hohe THD-Werte, aber einen niedrigen Mittelwert aufweist, ist die Auswirkung der harmonischen Verzerrung auf Ihr System möglicherweise unerheblich. Bei Volllast entspricht der THD-Wert für die Stromoberwellen allerdings dem TDD-Wert, was sich negativ auf Ihr System auswirken könnte.

Berechnung des Oberwellenanteils

Der Oberwellenanteil (H_C) ist gleich dem RMS-Wert aller Oberwellenkomponenten in einer Phase des Leistungssystems.

Das Messgerät verwendet folgende Gleichung zur Berechnung von H_C:

HC = $\sqrt{(H_2)^2 + (H_3)^2 + (H_4)^2}$...

THD-%-Berechnungen

THD% ist eine schnelle Berechnungsart der Gesamtstörungen in einer Wellenform und gibt den Anteil der Oberwellen (H_c)im Verhältnis zu den Grundwellen (H_1) an.

Das Messgerät berechnet den THD-Wert standardmäßig mit der folgenden Gleichung:

$$THD = \frac{H_C}{H_1} \times 100\%$$

thd-Berechnungen

thd ist eine alternative Methode zur Berechnung des Klirrfaktors, der den RMS-Wert für den Gesamtoberwellenanteil statt des Grundwellengehalts verwendet.

Das Messgerät berechnet den thd-Wert mit der folgenden Gleichung:

thd =
$$\frac{HC}{\sqrt{(H1)^2 + (HC)^2}} \times 100$$

TDD-Berechnungen

Mit TDD (gesamte Mittelwertverzerrung) werden die Oberwellenströme zwischen einem Endverbraucher und einer Spannungsquelle ausgewertet.

Die Oberwellenwerte basieren auf einem Verknüpfungspunkt (PCC), der einen gemeinsamen Punkt bezeichnet, von dem jeder Benutzer Spannung aus einer Spannungsquelle bezieht.

Das Messgerät nutzt folgende Gleichung, um TDD zu berechnen:

TDD = $(\sqrt{(HCIA)^2 + (HCIB)^2 + (HCIC)^2)} / (ILoad) \times 100$ WobeilLoad gleich der maximalen Anforderungslast an das Leistungssystem ist.

Betrachtung von Oberwellendaten über das Display

Sie können Oberwellendaten mit dem Display anzeigen:

1. Navigieren Sie zu Harm.

Der Bildschirm Oberwellen % wird angezeigt:

2. Drücken Sie auf die Spannungs- bzw. Stromoberwellen, die Sie anzeigen möchten.

IEEE-Modus	IEC-Modus	Beschreibung
V L-L	U	Oberwellendaten der Phase-Phase- Spannung
V L-N	V	Oberwellendaten der Phase-Neutral- Spannung
Amp	I	Stromoberwellendaten
TDD/K	TDD/K	Klirrfaktor- und K-Faktordaten
Crest	Crest	Crestfaktordaten

Es werden die Beträge und Winkel der Grundwelle (1.) für alle Phasen angezeigt.

3. Drücken Sie **3-11**, **13-21** oder **21-31**, um die Diagramme für die Oberwellen der 3. bis 11., der 13. bis 21. bzw. der 23. bis 31 anzusehen.

Drücken Sie z.B. die 13-21, um den 13 bis 21. Oberwellenbildschirm



Die vertikale Achse des Oberwellendiagramms zeigt die Amplitude der Oberwelle als Prozentanteil der Grundwellenamplitude und wird auf der Basis der größten dargestellten Oberwelle skaliert. Auf jedem vertikalen Balken befindet sich oben eine Markierung, die den Maximalwert der Oberwelle anzeigt. Ist die Oberwelle größer als die Grundwelle, hat diese Markierung eine Dreiecksform als Hinweis darauf, dass der Wert außerhalb des zulässigen Bereiches liegt.

HINWEIS: Auf dem Displaybildschirm werden nur ungerade Oberwellen bis zur 31. Harmonischen angezeigt. Allerdings können alle einzelnen Oberwellendaten der ungeraden und geraden Ordnungszahlen bis hin zur 63. Harmonischen über die Kommunikationsschnittstelle und die Software abgerufen werden. Die Daten der einzelnen Oberwellen umfassen die Stromoberwellen pro Phase (für Neutral- und Erdleiter) sowie die Spannungsoberwellen Phase-Phase, Phase-Neutral und Neutral-Erde.

TDD-, K-Faktor- und Crestfaktordaten anzeigen

Das Display des Messgeräts hält Bildschirme bereit, die TDD-, K-Faktor- und Crestfaktor-Werte anzeigen.

HINWEIS: Die Modbus-Zuordnung des Messgeräts umfasst Register für Oberwellendaten zur Integration in ein Energiemanagementsystem.

1. Navigieren Sie zu Harm > TDD/K.

Es werden die TDD- und K-Faktordaten pro Phase angezeigt.

Wert	Beschreibung	
TDD	Gesamte Mittelwertverzerrung	
K-FA	K-Faktor für Phase 1	
K-F B	K-Faktor für Phase 2	
K-F C	K-Faktor für Phase 3	

2. Navigieren Sie zu Harm > Crest.

Es werden die Crestfaktordaten angezeigt.

IEEE-Modus	IEC-Modus	Beschreibung
V L-L	U	Crestfaktordaten für Phase-Phase-Spannung
V L-N	V	Crestfaktordaten für Phase-Neutral- Spannung
Amps	1	Crestfaktordaten für Strom

3. Drücken Sie die Aufwärtstaste, um zu den Hauptdisplay-Bildschirmen zurückzukehren.

Betrachtung von THD- bzw. thd über das Display

Sie können THD- bzw. thd-Daten über das Display betrachten.

HINWEIS: Die Modbus-Zuordnung des Messgeräts umfasst Register für Klirrfaktordaten zur Integration in ein Energiemanagementsystem.

- 1. Navigieren Sie zu THD, um den Bildschirm THD/thd Select anzusehen.
- Drücken Sie THD, um die Werte anzuzeigen, die anhand der Grundwelle berechnet wurden, oder aufthd, um die Werte anzuzeigen, die anhand des Effektivwerts aller Oberwellen in der jeweiligen Phase (einschließlich Grundwelle) berechnet wurden.

IEEE-Modus	IEC-Modus	Beschreibung
Amp	Ι	Klirrfaktordaten für Phasen- und Neutralleiterströme
V L-L	U	Klirrfaktor der Phase-Phase-Spannung
V L-N	V	Klirrfaktor der Phase-Neutral-Spannung

3. Drücken Sie auf die THD- bzw. thd-Werte für Strom oder Spannung, die Sie anzeigen möchten.

Es werden die Klirrfaktorprozentwerte angezeigt.

4. Drücken Sie die Aufwärtstaste, um zu den Hauptdisplay-Bildschirmen zurückzukehren.

Wellenformerfassung

Übersicht über die Wellenformerfassung

Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM5650 / PM5760 / PM5761.

Ihr Messgerät kann Spannungs- und Stromwellenformdaten aufzeichnen.

Wellenformerfassungsdaten werden verwendet, um Störungen in Stromnetzen zu identifizieren. Diese werden für Industrieanlagen, Krankenhäuser, Rechenzentren und andere Einrichtungen mit Geräten, die empfindlich auf Spannungseinbrüche und -spitzen reagieren, zunehmend zu einem Problem.

Neben dem Messen und Aufzeichnen von numerischen Werten für Spannung und Strom kann Ihr Messgerät auch Daten von sinusförmigen Wellenformen erfassen. Die Wellenformerfassungsdaten für Strom und Spannung liefern zusätzliche Informationen zur Analyse des Energiequalitätsereignisses im Stromnetz.

Sie können die Wellenformerfassung manuell auslösen oder sie so konfigurieren, dass sie automatisch ausgelöst wird, wenn ein Energiequalitätsereignis eintritt. Um die Wellenformerfassung automatisch auszulösen, müssen Sie die Nennspannungswerte (Normalwerte) Ihres Stromnetzes sowie den Abweichungsbetrag vom Nennwert eingeben, der die Wellenformerfassung auslösen soll.

Datenspeicherungsformat der Wellenformerfassung

Die Datensätze der Wellenformerfassung werden in COMTRADE-Dateien gespeichert.

Das Messgerät kann bis zu 10 COMTRADE-Dateien auf seinem internen FTP/ FTPS-Server speichern.

Standardkonfiguration der Wellenformerfassung

Die Wellenformerfassung von Einbruch-/Spitzenereignissen ist einsatzbereit, sobald die Nennwerte über ION Setup oder ein anderes Tool mit den Modbus-Befehlen konfiguriert wurden, die in der Registerliste des PM5xxx-Modells angegeben sind.

Ihr Messgerät verfügt über die folgenden Standardereignisse für die Wellenformerfassung:

Wellenformerfassungse- reignisse	Beschreibung
V1-Sg/Sw	
V2-Sg/Sw	Erfasst die Wellenformen V1, V2, V3 und I1, I2, I3 während eines festgelegten Spannungseinbruch- oder -spitzenereignisses.
V3-Sg/Sw	

HINWEIS: Der Mindestzeitraum zwischen zwei zu erfassenden Einbruch-/ Spitzenereignissen ist 3 s.

COMTRADE

COMTRADE steht für "COMmon format for TRAnsient Data Exchange" (Standardformat für den Austausch von transienten Daten) und ist in der IEC 60255-24 definiert. Damit wird ein Standardformat für Energiequalitätsereignisdaten (Störungen) festgelegt, um Abruf, Analyse und Austausch von Störungsdaten zwischen verschiedenen Quellen und Anbietern zu vereinfachen.

COMTRADE ist als Teil des Wellenform-Standard-Frameworks konfiguriert. COMTRADE-Datensätze werden für Wellenformdatensätze generiert, die durch Energiequalitätsereignisse oder manuell ausgelöst wurden.

COMTRADE-Dateien können über den internen FTP/FTPS-Server des Messgeräts oder über Modbus-TCP (nicht bei seriellen Verbindungen verfügbar) aufgerufen werden und bestehen aus zwei Dateien:

Dateinamenerweiterung	Beschreibung	
.cfg	Konfiguration der Ereignisdaten	
.dat	Ereignisdatensätze pro CFG-Datei Messpunkte der Ereignisse 	
	 Zeitgestempelte, digitale Messpunkte Anzahl der Einträge (abhängig von der Abtastrate und der 	
	Messpunktdauer)	

Werkeinstellung:

- Das Messgerät ist so konfiguriert, dass COMTRADE-Datensätze für jedes Einbruch-/Spitzenereignis generiert werden.
- Der älteste COMTRADE-Datensatz wird vom neuesten Datensatz überschrieben, wenn der COMTRADE-Grenzwert von 10 Dateien überschritten wird.

HINWEIS: COMTRADE-Dateien können nur über eine Ethernet-Verbindung heruntergeladen werden. Sie können nicht über serielle, Modem- oder Ethernet-Gateway-Verbindungen heruntergeladen werden.

Ausführliche Informationen zu den COMTRADE-Dateiformaten finden Sie in der technischen Mitteilung COMTRADE and ION technology, die auf www.se.com verfügbar ist.

Wellenformerfassung mit ION Setup konfigurieren

Sie können Ihr Messgerät so konfigurieren, dass es bei Einbruch- und Spitzenereignissen Wellenformen erfasst bzw. dass die Wellenformerfassung ohne Ereignisse manuell auslösbar ist. Außerdem können Sie festlegen, dass die Wellenformdaten als COMTRADE-Dateien exportiert werden.

HINWEIS: Modbus-Zuordnungsinformationen und grundlegende Anweisungen zur Befehlsschnittstelle finden Sie in der Modbus-Registerliste Ihres Messgeräts unter www.se.com.

- 1. Starten Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an.
- 2. Öffnen Sie den Bildschirm Waveform Configuration im Ordner Power Quality.
- 3. Klicken Sie auf **Edit**, um die Parameter für **Setup** nach Bedarf zu konfigurieren.
- 4. Klicken Sie auf Send, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

Über ION Setup verfügbare Wellenformerfassungsparameter

Parameter	Werte	Beschreibung
Status	Aktiviert	Aktiviert bzw. deaktiviert die Wellenformerfassung an Ihrem Messgerät.
	Deaktiviert	
Abtast. pro Periode	Samples per Cycle:	Wählen Sie die Abtastungen pro Periode gemäß den Anforderungen aus:
	128 Messpunkte/Periode	Maximal 8 Perioden f f r 128 Messpunkte/Periode
	64 Messpunkte/Periode	Maximal 16 Perioden f f r 64 Messpunkte/Periode
	32 Messpunkte/Periode	Maximal 32 Perioden für 32 Messpunkte/Periode
	16 Messpunkte/Periode	Maximal 64 Perioden für 16 Messpunkte/Periode

Über ION Setup verfügbare Wellenformerfassungsparameter (Fortsetzung)

Parameter	Werte	Beschreibung
	 Pre/Post allocation: Vorperioden: Die Anzahl der Perioden, die vor der Wellenformauslösung in Wellenformen erfasst werden Nachperioden: Die Anzahl der Perioden, die nach der Wellenformauslösung in Wellenformen erfasst werden 	 Die Vorperioden können basierend auf den Abtastungen pro Periode konfiguriert werden: 1-8 (für 128 Messpunkte/Periode, die Summe der Vor- und Nachperioden muss 8 sein) 1-16 (für 64 Messpunkte/Periode, die Summe der Vor- und Nachperioden muss 16 sein) 1-32 (für 32 Messpunkte/Periode, die Summe der Vor- und Nachperioden muss 32 sein) 1-64 (für 16 Messpunkte/Periode, die Summe der Vor- und Nachperioden muss 64 sein) Die Vorperioden werden automatisch anhand der Nachperioden konfiguriert. HINWEIS: Es wird empfohlen, dass der Endbenutzer, die gleiche Anzahl an Vor- und Nachperioden für die Anzeige von Einbruchs-/ Spitzenereignissen in Wellenform konfiguriert.
Modus	Circular	Wählen Sie "Circular" aus.

Konfiguration der Wellenformerfassung über das Display

Sie können das Display für die Konfiguration der Wellenformerfassung verwenden.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu WFE.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Edit**.
- 5. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- 6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einrichtungsparameter der Wellenformerfassung, die über das Display verfügbar sind

Parameter	Werte	Beschreibung
Aktiviert	Ja, Nein	Aktiviert bzw. deaktiviert die Wellenformerfassung an Ihrem Messgerät.
Abtast. pro Periode	128	Wählen Sie die Abtastungen pro Periode gemäß den Anforderungen aus:
	64	
	32	
	16	
Vorperioden	Die Vorperioden können basierend auf den Abtastungen pro Periode konfiguriert werden:	Wählen Sie die Vorperioden gemäß den Anforderungen aus.
	Maximal 1–8 Vorperioden für 128 Messpunkte pro Periode	Die Vorperioden werden automatisch anhand der Nachperioden konfiguriert.
	Maximal 1–16 Vorperioden für 64 Messpunkte pro Periode	HINWEIS: Es wird empfohlen, dass der Endbenutzer, die gleiche Anzahl an Vor- und Nachperioden für die Anzeige von Einbruchs-/Spitzenereignissen in Wellenform
	Maximal 1–32 Vorperioden für 32 Messpunkte pro Periode	
	 Maximal 1–64 Vorperioden f ür 16 Messpunkte pro Periode 	konfiguriert. • Vorperioden: Die Anzahl der Perioden, die
		vor der Wellenformauslösung in Wellenformen erfasst werden
		Nachperioden: Die Anzahl der Perioden, die nach der Wellenformauslösung in Wellenformen erfasst werden
Einbrüche und Spitzen mit ION Setup konfigurieren

Sie können Ihr Messgerät so konfigurieren, dass es Einbruch- und Spitzendaten als Auslöser für die Erfassung von Wellenformen überwacht und die Wellenformdaten als COMTRADE-Dateien exportiert.

HINWEIS: Um die Wellenformaufzeichnung automatisch auszulösen, geben Sie auf dem Bildschirm **Power Quality** die Nennspannungswerte (Normalwerte) Ihres Stromnetzes sowie den Abweichungsbetrag, der als Einbruch oder Spitze gelten soll, ein.

- 1. Starten Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an.
- 2. Öffnen Sie den Bildschirm Voltage Sag/Swell im Ordner Power Quality.
- 3. Klicken Sie auf **Edit**, um die Parameter für **Setup** nach Bedarf zu konfigurieren.
- 4. Klicken Sie auf Send, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

Über ION Setup verfügbare Parameter für Spannungseinbrüche/-spitzen

Parameter	Werte	Beschreibung
PQ Voltage Level	100–1000000	Stellen Sie das Spannungsniveau auf den erforderlichen Wert ein. HINWEIS: Der Benutzer muss für 3PH3L-Stromnetze die Nennspannung als L-L bzw. für andere Stromnetzkonfigurationen als L-N konfigurieren.
Sag Limit %	1–99	Stellen Sie die Einbruchsgrenzwerte ein. HINWEIS: Einbruchsgrenzwert + Hysterese muss ≤ 100 sein.
Swell Limit %	101–199	Stellen Sie die Spitzengrenzwerte ein. HINWEIS: Spitzengrenzwert - Hysterese muss ≥ 100 sein.
Hysterisis %	1–100	Stellen Sie den Hysterese-Wert ein. Die Hysterese ist die Amplitudendifferenz zwischen den Start- und End-Ansprechwerten für Einbrüche und Spitzen. Beispiel: Eine Hysterese von 5 % bedeutet, dass ein Einbruch mit einem Ansprechwert von 90 % den Wert 95 % erreichen muss, bevor der Einbruch vorbei ist. Und eine Spitze mit einem Grenzwert von 110 % muss 105 % erreichen, bevor die Spitze beendet ist.

Konfiguration der Einbrüche/Spitzen über das Display

Sie können das Display verwenden, um die Einbruch-/Spitzendaten als Auslöser für die Erfassung von Wellenformen zu konfigurieren.

- 1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist "0") ein und drücken Sie auf OK.
- 3. Navigieren Sie zu Stör.
- 4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf **Bearb**.
- 5. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.

6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie **Ja**, um Ihre Änderungen zu speichern.

			en 1 1 1
Einrichtungsparameter für Einbr	üche/Spitzen, die übe	er das Display	v verfügbar sind
=	aono, opiczon, alo alo	add Biopia	, toniagioan onna

Parameter	Werte	Beschreibung
Einbruchsgrenzwert	1–99	Stellen Sie die Einbruchsgrenzwerte in % ein.
		HINWEIS: Einbruchsgrenzwert + Hysterese muss ≤ 100 sein.
Spitzengrenzwert	101–199	Stellen Sie die Spitzengrenzwerte in % ein.
		HINWEIS: Spitzengrenzwert - Hysterese muss ≥ 100 sein.
Hysterese	1–100	Stellen Sie den Hysterese-Wert ein.
		Die Hysterese ist die Amplitudendifferenz zwischen den Start- und End-Ansprechwerten für Einbrüche und Spitzen. Beispiel: Eine Hysterese von 5 % bedeutet, dass ein Einbruch mit einem Ansprechwert von 90 % den Wert 95 % erreichen muss, bevor der Einbruch vorbei ist. Und eine Spitze mit einem Grenzwert von 110 % muss 105 % erreichen, bevor die Spitze beendet ist.
EQ-Spannungsniveau	100–1000000	Stellen Sie den Nennspannungspegel des Systems ein.
		HINWEIS: Der Benutzer muss für 3PH3L- Stromnetze die Nennspannung als L-L bzw. für andere Stromnetzkonfigurationen als L-N konfigurieren.

Wellenformerfassung auf den Webseiten des Messgeräts überwachen

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Bevor Sie Wellenformen auf den Webseiten des Messgeräts anzeigen können, müssen Sie eine grundlegende Konfiguration mit ION Setup durchführen, damit Sie die Wellenformerfassung aktivieren und die Wellenformen im COMTRADE-Format speichern können.



Г

1. Aktivieren Sie die Wellenformerfassung an Ihrem Messgerät. Stellen Sie den Status mit ION Setup auf Enable ein.	2. Eine Wellenform wird erfasst, wenn sie manuell durch einen Modbus-Befehl oder über ION Setup ausgelöst wird. Es wird ein COMTRADE-Datensatz generiert und auf der FTP/FTPS-Site Ihres Messgeräts gespeichert.	 3. Zeigen Sie die Wellenform auf den Webseiten des Messgeräts an. Melden Sie sich bei den Messgerät- Webseiten an. Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Überwachung > Allgemeine Überwachung > Wellenformen, um die Wellenformdaten aufzurufen.
Automatische Auslösung	1	
1. Aktivieren Sie die Wellenformerfassung an Ihrem Messgerät.	2. Eine Wellenform wird erfasst, wenn ein Energiequalitätsereignis auftritt.	3. Zeigen Sie die Wellenform auf den Webseiten des Messgeräts an.
Stellen Sie mit ION Setup die Parameter für Nennspannung und Einbrüche/Spitzen ein.	Es wird ein COMTRADE-Datensatz generiert und auf der FTP/FTPS-Site Ihres Messgeräts gespeichert.	Melden Sie sich bei den Messgerät- Webseiten an. Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Überwachung > Allgemeine Überwachung > Wellenformen, um die Wellenformdaten aufzurufen.

Wellenformerfassung auf den Webseiten des Messgeräts anzeigen

Nachdem Ihr Messgerät COMTRADE-Dateien generiert hat, können Sie sie über die Webseiten anzeigen.

1. Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten, über die Datensatz-Dropdown-Liste der Messgerät-Webseiten aus.

Bildschirmfoto der Wellenformerfassung auf den Webseiten



- 2. Klicken oder tippen Sie auf einen Spannungs- oder Stromkanal in der Legende, um ihn in der Wellenformanzeige anzuzeigen oder auszublenden.
 - Sichtbar
 OAusgeblendet

 Verwenden Sie die Leiste unten, um einen bestimmten Abschnitt der Wellenform zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Sie können damit die Wellenform auch in der ausgewählten Vergrößerungsstufe durchsehen.



- Zeichnen Sie ein Fenster über einen bestimmten Bereich, um diesen Abschnitt der Wellenform zu vergrößern.
- Ziehen Sie den ausgewählten Bereich, um die Wellenform in dieser Vergrößerung durchzusehen.
- Ziehen Sie die Start- und Endpunkte, um den Vergrößerungsbereich zu erweitern bzw. zu verkleinern.
- 4. Positionieren Sie den Mauszeiger über der Wellenform oder tippen Sie auf eine Stelle in der Wellenform, um die mit diesem Zeitpunkt verknüpften Werte anzuzeigen.



Wartung

Wartungsübersicht

Das Messgerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden müssen. Sollte Ihr Messgerät gewartet werden müssen, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Mitarbeiter des technischen Supports von Schneider Electric.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG DES MESSGERÄTS

- Öffnen Sie das Messgerätgehäuse nicht.
- Reparieren Sie keine Komponenten des Messgeräts.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Öffnen Sie das Messgerät nicht. Wird das Messgerät geöffnet, erlischt die Garantie.

Verlorener Benutzerzugriff

Wenn Sie die Benutzer-Zugriffsinformationen (Kenncode) Ihres Messgeräts verlieren, kontaktieren Sie Ihren örtlichen Schneider Electric-Vertreter, um Anweisungen zur Rückstellung Ihres Messgeräts auf Werkskonfiguration zu erhalten.

HINWEIS: Halten Sie bitte die Seriennummer Ihres Messgeräts als Referenz bereit.

Diagnoseinformationen

Das Messgerät liefert Ihnen Diagnoseinformationen, um bei der Fehlersuche zu helfen.

Navigieren Sie zu **Wart > Diagn. > Info**, um das Messgerätmodell, die Seriennummer, das Herstellungsdatum, die Firmwareversion (einschließlich BS [Betriebssystem] und RS [Resetsystem]), die Sprachversion und die BS-CRC (zyklische Redundanzprüfung) anzuzeigen. Der BS-CRC-Wert ist eine Zahl (Hexadezimalformat), die die Unverwechselbarkeit zwischen verschiedenen BS-Firmwareversionen gewährleistet.

Navigieren Sie zu **Wart > Diagn. > Messg**, um Einzelheiten zum Messgerätstatus anzuzeigen.

Navigieren Sie zu **Wart > Diagn. > Uste.**, um die Steuerspannungsinformationen anzuzeigen.

- Nicht-MID-Messgerät-Modelle: Auf dem Bildschirm Uste. wird angezeigt, wie oft die Steuerspannung des Messgeräts unterbrochen wurde, sowie Datum und Uhrzeit des letzten Auftretens.
- MID-Messgerät-Modelle: Auf dem Bildschirm Uste. werden die Ereignisse Anzahl Ausfälle, Zul. eingesch. und Letzt.Stromausf. mit Zeitstempel angezeigt.

Navigieren Sie zu **Wart > Diagn. > Zeiger**, um eine grafische Darstellung des vom Messgerät überwachten Stromnetzes anzuzeigen.

Navigieren Sie zu **Wart > Diagn. > Zeiger > Polar**, um den Betrag und die Winkel aller Spannungs- und Stromphasen anzuzeigen.

Sie können das Wartungsprotokoll des Messgeräts über die Webseiten abrufen.

Steuerspannungsunterbrechungsereignis (Hilfsspannung)

Für MID-konforme Modelle.

Wenn das Messgerät ausgeschaltet und die Spannungsversorgung angelegt ist ODER wenn das Messgerät eingeschaltet ist und die Steuerspannung aus- und wieder eingeschaltet wird:

• Wenn das 4-stellige MID-Kennwort bzw. das Kennwort für Verrechn.-Sp.

aktiviert ist, beginnt das Symbol **4**, das den Steuerspannungsverlust anzeigt, oben rechts auf dem Bildschirm zu blinken.

- Wenn das Messgerät eingeschaltet ist und die Steuerspannung auf einen Wert unterhalb des Betriebsbereichs fällt, protokolliert das Messgerät das Ereignis Letzt.Stromausf. mit Zeitstempel, bevor der Ausschaltvorgang ausgeführt wird.
- Wenn das Messgerät ausgeschaltet und die Steuerspannung angelegt ist, protokolliert das Messgerät das Ereignis Zul. eingesch. mit Zeitstempel, nachdem der Einschaltvorgang ausgeführt wurde.
- Wenn gemeinsam mit dem Steuerspannungsunterbrechungsereignis mehrere andere Ereignisse auftreten, dann blinkt das Symbol für Steuerspannungsunterbrechungsereignisse, da es Vorrang vor allen anderen Symbolen hat.

HINWEIS: Das Messgerät zeigt nur die Ereignisse **Anzahl Ausfälle**, **Letzt. Stromausf.** und **Zul. eingesch.** an. Die letzten 20 Protokolleinträge für Steuerspannungsunterbrechungsereignisse (10 **Ausschaltereignisse** und 10 **Einschaltereignisse**) können nur über die Kommunikationsschnittstelle gelesen werden.

Steuerspannungsunterbrechungsereignis (Hilfsspannung) über das Display quittieren

Für MID-Konformität bei entsprechenden Modellen.

HINWEIS: Wenn das Symbol für Steuerspannungsunterbrechungsereignisse auf dem Messgerät angezeigt wird, muss der Anlagenverwalter die Ursache und die Dauer feststellen.

Verwenden Sie den Bildschirm **Uste.**, um das Steuerspannungsunterbrechungsereignis zu quittieren.

Sie können das Steuerspannungsunterbrechungsereignis erst dann quittieren (verwerfen), wenn Sie das 4-stellige MID-Kennwort bzw. das Kennwort für **Sicherh. Verrechn.** eingegeben haben.

HINWEIS:

- Sie können Alarme und Steuerspannungsunterbrechungsereignisse nicht gleichzeitig quittieren.
- Das Symbol f
 ür Steuerspannungsunterbrechungsereignisse

 binkt, bis Sie die Ereignisse Anzahl Ausf

 ausf
 ausf
 ausf
 ausf
 autiert haben.
- 1. Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Uste..

Die Ereignisse **Anzahl Ausfälle**, **Zul. eingesch.** und **Letzt.Stromausf.** werden mit dem Zeitstempel auf der gleichen Seite angezeigt.

2. Drücken Sie auf Quitt.

- 3. Geben Sie das Kennwort für Sicherh. Verrechn. ein und drücken Sie auf OK. HINWEIS: Das standardmäßig eingestellte Kennwort lautet 0000.
- 4. Lesen Sie die Meldung Achtung! auf dem Display und drücken Sie zur Bestätigung auf Ja oder drücken Sie auf Nein, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Die Option Quitt und das Steuerspannungsunterbrechungsereignis-Symbol



verschwinden erst, wenn Sie auf Ja drücken. HINWEIS: Sie können den Wert für Anzahl Ausfälle nur über die

Modbus-Kommunikationsschnittstelle auf 0 zurücksetzen. Um diese Rücksetzung durchzuführen, müssen Sie das 4-stellige MID-Kennwort bzw. das Kennwort für Sicherh. Verrechn. im Messgerät-MMI deaktivieren.

Schraubenschlüsselsymbol

Links oben auf dem Displaybildschirm wird das Schraubenschlüsselsymbol angezeigt.

Das Schraubenschlüsselsymbol 👓 weist Sie auf einen Überspannungszustand oder auf ein mögliches Hardware- bzw. Firmwareproblem im Messgerät hin, der bzw. das der Aufmerksamkeit bedarf. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass sich die Energieimpuls-LED in einem Überlaufzustand befindet.

Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Messg, um Einzelheiten zum Messgerätstatus anzuzeigen. Notieren Sie sich die angezeigten Informationen und wenden Sie sich anschließend an den Technical Support.

LED-Anzeigen

Ein abnormales Verhalten der Status-/Kommunikations-LED kann auf mögliche Probleme mit dem Messgerät hinweisen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Blinkgeschwindigkeit der LED ändert sich nicht, wenn Daten vom Hostcomputer gesendet werden.	Kommunikationsleitungen	Überprüfen Sie bei Verwendung eines Seriell/ RS485-Konverters, ob alle Leitungen vom Computer zum Messgerät richtig abgeschlossen sind.
	Internes Hardwareproblem	Führen Sie einen Kaltstart durch: Schalten Sie die Steuerspannung zum Messgerät aus und anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Technical Support.
Die Status-/Kommunikations- LED zeigt Dauerlicht und blinkt nicht.	Internes Hardwareproblem	Führen Sie einen Kaltstart durch: Schalten Sie die Steuerspannung zum Messgerät aus und anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Technical Support.
Die Status-/serielle Kommunikations-LED blinkt, aber auf dem Display wird nichts anzeigt.	Display-Einrichtungsparameter falsch eingestellt	Überprüfen Sie die Einrichtung der Display-Parameter.

Wenn das Problem nach der Fehlerbehebung nicht gelöst ist, wenden Sie sich für weitere Hilfe an den technischen Support. Achten Sie darauf, dass Sie die Angaben zur Firmwareversion, Modellbezeichnung und Seriennummer des Messgeräts zur Hand haben.

Zeiger

Zeiger werden für die Darstellung von relativen Magnituden und Winkeln von Spannung und Strom verwendet.

Die Länge der Linien im Zeiger-Diagramm stellen die relative Magnitude der Spannungen unter Berücksichtigung der anderen Phasenspannungen dar, die Ströme unter Berücksichtigung der anderen Phasenströme. Alle Winkel werden unter Berücksichtigung der Va/V1-Phase gemessen. Der Va/V1-Zeiger ist auf die rechte horizontale Achse (positive X-Achse) fixiert. Positive Winkel werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen.

Für die Magnitude und den relativen Winkel für jede Spannungs- und Stromphase werden numerische Werte bereitgestellt.

Zeigerinformationen können bei der Fehlerbehebung bei fehlerhaften Anschlüssen an den Spannungs- und Stromeingängen des Messgeräts verwendet werden (z. B. geschaltete Phasenverdrahtung oder Polaritätsfehler), wenn Sie wissen, wie sie für Ihr Leistungssystem ausgerichtet sein sollten.

Zeigerbildschirme



Die Zeiger-Informationen stehen auf dem Display des Messgeräts zur Verfügung.

Der Graph auf dem Zeigerbildschirm stellt eine Repräsentation der Phasenwinkel in Grad dar. Auf dem Bildschirm "Polar" werden der Effektivwert und der Phasenwinkel aller Spannungs- und Stromphasen angezeigt.

HINWEIS: Wenn sich zwei Zeigerlinien überlappen (d. h. sie haben den gleichen relativen Phasenwinkel), ist nur eine Phasenbezeichnung sichtbar, da Zeigerbezeichnungen im Zeigerdiagramm der Anzeige dynamisch überschrieben werden.

Messgerätspeicher

Das Messgerät speichert Konfigurations- und Anmelde-Informationen im nichtflüchtigen Speicher und auf einem Langzeit-Speicherchip.

In seinem nichtflüchtigen Speicher (NVRAM) speichert das Messgerät alle Daten und Messkonfigurationswerte. Bei Einhaltung des für das Messgerät angegebenen Betriebstemperaturbereiches hat der NVRAM eine voraussichtliche Lebensdauer von mindestens 45 Jahren. Das Messgerät speichert seine Datenprotokolle auf einem Speicherchip, der bei Einhaltung des für das Messgerät angegebenen Betriebstempe-raturbereiches eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren hat.

Messgerätbatterie

Die interne Batterie im Messgerät speist die Uhr und hält die Zeitzählung aufrecht, wenn das Messgerät ausgeschaltet ist.

Die voraussichtliche Lebensdauer der internen Batterie des Messgeräts beträgt bei 25 °C unter normalen Betriebsbedingungen mehr als 10 Jahre.

Firmwareversion, Modellbezeichnung und Seriennummer

Sie können das Messgerätmodell, die Seriennummer, das Herstellungsdatum, die Firmwareversion (einschließlich BS [Betriebssystem] und RS [Resetsystem]), die Sprachversion und die BS-CRC (zyklische Redundanzprüfung) auf dem Front-Bedienfeld anzeigen oder über die Webseiten des Messgeräts aufrufen.

- Verwendung des Display-Bedienfelds: Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Info.
- Verwendung der Messgerät-Webseiten: Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Diagnose > Messgerätdaten ODER auf Start > Geräteidentifikation.

HINWEIS: Der BS-CRC-Wert ist eine Zahl, die die Unverwechselbarkeit zwischen verschiedenen BS-Firmwareversionen gewährleistet.

Firmware-Aktualisierungen

Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Messgeräts aus den folgenden Gründen:

- Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Messgeräts (z. B. Optimierung der Verarbeitungsgeschwindigkeit)
- · Erweiterung von vorhandenen Messgerätmerkmalen und -funktionen
- Hinzufügen von neuen Funktionen zum Messgerät
- Erfüllung der Konformitätsbedingungen von neuen Industrienormen
- Steigerung der Messgerät-Cybersicherheit

HINWEIS: Ziehen Sie je nach Messgerätmodell und zugehöriger Firmwareversion die entsprechenden Abschnitte in diesem Kapitel – wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt – für das Firmware-Aktualisierungsverfahren hinzu:

Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden

Messgerätmodelle	Ursprüngliche Firmwareversion	Neue Firmwareversi- on	Firmware-Aktualisierungsmethode über
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580	2.X.Y	2.9.9 und früher	FTP-Server (siehe Firmware-Aktualisierungen über den FTP-Server, Seite 228)
	2.5.X bis 2.9.9	4.0.X und höher	Firmware-Aktualisierungstool (siehe Firmware-Aktualisierung mit dem Firmware-Aktualisierungstool, Seite 230)
			HINWEIS: Wenn die Messgeräte auf die neue Firmwareversion aktualisiert wurden, können Sie ihre ursprüngliche Firmwareversion nicht wieder herstellen (herabstufen).
	4.0.X und höher	4.X.Y und höher	Webseiten (siehe Firmware-Aktualisierung über die Webseiten, Seite 232)
PM5570 / PM5660 / PM5760	3.1.X	3.2.9 und früher	FTP-Server (siehe Firmware-Aktualisierungen über den FTP-Server, Seite 228)
	3.2.9 und früher	6.0.X und höher	Firmware-Aktualisierungstool (siehe Firmware-Aktualisierung mit dem Firmware-Aktualisierungstool, Seite 230)
			HINWEIS: Wenn die Messgeräte auf die neue Firmwareversion aktualisiert wurden, können Sie ihre ursprüngliche Firmwareversion nicht wieder herstellen (herabstufen).
	6.0.X und höher	6.X.Y und höher	Webseiten (siehe Firmware-Aktualisierung über die Webseiten, Seite 232)
PM5650	2.11.X	2.12.9 und früher	FTP-Server (siehe Firmware-Aktualisierungen über den FTP-Server, Seite 228)
	2.12.9 und früher	4.10.X und höher	Firmware-Aktualisierungstool (siehe Firmware-Aktualisierung mit dem Firmware-Aktualisierungstool, Seite 230)
			HINWEIS: Wenn die Messgeräte auf die neue Firmwareversion aktualisiert wurden, können Sie ihre ursprüngliche Firmwareversion nicht wieder herstellen (herabstufen).
	4.10.X und höher	4.10.Y und höher	Webseiten (siehe Firmware-Aktualisierung über die Webseiten, Seite 232)
PM5561	10.6.X	10.9.9 und früher	FTP-Server (siehe Firmware-Aktualisierungen über den FTP-Server, Seite 228)
	10.9.9 und früher	12.0.X und höher	Firmware-Aktualisierungstool (siehe Firmware-Aktualisierung mit dem Firmware-Aktualisierungstool, Seite 230)
			HINWEIS: Wenn die Messgeräte auf die neue Firmwareversion aktualisiert wurden, können Sie ihre ursprüngliche Firmwareversion nicht wieder herstellen (herabstufen).
	12.0.X und höher	12.X.Y und höher	Webseiten (siehe Firmware-Aktualisierung über die Webseiten, Seite 232)
PM5661 / PM5761	11.0.X	11.2.9 und früher	FTP-Server (siehe Firmware-Aktualisierungen über den FTP-Server, Seite 228)

Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden (Fortsetzung)

Messgerätmodelle	Ursprüngliche Firmwareversion	Neue Firmwareversi- on	Firmware-Aktualisierungsmethode über
	11.2.9 und früher	14.0.X und höher	Firmware-Aktualisierungstool (siehe Firmware-Aktualisierung mit dem Firmware-Aktualisierungstool, Seite 230)
			HINWEIS: Wenn die Messgeräte auf die neue Firmwareversion aktualisiert wurden, können Sie ihre ursprüngliche Firmwareversion nicht wieder herstellen (herabstufen).
	14.0.X und höher	14.X.Y und höher	Webseiten (siehe Firmware-Aktualisierung über die Webseiten, Seite 232)

Firmware-Aktualisierungsmethoden

Messgerät-Aktualisierungsanforderungen für den FTP-Server

HINWEIS: Angaben zu der für Ihr Messgerätmodell anwendbaren Firmware-Aktualisierungsmethode finden Sie in der Tabelle Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden, Seite 226.

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

Bevor Sie die Firmware Ihres Messgeräts aktualisieren, müssen einige Anforderungen berücksichtigt werden.

Um Ihr Messgerät zu aktualisieren, müssen Sie:

- Mit einem Messgerät, das das Ethernet nutzt, verbunden sein.
 - **HINWEIS:** Es wird empfohlen, den IP-Adressen-Erfassungsmodus während der Firmware-Aktualisierung in "Gespeichert" zu ändern. Ist dieser Modus auf "DCHP" eingestellt, kann sich die IP-Adresse während der Aktualisierung ändern, was zu einer Unterbrechung der Kommunikation mit dem Messgerät führt.
- Sicherstellen, dass der FTP-Server des Messgeräts aktiviert wurde.
- Über Produkt-Master-Zugangsdaten verfügen, um sich beim FTP-Server des Messgeräts anzumelden. Der FTP-Server nutzt die gleichen Benutzerkonten wie die Webseiten des Messgeräts.
- Laden Sie die neuesten Aktualisierungsdateien von www.se.com herunter. Die Aktualisierungsdateien enthalten:
 - App2.out: Diese Datei enthält die Dateien, die benötigt werden, um den Code und die Initialisierungsdateien, die das Ethernet und die Ethernetschnittstellen starten, zu aktualisieren.
 - PM5xxx_vX.Y.Z.fwa (wobei xxx Ihr Messgerätmodell und X.Y.Z die spezielle Firmware-Version ist): Diese Datei enthält alle Dateien, die benötigt werden, um andere Messgerätkomponenten, wie z. B. das Betriebssystem des Messgeräts, die Sprachdateien und die Webseiten, zu aktualisieren.
 - PM5500StartUpgrade.shtml

Speichern Sie diese Dateien an einem Ort, auf den Sie von dem Computer, den Sie verwenden, um die Aktualisierung durchzuführen, zugreifen können.

HINWEIS: Wenn Sie den FTP-Messgerät-Aktualisierungsvorgang verwendet haben, können Sie nicht länger die DLF3000-Software verwenden, um das Messgerät zu aktualisieren.

HINWEIS: Das Messgerätmodell PM5561, auf dem die Firmwareversion 10.6.3 oder höher läuft, und die Messgerätmodelle PM5661 / PM5761, auf denen die Firmwareversion 11.0.X oder höher ausgeführt wird, können auf eine kompatible höhere Firmwareversion aktualisiert werden. Die Firmware-Aktualisierung (ob erfolgreich oder nicht) ist für die Modelle PM5561 / PM5661 / PM5761 auf zehn Versuche begrenzt. Jeder weitere Aktualisierungsversuch wird blockiert.

Firmware-Aktualisierungen über den FTP-Server

HINWEIS: Angaben zu der für Ihr Messgerätmodell anwendbaren Firmware-Aktualisierungsmethode finden Sie in der Tabelle Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden, Seite 226.

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten, Seite 255.

HINWEIS: Der Firmware-Aktualisierungsprozess kann für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5661 / PM5761 nicht durchgeführt werden, wenn die MID-Verrieglung aktiviert ist. Sie müssen die MID-Verrieglung über das Messgerätdisplay entfernen (siehe PM5561 / PM5661 / PM5761 sperren und freigeben, Seite 246), um den Firmware-Aktualisierungsprozess durchzuführen.

Sie können die Firmware des Messgeräts, die Sprachdateien, die Webseiten und die Ethernet-Kommunikationskarte über den internen FTP-Server des Messgeräts aktualisieren.

Ihr Messgerät, die Ethernet-Karte und das Zubehör arbeiten normalerweise während einer Firmware-Aktualisierung nicht, un die Digitalausgänge Ihres Messgeräts können während der Firmware-Aktualisierung den Status ändern.

AWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB ODER BESCHÄDIGUNG DES MESSGERÄTS

- Dieses Gerät darf nicht f
 ür kritische Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwendet werden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von der Funktion des Steuerkreises abh
 ängt.
- Schalten Sie den Strom zum Messgerät nicht ab, während die Firmware-Aktualisierung läuft.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Dieses Beispiel durchläuft die Aktualisierung Ihres Messgeräts über den Windows Explorer, um auf den FTP-Server des Messgeräts zuzugreifen. Sie können auch andere FTP-Clients, z.B. FileZilla verwenden.

- 1. Öffnen Sie den Windows Explorer, verbinden Sie Ihr Messgerät durch Eingabe von ftp:\\<meter IP address> und ersetzen Sie <meter IP address> durch die IP-Adresse des Messgeräts, das Sie aktualisieren möchten.
- 2. Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** eines Produkt-Masters ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Der FTP-Server wird angezeigt und enthält die Ordner fw und www.

- 3. Öffnen Sie ein weiteres Explorerfenster und navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie die Firmware-Aktualisierungsdateien gespeichert haben.
- 4. Kopieren Sie die Datei PM5500StartUpgrade.shtml und fügen Sie sie in den www-Ordner auf dem FTP-Server des Messgeräts ein.

5. Kopieren Sie die Dateien App2.out und PM5xxx_vX.Y.Z.fwa in den fw-Ordner auf dem FTP-Server des Messgeräts.

HINWEIS: Wenn auf dem Messgerät bereits eine Datei mit dem gleichen Namen vorhanden ist, werden Sie aufgefordert zu bestätigen, ob Sie diese Datei ersetzen möchten oder nicht. Klicken Sie auf **Yes** (um diese eine Datei zu ersetzen) oder auf **Yes to All** (um alle Dateien zu ersetzen).

HINWEIS: Wenn Sie eine große Anzahl von benutzerspezifischen Dateien (z.B. Webseiten) zum FTP-Server des Messgeräts hinzugefügt haben, ist eventuell nicht ausreichend Speicher auf der Ethernet-Kommunikationskarte des Messgeräts vorhanden, um die Dateien einzufügen. Dann erhalten Sie eventuell eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, die Dateien einzufügen. Eventuell müssen Sie einige dieser benutzerspezifischen Dateien zeitweilig verschieben, bevor Sie fortfahren.

- 6. Verlassen Sie den Windows Explorer, nachdem der Datei-Kopiervorgang abgeschlossen wurde.
- Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie http://<meter IP address>/ PM5500StartUpgrade.shtml ein, um die Aktualisierung auszulösen, wobei <meter IP address> durch die IP-Adresse Ihres Messgeräts ersetzt wird.

Geben Sie Ihre Anmelde-Zugangsdaten ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

HINWEIS: Der Zugriff auf diese Webseite startet die Ethernet-Kommunikationskarte des Messgeräts neu, wodurch der Aktualisierungsvorgang gestartet wird. Die Rücksetzung der Ethernet-Kommunikationskarte des Messgeräts und die Initialisierung der Aktualisierung kann eventuell ein oder zwei Minuten dauern.

Von der Seite PM5500StartUpgrade.shtml werden Sie zu einer Firmware-Aktualisierungsstatus-Seite weitergeleitet, die Informationen über den Aktualisierungsvorgang anzeigt.

HINWEIS: Wenn die Statusseite anzeigt, dass einer der Aktualisierungsvorgänge fehlschlug, starten Sie den Aktualisierungsvorgang von Anfang an neu, indem Sie den FTP-Server des Messgeräts wieder anschließen, die Dateien erneut kopieren und die verbleibenden Schritte des Verfahrens durchführen.

Messgerät-Aktualisierungsanforderungen für das Firmware-Aktualisierungstool

HINWEIS: Angaben zu der für Ihr Messgerätmodell anwendbaren Firmware-Aktualisierungsmethode finden Sie in der Tabelle Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden, Seite 226.

Die folgenden Voraussetzungen sind für eine Firmware-Aktualisierung erforderlich:

- Das neueste kompatible Firmware-Aktualisierungspaket (laden Sie das neueste Firmware-Aktualisierungspaket unter www.se.com herunter).
- Das neueste Firmware-Aktualisierungstool, das im Firmware-Aktualisierungspaket enthalten ist.

AVORSICHT

POTENZIAL FÜR IRREVERSIBLE PRODUKTSCHÄDEN

Verwenden Sie immer die Version des Firmware-Aktualisierungstools, die zusammen mit dem kompatiblen Firmware-Aktualisierungspaket erhältlich ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu irreversiblen Schäden am Produkt führen.

- PC mit einem Windows 10-Betriebssystem und aktueller, der über ein Ethernet-Netzwerk am Messgerät angeschlossen ist.
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung am Steuerspannungsanschluss des Messgeräts mit einer stabilen Ethernet-Kommunikation.
- Messgeräte, die mit einer STATISCHEN IP-Adresse mit der Methode **Gespeichert** konfiguriert sind.
- ION Setup-Konfigurationstool

Firmware-Aktualisierung mit dem Firmware-Aktualisierungstool

HINWEIS: Angaben zu der für Ihr Messgerätmodell anwendbaren Firmware-Aktualisierungsmethode finden Sie in der Tabelle Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden, Seite 226.

HINWEIS: Der Firmware-Aktualisierungsprozess kann für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5661 / PM5761 nicht durchgeführt werden, wenn die MID-Verrieglung aktiviert ist. Sie müssen die MID-Verrieglung über das Messgerätdisplay entfernen (siehe PM5561 / PM5661 / PM5761 sperren und freigeben, Seite 246), um den Firmware-Aktualisierungsprozess durchzuführen.

HINWEIS: Damit diese Firmware-Aktualisierungsmethode erfolgreich angewendet werden kann, dürfen Sie die Dateinamen nicht ändern.

AVORSICHT

POTENZIAL FÜR IRREVERSIBLE PRODUKTSCHÄDEN

Die Hilfssteuerspannung darf während der Firmware-Aktualisierung nicht unterbrochen werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu irreversiblen Schäden am Produkt führen.

Wenn das Messgerät am Netzwerk angeschlossen und mit einer STATISCHEN IP-Adresse konfiguriert ist, fahren Sie mit Schritt 2, Seite 230 fort.

Wenn das Messgerät am Netzwerk angeschlossen und im DHCP-Modus konfiguriert ist:

- Trennen Sie das Messgerät vom Netzwerk.
- Stellen Sie die IP-Methode auf Gespeichert ein.
- Schließen Sie den PC direkt am Messgerät an.
- Stellen Sie die HTTP-Port-Nummer des Messgeräts über die Webseiten (Einstellungen > Erweiterte Ethernet-Einstellungen) oder über ION Setup auf "80" ein.
- Überprüfen Sie, ob die IP-Domäne des PCs auf die des Messgeräts eingestellt ist und ob das Messgerät mit dem PC kommuniziert (z. B. mit Hilfe eines Ping-Tests).
- 3. Öffnen Sie die Datei **Config.csv**, die Teil des Firmware-Aktualisierungstool-Pakets ist.

4. Ändern Sie die Datei **Config.csv** in **Notepad** und geben Sie die Messgerät-Konfiguration in der nachstehenden Reihenfolge und ohne die spitzen Klammern (<>) sowie ohne Leerzeichen nach den Kommas ein:

<IP-Adresse>,<Modbus-Slave-ID>,<Webmaster-Benutzername>, <Webmaster-Kennwort>,<Produkt-Master-Benutzername>,<Produkt-Master-Kennwort>

HINWEIS: Bevor Sie die Datei Config.csv speichern, vergewissern Sie sich, dass die Datei nur eine Zeile Text enthält und dass das letzte Element in dieser Zeile das Produkt-Master-Kennwort ohne Leerzeichen, Punkt, Komma usw. ist.

Beispiel: 192.168.0.10,255,user1,pass1,user2,pass2

- 5. Speichern und schließen Sie die CSV-Datei.
- 6. Doppelklicken Sie auf die Datei **PM5000fwupgrade.exe**, um das Firmware-Aktualisierungstool zu öffnen.
- 7. Wählen Sie Datei > Öffnen aus ODER klicken Sie auf das Symbol
- Suchen Sie nach der aktualisierten Datei Config.csv und wählen Sie sie aus. Das Tool zeigt die Details an, die in die Datei config.csv eingegeben wurden. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn die nachstehenden Details übereinstimmen:
 - IP-Adresse (geändert in der CSV-Datei)
 - Aktuelle Firmwareversion des Messgeräts
 - ModelIname
 - Status (Beispiel: **Firmware upgrade applicable** [Firmware-Aktualisierung anwendbar])

HINWEIS: Wenn das Firmware-Aktualisierungstool eine andere Statusmeldung als **Firmware upgrade applicable** anzeigt, überprüfen Sie die Verbindung, das Messgerät und die Details in der Datei **Config. csv** erneut.

9. Wählen Sie Tools > Select Firmware (Extras > Firmware auswählen) aus

ODER klicken Sie auf das Symbol

10. Klicken Sie auf _____, um die neueste Firmware-Datei (**.sedp**) zu suchen und auszuwählen.

Es werden die Details der ausgewählten Firmware-Datei (VX.Y.Z.sedp) angezeigt.

11. Wählen Sie Tools > Upload Firmware (Extras > Firmware hochladen) aus

ODER klicken Sie auf das Symbol

 Es wird eine Warnung angezeigt. Sie müssen die Meldung gründlich durchlesen. Wählen Sie Yes (Ja) aus, um den Vorgang fortzusetzen, oder No (Nein), um den Aktualisierungsprozess abzubrechen.

Der Firmware-Aktualisierungsprozess wird gestartet. Der Firmware-Aktualisierungsprozess des Messgeräts ist abhängig von mehreren Faktoren, wie z. B. von der Netzwerkgeschwindigkeit, und kann daher etwa 10 Minuten oder länger dauern.

Wenn der Firmware-Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist, wird die Statusmeldung **Device upgrade success** (Geräteaktualisierung erfolgreich) angezeigt.

13. Melden Sie sich bei der Webseite mit Ihren Benutzeranmeldedaten an. Die neueste aktualisierte Firmwareversion wird jetzt auf der Registerkarte **Startseite** unter dem Fenster **Geräteidentifikation** angezeigt.

- 14. Wenn während des Firmware-Aktualisierungsprozesses die Fehlermeldung **Device upgrade failed** (Geräteaktualisierung fehlgeschlagen) angezeigt wird:
 - a. Löschen Sie die heruntergeladene Kopie des neuesten Firmware-Aktualisierungspakets vom PC. Laden Sie das Paket erneut unter www.se.com herunter und wiederholen Sie den Firmware-Aktualisierungsprozess. Wenn der gleiche Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Schneider Electric.
- 15. Wenn der Firmware-Aktualisierungsprozess unterbrochen wird oder keine Reaktion mehr erfolgt (seit Beginn des Aktualisierungsprozesses sind mehr als 10 Minuten vergangen, und das Messgerät hat den Aktualisierungsversuch noch nicht beendet):
 - a. Trennen Sie die Hilfssteuerspannung vom Messgerät und schließen Sie sie nach 10 Sekunden wieder an. Wenn sich das Messgerät normal einschaltet und eine Ethernet-Kommunikation herstellen kann, wiederholen Sie den Firmware-Aktualisierungsprozess.

Wenn der Firmware-Aktualisierungsprozess fehlschlägt oder wenn das Messgerät sich nicht normal einschaltet oder wenn das Messgerät keine Ethernet-Kommunikation herstellen kann, wenden Sie sich an den technischen Support von Schneider Electric.

Messgerät-Aktualisierungsanforderungen für die Webseiten

HINWEIS: Angaben zu der für Ihr Messgerätmodell anwendbaren Firmware-Aktualisierungsmethode finden Sie in der Tabelle Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden, Seite 226.

Die folgenden Voraussetzungen sind für eine Firmware-Aktualisierung erforderlich:

- Das neueste kompatible Firmware-Aktualisierungspaket (laden Sie das neueste Firmware-Aktualisierungspaket unter www.se.com herunter).
- PC mit einem Windows 10-Betriebssystem und aktueller, der über ein Ethernet-Netzwerk am Messgerät angeschlossen ist.
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung am Steuerspannungsanschluss des Messgeräts mit einer stabilen Ethernet-Kommunikation.

Firmware-Aktualisierung über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zu der für Ihr Messgerätmodell anwendbaren Firmware-Aktualisierungsmethode finden Sie in der Tabelle Messgerätmodelle, Firmwareversionen und Firmware-Aktualisierungsmethoden, Seite 226.

HINWEIS: Der Firmware-Aktualisierungsprozess kann für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5661 / PM5761 nicht durchgeführt werden, wenn die MID-Verrieglung aktiviert ist. Sie müssen die MID-Verrieglung über das Messgerätdisplay entfernen (siehe PM5561 / PM5661 / PM5761 sperren und freigeben, Seite 246), um den Firmware-Aktualisierungsprozess durchzuführen.

AVORSICHT

POTENZIAL FÜR IRREVERSIBLE PRODUKTSCHÄDEN

Die Hilfssteuerspannung darf während der Firmware-Aktualisierung nicht unterbrochen werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu irreversiblen Schäden am Produkt führen.

HINWEIS: Die Messgerät-Firmware beinhaltet eine digitale Signatur, mit der die Authentizität sichergestellt wird.

- 1. Klicken Sie auf **Wartung > Aktualisierung > Firmware**.
- 2. Klicken Sie im Abschnitt **Firmware-Aktualisierung** auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.

Das Dialogfeld Durchsuchen erscheint.

- 3. Wählen Sie die SEDP-Datei aus dem Firmware-Versionsordner aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren.

Es erscheint die Popup-Meldung Möchten Sie die Firmware-Aktualisierung jetzt anwenden? Das Produkt wird neu gestartet und alle Benutzer werden von der Applikation getrennt.

5. Klicken Sie auf Ja, um die Firmware-Aktualisierung anzuwenden.

HINWEIS: Das Gerät überprüft vor der Aktualisierung die Firmware-Kompatibilität.

Der Firmware-Aktualisierungsprozess des Messgeräts ist abhängig von mehreren Faktoren, wie z. B. von der Netzwerkgeschwindigkeit, und kann daher etwa 5 Minuten oder länger dauern.

Nach einer erfolgreichen Firmware-Aktualisierung kann es bis zu 40 Sekunden dauern, bis das Messgerät die Kommunikation wieder aufnimmt.

- Navigieren Sie nach dem Firmware-Aktualisierungsprozess, zu Wartung > Aktualisierung > Aktualisierungsstatus, um den neuesten Firmware-Aktualisierungsstatus Ihres Messgeräts zu überprüfen.
- 7. Wenn die Fehlermeldung Die Firmware-Aktualisierung ist fehlgeschlagen. Die ausgewählte Firmware ist entweder ungültig oder beschädigt. während des Firmware-Aktualisierungsprozesses angezeigt wird:
 - a. Klicken Sie in der Popup-Nachricht auf die Schaltfläche Schließen.
 - b. Löschen Sie die heruntergeladene Kopie des neuesten Firmware-Aktualisierungspakets vom PC. Laden Sie das Paket erneut unter www.se.com herunter und wiederholen Sie den Firmware-Aktualisierungsprozess. Wenn der gleiche Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Schneider Electric.
- Wenn der Firmware-Aktualisierungsprozess unterbrochen wird oder keine Reaktion mehr erfolgt (seit Beginn des Aktualisierungsprozesses sind mehr als 5 Minuten vergangen, und das Messgerät hat den Aktualisierungsversuch noch nicht beendet):
 - a. Trennen Sie die Hilfssteuerspannung vom Messgerät und schließen Sie sie nach 10 Sekunden wieder an. Wenn sich das Messgerät normal einschaltet und eine Ethernet-Kommunikation herstellen kann, wiederholen Sie den Firmware-Aktualisierungsprozess.

Wenn der Firmware-Aktualisierungsprozess fehlschlägt oder wenn das Messgerät sich nicht normal einschaltet oder wenn das Messgerät keine Ethernet-Kommunikation herstellen kann, wenden Sie sich an den technischen Support von Schneider Electric.

HINWEIS: Das Messgerätmodell PM5561, auf dem die Firmwareversion 12.0.X oder höher läuft, und die Messgerätmodelle PM5661 / PM5761, auf denen die Firmwareversion 14.0.X oder höher ausgeführt wird, können auf eine kompatible höhere Firmwareversion aktualisiert werden. Die Firmware-Aktualisierung (ob erfolgreich oder nicht) ist für die Modelle PM5561 / PM5661 / PM5761 auf 25 Versuche begrenzt. Jeder weitere Aktualisierungsversuch wird blockiert.

Technische Unterstützung

Unterstützung und Hilfestellung bei verlorengegangenen Kenncodes oder anderen technischen Problemen mit dem Messgerät finden Sie unter www.se.com. Geben Sie immer die Modellbezeichnung, die Seriennummer und die Firmwareversion Ihres Messgeräts an, wenn Sie sich – entweder per E-Mail oder telefonisch – an den technischen Support wenden.

Genauigkeitsüberprüfung

Überblick über die Messgerät-Genauigkeit

Alle Messgeräte werden im Werk gemäß den Normen von IEC (International Electrotechnical Commission) und ANSI (American National Standards Institute) geprüft und verifiziert.

Für Ihr digitales Leistungsmessgerät ist keine Neukalibrierung erforderlich. Allerdings wird bei einigen Anlagen eine abschließende Genauigkeitsüberprüfung der Messgeräte verlangt, insbesondere bei Verrechnungsmess- und Abrechnungsanwendungen.

Für eine Liste der von Ihrem Messgerät erfüllten Genauigkeitsnormen wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric oder laden Sie sich das Prospekt für Ihr Messgerät unter www.se.com herunter.

Anforderungen an die Genauigkeitsprüfung

Bei der am häufigsten angewandten Methode zur Überprüfung der Messgerätgenauigkeit werden Spannungen und Ströme einer stabilen Spannungsquelle angelegt und die Messwerte des Messgeräts mit den Werten eines Referenzgeräts oder eines Eichzählers verglichen.

Signal- und Spannungsquelle

Die Genauigkeit des Messgeräts bleibt bei Schwankungen der Spannungs- und Stromsignalquelle erhalten, aber für seinen Energieimpulsausgang wird ein stabiles Testsignal benötigt, damit genaue Testimpulse erzeugt werden können. Der Energieimpulsmechanismus des Messgeräts braucht nach jeder Quellenanpassung ca. 10 Sekunden zur Stabilisierung.

Das Messgerät muss für die Durchführung der Genauigkeitsüberprüfung an eine Steuerspannung angeschlossen sein. Die technischen Daten zur Stromversorgung finden Sie in den Installationsunterlagen Ihres Messgeräts.

A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS

Überprüfen Sie, ob die Spannungsquelle für Ihr Messgerät den technischen Daten für die Stromversorgung Ihres Geräts entspricht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Steuergeräte

Für die Zählung und Zeitsteuerung der Impulsausgaben einer Energieimpuls-LED oder eines Digitalausgangs sind Steuergeräte erforderlich:

- Die meisten Standardprüfstände haben einen Arm, der mit optischen Sensoren für die Erfassung von LED-Impulsen ausgestattet ist (der Fotodiodenkreis wandelt das Licht in ein Spannungssignal um).
- Das Referenzgerät oder der Eichzähler verfügt normalerweise über Digitaleingänge, die von einer externen Quelle (d. h. einem Digitalausgang des Messgeräts) kommende Impulse erkennen und zählen können.

HINWEIS: Die optischen Sensoren am Prüfstand können durch starke Umgebungslichtquellen (z. B. Kamerablitzlichter, Leuchtstoffröhren, Sonnenlichtreflexionen, Flutlicht usw.) gestört werden. Dies kann zu Testfehlern führen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Haube, um Umgebungslicht abzudecken.

Umgebungsbedingungen

Das Messgerät muss bei der Prüfung unter den gleichen Temperaturbedingungen wie die Prüfausrüstung getestet werden. Die ideale Temperatur beträgt ca. 23 °C.

Vor Beginn der Genauigkeitsüberprüfung der Energiemessung wird eine Aufwärmzeit von 30 Minuten empfohlen. Im Werk werden die Messgeräte vor der Kalibrierung auf ihre typische Betriebstemperatur aufgewärmt, um sicherzustellen, dass sie bei Betriebstemperatur ihre optimale Genauigkeit erreichen.

Für die meisten elektronischen Präzisionsgeräte ist eine Aufwärmzeit erforderlich, bevor sie ihre spezifizierten Leistungswerte erreichen.

Referenzgerät oder Eichzähler

Um die Genauigkeit der Prüfung sicherzustellen, wird die Verwendung eines Referenzgeräts bzw. eines Eichzählers mit einer spezifizierten Genauigkeit empfohlen, die 6 bis 10 Mal höher als die des zu prüfenden Messgeräts ist. Vor Beginn der Prüfung muss das Referenzgerät oder der Eichzähler gemäß den Empfehlungen des Herstellers aufgewärmt werden.

HINWEIS: Überprüfen Sie die Genauigkeit und Präzision aller Messgeräte, die bei der Genauigkeitsprüfung verwendet werden (z. B. Voltmeter, Amperemeter, Leistungsfaktormessgeräte).

Energieimpulse

Sie können die Alarm-/Energie-LED oder die Digitalausgänge des Messgeräts für Energieimpulse konfigurieren:

- Das Messgerät ist mit einer Alarm-/Energieimpuls-LED ausgestattet. In einer Energieimpulskonfiguration gibt die LED Impulse aus, die f
 ür die Bestimmung der Genauigkeit der Energiemessungen des Messger
 äts verwendet werden.
- Das Messgerät sendet die Impulse von den konfigurierten Digitalausgängen aus, mit denen dann durch einen Impulszähler die Genauigkeit der Energiemessungen des Messgeräts bestimmt wird.

Messgeräteinstellungen für die Genauigkeitsprüfung

Das Leistungssystem und andere Parameter Ihres Messgeräts müssen für die Genauigkeitsprüfung konfiguriert werden.

Messgerät-Parameter	Wert
Stromversorgungsnetz	3PH4L Stern, geerdet (3 Phasen, 4-Leiter- System, Sternschaltung, geerdet)
Energieimpulskonstante	Synchron mit Referenztestausrüstung
(Alarm-/Energieimpuls-LED oder digitaler Ausgang)	

Test für die Genauigkeitsprüfung

Die folgenden Tests sind Richtlinien für den Genauigkeitstest Ihres Messgeräts. Ihre Messgerätwerkstatt verwendet u. U. spezielle Testmethoden.

A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS

- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Beachten Sie die Normen NFPA 70E, CSA Z462 sowie sonstige örtliche Standards.
- Schalten Sie vor Arbeiten an oder in der Anlage, in der das Gerät installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungspr
 üfger
 ät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- Überschreiten Sie die maximalen Grenzwerte dieses Geräts nicht.
- Überprüfen Sie, ob die Spannungsquelle für Ihr Messgerät den technischen Daten für die Stromversorgung Ihres Geräts entspricht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

- 1. Schalten Sie vor Arbeiten am Gerät oder der Anlage, in der es installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- 2. Verwenden Sie ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie die Pr
 üfspannungs- und -stromquelle an das Referenzger
 ät bzw. den Eichz
 ähler an. Vergewissern Sie sich, dass alle Spannungseing
 änge zum zu pr
 üfenden Messger
 ät parallel und alle Stromeing
 änge in Reihe angeschlossen sind.



Option	Beschreibung
Energieimpuls-LED	Richten Sie den Rotlichtsensor am Standardprüfstand auf die Energieimpuls-LED aus.
Digitalausgang	Schließen Sie den Digitalausgang des Messgeräts an die Impulszählanschlüsse des Standardprüfstandes an.

HINWEIS: Beachten Sie bei der Auswahl der zu verwendenden Methode, dass Energieimpuls-LEDs und Digitalausgänge unterschiedliche Impulsraten-Grenzwerte haben.

- 5. Lassen Sie vor der Prüfung das Messgerät durch das Prüfgerät einschalten und mindestens 30 Sekunden lang mit Spannung versorgen. Dadurch werden die internen Schaltkreise des Messgeräts stabilisiert.
- 6. Konfigurieren Sie die Messgerät-Parameter zum Testen der Genauigkeitsprüfung.
- 7. Konfigurieren Sie je nach ausgewählter Methode für die Zählung der Energieimpulse die Energieimpuls-LED oder einen der Digitalausgänge des Messgeräts für die Energieimpulsausgabe. Stellen Sie die Energieimpulskonstante des Messgeräts so ein, dass sie mit dem Referenzprüfgerät synchron ist.
- 8. Führen Sie die Genauigkeitsüberprüfung an den Testpunkten durch. Prüfen Sie jeden Testpunkt mindestens 30 Sekunden lang, damit das Prüfstandsgerät eine ausreichende Anzahl von Impulsen lesen kann. Halten Sie zwischen den Testpunkten eine Verweilzeit von 10 Sekunden ein.

Erforderliche Impulsmessung für die Genauigkeitsprüfung

Bei Testgeräten zur Genauigkeitsüberprüfung müssen Sie normalerweise die Anzahl der Impulse angeben, die für eine bestimmte Testdauer benötigt werden.

In der Regel müssen Sie für das Referenzprüfgerät die Anzahl der Impulse angeben, die für eine Testdauer von "t" Sekunden benötigt werden. Die erforderliche Anzahl von Impulsen beträgt normalerweise mindestens 25 und die Testdauer beträgt mindestens 30 Sekunden.

Verwenden Sie zur Berechnung der erforderlichen Anzahl von Impulsen die folgende Formel:

Anzahl der Impulse = Ptot x K x t/3600

Dabei gilt:

- Ptot = Gesamtmomentanleistung in Kilowatt (kW)
- K = Impulskonstanteneinstellung des Messgeräts in Impulsen pro kWh
- t = Testdauer in Sekunden (normalerweise länger als 30 Sekunden)

Gesamtleistungsberechnung für die Genauigkeitsprüfung

Die Genauigkeitsprüfung gibt das gleiche Testsignal (Gesamtleistung) an den Eichzähler und an das zu prüfende Messgerät aus.

Die Gesamtleistung wird wie folgt berechnet, wobei:

- Ptot = Gesamtmomentanleistung in Kilowatt (kW)
- VLN = Phase-Neutral-Spannung am Testpunkt in Volt (V)
- I = Strom am Testpunkt in Ampere (A)
- LF = Leistungsfaktor

Das Ergebnis der Berechnung wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.

Bei einem symmetrischen 3-Phasen-System in Sternschaltung:

Ptot = 3 x VLN x I x LF x 1 kW/1000 W

HINWEIS: Ein symmetrisches 3-Phasen-System setzt voraus, dass die Werte für Spannung, Strom und Leistungsfaktor für alle Phasen gleich sind.

Bei einem 1-Phasen-System:

Ptot = VLN x I x LF x 1 kW/1000W

Prozentfehlerberechnung für die Genauigkeitsprüfung

Die Genauigkeitsprüfung erfordert, dass Sie den Prozentfehler zwischen dem zu testenden Messgerät und der Referenz / dem Standard berechnen.

Berechnen Sie den Prozentfehler für jeden Testpunkt mithilfe der folgenden Formel:

Energiefehler = (EM - ES) / ES x 100%

Dabei gilt:

- EM = vom zu prüfenden Gerät gemessene Energie
- ES = vom Referenzgerät bzw. vom Eichzähler gemessene Energie

HINWEIS: Wenn die Genauigkeitsüberprüfung Ungenauigkeiten Ihres Messgeräts aufzeigt, können diese u. U. durch typische Testfehlerquellen verursacht worden sein. Sind keine Testfehlerquellen vorhanden, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric.

Testpunkte für die Genauigkeitsüberprüfung

Das Messgerät muss bei Voll- und bei Schwachlasten sowie bei nacheilenden (induktiven) Leistungsfaktoren getestet werden, damit eine Prüfung über den gesamten Messbereich des Messgeräts erfolgt.

Der Prüfstrom und die Bemessung der Spannungseingänge sind auf dem Messgerät angegeben. Die Angaben zu Nennstrom, Nennspannung und Nennfrequenz Ihres Messgeräts können Sie der Installationsanleitung oder dem Datenblatt entnehmen.

Wattstunden- Testpunkt	Beispiel-Testpunkt für Genauigkeitsüberprüfung
Vollast	100–200% Nennstrom, 100% Nennspannung und Nennfrequenz bei Leistungsfaktor Eins (1).
Schwachlast	10% Nennstrom, 100% Nennspannung und Nennfrequenz bei Leistungsfaktor Eins (1).
Induktive Last (nacheilender Leistungsfaktor)	100 % Nennstrom, 100 % Nennspannung und Nennfrequenz bei nacheilendem Leistungsfaktor 0,50 (Strom eilt der Spannung um 60° Phasenwinkel nach).
VAR-Stunden- Testpunkt	Beispiel-Testpunkt für Genauigkeitsüberprüfung
Volllast	100–200 % Nennstrom, 100 % Nennspannung und Nennfrequenz bei Leistungsfaktor 0 (Strom eilt der Spannung um 90° Phasenwinkel nach).
Schwachlast	10 % Nennstrom, 100 % Nennspannung und Nennfrequenz bei Leistungsfaktor 0 (Strom eilt der Spannung um 90° Phasenwinkel nach).
Induktive Last (nacheilender Leistungsfaktor)	100 % Nennstrom, 100 % Nennspannung und Nennfrequenz bei nacheilendem Leistungsfaktor 0,87 (Strom eilt der Spannung um 30° Phasenwinkel nach).

Überlegungen zu Energieimpulsen

Die Energieimpuls-LED und die Impulsausgänge des Messgeräts können Energieimpulse innerhalb spezifischer Grenzwerte ausgeben.

Beschreibung	Energieimpuls-LED	Impulsausgang
Maximale Impulsfrequenz	2,5 kHz	25 Hz
Kleinste Impulskonstante	1 Impuls pro k_h	
Größte Impulskonstante	9.999.000 Impulse pro k_h	

Die Impulsrate ist abhängig von Spannung, Strom und LF der Eingangssignalquelle sowie von der Anzahl der Phasen und von den Übersetzungsverhältnissen der Spannungs- und Stromwandler.

Wenn "Ptot" die Momentanleistung (in kW) und "K" die Impulskonstante (in Impulsen pro kWh) ist, wird die Impulsperiode folgendermaßen berechnet:

Impulsperiode (in Sekunden) = $\frac{3600}{K \times Ptot} = \frac{1}{Impulsfrequenz (Hz)}$

Überlegungen zu Spannungs- und Stromwandlern

Die Gesamtleistung ("Ptot") wird von den Werten der Spannungs- und Stromeingänge auf der Sekundärseite abgeleitet, wobei die SPW- und STW-Verhältnisse berücksichtigt werden.

Die Testpunkte werden immer auf der Sekundärseite abgenommen, unabhängig davon, ob Spannungs- oder Stromwandler verwendet werden.

Wenn Spannungs- und Stromwandler verwendet werden, müssen Sie deren Primär- und Sekundärbemessungen in die Gleichung einbeziehen. Beispiel für ein symmetrisches 3-Phasen-System in Sternschaltung mit Spannungs- und Stromwandlern:

Ptot = 3 x VLN x
$$\frac{VT_p}{VT_s}$$
 x I x $\frac{CT_p}{CT_s}$ x PF x $\frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}}$

Wobei Ptot = Gesamtleistung, $SPW_p = SPW$ primär, $SPW_s = SPW$ sekundär, $STW_p = STW$ primär, $STW_s = STW$ sekundär und LF = Leistungsfaktor ist.

Beispielberechnungen

Diese Beispielberechnung zeigt, wie die Leistung, die Impulskonstante und die maximale Impulsfrequenz berechnet werden und wie eine Impulskonstante bestimmt wird, die die maximale Impulsfrequenz verringert.

Ein balanciertes 3-Phasen-Wye-System nutzt 480:120 Volt VTs und 100:5 Amp-CTs. Die Signale der Sekundärseite sind 119 Volt Leitung an neutral und 4.99 Amp, mit einem Leistungsfaktor von 0.85. Die gewünschte Impulsausgangsfrequenz beträgt 20 Hz (20 Impulse pro Sekunde).

1. Berechnen Sie die typische Gesamtausgangsleistung (Ptot):

Ptot = 3 x 119 x
$$\frac{480}{120}$$
 x 4.99 x $\frac{100}{5}$ x 0.85 x $\frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}}$ = 141.14 kW

2. Berechnen Sie die Impulskonstante (K):

K = $\frac{3600 \text{ x (mpulsfrequenz)}}{\text{Ptot}}$ = $\frac{3600 \text{ Sekunden/Stunde}}{121.14 \text{ kW}}$

K = 594.4 Impulse/kWh

 Berechnen Sie die maximale Gesamtausgangsleistung (Pmax) bei Volllast (200 % Nennstrom = 10 A) und Leistungsfaktor (LF = 1):

 $Pmax = 3 \times 119 \times \frac{480}{120} \times 10 \times \frac{100}{5} \times 1 \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}} = 285.6 \text{ kW}$

4. Berechnen Sie die maximale Ausgangsimpulsfrequenz bei Pmax:

Maximale Impulsfrequenz = $\frac{\text{Kx Pmax}}{3600} = \frac{594.4 \text{ Impulse/kWh x } 285.6 \text{ kW}}{3600 \text{ Sekunden/Stunde}}$

Maximale Impulsfrequenz = 47.2 Impulse/Stunde = 47.2 Hz

- 5. Vergleichen Sie die maximale Impulsfrequenz mit den Grenzwerten für die LED und die Digitalausgänge:
 - 47,2 Hz ≤ LED maximale Impulsfrequenz (2,5 kHz)
 - 47,2 Hz > digitale, maximale Ausgangsimpulsfrequenz (25 Hz)

HINWEIS: Die maximale Impulsfrequenz liegt innerhalb der Grenzwerte für die Energieimpuls-LED. Allerdings ist die maximale Impulsfrequenz größer als die Grenzwerte für den Energieimpuls-Digitalausgang. Impulsausgabefrequenzen von über 25 Hz sättigen den Digitalausgang, wodurch er keine Impulse mehr ausgibt. Darum können Sie in diesem Beispiel nur die LED als Energieimpulsgeber verwenden.

Anpassungen für die Energieimpulsausgabe an den Digitalausgängen

Wenn Sie den Digitalausgang verwenden möchten, müssen Sie die Ausgangsimpulsfrequenz reduzieren, so dass sie innerhalb der Grenzwerte liegt.

Unter Verwendung der Werte aus dem vorstehenden Beispiel wird die maximale Impulskonstante für den Digitalausgang folgendermaßen berechnet:

$$Kmax = \frac{3600 \times (maximale Impulsfrequenz der Digitalausgänge)}{Pmax} = \frac{3600 \times 2.5}{285.6}$$

Kmax = 315,13 Impulse pro kWh

 Stellen Sie die Impulskonstante (K) auf einen Wert unter Kmax, zum Beispiel 300 Impulse / kWh. Berechnen Sie die neue maximale Ausgangsimpulsfrequenz bei Pmax:

Neue maximale Impulsfrequenz = $\frac{K \times Pmax}{3600} = \frac{300 \text{ Impulse/kWh} \times 285.6 \text{ kW}}{3600 \text{ Sekunde/Stunde}}$

Neue maximale Impulsfrequenz = 23.8 Impulse/Sekunde = 23.8 Hz

- 2. Vergleichen Sie die neue maximale Impulsfrequenz mit den Grenzwerten für die LED und die Digitalausgänge:
 - 23,8 Hz ≤ LED maximale Impulsfrequenz (2,5 kHz)
 - 23,8 Hz \leq digitale, maximale Frequenz (25 Hz)

Wie erwartet können Sie den Digitalausgang als Energieimpulsgeber verwenden, wenn K in einen Wert unter Kmax geändert wird.

3. Stellen Sie die neue Impulskonstante (K) an Ihrem Messgerät ein.

Typische Testfehlerquellen

Wenn Sie während der Genauigkeitsprüfung zu große Fehler bemerken, untersuchen Sie den Testaufbau und die Testverfahren, um typische Messfehlerquellen zu beseitigen:

Typische Quellen für Fehler bei der Genauigkeitsprüfung umfassen:

- Lose Anschlüsse von Spannungs- oder Stromkreisen, die oft durch abgenutzte Kontakte oder Klemmen verursacht werden. Überprüfen Sie die Klemmen der Testgeräte, die Kabel, den Testkabelbaum und das zu prüfende Messgerät.
- Die Umgebungstemperatur des Messgeräts liegt stark über/unter 23°C.
- In einer Konfiguration mit unsymmetrischen Phasenspannungen ist ein potenzialfreier (nicht geerdeter) Neutralleiterspannungsanschluss vorhanden.
- Eine unzureichende Steuerspannung am Messgerät verursacht eine Zurücksetzung des Messgeräts während des Testverfahrens.
- Der optische Sensor wird durch Umgebungslicht gestört oder weist Empfindlichkeitsprobleme auf.
- · Eine instabile Spannungsquelle verursacht Energieimpulsschwankungen.
- Falscher Testaufbau: nicht alle Phasen wurden am Referenzgerät oder am Eichzähler angeschlossen. Alle am zu prüfenden Messgerät angeschlossenen Phasen müssen auch am Referenzmessgerät bzw. Eichzähler angeschlossen werden.
- Im zu prüfenden Messgerät ist Feuchtigkeit (kondensierende Feuchtigkeit) oder Schmutz vorhanden.

Verrechnungsmessung

Überblick über die Verrechnungsmessung

Ein Verrechnungsmessgerät liefert – in einem festgelegten Betriebsbedingungsbereich – Messwerte, die internationalen und nationalen Normen entsprechen und innerhalb von industrieweit anerkannten Genauigkeitsgrenzen liegen.

Außerdem bietet es Schutz vor einer unbefugten Änderung dieser Messgrößen. Nationale Normen und Standards von Stromversorgungsunternehmen regeln den Schutz gegen unbefugte Änderung der Messgrößen.

Komponenten der Verrechnungsmessung

Zur Erfüllung von staatlichen Vorschriften und Sicherheitsanforderungen von Stromversorgungsunternehmen enthält das Messgerät drei Arten von Sicherheitssystemen:

- · Herkömmliche mechanische Plomben am Messgerät
- Kenncode-Eingabe zur Rücksetzung der Messgerätwerte, wie z. B. "Master Reset".
- Hardware-Verriegelungsmechanismus, der die Modifizierung von Verrechnungsgrößen verhindert, nachdem sie gesperrt wurden.

Firmware-Sicherheitsfunktionen zur Verrechnungsmessung

Ihr verrechnungsspezifisches Messgerät hat zusätzliche Firmware-Sicherheitsfunktionen.

Sie können verrechnungsspezifische Parameter in Ihrem Messgerät nicht zurücksetzen oder konfigurieren, wenn die Verrechnungsmessungssicherheit aktiv ist.

Verbrauchsmessgeräte und Firmware-Aktualisierungen

Messgerätmodell	Informationen zur Aktualisierung
PM5561 / PM5661 / PM5761	Der BS-CRC-Wert ist eine Zahl, die die Unverwechselbarkeit zwischen verschiedenen BS- Firmwareversionen gewährleistet.
	Ein gesperrtes Messgerät kann nicht aktualisiert werden. Vor einer Aktualisierung müssen Sie folgende Schritte durchführen:
	Verfahren zur Freigabe bzw. Sperrung befolgen, um das Messgerät freizugeben.
	Die Aktualisierung durchführen.
	Verfahren zur Freigabe bzw. Sperrung befolgen, um das Messgerät zu sperren.
PM5562 / PM5562MC	Ein gesperrtes Messgerät kann nicht aktualisiert werden.
	Vor einer Aktualisierung müssen Sie folgende Schritte durchführen:
	Messgerät außer Betrieb nehmen und Plombe entfernen.
	Verfahren zur Freigabe bzw. Sperrung befolgen, um das Messgerät freizugeben.
	Die Aktualisierung durchführen.
	Verfahren zur Freigabe bzw. Sperrung befolgen, um das Messgerät zu sperren.
	 Das Messgerät erneut plombieren und bei den zuständigen Behörden f ür die Verrechnungsmessung erneut zertifizieren lassen.

HINWEIS

KONFORMITÄTSVERLUST

Lassen Sie Ihr Messgerät unbedingt erneut von den zuständigen Behörden für die Verrechnungsmessung zertifizieren, nachdem Sie die hardwarebasierte Sicherheit wieder aktiviert haben.

Wenn diese Anleitungen nicht befolgt werden, kann dies dazu führen, dass das Gerät seine Konformität für Abrechnungszwecke verliert.

Geschützte Einrichtungsparameter und Funktionen

Das Messgerät hat Funktionen und Einstellungen, die nicht geändert werden können, wenn die Verrechnungssicherheit aktiviert ist.

Um Modifikationen an verrechnungsbezogenen Einstellungen und Daten im Messgerät zu verhindern, können einige Funktionen und Parameter im Messgerät nach Aktivierung der Verrechnungssicherheit nicht bearbeitet werden.

Geschützte Einrichtungsparameter

Einstellungen	Geschützter Status	Beschreibung
Stromnetzeinstellungen ⁸	Ja	Wenn das Messgerät gesichert ist, können keine Stromnetzeinstellungen (z. B. Stromnetztyp, SPW- und STW- Anschlüsse, Primär- und Sekundärwerte für Spannungs- und Stromwandler, Netzfrequenz und Phasendrehrichtung) geändert werden.
Messgerätbezeichnung	Ja	Wenn die Sicherheit der Verrechnungsmessung aktiviert ist, kann die Messgerätbezeichnung nicht geändert werden.
Datum des Messgeräts	Ja	Wenn die Sicherheit der Verrechnungsmessung aktiviert ist, kann das Datum des Messgeräts nicht geändert werden.
Energieimpulse	PM5561 / PM5661 / PM5761: Siehe Beschreibung PM5562 /PM5562MC: Verrechnungsmessung nicht gesperrt	 Die Alarm-/Energieimpuls-LED am PM5561 / PM5661 / PM5761 ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht deaktiviert oder für Alarme verwendet werden. Auch alle anderen Einrichtungsparameter für die Energieimpuls-LED sind dauerhaft eingestellt und können nicht geändert werden. Die Einstellungen werden wie folgt fest eingestellt: Modus (Steuerung) = Energie (Energieimpulse) Impulse pro k_h (Impulsrate) = 10.000 (Impulse pro kWh) HINWEIS: Die Impulse pro kWh beziehen sich nur auf unkompensierte Werte. Das bedeutet, dass die SPW-und STW-Werte ignoriert werden und die Impulse die anhand der Messeingänge berechnete Rohenergie darstellen. Kanal (Parameter) = Wirkenergie gel.+bez.
Einstellungen für Mehrfachtarif und Eingangsimpulsmessung	Ja	Der Mehrfachtarifmodus oder entsprechende Einstellungen können nicht geändert werden, wenn die Sicherheit der Verrechnungsmessung aktiviert ist. PM5561 / PM5661 / PM5761: Wenn die Sicherheit der Verrechnungsmessung aktiviert ist, können Sie nur einen Teil der Einstellungen für die Eingangsimpulsmessung konfigurieren (Kanal-Label und Mittelwertcode können nicht konfiguriert werden). PM5562 /PM5562MC: Die Einstellungen für die Eingangsimpulsmessung können nicht konfiguriert werden, wenn die Sicherheit der Verrechnungsmessung aktiviert ist.

Für die Konformität muss das Stromnetz im PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5661 / PM5761 entweder auf "3PH4L Stern, geerdet" (dreiphasig, 4 Leiter, Sternschaltung, geerdet) oder "3PH3L Drei., n. geerd." (dreiphasig, 3 Leiter, Dreieckschaltung, nicht geerdet) eingestellt sein.

Einstellungen	Geschützter Status	Beschreibung
Kenncode für die Energierücksetzung	Ja	Wenn die Sicherheit der Verrechnungsmessung aktiviert ist, kann der Kenncode für die Energierücksetzung nicht geändert werden.
Datenprotokoll 1	PM5561 / PM5661 / PM5761: Verrechnungsmessung nicht gesperrt PM5562 /PM5562MC: Ja	Wenn die Sicherheit der Verrechnungsmessung aktiviert ist, können Sie "Datenprotokoll 1" im PM5562 /PM5562MC nicht konfigurieren.

Geschützte Funktionen

Messgerät	Funktionen	Beschreibung
PM5561 / PM5661 / PM5761	Rücksetzungen	Nach der Sperrung des Messgeräts sind die folgenden Rücksetzungen deaktiviert.
		Globale Resets: Messgerätinitialisierung (alle) und Energien
		Einzel-Resets: Energie und Mehrfachtarif
	Steuerspannungsunterbre- chungsereignis (Hilfsspannung)	Nach der Sperrung des Messgeräts können Sie das Steuerspannungsunterbrechungsereignis erst dann quittieren (verwerfen), wenn Sie das 4-stellige MID-Kennwort bzw. das Kennwort für Sicherh. Verrechn. eingegeben haben.
PM5562 / PM5562MC	Rücksetzungen	Nach der Sperrung des Messgeräts sind die folgenden Rücksetzungen deaktiviert.
		 Globale Resets: Messgerätinitialisierung (alle), Energien und Eingangsimpulsmessung
		Einzel-Resets: Alle Resets für Energie, Mehrfachtarif und Eingangsimpulsmessung

Eine vollständige Liste der geschützten Funktionen und Einstellungen finden Sie in der Modbus-Registerliste für Ihr Messgerät unter www.se.com.

Sperrung der Verrechnungsmessung – Übersicht

Vor der Installation muss das Messgerät konfiguriert und seine Verrechnungssicherheit muss aktiviert werden.

- · Wenn Ihr Verbrauchsmessgerät gesperrt ist, dann entsperren Sie es.
- Konfigurieren Sie die speziell für die Installation erforderlichen Einstellungen zur Verrechnungsmessung.

HINWEIS: Wenn Sie ION Setup für die Konfiguration des Messgeräts verwenden, lassen Sie ausreichend Zeit für Kommunikationsverzögerungen verstreichen, bevor Sie die Stromversorgung vom Messgerät trennen.

- Überprüfen Sie, dass die Einstellungen zur Verrechnungsmessung implementiert wurden.
- Löschen Sie alle kumulierten Messgerätdaten.
- Aktivieren Sie die Verrechnungssicherheit Ihres Messgeräts.
- Überprüfen Sie, dass die Verrechnungssicherheit des Messgeräts aktiviert wurde.
- Installieren Sie das Messgerät und die Klemmenabdeckungen gemäß der Installationsanleitung für Ihr Messgerät.

Sperrung der Verrechnungsmessung

Die Sperrung der Verrechnungsmessung an Ihrem Messgerät verhindert Änderungen an verrechnungsbezogenen Einstellungen und Daten bzw. die Manipulation der Spannungs- und Stromanschlüsse an Ihrem Messgerät.

Die Sperrung der Verrechnungsmessung wird u. U. für die Erfüllung von staatlichen Vorschriften und Sicherheitsanforderungen von Stromversorgungsunternehmen gefordert bzw. kann für die Gewährleistung der Gültigkeit von Verrechnungsdaten genutzt werden.

Vor dem Sperren des Messgeräts müssen Sie alle durch Sperrung geschützte Einrichtungsparameter konfigurieren.

PM5561 / PM5661 / PM5761 sperren und freigeben

Nach der Initialisierung des Messgeräts müssen Sie es für die Konformität mit den MID-Normen sperren.

Bevor Sie Ihr Messgerät sperren:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte notwendige Konfiguration abgeschlossen haben.
- Führen Sie eine Messgerät-Initialisierungsrückstellung durch, um zuvor gesammelte Messgerätedaten zu löschen.

Ein verlorener Sperrkenncode kann nicht wiederhergestellt werden.

HINWEIS

DAUERHAFT GESPERRTES GERÄT

Vermerken Sie die Benutzer- und Kenncode-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust führen.

- 1. Navigieren Sie zu Wart> > Sperren.
- 2. Stellen Sie **Sicherh.-Sperre** durch Eingabe eine Kenncodes ohne Nullen ein (eine Zahl zwischen 1 und 9999).
- 3. Wählen Sie **Ja** aus, um die Sperrung des Messgeräts zu bestätigen und den Bildschirm zu verlassen.

Links oben auf dem Bildschirm wird ein Schlosssymbol angezeigt.

4. Der Sperrkenncode muss unbedingt notiert und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

HINWEIS: Um den Sperrkenncode zu ändern, entsperren Sie das Messgerät und sperren es wieder mit einem anderen Kenncode. Notieren Sie unbedingt diesen neuen Kenncode und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Sperrschalter für Verrechnungsmessung

Der Sperrschalter für die Verrechnungsmessung wird für die Sperrung der Messgeräte PM5562 / PM5562MC verwendet.

Der Sperrschalter für die Verrechnungsmessung befindet sich oben auf dem Grundgerät und hat ein Loch, durch das Sie nach der Aktivierung der Sicherheit des Messgeräts eine Plombe führen können.



Messgerät mit dem Hardware-Schalter sperren und freigeben

Die Messgeräte PM5562 / PM5562MC müssen mit dem Hardware-Schalter gesperrt werden, damit sie bestimmte Normen zur Verrechnungsmessung erfüllen.

Bevor Sie Ihr Messgerät sperren:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte notwendige Konfiguration abgeschlossen haben.
- Führen Sie eine Messgerät-Initialisierungsrückstellung durch, um zuvor gesammelte Messgerätedaten zu löschen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS

- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Beachten Sie die Normen NFPA 70E, CSA Z462 sowie sonstige örtliche Standards.
- Schalten Sie vor Arbeiten an oder in der Anlage, in der das Gerät installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- Überschreiten Sie die maximalen Grenzwerte dieses Geräts nicht.
- Überprüfen Sie, ob die Spannungsquelle für Ihr Messgerät den technischen Daten für die Stromversorgung Ihres Geräts entspricht.
- · Verwenden Sie eine nicht induktive oder isolierte Plombe.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

- 1. Schalten Sie vor Arbeiten am Gerät oder der Anlage, in der es installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- 2. Verwenden Sie ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- 3. Demontieren Sie das Messgerät, falls es schon eingebaut wurde.
- 4. Machen Sie den Sperrschalter für die Verrechnungsmessung ausfindig.
- Entfernen Sie alle mechanischen Plomben vom Sperrschalter f
 ür die Verrechnungsmessung.
- Stellen Sie das Messgerät auf eine rutschfeste Oberfläche und stellen Sie sicher, dass das Messgerät während des Sperr- oder Freigabevorgangs sicher ist.
- 7. Legen Sie Steuerspannung an das Messgerät an.
- 8. Halten Sie den Schalter 10 Sekunden lang gedrückt, um die Verrechnungsmessungssperre ein- bzw. auszuschalten.

- 9. Überprüfen Sie den Verrechnungsmessungssperrstatus anhand des Schlosssymbols für Verrechnungssicherheit im Display.
- 10. Entfernen Sie die Steuerspannung vom Messgerät.
- 11. Fädeln Sie ggf. die mechanische Plombe durch das Loch am Sperrschalter für die Verrechnungsmessung und plombieren Sie das Gerät.

Achten Sie darauf, dass die Plombe nicht zu fest angezogen wird.



12. Befolgen Sie die Anleitungen in der Installationsanleitung für die Installation des Messgeräts und bringen Sie die manipulationssicheren Klemmenabdeckungen an die Spannungs- und Stromanschlüsse an.

Gerätespezifikationen

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Informationen zu Installation und Verdrahtung finden Sie in der Installationsanleitung des Messgeräts.

Mechanische Kenndaten

Zutreffend für alle Messgerätmodelle außer PM5563

IP-Schutzklasse (IEC 60529)	Anzeige: IP54 (Aufrüstung auf IP65 mit optionalem Zubehörsatz METSEIP65OP96X96FF)
	Gerätekörper: IP30 (außer Anschlüssen)
	Anschlüsse: IP20 mit angebrachten Klemmenabdeckungen, IP10 ohne Klemmenabdeckungen
Gehäusebemessung	Anzeige: UL-Typ 12
	Für Anwendungen vom UL-Typ 12 installieren Sie das Messgerät und das Ferndisplay auf einer flachen Oberfläche des Typ 12-Gehäuses
Montageposition	Vertikal
Displaytyp	Grafik-LCD-Anzeige, einfarbig, Auflösung 128 x 128
Display-Hintergrundbeleuchtung	Weiße LED
Anzeigbarer Bereich	67 x 62,5 mm

Nur zutreffend für das Messgerätmodell PM5563

IP-Schutzklasse (IEC 60529)	Gerätekörper: IP30 (außer Anschlüssen)
	Anschlüsse: IP20 mit angebrachten Klemmenabdeckungen, IP10 ohne Klemmenabdeckungen
Montageposition	35-mm-DIN-Schiene

Elektrische Kenndaten

Messgenauigkeit

- Messungstyp: Echt-Effektivwerte bis zur 63. Oberwelle im 3-Phasen-Wechselstromnetz (3P, 3P + N); 128 Abtastungen pro Periode, Dauermessung
- IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0.2

Messungstyp	Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12	Fehler
Wirkenergie	Klasse 0.2S (Klasse 0.2S nach IEC 62053-22 bei 5 A $I_{Nennstrom}$ [für 1 A $I_{Nennstrom}$, wenn I > 0,15 A])	±0,2 %
Blindenergie	Klasse 2 (Klasse 2 nach IEC 62053-23 bei 5 A I _{Nennstrom} [für 1 A I _{Nennstrom} , wenn I > 0,15 A])	± 2%
Scheinenergie	Class 0,5	± 0,5 %
Wirkleistung	Class 0,2	±0,2 %
Blindleistung	Class 1	±1%
Scheinleistung	Class 0,5	± 0,5 %
Strom	Class 0,2	± 0,15 %
Spannung (L–N)	Class 0,1	± 0,1 %
Frequenz	Class 0,05	± 0,05 %
Leistungsfaktor	Class 1	± 0,005 Zählung

Leistungsqualitätsgenauigkeit

Messungstyp	Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12	Fehler
Spannungsunsymmetrie	Class 2	± 2%
Spannungsoberwellen	Class 2	± 2%
Spannungsklirrfaktor	Class 2	± 2%
Stromoberwellen	Class 2	± 2%
Stromklirrfaktor	Class 2	± 2%

Spannungseingänge

Maximale VT/PT primär	1,0 MV AC	
Festgelegter Genauigkeitsbereich	20 – 400 V L-N / 20 – 690 V L-L (Stern) oder 20 – 600 V L-L (Dreieck)	
	UL-gelistet bis 347 V L–N / 600 V L–L	
Messkategorie	CAT III (Bemessungsstoßspannung 6 kV)	
Überlast	480 V L–N bzw. 828 V L–L	
Impedanz	5 ΜΩ	
Festgelegte Genauigkeitsfrequenz	50 oder 60 Hz ±10% (45 – 70 Hz)	
Bürde	< 0,2 VA bei 240 V AC L-N	

Stromeingänge

Maximaler CT primär	32767 A
STW sekundär	Nennwert: 5 A (Klasse 0.2S) oder 1 A (Klasse 0.5S)
Gemessener Strom mit Bereichsüberschreitung und Crestfaktor	50 mA – 10 A
Einschaltstrom	5 mA
Zulässige Überlastung	20 A Dauerstrom
	50 A bei 10 s/h
	500 A bei 1 s/h
Impedanz	0,3 mΩ
Frequenz	50 oder 60 Hz ±10% (45 – 70 Hz)
Bürde	< 0,024 VA bei 10 A

RCM-Eingänge (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)

Тур	A (nach IEC 62020 Klausel 9.19.2)
Frequenz	45–65 Hz
Messbereich (Messgerät)	5 μA bis 1200 μA (Nennwert), max. 1500 μA (kontinuierlich)
Bürde	150 Ω
Ringkernwandler-Drehungen (Werkeinstellung)	1000

AC-Steuerspannung (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650)

Betriebsbereich	100 – 480 V AC ±10 %
Installationskategorie	CAT III 600-V-Klasse nach IEC 61010-1, Ausgabe 3
Bürde	Max. 5,0 W/16,0 VA/15,2 VAR bei 480 V AC

AC-Steuerspannung (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650) (Fortsetzung)

Frequenz	50 oder 60 Hz ± 10 %
Haltezeit	35 ms typisch bei 120 V L–N und maximaler Bürde
	129 ms typisch bei 230 V L-N und maximaler Bürde

AC-Steuerspannung (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)

Betriebsbereich	100 – 480 V AC ±10 %
Installationskategorie	CAT III 600-V-Klasse nach IEC 61010-1, Ausgabe 3
Bürde	Maximal 13,1 VA / 4 W, typisch 10,6 VA bei 230 V L-N
Frequenz	50 oder 60 Hz ± 10 %
Haltezeit	35 ms typisch bei 120 V L–N und maximaler Bürde
	129 ms typisch bei 230 V L–N und maximaler Bürde

DC-Steuerspannung

Betriebsbereich	125 – 250 V DC ±20%
Bürde	Max. 5 W, typisch 3,1 W bei 125 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650)
	Max. 4 W, typisch 3,6 W bei 125 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)
Haltezeit	50 ms typisch bei 125 V DC und maximaler Bürde

DC-Steuerspannung (Niederspannung) (nur zutreffend für das Messgerätmodell PM5580)

Betriebsbereich	20 – 60 V DC ±10%
Bürde	Max. 4,1 W
Haltezeit	15 ms typisch bei 18–60 V DC und maximaler Bürde

Digitalausgänge

Nummer	2
Тур	Digitalausgänge, Typ-A-Halbleiter
Maximale Lastspannung	40 V AC / 60 V DC (zutreffend für die Reihe PM5500 und das Messgerätmodell PM5650)
	30 V AC / 40 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)
Maximaler Laststrom	125 mA
Last-Widerstand	8 Ω
Impulsfrequenz	Max. 25 Hz
Impulsgewicht	1 bis 9999999 Impulse pro k_h
Impulsdauer	50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit)
Kriechstrom	1 μΑ
Isolation	2,5 kV eff. für 60 Sekunden

Digitaleingänge (zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 und die PM5500-Reihe außer PM5570)

Nummer	4
Тур	Extern erregt
Spannung im AUS-Zustand	0 – 6 V AC / 0 – 6 V DC
Spannung im EIN-Zustand	15–30 V AC / 15–60 V DC
Eingangswiderstand	100 κΩ

Digitaleingänge (zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 und die PM5500-Reihe außer PM5570) (Fortsetzung)

Frequenz	Max. 25 Hz
Isolation	2,5 kV eff. für 60 Sekunden
Impulsdauer	50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit)
Antwortzeit	10 ms
Eingangsbürde	2 mA bei 24 V AC/DC
	2,5 mA bei 60 V AC/DC

Digitaleingänge (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)

Nummer	2
Тур	Extern erregt
Spannung im AUS-Zustand	0 - 6 V AC / 0 - 6 V DC
Spannung im EIN-Zustand	18–30 V AC / 12–40 V DC
Eingangswiderstand	100 κΩ
Frequenz	Max. 25 Hz
Isolation	2,5 kV eff. für 60 Sekunden
Impulsdauer	50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit)
Antwortzeit	10 ms
Eingangsbürde	2 mA bei 24 V AC/DC
	2,5 mA bei 60 V AC/DC

Analogeingänge (nur zutreffend für das Messgerätmodell PM5570)

Nummer	2
Тур	Gleichstrom
Bereich	4–20 mA
Genauigkeit	±1% Originalmessbereich (0,2 mA)
Impedanz	< 20 Ω
Betriebsspannung	24 V DC Maximum

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	Messgerät –25 bis +70 °C
	Anzeige: -20 bis 70 °C
	Displayfunktionen bis -25 °C mit verringerter Leistung
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 5 % bis 95 % RH nicht kondensierend
	Lagerung: 5 % bis 80 % RH nicht kondensierend
	Höchster Taupunkt 37 °C
Verschmutzungsgrad	2
Aufstellungshöhe	≤ 3000 m CAT III
Standort / Montage	Nur zum Innengebrauch
	Muss dauerhaft angeschlossen und fest sein
Produktlebensdauer	> 15 Jahre
LEDs

LED-Anzeigen

Status-/Kommunikationsaktivität	Grüne LED (vordere Bedientafel oder Display oder extern, oben auf dem DIN-Modell)	
Alarm-/Energieimpuls-LED	Gelbe LED (vordere Bedientafel oder Display oder extern, oben auf dem DIN-Modell)	
Verrechnungssicherheitsstatus	Grüne LED (oben am PM5562 / PM5562MC)	

Alarm-/Energieimpuls-LED

Тур	Orange LED, optisch	
Maximale Impulsfrequenz	50 Hz	
Impulsdauer	50 % Taktdauer (min. 200 μs EIN-Zeit)	
Impulsgewicht	1 bis 9999999 Impulse pro k_h	
Wellenlänge	590 bis 635 nm	

EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)

Oberwellenstromemissionen	IEC 61000-3-2
Flicker-Grenzwerte (Spannungsschwankung)	IEC 61000-3-3
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung	IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungsfelder	IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegen schnelle Transienten	IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen Spannungsspitzen	IEC 61000-4-5
Störfestigkeit gegen netzgebundene Störungen, 150kHz bis 80MHz	IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen Magnetfelder	IEC 61000-4-8
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und -unterbrechungen	IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen gedämpft schwingende Wellen	IEC 61000-4-12
Verstrahlte und eingeleitete Emissionen	Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, EN55022 Klasse B

Sicherheit

Europa	Konform mit der Niederspannungsrichtlinie (EN61010-1:2010), IEC 62052-31	
USA und Kanada	cULus (UL61010-1:2012, CSA22.2 No.61010-1-12)	
Schutzklasse	Schutzklasse II	
	Zugängliche Teile doppelt isoliert	

MID-Konformität

Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5661 / PM5761

Geltende MID-Normen und -Klassen	 EN 50470-1:2006 Klasse C EN 50470-3:2006 Klasse C 		
Art des Messgeräts	Statischer Wattstundenzähler		
Verwendungszweck	Nur für Innenraumanwendungen, dauerhaft installiert für Anwendungen in Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriebereichen, die nur geringfügigen Erschütterungen und Stößen ausgesetzt sind		
Mechanische Umgebungsbedingungen	M1		
Elektromagnetische Umgebungsbedingungen (EMV)	E2		
Anwendbare Messungen	Nur Wirkenergiezählung (kWh oder MWh)		
Spannung an den Spannungsklemmen	 Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet: 3 x 57,7 (100) bis 3 x 400 (690) V AC Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet: 3 x 100 bis 3 x 600 V L-L 		
Frequenz des Stromversorgungsnetzes	50 Hz		

RS-485-Kommunikationsschnittstelle

Anzahl Schnittstellen	1	
Maximale Kabellänge	1219 m	
Maximale Anzahl an Geräten (Einheitlasten)	Bis zu 32 Geräte am gleichen Bus	
Parität	Gerade, ungerade, keine (1 Stoppbit für ungerade bzw. gerade Parität; 2 Stoppbits für keine Parität) Baudrate	
Baudrate	9600, 19200, 38400 baud	
Protokoll	Modbus RTU, Modbus ASCII (7- oder 8-Bit), Jbus	
Isolation	2,5 kV eff, Doppelisolierung	

Ethernet-Kommunikationsschnittstelle

Anzahl Schnittstellen	2	
Maximale Kabellänge	100 m nach TIA/EIA 568-5-A	
Modus	10Base-T, 100Base-TX, Auto-MDIX	
Protokoll	Modbus TCP, HTTP/HTTPS**, FTP/FTPS**, DHCP, BOOTP, BACnet/IP, EtherNet/IP, DNP3*	

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die Reihe PM5500 / PM5600 / PM5700, Seite 20.

**Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:

- Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 4.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 und höher
- Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 und höher
- Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 und höher
- Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 und höher

Echtzeituhr

Uhrzeitabweichung	~ 0,4 s pro Tag (typisch)	
Batteriepufferzeit	3 Jahre ohne Steuerspannung (typisch)	

Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten

Bei den Messgerätmodellen mit Firmwareversionen, die in Spalte (B) der Tabelle angegeben sind, wurden die Konfigurationseinstellungen und Anmeldungsanforderungen auf den Webseiten eingeschränkt, um den aktualisierten vorbildlichen Verfahren für Cybersicherheit zu entsprechen. Da im Produkt nun zusätzliche Cybersicherheitsmaßnahmen integriert sind, wurden die betreffenden Funktionen in den neuesten Firmwareversionen, die in Spalte (C) der Tabelle aufgeführt werden, wiederhergestellt.

HINWEIS: Wenn auf Ihrem Messgerät derzeit eine Firmwareversion läuft, die in den Spalten (A) oder (B) der Tabelle angegeben ist, dann aktualisieren Sie Ihr Messgerät auf die neueste freigegebene Version der Firmware, die in Spalte (C) der Tabelle aufgeführt wird, um die Cybersicherheit Ihres Produkts zu erhöhen und um alle Funktionen der Webseiten nutzen zu können (siehe Firmware-Aktualisierungen, Seite 226).

HINWEIS:

- Für die Messgerätmodelle mit Firmwareversionen, die in Spalte (B) der Tabelle aufgeführt sind, kann der HTTP-Dienst ohne Benutzeranmeldedaten aufgerufen werden.
- Um den FTP-Dienst aufzurufen, navigieren Sie zu Wart > Setup > Komm
 Enet und stellen den Parameter FTP über das Messgerät-Display auf Aktiviert ein.

	Firmwareversion-Serie		
Messgerätmodelle	(A)	(B)	(C)
	Keine Webseiten- Einschränkungen	Webseiten-Einschränkungen	Keine Webseiten- Einschränkungen
PM5560	2.7.7 und früher		
PM5563	Nicht zutreffend	2.7.8 bis 2.9.9	4.0.0 und höher
PM5580	2.7.7 und früher		
PM5562	2.5.4 und früher	Nicht zutreffend	4.0.0 und höher*
PM5650	Nicht zutreffend	2.10.0 bis 2.12.9	4.10.0 und höher*
PM5570			
PM5660	Nicht zutreffend	3.0.0 bis 3.2.9	6.0.0 und höher*
PM5760			
PM5561	Nicht zutreffend	10.7.3 bis 10.9.9	12.0.0 und höher*
PM5661	Nicht - uter ffered	11.0.0 bis 11.2.9	14.0.0 und höher*
PM5761			

Messgerätmodelle und Firmwareversionen

* Demnächst erhältlich – die neuesten Aktualisierungen finden Sie auf www.se.com.

Chinesische Normenkonformität

Dieses Produkt erfüllt die folgenden chinesischen Normen:

PM5560 / PM5563

IEC 62053-22:2003 Electricity metering equipment (A.C.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (Classes 0,2 S and 0,5 S)

IEC 61557-12:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices

UL61010-1 ed.3 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

GB/T 22264.7-2008 安装式数字显示电测量仪表 第7部分:多功能仪表的特殊要求

PM5561 / PM5562 / PM5650

IEC 62053-22:2003 Electricity metering equipment (A.C.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (Classes 0,2 S and 0,5 S)

IEC 61557-12:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices

UL61010-1 ed.3 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

PM5570 / PM5580 / PM5660 / PM5760

IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

PM5661 / PM5761

UL61010-1 ed.3 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Frankreich

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da Normen, Spezifikationen und Bauweisen sich von Zeit zu Zeit ändern, sollten Sie um Bestätigung der in dieser Veröffentlichung gegebenen Informationen nachsuchen.

© 2022 - Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten

HRB1684305-13