TeSys[®] ULULC15 Advantys STB Kommunikationsmodul Benutzerhandbuch

03/2009





Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für etwaige in diesem Dokument enthaltene Fehler. Wenn Sie Verbesserungs- oder Ergänzungsvorschläge haben oder Fehler in dieser Veröffentlichung gefunden haben, benachrichtigen Sie uns bitte.

Dieses Dokument darf ohne entsprechende vorhergehende, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch Schneider Electric weder in Teilen noch als Ganzes in keiner Form und auf keine Weise, weder anhand elektronischer noch mechanischer Hilfsmittel, reproduziert oder fotokopiert werden.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschaden zur Folge haben!

© 2009 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis



Toil I	Sicherheitshinweise
Kapitel 1	Installation des TeSvs II Advantys STB-Moduls (I UI C15)
Rupitor i	Sicherheitshinweise
	Allgemeine Beschreibung des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15
	Beschreibung und Installation des Moduls 15
	Elektrische Anschlüsse
	Architektur und Anschlüsse 24
	Inselbeschränkungen
Kapitel 2	Technische Kenndaten
	Betriebsbedingungen und technische Kenndaten
Teil II	Implementierung der Software 31
Kapitel 3	Einrichtung des Kommunikationsmoduls mit Advantys STB-
	Konfigurationssoftware
	Einrichtung des Kommunikationsmoduls mit Advantys STB-Konfigurationssoftware 34
	Anpassen der Konfiguration
	NIM - LULC15 Kommunikationsdaten 44
	TeSys U LULC15-Prozessabbilder
	Verwendung von PKW-Objekten
Kapital 4	Echlor- und Warnungevorwaltung
Kapitei 4	Anzeige der Fehler
	Anzeige der Fehler
	Interne Fehler
	Warnungen - Kommunikationsverlust
Kapitel 5	Beschreibung der Funktionen "Reflexgesteuerter Halt"
•	Beschreibung der Funktionen "Reflexgesteuerter Halt"
	Verwendung von Reflex 1 und Reflex 2 70
Index	

Sicherheitshinweise



Wichtige Informationen

HINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Erscheint dieses Symbol zusätzlich zu einem Warnaufkleber, bedeutet dies, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung des Hinweises Verletzungen zur Folge haben kann.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

▲ GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unweigerlich** einen schweren oder tödlichen Unfall zur Folge hat.

A WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge haben** kann.



VORSICHT verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – leichte Verletzungen **zur Folge haben** kann.

VORSICHT

VORSICHT ohne Verwendung des Gefahrensymbols verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Materialschäden **zur Folge haben** kann.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs dieser elektrischen Geräte und der Installationen verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben.

Über dieses Buch



Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

Dieses Handbuch beschreibt die Inbetriebnahme, die Funktionen und den Betrieb des TeSysU Advantys STB-Kommunikationsmoduls (LULC15).

Haupteinsatzgebiet: Automatisierungssysteme im Industrie- und Gebäudebereich.

Gültigkeitsbereich

Dieses Handbuch gilt für die Version LULC15 V1.3 und höhere Versionen.

Weiterführende Dokumentation

Titel der Dokumentation	Referenz-Nummer
Advantys STB-Modul LULC15 - Kurzanleitung	1639546
TeSys U-Kommunikationsvariablen - Benutzerhandbuch	1744082
LU•B/LU•S• TeSys U-Starter - Kurzanleitung	1629984
LUTM• TeSys U-Controller - Benutzerhandbuch	1743233
LUTM• TeSys U-Controller - Kurzanleitung	1743236
Steuereinheiten "Multifunktion" LUCM/LUCMT - Benutzerhandbuch	1743237
Steuereinheiten LUCM/LUCMT/LUCBT/LUCDT - Kurzanleitung	AAV40504
Steuereinheiten LUCA/LUCB/LUCC/LUCD - Kurzanleitung	AAV40503
Elektromagnetische Verträglichkeit - Praktische Installationshinweise	DEG999
Siehe "Advantys STB - Systemplanungs- und Installationshinweise".	890 USE 171 00
Advantys STB - Beschreibung der Hardware-Komponenten (Band 1 und 2)	890 USE 172 00
Advantys STB - Beschreibung der Profibus DP-Netzwerkschnittstelle	890 USE 173 00
Advantys STB - Beschreibung der INTERBUS-Netzwerkschnittstelle	890 USE 174 00
Advantys STB - Beschreibung der DeviceNet-Netzwerkschnittstelle	890 USE 175 00
Advantys STB - Beschreibung der CANopen-Netzwerkschnittstelle	890 USE 176 00
Advantys STB - Beschreibung der Ethernet-Netzwerkschnittstelle	890 USE 177 00
Advantys STB - Beschreibung der Modbus Plus-Netzwerkschnittstelle	890 USE 178 00
Advantys STB - Beschreibung der Fipio-Netzwerkschnittstelle	890 USE 179 00
Advantys STB - Kurzanleitung Konfigurationssoftware	890 USE 180 00

Diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen stehen auf unserer Website www.schneider-electric.com zum Download bereit.

Benutzerkommentar

Ihre Anmerkungen und Hinweise sind uns jederzeit willkommen. Senden Sie sie einfach an unsere Email-Adresse: techcomm@schneider-electric.com.

Implementierung der Hardware

Übersicht

In diesem Teil werden die Installation und die technischen Daten des TeSys U Advantys STB Kommunikationsmoduls (LULC15) beschrieben.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel Kapitelname		Seite
1	Installation des TeSys U Advantys STB-Moduls (LULC15)	11
2 Technische Kenndaten		29

Installation des TeSys U Advantys STB-Moduls (LULC15)

Übersicht

Dieses Kapitel stellt das TeSys U Advantys STB-Kommunikationsmodul (als LULC15 bezeichnet) vor und beschreibt die verschiedenen Arbeitsschritte bei der physischen Installation des Produkts. Es existieren 7 mögliche Konfigurationen, auf die später in diesem Kapitel eingegangen wird.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Sicherheitshinweise	12
Allgemeine Beschreibung des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15	13
Beschreibung und Installation des Moduls	15
Elektrische Anschlüsse	20
Architektur und Anschlüsse	24
Inselbeschränkungen	26

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

A VORSICHT

GEFAHR BEI DER VERWENDUNG

Diese Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal installiert, konfiguriert und verwendet werden..

Die Benutzer haben sich an alle Empfehlungen, geltenden Normen und Vorschriften zu halten.

Vor der Inbetriebnahme des Motors sind die Funktionseinstellungen zu prüfen.

Es dürfen keine Änderungen am Gerät vorgenommen oder Teile entnommen werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

A VORSICHT

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES KOMMUNIKATIONSPORTS

Die serielle Verbindung darf nur für die Übertragung von Informationen verwendet werden, die für die Applikation nicht von kritischer Bedeutung sind.

Die Daten in Bezug auf die Zustände und Laststromwerte des Motorabgangs werden mit einer gewissen Verzögerung übertragen. Diese Daten dürfen daher nicht für den tatsächlichen Verarbeitungsprozess von Schutzeinrichtungen und Not-Aus-Funktionen verwendet werden.

Daten wie "Betrieb Richtung 1", "Betrieb Richtung 2" und "Halt" dürfen nicht bei Schutz- und Not-Aus-Schaltungen angewendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Beschreibung des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15

Empfang des Produkts

Prüfen Sie bei Entgegennahme des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind:

- Eine Kurzanleitung mit übersichtlichen und illustrierten Anweisungen zur Basisinstallation des Moduls
- Ein mit Steckverbindern ausgestattetes Advantys STB-Kommunikationsmodul LULC15

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Sie alle oben aufgeführten Elemente erhalten haben. Die Kurzanleitung und die Steckverbinder müssen vorhanden und letztere ordnungsgemäß angebracht sein.

Verfügbare Funktionen

Das Kommunikationsmodul ermöglicht die dezentrale Steuerung folgender Grundgeräte über Advantys STB:

TeSys U Motorabgang	LUB•• / LU2B••
TeSys U Motorstarter	LUS•• / LU2S••
TeSys U Controller	LUTM••

Mithilfe des Kommunikationsmoduls können Sie:

- die Zustände des Motorabgangs lesen
- den Motorabgang steuern (1 oder 2 Drehrichtungen)
- die Schutzfunktionen einstellen
- die von den Steuereinheiten "Erweitert" und "Multifunktion" verarbeiteten Daten lesen
- die Zustände der Ein- und Ausgänge (Controller-Grundgerät) lesen

Der Motorstarter TeSys U kann als bevorzugtes Gerät an das EOS-Modul (End of Segment = Ende des Segments) (STB XBE 1100) einer Advantys STB-Insel angeschlossen werden. Dies bietet den Vorteil, dass alle implementierten Services von Advantys genutzt werden können, insbesondere automatische Adressierung, automatische Einstellung der Baudrate, Einstellung der Fehlerausweichsequenz ("Fallback") und umfassender Software-Support. TeSys U wird als bevorzugtes STB-Modul behandelt und nutzt STB-Funktionen als Gateway zu einem vorgeschalteten Feldbus oder Kommunikationsnetzwerk.

\Lambda GEFAHR

FALSCHE BETRIEBSSPANNUNG

Verwenden Sie die 24-VDC-Spannung des EOS-Moduls zur Versorgung des Kommunikationsmoduls LULC15. Schließen Sie keine höhere Spannung als 24 VDC an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

Mit den 7 TeSysU-Varianten zur Verfügung stehende Daten

Die bereitgestellten Informationen zu Schutz und Steuerung hängen von der Steuereinheit ab, der das Advantys STB-Kommunikationsmodul LULC15 zugeordnet ist.

Die Steuereinheiten lassen sich in 3 Typen untergliedern:

- Standard (LUCA)
- Erweitert (LUCB/C/D, LUCBT/DT)
- Multifunktion (LUCM, LUCMT)

Das Modul LULC15 wird in Form von 7 Varianten des Modells TeSysU in der Advantys STB-Umgebung beschrieben.

	Kurzname	Beschreibung
1	TeSys U Sc St - V1.xx	LU•B•/LU•S• + LUCA:
		TeSys U Motorabgang, 1 oder 2 Drehrichtungen, mit Steuereinheit "Standard"
2	TeSys U Sc Ad - V1.xx	LU•B•/LU•S• + LUCB/C/D:
		TeSys U Motorabgang, 1 oder 2 Drehrichtungen, mit Steuereinheit "Erweitert"
3	TeSys U Sc Mu R - V1.xx	LU•B•/LU•S• + LUCM Dezentral:
		TeSys U Motorabgang, 1 oder 2 Drehrichtungen, mit Steuereinheit "Multifunktion"
4	TeSys U Sc Mu L - V1.xx	LU•B•/LU•S• + LUCM Lokal:
		TeSys U Motorabgang, 1 oder 2 Drehrichtungen, mit Steuereinheit "Multifunktion"
5	TeSys U C Ad - V1.xx	LUTM + LUCBT/LUCDT:
		TeSys U Controller mit Steuereinheit "Erweitert"
6	TeSys U C Mu R - V1.xx	LUTM + LUCMT Dezentral:
		TeSys U Controller mit Steuereinheit "Multifunktion"
7	TeSys U C Mu L - V1.xx	LUTM + LUCMT Lokal:
		TeSys U Controller mit Steuereinheit "Multifunktion"

In der nachfolgenden Tabelle sind die für jede der 7 TeSys U-Konfigurationsvarianten verfügbaren Daten und Steuerbefehle aufgeführt:

	Varianten				
Daten - Steuerbefehle	TeSys U Sc St - V1.xx	TeSys U Sc Ad - V1.xx TeSys U C Ad - V1.xx	TeSys U Sc Mu R/L - V1.xx TeSys U C Mu R/L - V1.xx		
Start- und Stoppbefehle	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Zustände (Bereit, In Betrieb, Störung)	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Warnung		\checkmark	\checkmark		
Automatische und dezentrale Rückstellung über den Bus		\checkmark	\checkmark		
Anzeige der Motorlast		\checkmark	\checkmark		
Differenzierte Fehlererkennung		\checkmark	\checkmark		
Dezentrale Parametrierung und Abfrage aller Funktionen			\checkmark		
Statistikfunktion			√		
Überwachungsfunktion			\checkmark		

Beschreibung und Installation des Moduls

Vorderansicht des Moduls

Nachfolgend sind die Steckverbinder und LEDs des Kommunikationsmoduls LULC15 Advantys STB beschrieben:



- 1 2-farbige "COMM"-LED zur Statusanzeige des Advantys STB-Moduls
- 2 Rote ERR-LED zur Fehleranzeige des Advantys STB-Moduls
- 3 Grüne 24V ---- LED zur Anzeige der Spannung beider interner Inselversorgungen über STB XBE 1100 und 24V ---- (5).
- 4 Inselbus-Verlängerungskabel
- 5 Anschluss der 24V Spannungsversorgung für die Ausgänge OA1, OA3, LO1.
- 6 Logikeingang 2
- 7 Logikeingang 1
- 8 Logikausgang 1, kann gemäß Konfigurationsregister 685 (LSB) zugeordnet werden.
- 9 24V ---- Verdrahtungsspule für die Leistungsbasis:
 - OA1 kann gemäß Konfigurationsregister 686 (LSB) zugeordnet werden.
 - OA3 kann gemäß Konfigurationsregister 686 (MSB) zugeordnet werden.

Beschreibung der COMM-LED

Bei der softwaregesteuerten **COMM**-LED handelt es sich um eine 2-farbige Leuchtdiode, die zwischen zwei Zuständen wechselt: Zustand "Bereit" (grün) und Fehlerzustand (rot).

Die **COMM**-LED kann in verschiedenen Farben flackern, blinken oder durchgehend leuchten, wie nachfolgend beschrieben.

2-farbige COMM-LED	Farbanzeige	Bedeutung	Aktion
Aus	-	Das Modul erhält keine interne Inselversorgung vom STB XBE 1100, oder es liegt ein Fehler vor.	Spannungsversorgung überprüfen.
Grünes Flackern	Die LED flackert wiederholt 50 ms lang und erlischt dann für 50 ms.	Automatische Adressierung läuft.	Warten, bis die automatische Adressierung abgeschlossen ist.
Grünes Blinken	Die LED blinkt wiederholt 200 ms lang und erlischt dann für 200 ms.	Das Modul befindet sich in einem vorbereitenden Betriebszustand oder im Fehlerausweichmodus ("Fallback").	Es ist keine Aktion erforderlich.
Grün	Dauerleuchten	Das Modul hat Folgendes erreicht: - Spannungsversorgung - erfolgreicher Funktionstest - Betriebsbereitschaft	Es ist keine Aktion erforderlich. Das Modul befindet sich im Normalbetrieb.
Rotes Flackern	Die LED flackert wiederholt 50 ms lang und erlischt dann für 50 ms.	Es liegt keine 24V Spannung an.	Spannungsversorgung überprüfen.
Rotes Blinken	Die LED blinkt 200 ms lang, erlischt dann für 200 ms, blinkt wieder 200 ms und erlischt dann 1 s lang.	Der Inselbus ist nicht in Betrieb.	Netzwerkverbindungen prüfen und das NIM (Netzwerk- Schnittstellenmodul) austauschen.
Rot	Dauerleuchten	Der Watchdog-Timer ist abgelaufen.	Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten und die Kommunikation neu starten.
Grünes und rotes Blinken	Die LED blinkt wiederholt 200 ms lang grün und dann 200 ms lang rot.	Es wurde ein nicht schwerwiegender Feldfehler festgestellt.	Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten und die Kommunikation neu starten.

Blinkmuster der COMM-LED

Nachfolgend sind die verschiedenen Farben und Blinkintervalle der COMM-LED dargestellt:



Fehler-LED (ERR)

Die rote Fehler-LED (ERR) kann 3 verschiedene Zustände annehmen:

Aus	Normalbetrieb			
Ein	Vorliegen eines Fehlers			
Blinkend	Kommunikationsverlust im Advantys STB-Netzwerk: - zwischen SPS und NIM oder - zwischen Advantys STB-Bus und LULC15. Die Fehlerausweichsequenz wird ausgeführt. Bei der erneuten Verbindung muss der Kommunikationsverlust durch das Rückstellungswarnungs- Bit 703.3 quittiert werden. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung zurückgesetzt werden.			

24V---- LED

Die grüne 24V LED kann 2 verschiedene Zustände annehmen:

Aus	Die interne Inselspannung vom STB XBE 1100 oder die 24V === Spannungsversorgung für die Ausgänge OA1, OA3 und LO1 ist nicht vorhanden.
Ein	Die Spannungsversorgung des Kommunikationsmoduls LULC15 funktioniert einwandfrei.

Unteransicht des Moduls

Nachfolgend ist die Unteransicht eines LULC15-Kommunikationsmoduls dargestellt:



Zwei Steckverbinder für Inselbus-Verlängerungskabel leiten die Inselbus-Signale (Kommunikationsund Adressierungssignale) und die interne Spannungsverteilung für die Logik von einem Anschluss zum anderen. Beide Steckverbinder ermöglichen eine Durchschleifverbindung (Bus- und Spannungsverteilung für die Logik in einem einzigen Kabel).

HINWEIS: Die IN-/OUT-Busse sehen zwar gleich aus, sind jedoch bezüglich ihrer Funktionen nicht austauschbar. *Siehe Kabel und Anschlüsse, Seite 25.*

Die **Kommunikationsparameter** des LULC15-Kommunikationsmoduls, einschließlich der Einstellungen für Adresse und Baudrate, werden automatisch über den Bus-Steckverbinder festgelegt.

Reihenfolge beim Zusammenbau

Das LULC15 Advantys STB-Kommunikationsmodul wird in eine Leistungsbasis oder ein Controller-Grundgerät eingebaut. Der Einbau erfolgt unter der Steuereinheit, wodurch das Modul in der richtigen Position einrastet.

Vorgehensweise zum Einbau des Moduls in die Leistungsbasis oder das Controller-Grundgerät:

Schritt	Aktion	
1	Wählen Sie die vorverdrahtete Spulenverbindung.	
2	Setzen Sie das LULC15 Advantys STB-Modul ein.	
3	Bringen Sie die Steuereinheit an, sodass das Modul einrastet.	

Die nachstehende Abbildung verdeutlicht die einzelnen Arbeitsschritte. Die angegebenen Zahlen verweisen sowohl auf die Reihenfolge der Montageschritte für die verschiedenen Komponenten als auch auf deren Position.



In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Geräte für jede der 7 möglichen TeSys U-Konfigurationen dargestellt:

	Kurzname	Elemente	Beschreibung
1	TeSys U Sc St - V1.xx	I oder II + (a)	Motorstarter oder Motorabgang, 1 oder 2 Drehrichtungen, mit Steuereinheit "Standard"
2	TeSys U Sc Ad - V1.xx	I oder II + (b)	Motorstarter oder Motorabgang, 1 oder 2 Drehrichtungen, mit Steuereinheit "Erweitert"
3	TeSys U Sc Mu R - V1.xx		Motorstarter oder Motorabgang, 1 oder 2
4	TeSys U Sc Mu L - V1.xx	l oder II + (c)	Drehrichtungen, mit Steuereinheit "Multifunktion"
5	TeSys U C Ad - V1.xx	III + (d)	Controller mit Steuereinheit "Erweitert"
6	TeSys U C Mu R - V1.xx		Controller mit Steuereinheit "Multifunktion"
7	TeSys U C Mu L - V1.xx	III + (C)	

HINWEIS: Weitere Informationen zu den 7 Varianten siehe Mit den 7 TeSysU-Varianten zur Verfügung stehende Daten, Seite 14.

Elektrische Anschlüsse

24V ---- und interner Spannungsversorgungskreis

Schematische Darstellung der 24V === (24 VDC) und der internen Spannungsversorgung:



Verhalten des TeSys U beim Einschalten mit einem LUCM/LUCMT

Steuereinheit.

Nachfolgend ist das Verhalten des Systems beim Einschalten für folgende Geräte beschrieben:

Leistungsbasis (LUB/LUS) mit einem LULC15-Kommunikationsmodul und einer LUCM-Steuereinheit,
 Controller-Grundgerät (LUTM) mit einem LULC15-Kommunikationsmodul und einer LUCMT-

LULC15 - Interne Spannungsvers orgung	LUCM 24V- Hilfsvers.	A1/A2 lokale Steuerung	Anmerkung
	\checkmark		Wenn das LULC15-Kommunikationsmodul und die LUCM- Multifunktionssteuereinheit gleichzeitig eingeschaltet werden (empfohlen), dann ist das System bereit.
V			LULC15 wartet auf die Identifizierung der LUCM-Einheit. Der Motorstarter wird nicht von der Advantys STB-Insel erkannt. Die ERR-LED leuchtet (permanent rot).
	√ bzw.	N	LUCM wartet auf LULC15, wodurch ein M15 -Fehler ausgelöst wird. Dieser Fehler muss nach dem Einschalten des LULC15 über das LUCM-Tastenfeld oder über den Bus quittiert werden.

LULC15 interne Spannungsvers orgung	LUCMT	Anmerkung
	\checkmark	Wenn das LULC15-Kommunikationsmodul und die LUCMT- Multifunktionssteuereinheit gleichzeitig eingeschaltet werden (empfohlen), dann ist das System bereit.
N		LULC15 wartet auf die Identifizierung der LUCMT-Einheit. Der Motorstarter wird nicht von der Advantys STB-Insel erkannt. Die ERR-LED leuchtet (permanent rot).
	N	LUCMT wartet auf LULC15, wodurch ein M15 -Fehler ausgelöst wird. Dieser Fehler muss nach dem Einschalten des LULC15 über das LUCMT- Tastenfeld, über den Bus oder über den LUTM-Taster quittiert werden.

Versorgungsklemme für das LULC15 und die Ausgänge OA1, OA3 und LO1

Das LULC15 Advantys STB-Kommunikationsmodul muss über einer interne 24V ---- Inselversorgung vom STB XBE 1100 gespeist werden

Spannungsversorgung der Leistungsbasen LUB++ / LUS++ / LU2B++ / LU2S++ Leistungsbasen



- 1 24 V ==: Versorgungsklemme für die Ausgänge OA1, OA3, LO1
- 2 Vorverdrahteter Anschluss der Ausgänge OA1 und OA3 an die Klemmen A1/A3/A2 am Motorstarter

Spannungsversorgung von Controller-Grundgeräten LUTM



- 1 24 V ==: Versorgungsklemme für die Ausgänge OA1, OA3 und LO1 (falls erforderlich)
- 2 24VDC-Versorgungsklemmen für LUTM

Leistungsbasis: Versorgung der Klemmen

Für den Anschluss der Klemmen der Leistungsbasis stehen 2 Möglichkeiten zur Auswahl:

- Versorgung über das LULC15 Advantys STB-Kommunikationsmodul über eine vorverdrahtete Verbindung,
- Versorgung über eine Direktverbindung.

Vorverdrahtete Verbindung

Bestellnummern der beiden vorverdrahteten Spulen:

Beschreibung	Mit einer Leistungsbasis	Bestellnummer
Vonvordrahtoto Spulopvorbindung	LUB•• / LUS••	LU9B N11L
vorverdramete Spuleriverbindung	LU2B•• / LU2S••	LU9M RL

Abbildung beider Leistungsbasistypen:



Direktverbindung (Versorgung der Ausgänge OA1, OA3 und LO1)

Diese Verbindung ist obligatorisch bei einem Motorabgang mit 2 Drehrichtungen, der über einen Wendeblock **LU6M** zum separaten Einbau eingerichtet wurde.

Über die Direktverbindung kann beispielsweise auch ein lokaler Befehl oder ein externer Haltebefehl integriert werden.

LULC15-Leiterquerschnitte

In der nachstehenden Tabelle sind die Leiterquerschnitte angegeben, die für die Klemmen am LULC15 verwendet werden können:

Leiter	Leitertyp	Querschnitt (Min. bis Max.)		
	Starrer LeiterFlexibler Leiter	 0,14 1 mm² 0,14 1 mm² 	 AWG 26 AWG 18 AWG 26 AWG 18 	
1 Leiter pro Klemme	 Flexibler Leiter mit Endhülse: ohne isolierenden Druckring am Eingang mit isolierendem Druckring am Eingang 	 0,25 1 mm² 0,25 0,5 mm² 	 AWG 24 AWG 18 AWG 24 AWG 20 	
2 Leiter (mit	 2 starre Leiter 2 flexible Leiter	 0,14 0,5 mm² 0,14 0,75 mm² 	 AWG 26 AWG 20 AWG 26 AWG 20 	
gleichem Querschnitt) pro Klemme	 2 flexible Leiter mit Endhülse: ohne isolierenden Druckring am Eingang mit isolierendem Druckring am Eingang 	 0,25 0,34 mm² 0,75 mm² 	 AWG 24 AWG 22 AWG 20 	

Steckverbinder	3- und 6-polig		
Abstand	3,81 mm 0.15 in.		
Anzugsmoment	0,2 / 0,25 Nm	1.77/2.213 lb-in.	
Schraubendreher, flach	2,5 mm	0.10 in.	

Architektur und Anschlüsse

Allgemeine Architektur

Advantys STB provides stellt TeSys U zusätzliche Ein-/Ausgänge zur Verfügung und dient als Gateway zu einem vorgeschalteten, über Advantys STB verbundenen Feldbus oder Kommunikationsnetzwerk. Nachfolgend ist eine beispielhafte Architektur dargestellt:



- 1 Ein-/Ausgänge des Advantys STB
- 2 Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM)
- 3 24VDC-Versorgungsklemmen für LULC15
- 4 "End Of Segment" (EOS) STB XBE 1100 zum Anfügen bevorzugter TeSys U-Module
- 5 Gerade gerichtetes Kabel mit einem Steckverbinder für Inselbus-Verlängerungskabel an jedem Ende, das Bussignale und die interne Spannungsversorgung (LU9RCD••) liefert.
- 6 Advantys STB-Kommunikationsmodule LULC15
- 7 TeSys U-Motorabgang (LUB••) mit Steuereinheit "Erweitert" (LUCB/C/D)
- 8 TeSys U-Motorabgang (LUB••) mit Steuereinheit "Multifunktion" (LUCM)
- 9 Gerade gerichtetes Kabel mit einem Steckverbinder für Inselbus-Verlängerungskabel an jedem Ende, das Bussignale und die interne Spannungsversorgung (LU9RDD••) liefert.
- 10 "Beginning Of Segment" (BOS) STB XBE 1300
- 11 TeSys U-Controller (LUTM) mit Steuereinheit "Multifunktion" (LUCMT)
- 12 TeSys U-Leitungsabschluss LU9RFL15

Kabel und Anschlüsse

Mögliche Inselbus-Erweiterungskabel:

- von einem Advantys STB "End of Segment" (EOS) zum IN-Bus eines Kommunikationsmoduls LULC15
- vom OUT-Bus eines Kommunikationsmoduls LULC15 zu einem Advantys STB "Beginning Of Segment" (BOS)

Die Bestellnummern für die entsprechenden Kabel lauten:

Bestellnummer	Länge
LU9RCD03	0,3 m (0.98 ft)
LU9RCD03	1,0 m (3.28 ft)
LU9RCD30	3,0 m (9.80 ft)
LU9RCD50	5,0 m (16.4 ft)

• Eine weitere Möglichkeit ist die Verbindung vom OUT-Bus eines Kommunikationsmoduls LULC15 zum IN-Bus eines anderen Kommunikationsmoduls.

Die Bestellnummern für die entsprechenden Kabel lauten:

Bestellnummer	Länge
LU9RCD03	0,3 m (0.98 ft)
LU9RCD03	1,0 m (3.28 ft)
LU9RCD30	3,0 m (9.80 ft)

Inselbeschränkungen

Beispiel-Architektur

Nachfolgend ist eine beispielhafte Advantys STB-Inselarchitektur mit 7 Segmenten dargestellt:



Eine Advantys STB-Inselarchitektur unterliegt folgenden Beschränkungen:

Maximale Anzahl der vom NIM unterstützten Module	Basis-NIM: 12 Standard-NIM: 31
Anzahl der vom NIM unterstützten TeSys U-Geräte	Abhängig von der Beschränkung der E/A-Abbildgröße des Feldbusses: von 1 für Interbus bis 32 für Ethernet (siehe <i>Austausch von E/A-Worten, Seite 26</i> .)
Maximale Anzahl Segmente	Basis-NIM: 1 (keine Erweiterung) Standard-NIM: 7
Maximale Anzahl TeSys U-Geräte an einem Segment	16 bei gegebener Stromaufnahme (und wenn laut Beschränkung der E/A-Abbildgröße des Feldbusses zulässig)
Maximale Länge der Architektur	Siehe "Advantys STB - Systemplanungs- und Installationshinweise".

Die maximale Anzahl an E/A-Worten, die über den Feldbus ausgetauscht werden können, begrenzt möglicherweise die Anzahl der vom NIM unterstützten TeSys U-Geräte.

Austausch von E/A-Worten

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl an E/A-Worten angegeben, die von jeder TeSys U-Variante ausgetauscht wird:

TeSys U	Eingangsworte	Ausgangsworte
Sc St	6	7
Motorabgang mit Steuereinheit "Standard"		
Sc Ad	7	7
Motorabgang mit Steuereinheit "Erweitert"		
Sc Mu R/L	8	7
Motorabgang mit Steuereinheit "Erweitert"		
C Ad	8	7
C Mu R/L		
Motorabgang mit Steuereinheit "Erweitert" oder "Multifunktion"		

Unterstützte TeSys U-Zuordnungen

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl an TeSys U-Varianten angegeben, die von jedem NIM-Typ unterstützt wird:

			TeSys U	I-Varianten		
Feldbus	Reihe	NIM-Beschränkungen	Sc St	Sc Ad	Sc Mu	C Ad - C Mu
Ethernet	Standard	32 Module maximal 4096 EingWorte maximal +4096 AusgWorte maximal	31	31	31	31
CANopen	Standard	32 Module maximal 120 EingWorte maximal +120 AusgWorte maximal	17	17	15	15
Profibus DP	Standard	32 Module maximal 120 Eing/AusgWorte maximal	9	8	8	8
DeviceNet	Standard	32 Module maximal 128 EingWorte maximal +128 AusgWorte maximal	18	18	16	16
FIPIO	Standard	32 Module maximal 32 EingWorte maximal +32 AusgWorte maximal	4	4	4	4
Modbus Plus	Standard	32 Module maximal 125 EingWorte maximal +125 AusgWorte maximal	17	17	15	15
Interbus	Standard	32 Module maximal 16 EingWorte maximal +16 AusgWorte maximal	2	2	1	1

TeSys U-Mischung

Nachfolgend ist ein Beispiel für eine Advantys STB-Insel mit verschiedenen TeSys U-Varianten dargestellt. Die Gesamtzahl an E/A-Worten muss berechnet und mit den NIM-Kapazitäten verglichen werden.

TeSys U-Variante	Eingabewörter 1 TeSys U	Ausgabewörter 1 TeSys U	Anzahl TeSys U	Eingangsworte gesamt	Ausgangsworte gesamt
Sc St	6	7	3	18	21
Sc Ad	7	7	5	35	35
Sc Mu R/L	8	7	4	32	28
C Ad	8	7	2	16	14
Sc Mu R/L	8	7	1	8	7
		·	15	109	105

HINWEIS: Diese Konfiguration ist nur mit den folgenden Standard-NIMs kompatibel: Ethernet, CANopen, DeviceNet und Modbus Plus.

Technische Kenndaten

Betriebsbedingungen und technische Kenndaten

Zu folgenden Bereichen des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15 sind nachfolgend Kenndaten angegeben:

- Betriebsbedingungen
- Kenndaten der 24V Versorgung und der internen 24V-Versorgung
- Kenndaten der Logikausgänge (OA1, OA3 und LO1) und Logikeingänge (LI1 und LI2)

Darüber hinaus sind die Kommunikationskenndaten (Modul-Port) angegeben.

Betriebsbedingungen

Betriebsbedingungen des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15:

Zulassungen	UL, CSA			
Konformität mit Normen	IEC 62026-1 Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad: 3			
EU-Richtlinien	C€-Kennzeichnung. Erfüllt die grundlegenden Anforderunge der Richtlinien für Niederspannungsgeräte (NS) und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).			
Umgebungstemperatur	Lagerung	°C	- 40 bis + 85	
in Gerätenähe	Aktion	°C	- 25 bis + 55	

Geräteabmessungen

Nachfolgend sind Größe und Gewicht des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15 angegeben:

	LULC15
HxLxT	46 x 49 x 113 mm (1.18 x 1.93 x 4.45 in.)
Gewicht	0,108 kg (0.238 lb.)

Für Größenangaben von TeSys U-Geräten siehe Katalog "Motor starters - open version TeSys U" (Motorstarter - offene Version TeSys U.)

24V — Spannungsversorgungskreis

Technische Kenndaten des 24V ---- Spannungsversorgungskreises für ein Advantys STB-Kommunikationsmodul LULC15:

Versorgungsspannung	U _{Nennwert}	V	24 V
	Betriebsbereich	V	20 28
Max. Stromaufnahme		А	1,5 bei +55° C
Haltezeit		ms	festzulegen
Schutz	gegen Überspannungen		Ja
	gegen Verpolungen		Ja

Interner 24V-Spannungsversorgungskreis

Technische Kenndaten des 24V — Spannungsversorgungskreises für ein Advantys STB-Kommunikationsmodul LULC15:

Versordungsspappung	U _{Nennwert}	V	24 V
versorgangsspannung	Betriebsbereich	V	20 bis 28
Max. Stromaufnahme		mA	70
Haltezeit		ms	60
	gegen Überspannungen		Ja
Schutz	gegen Verpolungen		- Garantiert durch EOS STB XBE 1100 - Implementiert zum Schutz vor STB XBE 1000

Logikausgänge OA1, OA3 und LO1

Ausgangskenndaten des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15:

Nennwerte der	Spannung	V	24 V
Ausgänge	Strom	mA	500
Grenzwerte der	Spannung	V	20 28
Ausgänge	Strom	mA	500
Gleichzeitigkeitsfaktor der 3 Ausgänge		%	100
Ansprechzeit der Ausgä	nge (Register 704)		
(Zeit zwischen dem Starth Statuswechsel des Ausga	bit der Anforderung und dem Ings)	ms	<10 (OA1, OA3, LO1)
Schutz	gegen Kurzschlüsse und Überlasten		Elektronischer Leistungsschalter mit automatischer Rückstellungsfunktion
Anzahl Schaltspiele	in Millionen		15
Max. Taktfrequenz	in Schaltspielen pro Stunde		3600

Logikeingänge LI1 und LI2

Eingangskenndaten des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15:

		Spannung	V	24 V (logisch positiv)
Nenneingangswerte		Maximale Spannung	mA	28 V
		Strom	mA	7
Eingangsgrenzwerte	Zustand 1	Spannung	V	16
		Strom	mA	6
	Zustand 0	Spannung	V	5
		Strom	mA	2
Ansprechzeit der	auf Zustand 1		ms	10 +/- 30%
Hardware	auf Zustand 0		ms	10 +/- 30%
Eingangstyp				ohmsch
Schutz	Sicherung gl		А	1

Implementierung der Software



Übersicht

Im Anschluss an die Implementierung der Hardware ist die Software des Advantys STB-Kommunikationsmoduls LULC15 zu implementieren.

Die Implementierung der Software findet in 3 Schritten statt:

- Auswahl und Implementierung der verschiedenen STB-Module (NIM, E/A-Module, TeSys U-Motorstarter usw.) entsprechend dem Applikationsbedarf. Weitere Angaben siehe Advantys STB - Systemplanungs- und Installationshinweise (890 USE 171).
- 2. Konfiguration, falls erforderlich, der einzelnen Module
- 3. Steuerung und Überwachung der STB-Module durch die NIM-Prozessabbilder.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	KapiteIname	Seite
3	Einrichtung des Kommunikationsmoduls mit Advantys STB-Konfigurationssoftware	33
4	Fehler- und Warnungsverwaltung	61
5	Beschreibung der Funktionen "Reflexgesteuerter Halt"	67

Einrichtung des Kommunikationsmoduls mit Advantys STB-Konfigurationssoftware

Einführung in die Advantys STB-Konfigurationssoftware

Ein TeSys U-Motorstarter, der mit dem Kommunikationsmodul LULC15 ausgestattet ist, kann mit Advantys STB-Konfigurationssoftware eingerichtet werden.

Mithilfe der Software können Sie ein Inselbus-Design planen, modellieren, individuell einrichten und testen sowie eine kundenspezifische Konfiguration auf eine physische Insel herunterladen. Eine Insel setzt sich aus dezentralen E/As und Modulen zur Spannungsverteilung, Kommunikation und Erweiterung zusammen.

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Ihren TeSys U-Motorstarter logisch anschließen können.

Es enthält ausführliche Angaben zur Einrichtung von Parametern in den 7 TeSys U-Varianten und zur Steuerung und Überwachung der Motorstarter über die NIM-Prozessabbilder.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Einrichtung des Kommunikationsmoduls mit Advantys STB-Konfigurationssoftware	34
Anpassen der Konfiguration	39
NIM - LULC15 Kommunikationsdaten	44
TeSys U LULC15-Prozessabbilder	45
Verwendung von PKW-Objekten	58
Übersicht über die Hauptregister zur Vereinfachung der Verwaltung	60

Einrichtung des Kommunikationsmoduls mit Advantys STB-Konfigurationssoftware

TeSys U - Mögliche Konfigurationen

In der Advantys STB-Konfigurationssoftware können Sie den Katalog-Browser nutzen, um eine TeSys U-Konfiguration einer STB-Insel zuzuordnen. Innerhalb der Gruppe "Preferred" (Bevorzugt) können Sie aus 7 verschiedenen Konfigurationen auswählen:

TeSys U Sc St - V1.xx
TeSys U Sc Ad - V1.xx
TeSys U Sc Mu R - V1.xx
TeSys U Sc Mu L - V1.xx
TeSys U C Ad - V1.xx
TeSys U C Mu R - V1.xx
TeSys U C Mu L - V1.xx

- Die Buchstaben Sc und C stehen für Starter-Controller (Motorabgang) bzw. Controller.
- Die Buchstaben St, Ad und Mu stehen für Steuereinheiten vom Typ Standard, Advanced (Erweitert) und Multifunktion.
- Die Buchstaben R und L stehen für die Konfigurationsverfahren Remote (Dezentral) und Lokal.

Auswahlkriterien für eine TeSys U-Konfiguration

Wählen Sie diese TeSys U-Konfiguration	wenn Sie Folgendes suchen:
TeSys U Sc St - V1.xx	einen Motorstarter oder einen Motorabgang mit bis 15 kW für einen dreiphasigen Motor der Klasse 10, Nennbereich 0-12 oder 0-32 A, mit einer Steuereinheit "Standard" mit Funktionen zum Schutz gegen Überlasten, Kurzschlüsse, Phasenungleichgewicht und Isolationsfehler, und mit manueller Rückstellung.
TeSys U Sc Ad - V1.xx	einen Motorstarter oder einen Motorabgang mit bis zu 15 kW Leistung für einen dreiphasigen Motor der Klasse 10 oder 20 oder einen einphasigen Motor der Klasse 10, Nennbereich 0-12 oder 0-32 A, mit einer Steuereinheit "Erweitert" mit Funktionen zum Schutz gegen Überlasten, Kurzschlüsse, Phasenungleichgewicht und Isolationsfehler, und mit manueller oder dezentraler/automatischer Rückstellung.
TeSys U Sc Mu R - V1.xx bzw. TeSys U Sc Mu L - V1.xx	einen Motorabgang mit bis zu 15 kW Leistung für einen ein- oder dreiphasigen Motor der Klasse 5-30, Nennbereich 0-12 oder 0-32 A, mit einer Steuereinheit "Multifunktion" mit Funktionen zum Schutz gegen Überlasten, Kurzschlüsse, Phasenungleichgewicht und Isolationsfehler, mit Funktionswarnungen, Protokoll- und Überwachungsfunktionen, differenzierter Fehlererkennung, Überwachung von Momentenüberlast und lastfreiem Betrieb, und mit manueller oder dezentraler/automatischer Rückstellung.
TeSys U C Ad - V1.xx	einen Controller mit bis zu 450 kW Leistung für einen dreiphasigen Motor der Klasse 10-20, mit einer Steuereinheit "Erweitert" mit Funktionen zum Schutz gegen Überlasten, Kurzschlüsse, Phasenungleichgewicht und Isolationsfehler, und mit manueller oder dezentraler/automatischer Rückstellung.
TeSys U C Mu R - V1.xx bzw. TeSys U C Mu L - V1.xx	einen Controller mit bis zu 450 kW Leistung für einen dreiphasigen Motor der Klasse 5-30, mit einer Steuereinheit "Multifunktion" mit Funktionen zum Schutz gegen Überlasten, Kurzschlüsse, Phasenungleichgewicht und Isolationsfehler, mit Funktionswarnungen, Protokoll- und Überwachungsfunktionen, differenzierter Fehlererkennung, Überwachung von Momentenüberlast und lastfreiem Betrieb, und mit manueller oder dezentraler/automatischer Rückstellung.

In einem lokalen Konfigurationsmodus	ist 601.7 = 1. In diesem Modus wird die über die integrierte Mensch-Maschinen- Schnittstelle (HMI) der Steuereinheit "Multifunktion" erstellte Konfiguration beibehalten. Durch die SPS-Applikation über das Netzwerk verwaltete Konfigurationen werden nicht zugelassen, sodass Ihre lokale Konfiguration beibehalten wird.
In einem dezentralen Konfigurationsmodus	ist 601.7 = 0. In diesem Modus kann das TeSys U-Gerät dezentral über die SPS- Applikation konfiguriert werden. Warnung: Die durch die SPS-Applikation überschriebenen Parameter gehen verloren. Dieser Modus ist beim Austausch eines defekten Gerätes nützlich.

Die Konfigurationsmodi Lokal (L; Local) / Dezentral (R; Remote) beziehen sich auf das Konfigurationsregister 601 (lesen/schreiben bei ausgeschaltetem Motor).

Das mit einer Multifunktionssteuereinheit ab Version 3.x ausgestattete TeSys U-Gerät befindet sich standardmäßig im dezentralen Konfigurationsmodus.

Beispiel für eine TeSys U-Konfiguration

Wenn Ihre Auswahl aus dem TeSys U Katalog in einer Advantys STB-Insel konfiguriert wurde, erscheint eine grafische Darstellung Ihres Systems im Fenster des Insel-Editors:



Die maximale Anzahl der an eine Advantys STB-Insel angebundenen TeSys U-Konfigurationen wird im Abschnitt *Inselbeschränkungen, Seite 26* festgelegt. Die TeSys U-Geräte können in beliebiger Reihenfolge positioniert werden.

Einstellung der TeSys U-Parameter

Je nach TeSys U-Variante können die Parametereinstellungen über verschiedene Kanäle verwaltet werden:

	Verwaltung der Konfiguration über Advantys-Software und NIM	Verwaltung der Konfiguration per Netzwerk durch die SPS-Applikation	Lokale Konfiguration durch die integrierte HMI der Steuereinheit "Multifunktion"
TeSys U Sc St V1.xx	Y	Y	
TeSys U Sc Ad V1.xx	Y	Y	
TeSys U Sc Mu R V1.xx		Y	*
TeSys U Sc Mu L V1.xx			Y
TeSys U C Ad V1.xx	Y	Y	
TeSys U C Mu R V1.xx		Y	*
TeSys U C Mu L V1.xx			Y

* Bei den Varianten "TeSys U Sc Mu R V1.xx" und "TeSys U C Mu R V1.xx" können die Parameter lokal über die integrierte HMI der Steuereinheit "Multifunktion" eingestellt werden, sofern die SPS-Anwendung keine Parameter über das Netzwerk ändert.

TeSys U-Parametrierung mit Advantys Software

Wenn Sie im Fenster des Insel-Editors auf das Bild eines TeSys U-Moduls doppelklicken, öffnet sich ein Modulbearbeitungsfenster.

Die Parametrierung mit Advantys-Software ist bei den folgenden 3 TeSys U-Varianten möglich:

- TeSys U Sc St V1.xx
- TeSys U Sc Ad V1.xx
- TeSys U C Ad V1.xx

Standardmäßig wird die Registerkarte "Parameter" geöffnet:

Mandatory module 👘 Prioritiza	e 🔲 Not Present	
Data Item Name	Value	User Defined Label 🛆
Configuration		
	0	
	0	
⊞ ControlConfiguration	49	
Control Unit comm. address	1	
S Control Unit comm. baud rate	19200 bauds	
 Magnetic trip level 	0	
S Load class	Motor class 5 🔹 💌	
Thermal reset time	Motor class 5	
Thermal reset level	Motor class 10 Motor class 15	
Thermal pre-alarm level	Motor class 20	
Ground fault trip time	Motor class 20 Motor class 30	
Siround fault trip level	30	
Ground fault pre-alarm level	30	×

- **Datenobjektname**: Parametername. Einige Parametereingaben mit +/- Vorzeichen können verlängert bzw. verkürzt werden.
- Wert: Anzeige der Parameterwerte. Sie können die Werte im Dezimalformat oder im Hexadezimalformat eingeben. Standardmäßig erfolgt die Anzeige im Dezimalformat (das Kontrollkästchen "Hexadezimal" ist nicht markiert). Sie können die Werte über die Pulldown-Menüs oder direkt über die Tastatur eingeben.
- Modulhilfe: Öffnet ein Hilfefenster, das Beschreibungen der Parameter enthält.

Nachfolgend sind die verschiedenen Parameter aufgelistet, die den 7 möglichen TeSys U-Konfigurationen entsprechen:
TeSys U Sc St

Parameter für TeSys U Sc St - V1.xx:

Parameter	Beschreibung	
682	Fallback-Strategie bei Kommunikationsverlust	
684	Umkehrung der Ausgangskonfiguration	
685	Konfiguration des Ausgangs LO1	
686	Konfiguration der Ausgänge OA1 und OA3	
688	Wiederherstellungsmodus	

TeSys U Sc Ad

Parameter für TeSys U Sc Ad - V1.xx:

Parameter	Beschreibung		
602	Steuerungskonfiguration		
682	Fallback-Strategie bei Kommunikationsverlust		
684	Umkehrung der Ausgangskonfiguration		
685	Konfiguration des Ausgangs LO1		
686	Konfiguration der Ausgänge OA1 und OA3		
688	Wiederherstellungsmodus		

TeSys U C Ad

Parameter für TeSys U C Ad - V1.xx:

Parameter	Beschreibung		
602	Steuerungskonfiguration		
682	Fallback-Strategie bei Kommunikationsverlust		
683	Lokaler/Dezentraler Steuerungsmodus des Controllers		
684	Umkehrung der Ausgangskonfiguration		
685	Konfiguration des Ausgangs LO1		
686	Konfiguration der Ausgänge OA1 und OA3		
687	Konfiguration der Ausgänge 13 und 23		
688	Wiederherstellungsmodus		

Standardeinstellungen

Die Werkseinstellungen sehen wie folgt aus:

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Bedeutung
602.0	Rückstellungsmodus nach thermischem Überlastfehler	1	Manueller Modus
682	Fallback-Modus der Steuerungsausgänge bei Kommunikationsverlust	2	Forcierter Halt Leistungsbasis: OA1 und OA3 auf 0 Controller-Grundgerät: 13 und 23 auf 0
683	Lokaler/Dezentraler Steuerungsmodus des Controllers	0	Steuerungsmodus = dezentral (über den Bus)
684	Umkehrung der Ausgangskonfiguration	0	Der Status der Ausgänge ist ein Abbild der Steuerbits.
685 LSB	Konfiguration des Ausgangs LO1	2	LO1 ist ein Abbild des Steuerbits 700.0
686 LSB	Konfiguration des Ausgangs OA1	12	OA1 ist ein Abbild des Steuerbits 704.0
686 MSB	Konfiguration des Ausgangs OA3	13	OA3 ist ein Abbild des Steuerbits 704.1
687 LSB	Konfiguration des Ausgangs 13	12	13 ist ein Abbild des Steuerbits 704.0
687 MSB	Konfiguration des Ausgangs 23	13	23 ist ein Abbild des Steuerbits 704.1
688	Wiederherstellungsmodus	0	Die Ausgänge nehmen den gleichen Zustand an wie vor der Spannungsunterbrechung.

Anpassen der Konfiguration

Einleitung

Sie können entweder mit den werkseitig voreingestellten Werten arbeiten oder die Konfiguration an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Rückstellungsmodus nach thermischer Überlast (Reg. 602)

Die Bits 0, 1 und 2 von Register 602 werden zur Konfiguration des Rückstellungsmodus nach einem thermischen Überlastfehler verwendet.

Nur eines dieser Bits darf auf 1 gesetzt werden, um den Rückstellungsmodus zu wählen.

Reg•	Anmerkung
602.0	Auf 1 gesetzt: manuelle Rückstellung (Werkseinstellung)
602.1	Auf 1 gesetzt: dezentrale Rückstellung über den Bus (Bit 704.3) oder die HMI der Steuereinheit
602.2	Auf 1 gesetzt: automatische Rückstellung

Fehlerausweichmodus (Reg. 682)

Das Register 682 (Lese-/Schreibzugriff) wird verwendet, um die Fehlerausweichsequenz ("Fallback-Modus") im Falle eines Verlusts der Kommunikation mit der SPS zu parametrieren.

Wert des Registers 682	Fehlerausweichmodus	
0	Ignoriert	
1	Ausgänge einfrieren	
2	Halt	
3	Warnung Verlust der Signalkommunikation	
4	Rechtslauf forcieren	
5	Linkslauf forcieren	

A WARNUNG

AUTOMATISCHER NEUSTART DES MOTORS

Wenn die Kommunikation gestoppt wird, nehmen die Ausgänge OA1-OA3 den Status entsprechend dem gewählten Fehlerausweichmodus an (Register 682), die Steuerbits 704.0 und 704.1 werden jedoch nicht modifiziert.

Wenn eine Warnung bezüglich Kommunikationsverlust bestätigt wird (Register 703 oder Drucktaster am Controller), startet der Motor automatisch neu, wenn die Steuerbits 704.0 oder 704.1 nicht zuvor von der SPS-Applikation auf Null überschrieben wurden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. Beschreibung der verschiedenen Fehlerausweichmodi:

Fehlerausweichmo dus	Kommunikationsverlust	Wiederherstellung der Kommunikation	Bestätigung Kommunikationsverlust
Ignoriert	Keine Erfassung des Kommunikationsverlustes	Keine Erfassung des Kommunikationsverlustes	Keine Bestätigung des
(Reg 682 = 0)	OA1 und OA3 behalten ihren Status bei.	OA1 und OA3 behalten ihren Status bei.	Kommunikationsverlustes
	OA1 und OA3 behalten ihren Status bei.	OA1 und OA3 behalten ihren Status bei.	Auf positive Flanke durch 703.3 (nicht auf 1 gesetzt lassen)
Ausgänge einfrieren (Reg 682 = 1)	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	Nach erfolgter Bestätigung wird der letzte in Register 704 gespeicherte Befehl aktiviert.
		Jeder neue Ein-/Aus-Befehl wird gespeichert, hat jedoch keine Auswirkungen auf OA1 und OA3.	"ERR"-LED erlischt.
	OA1 und OA3 werden auf 0 forciert.	OA1 und OA3 werden auf 0 forciert.	Auf positive Flanke durch 703.3 (nicht auf 1 gesetzt lassen)
Halt (Reg 682 = 2)	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	Nach erfolgter Bestätigung wird der letzte in Register 704 gespeicherte Befehl aktiviert.
		Jeder neue Ein-/Aus-Befehl wird gespeichert, hat jedoch keine Auswirkungen auf OA1 und OA3.	"ERR"-LED erlischt.
	OA1 und OA3 behalten ihren Status bei.	OA1 und OA3 behalten ihren Status bei.	Auf positive Flanke durch 703.3 (nicht auf 1 gesetzt lassen)
Signalkommunikation	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	
(neg 002 - 0)		Jeder neue Ein-/Aus-Befehl wird berücksichtigt und hat Auswirkungen auf OA1 und OA3.	,ERR"-LED erlischt.
	OA1 wird auf 1 forciert. OA3 wird auf 0 forciert.	OA1 wird auf 1 forciert. OA3 wird auf 0 forciert.	Auf positive Flanke durch 703.3 (nicht auf 1 gesetzt lassen)
Rechtslauf forcieren (Reg 682 = 4)	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	Nach erfolgter Bestätigung wird der letzte in Register 704 gespeicherte Befehl aktiviert.
		Jeder neue Ein-/Aus-Befehl wird gespeichert, hat jedoch keine Auswirkungen auf OA1 und OA3.	"ERR"-LED erlischt.
	OA1 wird auf 0 forciert. OA3 wird auf 1 forciert.	OA1 wird auf 0 forciert. OA3 wird auf 1 forciert.	Auf positive Flanke durch 703.3 (nicht auf 1 gesetzt lassen)
Linkslauf forcieren (Reg 682 = 5)	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	"ERR"-LED blinkt an der Vorderseite.	Nach erfolgter Bestätigung wird der letzte in Register 704 gespeicherte Befehl aktiviert.
		Jeder neue Ein-/Aus-Befehl wird gespeichert, hat jedoch keine Auswirkungen auf OA1 und OA3.	"ERR"-LED erlischt.

HINWEIS: Die rote ERR-LED blinkt, um einen Kommunikationsverlust zu melden (Fehler bei Timeout).

Befehlsmodus (Lokal/Bus) mit einem Controller LUTM (Reg. 683)

Die Steuerung der Ausgänge 13 und 23 des Controllers LUTM hängt von der im Register 683 gewählten Betriebsart ab.

Steuermodus	Wert		Anmerkung	
Dezentral (Remote)	0	Die Steuerung der Ausgänge 13 und 23 erfolgt nur über den Bus (Werkseinstellung). Der Zustand der Eingänge I.1 und I.2 betrifft nicht die Ausgänge 13 und 23.		
Lokal	1	Die Steuerung der Ausgänge 13 und 23 erfolgt nur über die Eingänge I.1 und I.2. Steuerbefehle über den Bus werden nicht berücksichtigt.		
Gemischt	2 Wenn I.10 = 1: Lokaler Modus Wenn I.10 = 0: Dezentraler Modus	Wenn I.10 = 1: Lokaler Modus	Die Steuerung der Ausgänge 13 und 23 erfolgt nur über die Eingänge I.1 und I.2 .	
		Die Steuerung der Ausgänge 13 und 23 erfolgt nur über den Bus. Der Zustand der Eingänge I.1 und I.2 betrifft nicht die Ausgänge 13 und 23.		

Umkehrung der Ausgangskonfiguration (Reg. 684)

Je nach Bedarf (Meldung, Betrieb, Halt usw.) kann den Ausgängen OA1, OA3 und LO1 über die Konfiguration des Registers 684 ein NO- oder NC-Verhalten (Schließer oder Öffner) zugewiesen werden.

Bit	Wert	Anmerkung		
648.0	0	Keine Umkehrung des Ausgangs OA1 (Werkseinstellung)		
		Umkehrung des Ausgangs OA1		
648.1	1	Keine Umkehrung des Ausgangs OA3 (Werkseinstellung)		
		Umkehrung des Ausgangs OA3		
648.2	2	Keine Umkehrung des Ausgangs LO1 (Werkseinstellung)		
		Umkehrung des Ausgangs LO1		

Konfiguration des Ausgangs LO1 (Reg. 685 LSB)

Um die Zuweisung (Werkseinstellung) zu ändern, wählen Sie einen anderen Wert (0 bis 45), wie unter Zuweisung der Ausgänge LO1, OA1, OA3, 13 und 23, Seite 43 beschrieben.

Zuweisung/Steuerung (Werkseinstellung) von Ausgang LO1 des Moduls LULC15:

Register	Wert	Werkseinstellun g	Anmerkung
685 - 0 bis 7	0 bis 45	2	Ausgang LO1 = Abbild von Register 700.0 (Steuerung des Ausgangs LO1)

Um die Zuweisung zu ändern, wählen Sie einen anderen Wert, wie in *Zuweisung der Ausgänge LO1, OA1, OA3, 13 und 23, Seite 43* beschrieben.

Konfiguration des Ausgangs OA1 (Reg. 686 LSB)

Zuweisung/Steuerung (Werkseinstellung) von Ausgang OA1 des Moduls LULC15:

Register	Wert	Werkseinstellun g	Anmerkung
686 - 0 bis 7	0 bis 45	12	Ausgang OA1 = Abbild von Register 704.0 (Steuerung des Ausgangs OA1)

Um die Zuweisung zu ändern, wählen Sie einen anderen Wert, wie in *Zuweisung der Ausgänge LO1, OA1, OA3, 13 und 23, Seite 43* beschrieben.

Konfiguration des Ausgangs OA3 (Reg. 686 MSB)

Zuweisung/Steuerung (Werkseinstellung) von Ausgang OA3 des Moduls LULC15:

Register	Wert	Werkseinstellung	Anmerkung
686 - 8 bis 15	0 bis 45	13	Ausgang OA3 = Abbild von Register 704.1 (Steuerung des
			Ausyanys OAS)

Um die Zuweisung zu ändern, wählen Sie einen anderen Wert, wie in *Zuweisung der Ausgänge LO1, OA1, OA3, 13 und 23, Seite 43* beschrieben.

Konfiguration des Ausgangs 13 (Reg. 687 LSB)

Zuweisung/Steuerung (Werkseinstellung) von Ausgang 13 des Moduls LUTM:

Register	Wert	Werkseinstellung	Anmerkung
687 - 0 bis 7	0 bis 45	12	Ausgang 13 = Abbild von Register 704.0 (Steuerung des Ausgangs 13)

Um die Zuweisung zu ändern, wählen Sie einen anderen Wert, wie in *Zuweisung der Ausgänge LO1, OA1, OA3, 13 und 23, Seite 43* beschrieben.

Konfiguration des Ausgangs 23 (Reg. 687 MSB)

Zuweisung/Steuerung (Werkseinstellung) von Ausgang 23 des Moduls LUTM:

Register	Wert	Werkseinstellun g	Anmerkung
687 - 8 bis 15	0 bis 45	13	Ausgang 23 = Abbild von Register 704.1 (Steuerung des Ausgangs 23)

Um die Zuweisung zu ändern, wählen Sie einen anderen Wert, wie in *Zuweisung der Ausgänge LO1, OA1, OA3, 13 und 23, Seite 43* beschrieben.

Wiederherstellungsmodus nach einem Halt (Reg. 688)

Wenn Sie Register 704 zur Steuerung der Ausgänge OA1-OA3 verwenden, wird beim Schreiben des Wertes 1 in Register 688 der Motor blockiert und ein Neustart des Motors nach dem Auftreten bestimmter Ereignisse verhindert:

- Ausfall und anschließende Wiederherstellung der 24 VDC-Spannungsversorgung (Ausgänge OA1-OA3)
- Positionsänderung des Drehknopfs an der Leistungsbasis mit anschließender Rückkehr in die Position "Bereit".

Wenn eines dieser Ereignisse auftritt, werden die Steuerbits 704.0 und 704.1 (Ausgänge OA1-OA3) automatisch auf 0 gesetzt. Sobald diese Bedingungen aufgehoben sind, kann die Steuerung des Motors durch Senden eines neuen Laufbefehls wiederhergestellt werden.

🛦 WARNUNG

AUTOMATISCHER NEUSTART DES MOTORS

Im Falle eines zyklischen Schreibzugriffs auf Register 704 (z. B. ein LUFP• Gateway in vordefinierter Konfiguration) ist diese Überwachungsfunktion mit Vorsicht zu verwenden. Das Anwendungsprogramm muss diesen Status berücksichtigen und eine Anforderung zum Setzen der Bits 704.0 oder 704.1 auf 0 senden. Andernfalls startet der Motor automatisch neu, sobald das Ereignis aufgehoben wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Zuweisung der Ausgänge LO1, OA1, OA3, 13 und 23

Register 685 (für Ausgang LO1), Register 686 (für Ausgänge OA1 und OA3) und Register 687 (für Ausgänge 13 und 23) weisen Werte zu. Der Ausgang kopiert dazu den Zustand eines Registerbits.

Wert	Beschreibung des zugewiesenen Werts	Sc St	Sc Ad C Ad
0	Der entsprechende Ausgang wird auf 0 (0V) forciert.	\checkmark	\checkmark
1	Der entsprechende Ausgang wird auf 1 (24V) forciert.	\checkmark	\checkmark
2	Status der Bits 0-2, Register 700: - 700.0> LO1 - 700.1> OA1 - 700.2> OA3	V	1
3	452.3 (Thermischer Überlastfehler)		\checkmark
4	461.3 (Warnung thermische Überlast)		\checkmark
5	457.0 (System bereit)	\checkmark	\checkmark
6	457.1	\checkmark	\checkmark
7	Status des Bits 457.2	\checkmark	\checkmark
8	Der entsprechende Ausgang kopiert das Ergebnis von "Reflex stop1: Rechtslauf".	\checkmark	\checkmark
9	Der entsprechende Ausgang kopiert das Ergebnis von "Reflex stop1: Linkslauf".	\checkmark	\checkmark
10	Der entsprechende Ausgang kopiert das Ergebnis von "Reflex stop1: Rechtslauf".	\checkmark	\checkmark
11	Der entsprechende Ausgang kopiert das Ergebnis von "Reflex stop1: Linkslauf".	\checkmark	\checkmark
12	Der entsprechende Ausgang kopiert das Ergebnis von "Betrieb im Rechtslauf" (OA1-Standardwert)	\checkmark	\checkmark
13	Der entsprechende Ausgang kopiert das Ergebnis von "Betrieb im Linkslauf" (OA3- Standardwert)	\checkmark	\checkmark
14	452.0 (Kurzschlussfehler)		\checkmark
15	452.1 (Überstromfehler)		\checkmark
16	452.2 (Erdschlussfehler)		
17	452.3 (Thermischer Überlastfehler)		\checkmark
18	452.4 (Schweranlauf-Fehler)		
19	452.5 (Fehler Mechanische Sperre (Blockierung))		
20	452.6 (Fehler Phasenungleichgewicht)		
21	452.7 (Unterlastfehler)		
22	452.8 (Auslösung bei Nebenschluss)		
23	452.9 (Testauslösung)		
24	452.10 (Fehler Kommunikationsverlust am LUCM Modbus-Port)		
25	452.11 (interner Fehler der Steuereinheit)		\checkmark
26	452.12 (Fehler Modulidentifikation oder interner Kommunikationsfehler)		
27	452.13 (interner Modulfehler)	\checkmark	\checkmark
28-31	(Reserviert)		
32	461.2 (Warnung Erdschluss)		
33	461.3 (Warnung thermische Überlast)		\checkmark
34	461.4 (Warnung Schweranlauf)		
35	461.5 (Warnung Mechanische Sperre (Blockierung))		
36	461.6 (Warnung Phasenungleichgewicht)		
37	461.7 (Warnung Unterstrom)		
38-39	(Reserviert)		
40	461.10 (Warnung Kommunikationsverlust am LUCM Modbus-Port)		
41	461.11 (Warnung interne Temperatur)		
42	461.12 (Warnung Modulidentifikation oder interne Kommunikation)		
43-44	(Reserviert)		
45	461.15 (Modulwarnung)	\checkmark	\checkmark

NIM - LULC15 Kommunikationsdaten

Einleitung

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Angaben über die Ausgangsdaten (vom NIM zum Kommunikationsmodul LULC15) und Eingangsdaten (vom Kommunikationsmodul LULC15 zum NIM).

Ausgangsdaten (vom NIM)

Die Ausgangsdaten werden durch den Feldbus-Master oder ein HMI-Bedienfeld, das an den CFG-Port des NIM angeschlossen ist, in das NIM geschrieben.

Das NIM zeichnet Ausgangsdaten im Ausgangs-Prozessabbild auf. Jedes Ausgangsmodul am Inselbus wird durch einen Datenblock repräsentiert. Seine spezifische Position im Prozessabbild hängt von der physischen Position des Moduls am Inselbus ab.

Das NIM sendet jeden Datenblock transparent an das zugehörige Ausgangsmodul. Das Kommunikationsmodul LULC15 verwendet 6 nebeneinander liegende Register in seinem zugehörigen Ausgangsdatenblock.

Die Zuordnung erfolgt unabhängig vom Typ der Steuereinheit.

Eingangsdaten (vom LULC15)

Das Kommunikationsmodul LULC15 sendet eine Darstellung des Betriebzustands seiner Eingangskanäle an das NIM der Insel. Das NIM speichert die Informationen in Registern. Diese Informationen können vom Feldbus-Master oder von einem HMI-Bedienfeld, das an den CFG-Port des NIM angeschlossen ist, gelesen werden.

Das Prozessabbild der Eingangsdaten ist Teil eines Registerblocks, der im NIM-Speicher reserviert ist.

Das Modul wird durch nebeneinander liegende Register in diesem Block dargestellt. Die Zahl der Register hängt vom Typ der Steuereinheit ab ("Standard", "Erweitert" oder "Multifunktion").

Ihre Positionen im Prozessabbild hängen von der physischen Position des Moduls am Inselbus ab.

TeSys U LULC15-Prozessabbilder

Aus- und Eingangs-Prozessabbild

Es existieren 4 verschiedene Prozessabbilder für die 7 TeSys U-Varianten:

- TeSys U Sc St V1.xx
- TeSys U Sc Ad V1.xx
- TeSys U Sc Mu R V1.xx und TeSys U Sc Mu L V1.xx
- TeSys U C Ad V1.xx, TeSys U C Mu R V1.xx und TeSys U C Mu L V1.xx.

Das Ausgangs-Prozessabbild (vom NIM zum LULC15) bezieht sich auf die Steuerbefehle.

Das Eingangs-Prozessabbild (vom LULC15 zum NIM) bezieht sich auf den Status.

Die Aus-/Eingänge für die verschiedenen TeSys U-Varianten sind nachfolgend beschrieben.

WARNUNG

AUTOMATISCHER NEUSTART DES MOTORS

Der Motor wird automatisch neu gestartet, wenn das Steuerbit 704.0 bzw. 704.1 von der SPS-Anwendung nicht vorher auf 0 gesetzt wurde, wenn zyklisch in Register 704 geschrieben wird und wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Verlust nach einer Wiederherstellung der 24-V-Gleichstromversorgung der Ausgänge.
- Positionsänderung des Drehknopfs an der Leistungsbasis mit anschließender Rückkehr in die Position "Bereit".
- Kommunikationsunterbrechung und anschließende Wiederherstellung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

TeSys U Sc St - Ausgangsdaten-Zuordnung

Starter Controller (Motorabgang) mit Steuereinheit Standard

Ausgangsdaten-Zuordnung = 7 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	704	Steuerungsregister
2	703	Steuerung des Kommunikationsmoduls
3	700	Steuerung der Ausgänge
4	PKW1	DK/W Anfordorung Objekt
5	PKW2	- Prw-Alliorderung - Objekt
6	PKW3	PK/W Anforderung Deten
7	PKW4	- Prw-Anolderung - Daten

Wort 1	Register 704 - Steuerungsregister
Bit 0	Rechtslauf
Bit 1	Linkslauf
Bit 2	Reserviert
Bit 3	Rückstellen der Fehler: Wenn Register 451 = 102 oder 104 lautet, bewirkt die Fehlerquittierung eine Rückkehr zu den werkseitigen Einstellungen des Kommunikationsmoduls. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wort 2	Register 703 - Steuerung des Kommunikationsmoduls
Bit 0 bis Bit 12	Reserviert
Bit 3	Reset-Warnung: Kommunikationsverlust Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wort 3	Register 700 - Steuerung der Ausgänge
Bit 0	Steuerung von Ausgang LO1 (wenn Reg. 685=2)
Bit 1	Steuerung von Ausgang OA1 (wenn Reg. 686 LSB=2)
Bit 2	Steuerung von Ausgang OA3 (wenn Reg. 686 MSB=2)
Bit 3 bis Bit 15	Reserviert

Wort 4 und 5	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 6 und 7	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U Sc St - Eingangsdaten-Zuordnung

Starter Controller (Motorabgang) mit Steuereinheit Standard

Eingangsdaten-Zuordnung = 6 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	455	Statusregister
2	458	E/A-Statusregister
3	PKW1	DI/M Anterdemona Object
4	PKW2	
5	PKW3	PKW Anforderung Doton
6	PKW4	- PKW-Anlorderung - Daten

Wort 1	Register 455 - Statusregister
Bit 0	Bereit: LUB••/2B•• = Der Drehschalter steht auf Position "On" und es liegt kein
	LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist gedrückt und es liegt kein Fehler vor.
Bit 1	Polstatus = geschlossen
Bit 2	Alle Fehler
Bit 3	Alle Warnungen
Bit 4	Ausgelöst: LUB••/2B••: = Der Drehschalter steht auf Position "Trip". LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist nicht gedrückt.
Bit 5 bis Bit 15	Reserviert

Wort 2	Register 458 - E/A-Status
Bit 0	OA1-Status
Bit 1	OA3-Status
Bit 2	LO1-Status
Bit 3 bis Bit 7	Reserviert
Bit 8	LI1-Status
Bit 9	LI2-Status
Bit 10 bis Bit 15	Reserviert

Wort 3 und 4	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 5 und 6	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U Sc Ad - Ausgangsdaten-Zuordnung

Starter Controller (Motorabgang) mit Steuereinheit Advanced (Erweitert)

Ausgangsdaten-Zuordnung = 7 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	704	Steuerungsregister
2	703	Steuerung des Kommunikationsmoduls
3	700	Steuerung der Ausgänge
4	PKW1	- PKW-Anforderung - Objekt
5	PKW2	
6	PKW3	- PKW-Anforderung - Daten
7	PKW4	

Wort 1	Register 704 - Steuerungsregister
Bit 0	Rechtslauf
Bit 1	Linkslauf
Bit 2	Reserviert
Bit 3	Rückstellen der Fehler: Wenn Register 451 = 102 oder 104 lautet, bewirkt die Fehlerquittierung eine Rückkehr zu den werkseitigen Einstellungen des Kommunikationsmoduls. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wort 2	Register 703 - Steuerung des Kommunikationsmoduls
Bit 0 bis Bit 12	Reserviert
Bit 3	Reset-Warnung: Kommunikationsverlust Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wort 3	Register 700 - Steuerung der Ausgänge
Bit 0	Steuerung von Ausgang LO1 (wenn Reg. 685=2)
Bit 1	Steuerung von Ausgang OA1 (wenn Reg. 686 LSB=2)
Bit 2	Steuerung von Ausgang OA3 (wenn Reg. 686 MSB=2)
Bit 3 bis Bit 15	Reserviert

Wort 4 und 5	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 6 und 7	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U Sc Ad - Eingangsdaten-Zuordnung

Starter Controller (Motorabgang) mit Steuereinheit Advanced (Erweitert)

Eingangsdaten-Zuordnung = 6 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	455	Statusregister
2	458	E/A-Statusregister
3	461	Warnregister
4	PKW1	PKW-Anforderung - Objekt
5	PKW2	
6	PKW3	- PKW-Anforderung - Daten
7	PKW4	

Wort 1	Register 455 - Statusregister
Bit 0	Bereit: LUB••/2B•• = Der Drehschalter steht auf Position "On" und es liegt kein Fehler vor. LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist gedrückt und es liegt kein Fehler vor.
Bit 1	Polstatus = geschlossen
Bit 2	Alle Fehler
Bit 3	Alle Warnungen
Bit 4	Ausgelöst: LUB••/2B••: = Der Drehschalter steht auf Position "Trip". LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist nicht gedrückt.
Bit 5	Rückstellen der Fehler zulässig
Bit 6	Reserviert
Bit 7	Motor läuft mit Stromerfassung, wenn höher als 10 % FLA.
Bit 8 bis Bit 13	Durchschnittlicher Motorstrom in % FLA. 32 = 100 %, 63 = 200 %
Bit 14	Reserviert
Bit 15	Motor läuft hoch 1 = Aufwärtsstrom ist höher als 10 % FLA 0 = Abwärtsstrom ist niedriger als 150 % FLA

Wort 2	Register 458 - E/A-Status
Bit 0	OA1-Status
Bit 1	OA3-Status
Bit 2	LO1-Status
Bit 3 bis Bit 7	Reserviert
Bit 8	LI1-Status
Bit 9	LI2-Status
Bit 10 bis Bit 15	Reserviert

Wort 3	Register 461 - Warnregister
Bit 0 bis Bit 2	Reserviert
Bit 3	Warnung thermischer Zustand
Bit 4 bis Bit 14	Reserviert
Bit 15	Modulwarnung

Wort 4 und 5	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 6 und 7	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U Sc Mu L und TeSys U Sc Mu R - Ausgangsdaten-Zuordnung

Starter Controller (Controller) mit Steuereinheit Multifunktion - Lokal und Remote (Dezentral)

Ausgangsdaten-Zuordnung = 7 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	704	Steuerungsregister
2	703	Steuerung des Kommunikationsmoduls
3	700	Steuerung der Ausgänge
4	PKW1	PKW-Anforderung - Objekt
5	PKW2	
6	PKW3	PKW-Anforderung - Daten
7	PKW4	

Wort 1	Register 704 - Steuerungsregister
Bit 0	Rechtslauf
Bit 1	Linkslauf
Bit 2	Reserviert
Bit 3	Rückstellen der Fehler: Wenn Register 451 = 102 oder 104 lautet, bewirkt die Fehlerquittierung eine Rückkehr zu den werkseitigen Einstellungen des Kommunikationsmoduls. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4	Reserviert
Bit 5	Starten des automatischen Fehlertests für thermische Überlast
Bit 6 bis Bit 11	Reserviert
Bit 12	Reserviert
Bit 13 bis Bit 15	Reserviert

Wort 2	Register 703 - Steuerung des Kommunikationsmoduls
Bit 0 bis Bit 12	Reserviert
Bit 3	Reset-Warnung: Kommunikationsverlust Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wort 3	Register 700 - Steuerung der Ausgänge
Bit 0	Steuerung von Ausgang LO1 (wenn Reg. 685=2)
Bit 1	Steuerung von Ausgang OA1 (wenn Reg. 686 LSB=2)
Bit 2	Steuerung von Ausgang OA3 (wenn Reg. 686 MSB=2)
Bit 3 bis Bit 15	Reserviert

Wort 4 und 5	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 6 und 7	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U Sc Mu L und TeSys U Sc Mu R - Eingangsdaten-Zuordnung

Starter Controller (Controller) mit Steuereinheit Multifunktion - Lokal und Remote (Dezentral)

Eingangsdaten-Zuordnung = 8 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	455	Statusregister
2	458	E/A-Statusregister
3	461	Warnregister
4	457	Statusregister für Mechanik und Spannungsversorgung
5	PKW1	PKW-Anforderung - Objekt
6	PKW2	
7	PKW3	- PKW-Anforderung - Daten
8	PKW4	

Wort 1	Register 455 - Statusregister
Bit 0	Bereit: LUB••/2B•• = Der Drehschalter steht auf Position "On" und es liegt kein Fehler vor. LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist gedrückt und es liegt kein Fehler vor.
Bit 1	Polstatus = geschlossen
Bit 2	Alle Fehler
Bit 3	Alle Warnungen
Bit 4	Ausgelöst: LUB••/2B••: = Der Drehschalter steht auf Position "Trip". LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist nicht gedrückt.
Bit 5	Rückstellen der Fehler zulässig
Bit 6	A1/A2-Anschlussklemmen versorgt
Bit 7	Motor läuft mit Stromerfassung, wenn höher als 10 % FLA.
Bit 8 bis Bit 13	Durchschnittlicher Motorstrom in % FLA. 32 = 100 %, 63 = 200 %
Bit 14	Reserviert
Bit 15	Motor läuft hoch 1 = Aufwärtsstrom ist höher als 10 % FLA 0 = Abwärtsstrom ist niedriger als 150 % FLA

Wort 2	Register 458 - E/A-Status
Bit 0	OA1-Status
Bit 1	OA3-Status
Bit 2	LO1-Status
Bit 3 bis Bit 7	Reserviert
Bit 8	LI1-Status
Bit 9	LI2-Status
Bit 10 bis Bit 15	Reserviert

	-
Wort 3	Register 461 - Warnregister
Bit 0 bis Bit 1	Reserviert
Bit 2	Warnung Erdschluss
Bit 3	Warnung thermischer Zustand
Bit 4	Warnung Schweranlauf
Bit 5	Warnung Blockierung
Bit 6	Warnung Phasenungleichgewicht
Bit 7	Warnung Unterstrom
Bit 8 bis Bit 9	Reserviert
Bit 10	Kommunikationsport am LUCM-Modbus-Port
Bit 11	Warnung interne Temperatur
Bit 12	Warnung Modulidentifikation oder interne Kommunikation
Bit 13 bis Bit 14	Reserviert
Bit 15	Modulwarnung

Wort 4	Register 457 - Statusregister für Mechanik und Spannungsversorgung
Bit 0	Schalterposition "On"
Bit 1	Schalterposition "Trip"
Bit 2	Schützstatus "On"
Bit 3	24VDC-Versorgung an den Ausgängen
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wort 5 und 6	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 7 und 8	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U C Ad - Ausgangsdaten-Zuordnung

Controller mit Steuereinheit Ad vanced (Erweitert)

Ausgangsdaten-Zuordnung = 7 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	704	Steuerungsregister
2	703	Steuerung des Kommunikationsmoduls
3	700	Steuerung der Ausgänge
4	PKW1	- PKW-Anforderung - Objekt
5	PKW2	
6	PKW3	PKW-Anforderung - Daten
7	PKW4	

Wort 1	Register 704 - Steuerungsregister
Bit 0	Rechtslauf
Bit 1	Linkslauf
Bit 2	Reserviert
Bit 3	Rückstellen der Fehler: Wenn Register 451 = 102 oder 104 lautet, bewirkt die Fehlerquittierung eine Rückkehr zu den werkseitigen Einstellungen des Kommunikationsmoduls. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wort 2	Register 703 - Steuerung des Kommunikationsmoduls
Bit 0 bis Bit 12	Reserviert
Bit 3	Reset-Warnung: Kommunikationsverlust Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wart 0	Pariatan 700 Stauanung dan Auanänga
wort 3	Register 700 - Steuerung der Ausgange
Bit 0	Steuerung von Ausgang LO1 (wenn Reg. 685=2)
Bit 1	Steuerung von Ausgang OA1 (wenn Reg. 686 LSB=2)
Bit 2	Steuerung von Ausgang OA3 (wenn Reg. 686 MSB=2)
Bit 3	Steuerung von Ausgang 13 (wenn Reg. 687 MSB=2)
Bit 4	Steuerung von Ausgang 23 (wenn Reg. 687 MSB=2)
Bit 5 bis Bit 15	Reserviert

Wort 4 und 5	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 6 und 7	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U C Ad - Eingangsdaten-Zuordnung

Controller mit Steuereinheit Ad vanced (Erweitert)

Eingangsdaten-Zuordnung = 8 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	455	Statusregister
2	458	E/A-Statusregister
3	461	Warnregister
4	459	E/A-Status an Controller-Grundgerät
5	PKW1	PKW-Anforderung - Objekt
6	PKW2	
7	PKW3	PKW-Anforderung - Daten
8	PKW4	

Wort 1	Register 455 - Statusregister
Bit 0	Bereit: LUB••/2B•• = Der Drehschalter steht auf Position "On" und es liegt kein Fehler vor. LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist gedrückt und es liegt kein Fehler vor.
Bit 1	Eingang I.3 oder I.4 mit Spannung versorgt
Bit 2	Alle Fehler
Bit 3	Alle Warnungen
Bit 4	Ausgelöst: LUB••/2B••: = Der Drehschalter steht auf Position "Trip". LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist nicht gedrückt.
Bit 5	Rückstellen der Fehler zulässig
Bit 6	Eingang I.1 oder I.2 mit Spannung versorgt
Bit 7	Motor läuft mit Stromerfassung, wenn höher als 10 % FLA.
Bit 8 bis Bit 13	Durchschnittlicher Motorstrom in % FLA. 32 = 100 %, 63 = 200 %
Bit 14	Lokale Steuerung
Bit 15	Motor läuft hoch 1 = Aufwärtsstrom ist höher als 10 % FLA 0 = Abwärtsstrom ist niedriger als 150 % FLA

Wort 2	Register 458 - E/A-Status
Bit 0	OA1-Status
Bit 1	OA3-Status
Bit 2	LO1-Status
Bit 3 bis Bit 7	Reserviert
Bit 8	LI1-Status
Bit 9	LI2-Status
Bit 10 bis Bit 15	Reserviert

Wort 3	Register 461 - Warnregister
Bit 0 bis Bit 2	Reserviert
Bit 3	Warnung thermischer Zustand
Bit 4 bis Bit 14	Reserviert
Bit 15	Modulwarnung

Wort 4	Register 459 - E/A-Status an Controller-Grundgerät
Bit 0	I.1 = Lokale Steuerung von Ausgang 13
Bit 1	I.2 = Lokale Steuerung von Ausgang 23
Bit 2	I.3 = Schützstatus an Ausgang 13
Bit 3	I.4 = Schützstatus an Ausgang 23
Bit 4	I.5 = Eingangsstatus (Rückstellen)
Bit 5	I.6 = Eingangsstatus (externer Fehler)
Bit 6	I.7 = Eingangsstatus (System bereit)
Bit 7	I.8 = Eingangsstatus (frei)
Bit 8	I.9 = Eingangsstatus (frei)
Bit 9	I.10 = Eingangsstatus im lokalen/dezentralen gemischten Modus, wenn 683 = 2, ansonsten frei
Bit 10 bis Bit 11	Reserviert
Bit 12	Status Ausgang 13 (1 = OA1 geschlossen)
Bit 13	Status Ausgang 23 (1 = OA2 geschlossen)
Bit 14	Status Ausgänge 95-96 und 97-98 (1 = 95-96 geschlossen und 97-98 geöffnet)
Bit 15	Status Ausgänge 05-06 (1 = 05-06 geschlossen)

Wort 5 und 6	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 7 und 8	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U C Mu L und TeSys U C Mu R - Ausgangsdaten-Zuordnung

Controller mit Steuereinheit Multifunktion - Lokal und Remote (Dezentral)

Ausgangsdaten-Zuordnung = 7 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	704	Steuerungsregister
2	703	Steuerung des Kommunikationsmoduls
3	700	Steuerung der Ausgänge
4	PKW1	PKW-Anforderung - Objekt
5	PKW2	
6	PKW3	PKW-Anforderung - Daten
7	PKW4	

Wort 1	Register 704 - Steuerungsregister
Bit 0	Rechtslauf
Bit 1	Linkslauf
Bit 2	Reserviert
Bit 3	Rückstellen der Fehler: Wenn Register 451 = 102 oder 104 lautet, bewirkt die Fehlerquittierung eine Rückkehr zu den werkseitigen Einstellungen des Kommunikationsmoduls. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4	Reserviert
Bit 5	Starten des automatischen Fehlertests für thermische Überlast
Bit 6 bis Bit 11	Reserviert
Bit 12	Reserviert
Bit 13 bis Bit 15	Reserviert

Wort 2	Register 703 - Steuerung des Kommunikationsmoduls
Bit 0 bis Bit 12	Reserviert
Bit 3	Reset-Warnung: Kommunikationsverlust Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Bit 4 bis Bit 15	Reserviert

Wort 3	Register 700 - Steuerung der Ausgänge
Bit 0	Steuerung von Ausgang LO1 (wenn Reg. 685=2)
Bit 1	Steuerung von Ausgang OA1 (wenn Reg. 686 LSB=2)
Bit 2	Steuerung von Ausgang OA3 (wenn Reg. 686 MSB=2)
Bit 3	Steuerung von Ausgang 13 (wenn Reg. 687 LSB=2)
Bit 4	Steuerung von Ausgang 23 (wenn Reg. 687 MSB=2)
Bit 5 bis Bit 15	Reserviert

Wort 4 und 5	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 6 und 7	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

TeSys U C Mu L und TeSys U C Mu R - Eingangsdaten-Zuordnung

Controller mit Steuereinheit Multifunktion - Lokal und Remote (Dezentral)

Eingangsdaten-Zuordnung = 8 Wörter		
Wörter	Register	Beschreibung
1	455	Statusregister
2	458	E/A-Statusregister
3	461	Warnregister
4	457	Statusregister für Mechanik und Spannungsversorgung
5	PKW1	PKW-Anforderung - Objekt
6	PKW2	
7	PKW3	- PKW-Anforderung - Daten
8	PKW4	

Wort 1	Register 455 - Statusregister
Bit 0	Bereit: LUB••/2B•• = Der Drehschalter steht auf Position "On" und es liegt kein Fehler vor. LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist gedrückt und es liegt kein Fehler vor.
Bit 1	Eingang I.3 oder I.4 mit Spannung versorgt
Bit 2	Alle Fehler
Bit 3	Alle Warnungen
Bit 4	Ausgelöst: LUB••/2B••: = Der Drehschalter steht auf Position "Trip". LUS••/2S•• = Der Drucktaster ist nicht gedrückt.
Bit 5	Rückstellen der Fehler zulässig
Bit 6	Eingang I.1 oder I.2 mit Spannung versorgt
Bit 7	Motor läuft mit Stromerfassung, wenn höher als 10 % FLA.
Bit 8 bis Bit 13	Durchschnittlicher Motorstrom in % FLA. 32 = 100 %, 63 = 200 %
Bit 14	Lokale Steuerung
Bit 15	Motor läuft hoch 1 = Aufwärtsstrom ist höher als 10 % FLA 0 = Abwärtsstrom ist niedriger als 150 % FLA

Wort 2	Register 458 - E/A-Status
Bit 0	OA1-Status
Bit 1	OA3-Status
Bit 2	LO1-Status
Bit 3 bis Bit 7	Reserviert
Bit 8	LI1-Status
Bit 9	LI2-Status
Bit 10 bis Bit 15	Reserviert

Wort 3	Register 461 - Warnregister
Bit 0 bis Bit 1	Reserviert
Bit 2	Warnung Erdschluss
Bit 3	Warnung thermischer Zustand
Bit 4	Warnung Schweranlauf
Bit 5	Warnung Blockierung
Bit 6	Warnung Phasenungleichgewicht
Bit 7	Warnung Unterstrom
Bit 8 bis Bit 9	Reserviert
Bit 10	Kommunikationsport am LUCM-Modbus-Port
Bit 11	Warnung interne Temperatur
Bit 12	Warnung Modulidentifikation oder interne Kommunikation
Bit 13 bis Bit 14	Reserviert
Bit 15	Modulwarnung

Wort 4	Register 459 - E/A-Status an Controller-Grundgerät
Bit 0	I.1 = Lokale Steuerung von Ausgang 13
Bit 1	I.2 = Lokale Steuerung von Ausgang 23
Bit 2	I.3 = Schützstatus an Ausgang 13
Bit 3	I.4 = Schützstatus an Ausgang 23
Bit 4	I.5 = Eingangsstatus (Rückstellen)
Bit 5	I.6 = Eingangsstatus (externer Fehler)
Bit 6	I.7 = Eingangsstatus (System bereit)
Bit 7	I.8 = Eingangsstatus (frei)
Bit 8	I.9 = Eingangsstatus (frei)
Bit 9	1.10 = Eingangsstatus im lokalen/dezentralen gemischten Modus, wenn683 = 2, ansonsten frei
Bit 10 bis Bit 11	Reserviert
Bit 12	Status Ausgang 13 (1 = OA1 geschlossen)
Bit 13	Status Ausgang 23 (1 = OA2 geschlossen)
Bit 14	Status Ausgänge 95-96 und 97-98 (1 = 95-96 geschlossen und 97-98 geöffnet)
Bit 15	Status Ausgänge 05-06 (1 = 05-06 geschlossen)

Wort 5 und 6	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Objekt

Wort 7 und 8	PKW-Service
	PKW-Anforderung - Daten

Verwendung von PKW-Objekten

Einleitung

PKW steht für "Periodically Kept in Acyclic Words" (Azyklischer Parameterzugriff). PKW-Objekte werden zu den Prozessdaten-Abbildern hinzugefügt, um ein azyklisches Lesen oder Schreiben von Registern zu ermöglichen.

Im Ausgangs-Prozessabbild sind 4 Wörter für die Aktivierung einer Anforderungsmeldung reserviert.

Im Eingangs-Prozessabbild sind 4 Wörter für das Senden einer Antwortmeldung reserviert.

Mit PKW kann die SPS-Applikation ein beliebiges Register von TeSys U im dezentralen Modus lesen oder schreiben. Im lokalen Modus kann die SPS-Applikation Register lediglich lesen.

PKW-Ausgangsdaten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ausgangsdaten von Anforderungen angegeben:

		MSB	LSB		
PKW-Anforderung - Objekt	PKW-Ausgangswort 1	Adresse			
	PKW-Ausgangswort 2	Umschaltbit (Bit 7)	Funktionscode (Bits 6 bis 0)	0x00	
PKW-Anforderung - Daten	PKW-Ausgangswort 3	Zu schreibender Wert: 1. Wort = Hochwertigstes Wort			
	PKW-Ausgangswort 4	Zu schreibender Wert: 2. Wort = Niederwertigstes Wort			

Jegliche Änderung im Bereich der PKW-Ausgangsdaten löst die Bearbeitung der Anforderung aus, außer bei Funktionscode = 0x00.

Das Umschaltbit muss sich für jede folgende Anforderung ändern.

Mit diesem Mechanismus kann der Ersteller der Anforderung durch Polling von Bit 7 des Funktionscodes feststellen, wenn die Antwort bereitsteht. Wenn dieses Bit in den Ausgangsdaten gleich dem von der Anforderung ausgegebenen Umschaltbit in den Eingangsdaten im PKW-Antwortobjekt ist, dann ist die Antwort bereit.

Der Funktionscode ermöglicht die Auswahl zwischen Lese- und Schreibzugriff auf Einzel- oder Doppelwörter:

Zugriffsart	Datengröße	Funktionscode (Bits 6 bis (
Lesen	Einzelwort	R_MB_16	0x25		
	Doppelwort	R_MB_32	0x26		
Schreiben	Einzelwort	W_MB_16	0x2A		
	Doppelwort	W_MB_32	0x2B		

PKW-Eingangsdaten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Eingangsdaten von Anforderungen angegeben:

		MSB		LSB	
PKW-Antwort - Objekt	PKW- Eingangswort 1	Wie bei Anforderung: A			
	PKW- Eingangswort 2	Umschaltbit (Bit 7)	Funktionscode (Bits 6 bis 0)	0x00	
PKW-Antwort - Daten	PKW- Eingangswort 3	Daten lesen: 1. Wort = Hochwertigstes Wort oder Funktionscod			
	PKW- Eingangswort 4	Daten lesen: 2. Wort =	ort oder Funktionscode		

Wenn der Initiator versucht, ein TeSys U-Objekt/Register mit einem unzulässigen Wert zu beschreiben oder auf ein nicht verfügbares Register zuzugreifen, wird als Antwort ein Fehlercode ausgegeben (Funktionscode = Umschaltbit + 0x4E).

Der exakte Fehlercode findet sich in PKW-Eingangswort 3. Die Anforderung wird nicht akzeptiert und das Objekt/Register behält den ursprünglichen Wert. Dies geschieht auch bei einer Zugriffsanforderung mit einem inkorrekten Datentyp (Beispiel: R_MB_16 zum Lesen eines TeSys U-Registers mit 32 Bit).

Wenn Sie denselben Befehl exakt wiederholen möchten, müssen Sie den Funktionscode auf 0x00 zurücksetzen und warten, bis der Antwort-Frame mit dem Funktionscode gleich 0x00 bereit ist und ihn anschließend erneut auf den vorherigen Wert zurücksetzen. (Diese Funktion ist nützlich für eingeschränkte Master wie HMI).

Eine weitere Methode zur exakten Wiederholung desselben Befehls ist die Umkehrung des "Umschaltbits" in das Byte des Funktionscodes. Die Antwort ist gültig, wenn das Umschaltbit der Erwiderung gleich dem in der Antwort geschriebenen Umschaltbit ist. (Diese Methode ist effizienter, erfordert jedoch Kenntnisse der höheren Progammierung.)

PKW-Fehlercodes

In der nachfolgenden Tabelle sind mögliche Fehler aufgelistet:

Fehlercode	Beschreibung
0x0601 0000	Nicht unterstützter Zugriff auf ein Objekt
0x0601 0002	Versuch, auf ein schreibgeschütztes Objekt zu schreiben
0x0602 0000	Objekt nicht im Objektverzeichnis enthalten
0x0609 0030	Wertebereich des Parameters überschritten (nur für Schreibzugriff)
0x0609 0031	Geschriebener Wert des Parameters zu hoch
0x0609 0032	Geschriebener Wert des Parameters zu niedrig
0x0609 0036	Höchstwert geringer als Mindestwert

Übersicht über die Hauptregister zur Vereinfachung der Verwaltung

Einleitung

Vor der Inbetriebnahme eines Motorstarters sollten Sie sich kurz ansehen, auf welche Register in welcher Reihenfolge zugegriffen wird.

Abbildung der verwendeten Register

Das nachstehende Schema bietet einen grundlegenden Überblick über die Inbetriebnahme anhand der Register zur Konfiguration, Steuerung und Überwachung (Systemstatus, Messungen, Fehler und Warnungen, Quittierung). Ausgehend von der werkseitigen Konfiguration können Sie das Verhalten Ihres Systems problemlos nachverfolgen und sogar vorhersehen.



Fehler- und Warnungsverwaltung

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	
Anzeige der Fehler	62
Applikationsspezifische Fehler	63
Interne Fehler	65
Warnungen - Kommunikationsverlust	66

Anzeige der Fehler

Fehleranzeigen

Das Auftreten eines Fehlers wird auf unterschiedliche Weise signalisiert:Status der LEDs des Kommunikationsmoduls LULC15

Mit einer Leistungsbasis:

- Status des Drehschalters der Leistungsbasis (0 oder "Trip")
- Status der PKW-Anforderung (PKW-Antwort)
- Status der Ausgangsrelais

Mit einem Controller-Grundgerät:

- Status der LEDs des Controller-Grungerätes
- Status der Ausgangsrelais

Mit einer Steuereinheit vom Typ "Standard" oder "Erweitert":

- Interne, an das Kommunikationsmodul LULC15 gesendete Signale
- Mit einer Steuereinheit vom Typ "Multifunktion":
- Warnung
- Am Display angezeigte Meldung(en)
- Interne Kommunikation mit dem Kommunikationsmodul LULC15

HINWEIS: Warnungen und Fehler werden in den betroffenen Registern berücksichtigt. Weitere Angaben finden Sie in der *Bedienungsanleitung für Kommunikationsvariablen TeSys U* - Register zur Fehlerüberwachung (450 bis 452) und Register zur Warnungsüberwachung (460 bis 461).

Applikationsspezifische Fehler

Quittierung applikationsspezifischer Fehler

Die möglichen Applikationsfehler sind nachstehend aufgeführt. Die Rückstellung (bzw. die Quittierung) kann manuell, automatisch oder dezentral erfolgen.

	Register		LULC15	LUCM•	LUTM	
Applikationsspezifische Fehler	451 Fehlernummer	452 Fehlerbit	"ERR"	(Leitung 2)	"FAULT"	Fehlerquittierung
Kurzschlussfehler	1	0 = 1		Sc	-	Manuelles
Überstromfehler	2	1 = 1		>>	-	Rücksetzen
Thermischer Überlastfehler	4	3 = 1	Aus	Überlast	-	Je nach in Register 602 parametriertem Rückstellmodus
Applikationsspezifischer Fehler der Steuereinheit "Multifunktion" LUCM•	3 und 5 auf 12 gesetzt	Siehe Bedienungsanleitung der Steuereinheit "Multifunktion" LUCM••BL - LUCMT1BL				

	Register		LULC15	LUCM•	LUTM	
Alarme	460 Fehlernummer	461 Fehlerbit	"ERR"	(Leitung 2)	22000200	Quittierung von Warnungen
Externe LUTM-Warnung durch Wechsel von I.6 auf 0 signalisiert	201	15 = 1	-	M201	Siehe Benutzerhandbuch LUTM-Controller	Automatisch mit Rückkehr von I.6 auf 1

Überlastfehler mit Leistungsbasis LU-B-/LU-S-

Nach einem thermischen Überlastfehler kann jederzeit der Drehschalter bzw. der blaue Drucktaster an der Vorderseite verwendet werden, und zwar ungeachtet des parametrierten Rückstellmodus.

Konfigurations register	Rückstellung (Quittierung)	Verfahren
602.0 = 1	" Manuell ", direkt	Mit dem Drehschalter an LU•B• Mit dem blauen Drucktaster an LU•S•
	"Manuell", dezentral	Mit dem Kit LU9 AP•• an LU•B• Mit dem Kit LU9 •• bei LU•S•
602.1 = 1	""Dezentral"	Quittierung durch Bit 704.3. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
602.2 = 1	""Automatisch"	Verwaltung durch Steuereinheit

Überlastfehler mit Controller-Grundgerät LUTM

Nach einem thermischen Überlastfehler kann jederzeit der blaue Drucktaster an der Vorderseite oder der Eingang I.5 verwendet werden, und zwar ungeachtet des parametrierten Rückstellmodus.

Konfigurationsregister	Quittierung (Rückstellung)	Methode
	"Manuell", direkt	Mit dem blauen Drucktaster an der Vorderseite
602.0 = 1	" Manuell ", dezentral	Mit der Rückstelltaste (Reset) an der Vorderseite des Einschubs oder des Bedienfelds (über Eingang I.5)
602.1 = 1	""Dezentral"	Quittierung durch Bit 704.3. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
602.2 = 1	""Automatisch"	Verwaltung durch Steuereinheit

Interne Fehler

Quittierung von internen Fehlern

Liste der möglichen internen Fehler:

	Register		LULC15	LUCM•	LUTM	
Interne Fehler	451 Fehlernummer	452 Fehlerbit	"ERR"	(Leitung 2)	"FAULT"	Fehlerquittierung
Fehler des STB- Kommunikationsmoduls LULC15	14	-		M14	-	
STB- Kommunikationsmodul LULC15 nicht installiert oder nicht versorgt oder Kommunikationsverlust mit dem Modul	15	-	Aus	M15	-	Aus- und anschließendes Wiedereinschalten von LULC15 und LUCM•
Interner Fehler der Steuereinheit LUC••	54	11 = 1		M54	-	
Interner Fehler der Steuereinheit "Multifunktion" LUCM•	51 bis 53, 55 bis 63	Siehe Bedi Multifunktic	enungsanlei on" LUCM - I	itung der Steu LUCMT	ereinheit "	
Fehler beim Schreiben in den EEPROM	100	13 = 1	Ein	M100	-	Aus- und Einschalten von LULC15
Kommunikationsfehler mit der Steuereinheit "Multifunktion" LUCM•	101	12 = 1	Ein	M101		Aus- und Einschalten von LULC15
Prüfsummenfehler im EEPROM	102	13 = 1	Ein	M102	u	Steigende Flanke bei 704.3=1
Konfigurationsfehler des EEPROM	104	13 = 1	Ein	M104	Blinke	Steigende Flanke bei 704.3=1
Kommunikationsfehler mit Controller-Grundgerät LUTM	105	13 = 1	Ein	M105		Aus- und anschließendes Wiedereinschalten von LULC15
Kommunikationsfehler mit dem Modul LULC15	205				FM- dbuch	Aus- und anschließendes Wiedereinschalten von LULC15
Steuereinheit nicht vorhanden	206	13 = 1	Ein	-	Siehe LU ⁻ Benutzerhan	Aus- und anschließendes Wiedereinschalten von LULC15

Warnungen - Kommunikationsverlust

Quittierung von Warnungen

Liste der möglichen Warnungen:

	Register		LULC15	LUCM•	LUTM	
Warnungen	460 Warnmelde- nummer	461 Warnmeldebit	"ERR"	(Leitung 1)	"FAULT"	Quittierung von Warnungen
Warnung thermische Überlast	4	3 = 1	-	Wrng Überlast	-	Automatisch bei einer Überlast unter 85 %
Warnung Kommunikationsverlust mit Master	109	15 = 1	Blinken	Komm Verl.	-	Quittierung durch Bit 703.3. Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden.
Warnung der Steuereinheit "Multifunktion" LUCM•/LUTM•	2 und 4 auf 13 gesetzt	Siehe Bedienun Multifunktion" Ll	gsanleitung JCM - LUC	n der Steuerei MT	inheit "	

Wiederherstellung nach Kommunikationsverlust

Nach der Quittierung durch Setzen des Bits 703.3 auf 1 erfolgt der Neustart gemäß dem Status der Steuerbits 704.0 und 704.1.

Beschreibung der Funktionen "Reflexgesteuerter Halt"

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Beschreibung der Funktionen "Reflexgesteuerter Halt"	68
Verwendung von Reflex 1 und Reflex 2	70

Beschreibung der Funktionen "Reflexgesteuerter Halt"

Einleitung

Über den reflexgesteuerten Halt können ungeachtet der Zykluszeiten des Busses und der SPS genau wiederholte Positionierungen erreicht werden.

Es stehen 2 Funktionstypen für reflexgesteuerten Halt zur Verfügung:

- Reflex1: Funktion "Reflexgesteuerter Halt 1"
- Reflex2: Funktion "Reflexgesteuerter Halt 2"

Beschreibung von Reflex1

Geber 1 (Logikeingang LI1) steuert direkt das Anhalten des Motors.

Nach einem neuen Fahrbefehl (Haltebefehl, gefolgt von einem Fahrbefehl), läuft der Motor neu an, auch bei noch laufender Erfassung (LI1=1).



HINWEIS: Bei einem Starter mit 2 Drehrichtungen wirkt der reflexgesteuerte Halt in beide Richtungen. Datensequenz:



Beschreibung von Reflex2

Geber 1 (Logikeingang LI1) steuert den Halt des Motors bei rechter Drehrichtung.

Geber 2 (Logikeingang LI2) steuert den Halt des Motors bei linker Drehrichtung.

Nach einem neuen Fahrbefehl (Haltebefehl, gefolgt von einem Fahrbefehl), läuft der Motor neu an, auch bei noch laufender Erfassung (LI1 oder LI2 = 1).



HINWEIS: Geber 2 (LI2) hat keinen Einfluss auf die rechte Drehrichtung, Geber 1 (LI1) hat keinen Einfluss auf die linke Drehrichtung.

Verwendung von Reflex 1 und Reflex 2

Einleitung

Zur Verwendung der Funktion "Reflexgesteuerter Halt" muss diese im Register des zu überwachenden Ausgangs gewählt werden.

Poflox-	Drehrichtung des Motors	Wert	Basis LUB/S	Basis LUTM	
Funktion		von Reg∙	Ausgang LO1	Ausgänge OA1 und OA3	Ausgänge 13 und 23
Reflex1 Reflex2	Reflex1.Fw = Rechtslauf	8	Reg685 (LSB)	Reg686 (LSB) (MSB)	Reg687 (LSB) (MSB)
	Reflex1.Rev = Linkslauf	9			
	Reflex2.Fw = Rechtslauf	10			
	Reflex2.Rev = Linkslauf	11			

HINWEIS: Bei Verwendung der Funktionen "Reflexgesteuerter Halt" muss den Ausgängen OA1/OA3 zuvor die linke/rechte Drehrichtung zugewiesen werden. Diese Wahl erfolgt im Register 686. OA1 wird standardmäßig der rechten Drehrichtung, OA3 der linken Drehrichtung zugeordnet.

Reflex1.Fw

Diese Funktion ist bei steigender Flanke und nicht bei gleichbleibendem Niveau aktiv.

	LI1 = 1 führt zum Halt des Motors, ungeachtet der gewählten Fahrtrichtung.
.Fw	Nach einem neuen Fahrbefehl (Haltebefehl, gefolgt von einem Fahrbefehl), auch wenn Logikeingang
	LI1 = 1, läuft der Motor wieder in der gewählten Richtung an.

HINWEIS: Der Logikeingang LI2 wird nicht verwendet.

Reflex1.Rev

Diese Funktion ist bei steigender Flanke und nicht bei gleichbleibendem Niveau aktiv.

	LI1 = 1 führt zum Halt des Motors, ungeachtet der gewählten Fahrtrichtung.
.Rev	Nach einem neuen Fahrbefehl (Haltebefehl, gefolgt von einem Fahrbefehl), auch wenn Logikeingang
	LI1 = 1, läuft der Motor wieder in der gewählten Richtung an.

HINWEIS: Der Logikeingang LI2 wird nicht verwendet.

Reflex2.Fw

Diese Funktion ist bei steigender Flanke und nicht bei gleichbleibendem Niveau aktiv.

F		LI1 = 1 führt zum Halt des Motors in rechter Drehrichtung.
	F	Ll2 = 1 führt zum Halt des Motors in linker Drehrichtung.
	.rw	Nach einem neuen Fahrbefehl (Haltebefehl, gefolgt von einem Fahrbefehl), auch wenn Logikeingang
		LI1 = 1, läuft der Motor wieder in der gewählten Richtung an.

HINWEIS: Der logische Eingang LI2 hat keinen Einfluss auf die rechte Drehrichtung, der logische Eingang LI1 hat keinen Einfluss auf die linke Drehrichtung.

Reflex2.Rev

Diese Funktion ist bei steigender Flanke und nicht bei gleichbleibendem Niveau aktiv.

		LI1 = 1 führt zum Halt des Motors in rechter Drehrichtung.
	Devi	LI2 = 1 führt zum Halt des Motors in linker Drehrichtung.
	.Rev	Nach einem neuen Fahrbefehl (Haltebefehl, gefolgt von einem Fahrbefehl), auch wenn Logikeingang
		LI1 = 1, läuft der Motor wieder in der gewählten Richtung an.

HINWEIS: Der logische Eingang LI2 hat keinen Einfluss auf die rechte Drehrichtung, der logische Eingang LI1 hat keinen Einfluss auf die linke Drehrichtung.

Index



A

Anschluss, 25 Applikationsspezifische Fehler, 63 Architektur, 24 Architekturbeschränkungen, 26 Ausgang Konfiguration, 41 Ausgang (in Abbildung), 15 Ausgänge, 30 Austausch von E/A-Worten, 26

В

Befehlsmodus, 41

С

Controller-Grundgerät, 18

Ε

Eingang (in Abbildung), Eingänge, Einschalten, Elektrische Anschlüsse, Empfang des Produkts,

F

Fehler, *62* Fehlerausweichmodus, *39* Funktionen "Reflexgesteuerter Halt", *68*

G

Geräteabmessungen, 29

I

Inselbus-Verlängerungskabel, 15 Interne Fehler, 65

Κ

Kommunikationsverlust, 39, 66 Konfiguration Ausgang, 41 Umkehrung der Ausgänge, 41

L

LED, 15, 16

Leistungsbasis, *18* Leiter, *23* LUCA, *14* LUCB/C/D, *14* LUCM, *14*, *21*

Μ

Modbus Reflex1, 68 Reflex2, 69 Modul Unteransicht, 18 Vorderansicht, 15

Q

Quittierung applikationsspezifischer Fehler, 63 interner Fehler, 65 Warnungen, 66

R

Reihenfolge beim Zusammenbau, 18 Rückstellungsmodus, 39

S

Spannungsversorgung, 20, 21, 22, 29 Steckverbinder, 15 Steuereinheiten (LUC...), 14

T

TeSys U pro NIM, 27 TeSys U-Mischung, 27

V

Verbindung direkt, 22 vorverdrahtet, 22 Verfügbare Funktionen, 13

W

Warnung, 66