

## Werkbank ERRO6010

### Veiligheidsinstructies

Neem alstublieft de volgende instructies in acht:

1. Zorg ervoor dat tijdens de montage alle rubber voeten bevestigd zijn aan de poten en dat alle bouten en schroeven veilig en goed aangedraaid zijn.
2. Overschrijd nooit het aanbevolen maximum gewicht op de draagvlakken.
3. Overschrijd nooit het aanbevolen maximum gewicht dat boven de capaciteit van de schraag uitgaat (100 kg). Laat zware vrachten altijd rustig op het werkvlak zakken, zodat de druk geleidelijk aan oploopt.
4. Ga nooit op de balken staan, en ga nooit op de top van de schraag staan.

### Handleiding

#### Montage instructies

#### Inhoud

1. 2 x werkblad
2. 4 x nylon moer
3. 4 x drukveer (t.b.v. scharnieren)
4. 4 x scharnier (U-vorm)
5. 16 x houtschroef 16 mm
6. 4 x steunplug
7. 2 x framepoten
8. 4 x plastic steunschroef
9. 4 x plastic voet
10. 2 x dwarsbalk
11. 8 x bout 37 mm
12. 16 x ring 1,2 mm
13. 8 x ring 1,2 mm
14. 8 x zeskant moer
15. 2 x schuifstuk
16. 4 x zeskant bout
17. 1 x instructie

1. Breng de framepoten in positie.

Schuif de 2 poten volledig uit. Zorg dat de poten geplaatst worden met de lichte kromming naar buiten toe.

2. Bevestig de plastic voeten aan de framepoten.

Het langste stuk van de voet moet gelijk zijn aan de hoek van de werkbank, hetgeen is aangegeven met een pijl aan de binnenkant.

3. Bevestig de dwarsbalken aan de framepoten.

Gebruik de 37 mm bouten, 1,2 mm ringen en de moeren om de dwarsbalken aan het frame te bevestigen. De dwarsbalk met het label hoort geplaatst te worden aan de voorkant van de werkbank en dient tevens bevestigd te worden aan de framepoten waar “R” en “L” op aangegeven staat.

#### 4. Bevestig het frame aan de schuifstukken.

Bevestig de framepoten in de schuifstukken met behulp van de bouten, de 1,2 mm ringen (8 x) en de 1,2 mm nylon moeren. De bouten moeten vanaf de buitenkant van het schuifstuk naar binnen worden geplaatst. Zorg er tevens voor dat de handvaten aan de buitenkant van de werkbank komen te zitten.

#### 5. Bevestig de werkbladen aan de scharnieren.

Plaats alle drukveren in de scharnieren. Klap vervolgens de scharnieren uit en plaats deze met de U-vorm naar buiten toe gericht op het frame. Schroef de werkbladen vast met de 16 mm houtschroeven. Doe dit door het verticale scharnier in de voorgeboorde gaten aan de achterkant van het werkblad.

Uw werkbank is nu gereed en klaar voor gebruik – Check de volgende details voordat u het voor het eerst gebruikt.

1. Het kantelbare werkoppervlak loopt soepel. Het werkblad is op en neer te schuiven zonder dat het loszit. Mocht het toch loszitten, draai dan de bouten beetje bij beetje aan.
2. Test het scharniermechanisme. Dat moet enigszins stroef verlopen. Mocht dit niet zo zijn, draai dan wederom de bouten beetje bij beetje aan.
3. Zorg ervoor dat de voeten stabiel op de grond staan als de werkbank in gebruik is.

De vier werkposities kunnen in ieder daarvoor bestemd gat gebruikt worden en zijn 360° draaibaar.

#### Onderhoud en nazorg

Uw werkbank heeft geen regelmatig onderhoud, alhoewel een beetje olie of vet op de schroefdraden en schuifstukken altijd zorg dragen voor soepel gebruik.

#### Let op

Gereedschap gebruiken kan tot gevaar leiden. Houd kinderen uit de buurt. Draag bescherming. Gebruik gereedschappen correct. Gebruik geen beschadigde gereedschappen. Onderhoud gereedschappen netjes en berg ze veilig op.