

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4



Artikelnr.

ES 2404 TSAP 14

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range

Metaaluitvoeringen

Kleur:
Edelstaal

Materiaal:
edelstaal 1.4303 X4 CrNi 18-12
