

Productdatablad

Hotelcard-schakelaar (zonder basiselement)



Artikelnr.

CD 590 CARD WW

Hotelcard-schakelaar (zonder basiselement)

voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 534 EU

De hotelkaartschakelaar is bedoeld om een hoge mate van veiligheid en energiebesparing te realiseren en wordt bediend door het insteken van een hotelkaart; bij het verwijderen van de hotelkaart worden alle nog ingeschakelde energieverbruikers automatisch uitgeschakeld.

De hotelkaartschakelaar wordt met een impulsdrukker gecompleteerd. Aanbevolen wordt de 533 EU met maak en verbreekcontact en een nulaansluiting. Het apparaat kan dan naar behoefte als maak of verbreekcontact ingezet worden. De nulaansluiting maakt verlichten van de schakelaar met een glim-, gloei- of ledlampje mogelijk. Als de lichtsignalering niet aan dezelfde potentiaal moet liggen kan gebruik gemaakt worden van 534 EU, met een gescheiden meldcontact.

Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak op de wand worden gemonteerd. Draagring mag niet onder het behang zitten.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast