

Productdatablad

Taster 2-voudig met symbolen

**Artikelnr.**

CD 402 TSAP SW

Taster 2-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van tasters van de taster set 2-voudig art.nr.: CD 402 TSA..
en de rechter taster van de taster set 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
zwart

Materiaal:
thermoplast