

INSTRUCTION

Cadero Disca
582018.004.19



RZB
LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK07





3 x 0,75 - 2,5 mm²



2,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -20 °C ... + 41 °C



D 276, H 66



1,35 kg



LED

Φ [lm]

710

P_{LED} [W]

12

P_{LED}

1 x 12 W

CCT [K]

3000

CRI

83

RG [St.]

RG 1

EEK [St.]

E

I_{max} [A]

0,1 A / 10000 μ s

B₁₀ [St.]

127

B₁₆ [St.]


208

C₁₀ [St.]

127

C₁₆ [St.]

208





Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf





Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class E according to regulation (EU) No 2019/2015



Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

Einstellungsmöglichkeiten (Master) / Setting options (Master)

- Leuchte an Netzspannung anschließen und einschalten, bei beliebiger Schalterbetätigung wechselt die Leuchte in den Einstellungs-Modus (Dimmung auf 5% um Blendung zu vermeiden).
- Connect luminaire to mains, luminaire lights up to 100 %, Press any Button for switching to setting mode (Luminaire dims down immediatley to 5% to avoid glare).

1. Erfassungsbereich / Detection area

1x, 2x, ... click

0	1	2	3	4	5	6
off	10%	25%	50%	75%	90%	100%

Werkseinstellung / factory setting

2. Haltezeit / Hold time

1x, 2x, ... click

0	1	2	3	4	5	6	7
3 s	10 s	30 s	60 s	3 min	5 min	10 min	15 min



Werkseinstellung / factory setting

3. Helligkeitsschwelle / Light level threshold

1x, 2x, ... click

0	1	2	3	4	5	6
off	~5 lux	~50 lux	~100 lux	~300 lux	~500 lux	Teach Mode

Werkseinstellung / factory setting


Aktivieren Teach-Mode / Activation Teach-Mode

Korridorfunktion - Auswahl / Corridor function - selection



Level	Eigenschaften / characteristics
0	100%(hold time)-10%(10s)-0%
1	100% (hold time)-10%
2	100% (hold time)-10%(hold time) - 0%

Werkseinstellung /
factory setting




**Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (alle Funktionen) /
Factory reset (of all functions)**







1




2




3




4




5



6





7





8 max.
2,5 mm²

8







9



10



11

