


BEGA**56 296**

Luminaria de suspensión para la aplicación en interiores
 Apparecchio a sospensione per l'impiego in ambienti interni
 Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de suspensión · luminaria de interior con cristal opal soplado artesanalmente para luz directa y de radiación libre.
 Con cable de suspensión y florón de metal.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
 Potencia de la lámpara max. 100 W
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E

56 296 K2**incluida** fuente de luz LED BEGA **13565**

regulable
 LED 12 W
 Temperatura de color 1400 lm
 2700 K

56 296 K3**incluida** fuente de luz LED BEGA **13592**

regulable
 LED 12 W
 Temperatura de color 1400 lm
 3000 K

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Descripción del producto

Florón de metal, Color blanco
 Cristal opal soplado artesanalmente
 Cable de suspensión · cable con cubierta blanco 2 x 0,75[□]
 Longitud total de la luminaria aprox. 2000 mm
 Clema de conexión 2,5[□]
 Conexión de toma de tierra
 Portalámpara E 27
 Clase de protección I
 CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 1,2 kg

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Apparecchio a sospensione · apparecchio per interni con vetro opale soffiato per luce diretta e a fascio libero.
 Con sospensione a fune e rosone a soffitto in metallo.

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
 Potenza della lampada max. 100 W
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

56 296 K2**compresa** lampada a LED BEGA **13565**

dimmerabile
 LED 12 W
 Temperatura di colore 1400 lm
 2700 K

56 296 K3**compresa** lampada a LED BEGA **13592**

dimmerabile
 LED 12 W
 Temperatura di colore 1400 lm
 3000 K

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Descrizione del prodotto

Rosone a soffitto in metallo, Colore bianco
 Vetro opale soffiato
 Sospensione a fune · cavo con guaina colore bianco 2 x 0,75[□]
 Lunghezza complessiva dell'apparecchio ca. 2000 mm
 Morsetto 2,5[□]
 Collegamento per conduttore di protezione
 Montatura E 27
 Classe di isolamento I
 CE – Símbolo di conformità
 Peso: 1,2 kg

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met mondgeblazen opaalglas voor direct en vrijstralend licht.
 Met snoerpendel en metalen plafondcup.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 100 W
 Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

56 296 K2**inclusief** BEGA LED-lichtbron **13565**

dimbaar
 LED 12 W
 Kleurtemperatuur 1400 lm
 2700 K

56 296 K3**inclusief** BEGA LED-lichtbron **13592**

dimbaar
 LED 12 W
 Kleurtemperatuur 1400 lm
 3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Productbeschrijving

Metalen plafondcup, Kleur wit
 Mondgeblazen opaalglas
 Snoerpendel · kabel wit 2 x 0,75[□]
 Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
 Aansluitklem 2,5[□]
 Aarddraadaansluiting
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,2 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Deslizar el florón hacia abajo por el cable. Enganchar la luminaria en los ganchos de techo. Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica en las clemas. Empujar el florón firmemente contra el techo. Con la tuerca moleteada en la parte inferior del florón se puede ajustar el efecto de apriete para diferentes diámetros de cable. Instalar la fuente de luz.

Acortar el cable de suspensión

El cable solo se debe acortar arriba en el florón. Retirar las clemas y el suspensor. Acortar el cable a la longitud deseada y separar aprox. 8 cm. Tenga en cuenta esto en la longitud total deseada. Volver a establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica en las clemas.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica. Limpiar el cristal y la luminaria. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. Cambiar la fuente de luz.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Spostare verso il basso il rosone a soffitto sul cavo. Appendere l'apparecchio nel gancio a soffitto. Eseguire il collegamento al conduttore di protezione e l'allacciamento elettrico ai morsetti. Spingere il rosone a soffitto a fondo verso il soffitto. Con il dado zigrinato nella parte inferiore del rosone a soffitto è possibile regolare il fissaggio per diversi diametri del cavo. Inserire la lampada.

Accorciamento della sospensione del cavo

Accorciare il cavo solo in alto, nel rosone. Rimuovere morsetti e ganci. Accorciare il cavo portandolo alla lunghezza desiderata e lasciare ca. 8 cm. Considerare questo nella lunghezza totale desiderata. Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione e l'allacciamento elettrico ai morsetti.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla. Pulire il vetro e l'apparecchio. Utilizzare solo detergenti privi di solvente. Sostituire la lampada.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Schuif de plafondcup aan de kabel naar onder. Hang het armatuur aan de plafondhaak. Breng aarddraadaansluiting en elektrische aansluiting aan de klemmen tot stand. Schuif de plafondcup tot tegen het plafond. Met de kartelmoer in het onderste deel van de plafondcup kan de klemwerking voor verschillende kabeldiameters worden ingesteld. Plaats de lichtbron.

Verkorten van de snoerpendel

De kabel mag alleen boven in de plafondcup worden ingekort. Verwijder klemmen en ophanging. Kort de kabel in tot de gewenste lengte en strip hem ca. 8 cm. Houd rekening met de gewenste totale lengte. Aarddraadverbinding en elektrische aansluiting aan de klemmen weer tot stand brengen.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij. Glas en armatuur reinigen. Alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen gebruiken. Lichtbron vervangen.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 917 .1MRG
Fuente de luz LED 2700 K	13 565
Fuente de luz LED 3000 K	13 592
Portalámparas	63 000 357

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 917 .1MRG
Lampada a LED 2700 K	13 565
Lampada a LED 3000 K	13 592
Portalampada	63 000 357

Accessoires

Reserveglas	11 002 917 .1MRG
LED-lichtbron 2700 K	13 565
LED-lichtbron 3000 K	13 592
Lamphouder	63 000 357