

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4



Artikelnr.

A 404 TSAP WWM 14

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

mat gelakt

Kleur:

sneeuwwit mat

Materiaal:

thermoplast gelakt
