

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3

**Artikelnr.**

LS 404 TSAP LG 23

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**Kleur:**

lichtgrijs

Materiaal:

thermoplast