

# Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3

**Artikelnr.**

LS 404 TSAP 23

**Taster 4-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend****Kleur:**

wit

**Materiaal:**

thermoplast