

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3



Artikelnr.

ES 2404 TSAP 23

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de
LS range

Metaaluitvoeringen

Kleur:
Edelstaal

Materiaal:
edelstaal 1.4303 X4 CrNi 18-12
