

# Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3

**Artikelnr.**

A 404 TSAP MO 23

**Taster 4-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..  
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

**Thermoplast (slagvast) gelakt****Kleur:**

mokka

**Materiaal:**

thermoplast gelakt