

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3



Artikelnr.
A 404 TSAP WW 23
Taster 4-voudig met pijlsymbolen voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA.. en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA.. Thermoplast (slagvast) hoogglanzend Kleur: alpine wit Materiaal: thermoplast