

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4



Artikelnr.
A 404 TSAP WWM 14
Taster 4-voudig met pijlsymbolen voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA.. en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA.. mat gelakt Kleur: sneeuwwit mat Materiaal: thermoplast gelakt