

Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 2-gang



Artikelnr.

CD 102 KO5P BR

Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 2-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1002
voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

Kleur:
bruin

Materiaal:
duroplast