

# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 2-gang



## Artikelnr.

CD 102 KO5P WW

## Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 2-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1002  
voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

## Duroplast (zeer krasvast) glanzend

**Kleur:**  
alpine wit

**Materiaal:**  
duroplast