

# Productdatablad

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 2-gang

**Artikelnr.**

CD 102 P BR

**Schakelwip met pijlsymbolen**

voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST, LS CD 10921 TE

**Duroplast (zeer krasvast) glanzend****Kleur:**

bruin

**Materiaal:**

duroplast