

# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



## Artikelnr.

CD 101 KO5P LG

## Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001  
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

## Duroplast (zeer krasvast) glanzend

**Kleur:**  
lichtgrijs

**Materiaal:**  
duroplast