

Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



Artikelnr.

CD 101 KO5P SW

Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

Kleur:
zwart

Materiaal:
duroplast
