


Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang

**Artikelnr.**

LC 101 KO5P 201

Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

mat gelakt

Kleur:
blanc

Materiaal:
duroplast gelakt