

Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



Artikelnr.

LC 101 KO5P 214

Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001

voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

mat gelakt**Kleur:**

céruléen clair

Materiaal:

duroplast gelakt
