

Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 2-gang



Artikelnr.

LC 102 KO5P 213

Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 2-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1002

voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

mat gelakt

Kleur:

céruléen moyen

Materiaal:

duroplast gelakt