

# Productdatablad

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 2-gang



| Artikelnr.                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC 102 P 219                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Schakelwip met pijlsymbolen</b><br><br>voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST, LS CD 10921 TE<br><br><b>mat gelakt</b><br><br><b>Kleur:</b><br>vert foncé<br><br><b>Materiaal:</b><br>duroplast gelakt |