

Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



Artikelnr.

LC 101 KO5P 232

Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

mat gelakt

Kleur:

l'ocre rouge

Materiaal:

duroplast gelakt