

# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



---

**Artikelnr.**

---

LC 101 KO5P 244

**Schakelwip met lens en pijlsymbolen**

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001

voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

**mat gelakt****Kleur:**

rouge vermillon 59

**Materiaal:**

duroplast gelakt

---