

# Productdatablad

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 2-gang

**Artikelnr.**

LC 102 P 261

**Schakelwip met pijlsymbolen**

voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST, LS CD 10921 TE

**mat gelakt**

**Kleur:**

bleu outremer foncé

**Materiaal:**

duroplast gelakt