

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4



Artikelnr.
LS 404 TSAP 14
Taster 4-voudig met pijlsymbolen voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range Thermoplast (slagvast) hoogglanzend Kleur: wit Materiaal: thermoplast