

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3



Artikelnr.
LS 404 TSAP 23
Taster 4-voudig met pijlsymbolen voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range Thermoplast (slagvast) hoogglanzend Kleur: wit Materiaal: thermoplast