

# Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LS 404 TSAP LG 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Taster 4-voudig met pijlsymbolen</b><br><br>voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..<br>en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de<br>LS range<br><br><b>Thermoplast (slagvast) hoogglanzend</b><br><br><b>Kleur:</b><br>lichtgrijs<br><br><b>Materiaal:</b><br>thermoplast |