

# Productdatablad

## eNet taster Standaard 1-voudig met pijlsymbolen



### Artikelnr.

FM CD 1700 P SW

### eNet taster Standaard 1-voudig met pijlsymbolen

voor basiselementen "jaloezie" art.nr.: 1730 JE en 1731 JE

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

### Bedoeld gebruik

- Handmatig, radiografisch en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilaties
- Zender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's
- Gebruik met systeembasiselement voor het schakelen, dimmen, jaloezie of neventoestel 3-draads

### Producteigenschappen

- Statuserugmelding aan radiografische zender
- Statusindicatie met led
- Nachtmodus
- Evaluatie van de neventoestelingen (indien aanwezig) voor de besturing van het systeembasiselement

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement

- Positionering van zonweringen via scène-oproep
- Positie voor zonwering en schemering
- Looptijd en ventilatiepositie van de zonwering kan worden opgeslagen

Functies in combinatie met lichtbasiselement

- Scènebedrijf mogelijk
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen bij combinatie met inbouweenheden voor het dimmen

Functies in combinatie met relaiseenheid, 2-kanaals

- Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1 bijv. om een ventilatie afhankelijk van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen.
- Inschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar
- Uitschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar

Met eNet server vanaf versie 2.2 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

- Repeaterfunctie
- Lamellenomschakeltijd/doekspantijd
- Omschakeltijd bij richtingsverandering
- Looprichting omkeerbaar
- Bedieningsvergrendelingen
- Analyse van nevenaansluitingen deactiveren
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm
- Maximale lichtsterkte
- Minimale lichtsterkte

- Dimsnelheid
- In-/uitschakelvertraging
- Op-/afdimhelling
- Uitschakelwaarschuwing
- Continu-aan, continu-uit
- Hotelfunctie
- Nalooptijd
- Lichtregeling

In combinatie met de eNet taster Standaard dient de eNet server minstens de versie 2.3 te hebben.

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM)
- Update van de apparaatsoftware
- Foutengeheugen uitlezen

**Duroplast (zeer krasvast) glanzend**

**Kleur:**  
zwart

**Materiaal:**  
duroplast