



Handleiding EV-aansluitkast


Waarschuwingen!

Installatie-instructies



Typenummer	Artikelnummer	1-fase	3-fasen	In
HM-CM9	1SPN004000F0110	x		16
HM-C1M9	1SPN004000F0120	x		20
HM-C2M9	1SPN004000F0130	x		25
HM-C3M9	1SPN004000F0140	x		32
HB-C11M10	1SPN004000F0150		x	16
HB-C12M10	1SPN004000F0160		x	20
HB-C13M10	1SPN004000F0170		x	25
HB-C14M10	1SPN004000F0180		x	32


Aansluiten Terra AC-wallbox met load balancing

Aansluitkast, directe meting



Werkingsprincipe





Modbusbedrading