Mini-émetteur portable sans fil à 1 canal et 4 boutons d'action

05-317

4 ans de garantie



Cet émetteur portable a quatre boutons d'action indépendants et peut être utilisé en combinaison avec tous les récepteurs Niko. Une fonction différente peut être affectée à chaque bouton d'action. Feed-back visuel de la commande via une

LED.Batterie fournie.

En combinaison avec l'interface RF USB pour Niko Home Control (410-00099), l'émetteur portable peut également être utilisé dans les installations Niko Home Control pour câblage bus.

Données techniques

Mini-émetteur portable sans fil à 1 canal et 4 boutons d'action

- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil, comptatible avec le hub intelligent sans fil
- Protocole de communication sans fil: Easywave
- Dimensions (HxLxP): 61.6 mm x 37.2 mm x 10.9 mm
- Marquage: CE