


# optische rookmelder met batterij 10 jaars vervangend - niet koppelbaar (FSM- 12502SH)

(10.025.37)



8712836965539



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401298432
Fabrikantnummer	10.025.37
EAN code	8712836965539
Merk	Smartwares
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	
Werkingsprincipe	Optisch
Koppelbaar radiografisch optioneel	Nee
Stroomvoorzorging primair	Batterij/Accu
Met backup-batterij	Nee

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/smartwares-optische-rookmelder-met-batterij-10-jaars-ve-koppelbaar-fsm-12502sh>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Een rookmelder redt levens

Een brand kan zomaar ontstaan, ook midden in de nacht terwijl je slaapt. De giftige rook zorgt ervoor dat je bewusteloos kan raken belangrijk om ervoor te zorgen dat je op tijd wakker wordt als er brand uitbreekt. Het ophangen van rookmelders zorgt ervoor dat je handelen in levensbedreigende situaties. Veel mensen weten niet dat een rookmelder maximaal 10 jaar meegaat. Check daarom om de 10 jaar een nieuwe aanschaft en altijd goedwerkende rookmelders in huis hebt.

### Kies een goede rookmelder

De rookmelders van Smartwares maken allemaal gebruik van een optische sensor. Een optische sensor reageert snel op smeulbr alarm en is milieuvriendelijk. De batterij van de RM520 Rookmelder heeft een levensduur van 10 jaar waardoor je je geen zorgen van de batterijen. De rookmelder is uitgerust met een pauzestand die bijvoorbeeld gebruikt worden als er sprake is van vals alarm

### Installatie

Om er zeker van te zijn dat je bij brand tijdig gewaarschuwd wordt, wordt aangeraden om op iedere verdieping tenminste één rookmelder om in elke ruimte waar je door moet gaan als je moet vluchten, te voorzien van een rookmelder, zoals een gang, overloop of trap. belangrijk om de rookmelders altijd aan het plafond te bevestigen. Dit kan eenvoudig met een bevestigingsplaat of enkele schroeven zijn draadloos waardoor ze gemakkelijk overal in huis te plaatsen zijn. Door de beveiligingspin kan de rookmelder alleen gemonteerd worden

### Onderhoud

De werking van een rookmelder kan verminderd worden door stof en vuil. Het is daarom belangrijk om je rookmelder maandelijks met een vochtige doek en halfjaarlijks met een stofzuiger. Gebruik echter nooit schoonmaakproducten en beschilder de rookmelders niet

### Testen

Het is belangrijk om de rookmelder tussendoor te testen door de testknop kort ingedrukt te houden. Door de rookmelder maandelijks goed functioneert wanneer er brand uitbreekt. Als de batterij bijna leeg is laat de rookmelder een korte piepton horen, vervang het exemplaar.

### Inhoud van de verpakking:

Rookmelder, geïntegreerde batterij, handleiding, montagemateriaal

### Features:

- Bescherm jezelf en je familie door tijdig te kunnen handelen bij brand
- Rookmelder met geïntegreerde batterij van 10 jaar waardoor je tussentijds de batterij niet hoeft te verwisselen
- De rookmelder is uitgerust met testknop en daardoor eenvoudig te testen
- Lege batterij indicator zodat je weet wanneer de batterij verwisseld moet worden
- Eenvoudig te monteren en schoon te houden

## Technische details

Batterij meegeleverd	Geen
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN