



Draadloze schakelaar met batterij, enkelvoudig, Zigbee®

(552-72001)



5413736385238



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315430
Fabrikantnummer	552-72001
EAN code	5413736385238
Merk	Niko
Productgroep	Hand-/wandzender bussysteem
Serie/Programma	—
Filter_serie	Niko Home Control\$Niko basism
Filter_typen_product	Overig
Filter_voudig	1-voudig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/niko-draadloze-schakelaar-met-batterij-enkelvoudig-zigbee>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij kun je Zigbee® toestellen vanop afstand bedienen. Je kunt het met Zigbee® Home Control installatie of integreren een Zigbee® netwerk van een ander merk als standaard dimschakelaar via Find&Bind-koppeling.

Technische details

Bussysteem LON	Nee
Andere bussystemen	Zigbee
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Busaansluiting incl.	Nee
Material	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Transparant	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN