

Aanwezigheidsmelder P46MR, DALI-2, secundair en BMS, 12-13 m, 360°, wit voor inbouwdooos (353- 650021)

(353-650021)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315456
Fabrikantnummer	353-650021
EAN code	5413736374348
Merk	Niko
Productgroep	Bewegingsmelder bussysteem
Serie/Programma	Sensing
Bussysteem KNX	Nee
Andere bussystemen	Overig
Model	Presentiemelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	Wit
Ingang voor nevenunit	Ja
Optimale montagehoogte (m)	3
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	3
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Niko bewegingsmelder\$Bewegin
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Technische details

Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
-----------------------------------	-----

Bussysteem radiofrequent	Ja
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Busaansluiting incl.	Ja
Onderkruipbeveiliging	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Vrije dierzone	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/360
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	35
DALI-2 certificaat	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-aanwezigheidsmelder-p46mr-dali-2-secundair-en-br-inbouwdoos-353-650021>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze vlakke en discrete aanwezigheidsmelder is een DALI-2-secundaire- en BMS-melder die het detectiebereik van een DALI-master vergroot of geïntegreerd kan worden in een BMS-systeem. De melder is speciaal ontworpen voor montage in een standaard inbouwdoos (diagonale schroefafstand van 60 of 79 mm). Als de melder gebruikt wordt als secundaire detector en aangesloten is op een DALI-bus aangestuurd door een DALI-master detector, begint hij met deze master te communiceren zonder dat men verder iets hoeft in te stellen. Als hij aangesloten is op een DALI-bus of een BMS-systeem, moet de melder ingesteld worden met de BMS-software. De instellingen van de melder kunnen gewijzigd worden met behulp van de Niko detector tool-app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone en de melder, of met behulp van de BMS-software.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA