



# alutherm verre convectorkachel 1000W met WiFi en app (360912)

(360912)



8713415360912



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318549
Fabrikantnummer	360912
EAN code	8713415360912
Merk	Eurom
Productgroep	Mobiele elektrische luchtverhitter
Serie/Programma	

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eurom-alutherm-verre-convectorkachel-1000w-met-wifi-ei>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Eurom Alutherm Verre 1000 Wifi White is een moderne convectorkachel met een glazen omkasting. Dit zorgt voor een stijlvolle kachel is zo niet alleen functioneel maar ook een mooi object om in huis te hebben.

Met het 1000 Watt aan vermogen is het toch een krachtige kachel. De bediening is makkelijk via het bedieningspaneel, afstandsbediening of de telefoon. De Alutherm Verre 1000 Wifi White beschikt verder over een thermostaat, omvalbeveiliging en oververhittingsbeveiliging.

- Staand en hangend
- Glazen voorkant
- Geïntegreerd display

### FAQ

#### **Mijn radiator maakt steeds een zoemend/ tikkend geluid bij het opstarten en opwarmen. Hoe kan dit?**

Als u het apparaat aan- of uitzet, hoort u mogelijk een geluid. Dat is het geluid van het materiaal dat uitzet en weer krimpt tijdens opwarmen.

#### **Kan mijn verwarming de ingestelde temperatuur behouden na het uitzetten?**

De verwarming onthoudt de ingestelde temperatuur alleen als deze aan staat of in stand-by mode gaat. Wanneer het toestel met de verwarming bij het opnieuw aanzetten weer terug gaat naar de standaard waarde.

#### **Ik kan mijn verwarming niet meer met de app bedienen nadat de stekker er uit is geweest. Wat moet ik doen?**

Wanneer de stekker uit het stopcontact is geweest kan het gebeuren dat je niet meer de Smart App kunt koppelen. Reset dan de app. Wanneer het wifi symbool op de verwarming weer snel knippert.

#### **Kan ik het knipperende Wifi symbool op mijn verwarming uitzetten?**

Wanneer de Wifi is gekoppeld zal het symbool op het display constant branden. Wil je niet verbinden met de Wifi maar ook geen knop ingedrukt totdat je een lange piep hoort, dan is de Wifi uitgeschakeld.

Wil je de Wifi weer inschakelen? Houdt dan de UIT knop ingedrukt totdat je een korte piep hoort.

# Technische details

Verwarmingscapaciteit (kW)	1000/1000
Luchthoeveelheid (m <sup>3</sup> /h)	40
Aansluitspanning (V)	240
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Met ruimtethermostaat	Ja
Voorziening voor externe thermostaat	Ja
Tijdschakelaar	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Met wieltjes	Nee
Kleur	Wit
Breedte (mm)	620
Hoogte (mm)	440
Diepte (mm)	90

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN