

TECHNICKÉ ÚDAJE

Software Fluke TruTest™ pro správu dat a vytváření zpráv



EFEKTIVNÍ SPRÁVA DAT

Snadná správa výsledků testů, klientských a místních dat a rychlé vytváření zpráv pomocí intuitivního uživatelského rozhraní s nástrojem pro sestavování vlastních protokolů

TVORBA VLASTNÍCH AUTOMATICKÝCH TESTŮ

Možnost výběru kódů předdefinovaných automatických testů či tvorby vlastních automatických testů technikům zajišťuje správná data ze správných míst

PANEL ROZHRAŇÍ


Intuitivní panel rozhraní dovoluje uživateli v reálném čase udržovat přehled o stavu všech klientů a procházet v případě nutnosti podrobnější úroveň zobrazení

Snadno použitelný systém správy dat

Software Fluke TruTest je určen k uspořádání nepřehledných situací spojených s tradiční správou a protokolováním dat elektrických systémů. Ať už testujete pevné kabelové elektroinstalace nebo spotřebiče v kanceláři, revidujete opravy v dílně nebo provádíte pravidelné revize, řádná správa dat je pro vytváření srozumitelných protokolů pro klienty velmi důležitá. Kompatibilita softwaru TruTest se stále širší řadou testovacího a měřicího vybavení společnosti Fluke a Beha-Amprobe umožňuje rychle a snadno importovat naměřené výsledky přímo z měřicích přístrojů, spravovat soubory přenesené z přístrojů nebo v případě nutnosti ručně zadat data.

Vylepšené uživatelské rozhraní a intuitivní pracovní postup umožňují snadnou konverzi naměřených dat do formátu tisknutelných atestů nebo zpráv doplněných logem společnosti i elektronickým podpisem.

- Snadná správa naměřených dat
- Rychlá tvorba atestů a zpráv
- Aktualizace 5 let po instalaci zdarma
- Snadný sběr dat a přenos databází
- Umožňuje ruční zadávání dat
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Rychlý a jednoduchý provoz



Náhled výběru modulu softwaru TruTest



Kompatibilita

Software **TruTest™** je kompatibilní se stále širší řadou testovacího a měřicího vybavení společnosti Fluke a Beha-Amprobe včetně následujících přístrojů:

Testery přenosných elektrických spotřebičů

- Fluke 6500
- Fluke 6500-2
- Beha-Amprobe GT-600
- Beha-Amprobe GT-650
- Beha-Amprobe GT-800
- Beha-Amprobe GT-900

Testery instalací

- Fluke 1653
- Fluke 1653B
- Fluke 1654B
- Fluke 1662
- Fluke 1663
- Fluke 1664 FC
- Beha-Amprobe ProInstall-100
- Beha-Amprobe ProInstall-200

Do softwaru TruTest lze konvertovat a přenášet také databáze ze softwaru Fluke DMS nebo Beha-Amprobe ES Control.* Konverze databáze DMS/EsControl vyžaduje aplikaci Microsoft Access Runtime 2016.

(*) Další podrobnosti naleznete v návodu k použití softwaru TruTest.

Vytváření obsáhlých zpráv

Software Fluke TruTest zjednodušuje tvorbu zpráv, umožňuje sestavení snadno srozumitelných atestů a zpráv v nejkratším nutném čase. To znamená úsporu času i peněz. Stále širší řada formátů zpráv DIN VDE 0701-0702, ÖVE/ÖNORM E 8701, SNR 462638 a NEN3140. Všechny tyto zprávy jsou dostupné stisknutím tlačítka a přednastavená mezinárodní šablona zajišťuje na lokalitě nezávislou podporu softwaru TruTest.

Stromová topologie

Hierarchická stromová topologie je využívána k zastupování klientů, závodů, rozvaděčů a obvodů, poboček a spotřebičů. Je ideální při využití ve větších sítích a podporuje testovací a protokolovací flexibilitu. Každý prvek představuje jeden uzel, jehož vlastnosti se zobrazí po jeho označení. Stromovou topologii lze spravovat přidáváním, mazáním, duplikací a úpravou uzlů či duplikací stromových podstruktur.

Ukázkový software a softwarové balíčky

Bezplatný ukázkový software je dostupný na stránce **www.fluke.com/trutestsoftware**. Po stažení poklepáním na soubor softwaru spusťte instalaci. Instalační program vás provede postupem instalace. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po zakoupení verzí softwaru TruTest Lite nebo TruTest Advanced vám bude poskytnut kód, kterým odemknete přístup k odpovídajícím funkcím.

Specifikace

Funkce	Demo	Lite	Advanced
Struktura databáze (samostatná lokální nebo serverová)	Lokální	Lokální	Lokální
Modul testeru přenosných elektrických spotřebičů (PAT)	•	•	•
Podporované testery přenosných elektrických spotřebičů	Fluke 6500, Fluke 6500-2, Beha-Amprobe GT-600, Beha-Amprobe GT-650, Beha-Amprobe GT-800, Beha-Amprobe GT-900		
Maximální počet klientů	1	2	Neomezeno
Maximální počet závodů na klienta	2	5	Neomezeno
Maximální počet poboček na klienta	5	50	Neomezeno
Maximální počet spotřebičů na klienta	20	1000	Neomezeno
Modul testerů instalací (INST)	•	•	•
Podporované testery instalací	Fluke 1653, Fluke 1653B, Fluke 1654B, Fluke 1662, Fluke 1663, Fluke 1664 FC, Beha-Amprobe ProInstall-100, Beha-Amprobe ProInstall-200		
Maximální počet klientů	1	2	Neomezeno
Maximální počet závodů na klienta	2	5	Neomezeno
Maximální počet poboček na klienta	5	25	Neomezeno
Maximální počet spotřebičů na klienta	50	200	Neomezeno
Včetně ukázkové databáze	•	•	•
Vytváření klientů	•	•	•
Přejmenovávání klientů		•	•
Mazání klientů	•	•	•
Vytváření uzlů	•	•	•
Přesouvání uzlů	•	•	•
Přejmenovávání uzlů		•	•
Mazání uzlů	•	•	•
Úprava informací o klientovi		•	•
Úprava informací o závodu		•	•
Úprava informací o pobočce		•	•
Úprava informací o spotřebiči		•	•
Úprava informací o testu		•	•
Přidání testovacího kroku		•	•
Smazání testovacího kroku		•	•
Úprava testovacího kroku		•	•
Přidávání poznámek		•	•
Přidávání přílohy (souboru) do poznámky			•
Úprava poznámky		•	•
Smazání poznámky		•	•
Čtení dat z přístroje	•	•	•
Čtení dat ze souboru	•	•	•
Čtení správy konfliktů dat	•	•	•
Čtení struktury stromového přiřazení dat	•	•	•
Načtení dat do přístroje			•*

* Vyžaduje kompatibilní přístroj

Specifikace (pokračování)

Funkce	Demo	Lite	Advanced
Vyhledávání	•	•	•
Zobrazení zpráv	S vodoznakem	•	•
Zobrazení atestů	S vodoznakem	•	•
Uložení (PDF, XML, ...) / Tisk zpráv		•	•
Uložení (PDF, XML, ...) / Tisk atestů		•	•
Přidávání techniků	Ukázkový technik	•	•
Úprava techniků		•	•
Mazání techniků		•	•
Tisk techniků		•	•
Přidávání měřicích přístrojů	Ukázkový přístroj	•	•
Úprava měřicích přístrojů		•	•
Mazání měřicích přístrojů		•	•
Tisk měřicích přístrojů		•	•
Úprava informací o mé společnosti	Ukázková společnost	•	•
Úprava loga společnosti	Ukázkové logo		•
Úprava loga certifikace	Ukázkové logo		•
Zobrazení kódů automatických testů	•	•	•
Výběr oblíbených kódů automatických testů		•	•
Tisk oblíbených kódů automatických testů		•	•
Tisk všech kódů automatických testů		•	•
Vytváření vlastních kódů automatických testů			•
Úprava vlastních kódů automatických testů			•
Kopírování vlastních kódů automatických testů			•
Mazání vlastních kódů automatických testů			•
Tisk vlastních kódů automatických testů			•
Vytváření záloh		•	•
Obnovení ze zálohy		•	•
Maximální počet uživatelů	1 ukázkový uživatel	2	Neomezeno
Přidávání uživatelů		•	•
Úprava uživatelů		•	•
Role uživatelů		•	•
Úprava rolí uživatelů		•	•
Tisk seznamu uživatelů		•	•
Úprava limitů		•	•
Dostupné jazyky	EN, DE, FR, IT, NL		
Podporované atesty instalací	DIN VDE 0701-0702, ÖVE/ÖNORM E 8701, SNR 462638, NEN3140, mezinárodní šablona		
Změna jazyka	•	•	•
Změna země	•	•	•
Změna jazyka zpráv			•
Doba funkčnosti	60 dní (počítáno od data instalace)	Neomezeno	
Bezplatné aktualizace		5 let (počítáno od data zadání sériového kódu)	
Zobrazování upozornění na konec platnosti	Denně	Každých 30 dní po 5 letech bezplatných aktualizací	
Datum aktivace s počtem dní do konce její platnosti	•	•	•

Požadavky na systém

Typ	Požadavek
Operační systém	• Microsoft Windows 10, 64b a 32b (doporučeno) • Microsoft Windows 8/8.1, 64b a 32b • Microsoft Windows 7 Service Pack 1, 64b a 32b
Operační paměť	Minimálně 4 GB RAM (64b) nebo 2 GB RAM (32b)
Místo na pevném disku	Minimálně 2 GB dostupného místa na pevném disku
Rozlišení displeje:	Minimálně 1366 × 768
Komunikační rozhraní:	USB

Objednací informace

Software FLK-TRUTEST-LITE

Licenční kód softwarové sady TruTest Lite

Software FLK-TRUTEST-ADV


Licenční kód softwarové sady TruTest Advanced s vylepšenou funkcí

Disk softwaru FLK-TRUTEST-CD

Licenční kód k disku softwaru TruTest (pokud nelze stáhnout z webové stránky) je prodáván samostatně.

Produktové balíčky

Software TruTest je dostupný také jako součást produktového balíčku testeru přenosných elektrických spotřebičů nebo testeru instalací. Další informace získáte na webové stránce **www.fluke.com** nebo od místního distributora produktů společnosti Fluke.



Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2020, 2021 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
4/2021 210399-cs

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společnosti Fluke Corporation.