

1




EN: Leave the black loop in place if the fixture needs to light 24 x 7 hours and in case of an emergency power failure.

If the fixture is switched on and off, the loop must be removed and L1 and L2 connected accordingly. L1 (brown) is the fixed phase and L2 (black) the switching phase.

NL: Laat de zwarte doorlusing zitten indien het armatuur 24 x 7 uur dient te branden en in nood bij stroomuitval.

Als het armatuur aan en uit geschakeld wordt, dan dient de doorlusing eruit gehaald te worden en L1 en L2 conform aangesloten te worden. L1 (bruin) is de vaste fase en L2 (zwart) de schakelfase.

2



EN: After installation of the luminaire, plug battery cable into LED driver connector.

NL: Nadat u het armatuur hebt geïnstalleerd, sluit u de batterijkabel aan op de connector van de LED-driver.