

NEBO[®]

DAVINCI™ 5000



This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.



TRUE BRANDS LTD. BH24 3FE HANTS, UK
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU
Designed in the USA Made in China



All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement ("Matériaux") de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2022 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.



DAVINCI 5000

The Davinci 5000 features a high-powered 5000 lumen LED, 3x adjustable zoom, detachable lanyard and a rechargeable power bank.


Le Davinci 5000 dispose d'un puissant LED 5000 lumens, zoom réglable 3x, cordon détachable et une banque d'alimentation rechargeable.

Der Davinci 5000 verfügt über eine leistungsstarke 5000 Lumen LED, 3-fach verstellbarer Zoom, abnehmbares Trageband und eine wiederaufladbare Powerbank.

El Davinci 5000 cuenta con un potente LED de 5000 lúmenes, zoom ajustable 3x, cordón desmontable y un banco de energía recargable.

Il Davinci 5000 è dotato di un potente LED da 5000 lumen, zoom regolabile 3x, cordino staccabile e un power bank ricaricabile.

Davinci 5000 jest wyposażony w mocny Dioda LED 5000 lumenów, 3-krotnie regulowany zoom, odpinana smycz i ładowalny powerbank.



3X ZOOM

Twist to adjust the light beam from spot light to flood light.

ZOOM 3X

Tournez pour ajuster le faisceau lumineux de spot à lumière crue.

3X-ZOOM

Drehen Sie, um den Lichtstrahl von Punktlicht auf einzustellen Flutlicht.

ZOOM 3X

Gire para ajustar el haz de luz de foco a Luz de inundación.

ZOOM 3X

Ruotare per regolare il fascio di luce dal faretto a luce di inondazione.

3X POWIĘKSZENIE

Przekręć, aby dostosować wiązkę światła od światła punktowego do światła powodziowe.



POWER BANK

To charge your phone or other USB device, simply unscrew the base and plug it into the USB port.

BANQUE D'ALIMENTATION

Pour charger votre téléphone ou tout autre périphérique USB, dévissez simplement la base et branchez-la sur le port USB.

POWERBANK

Um Ihr Telefon oder ein anderes USB-Gerät aufzuladen, schrauben Sie einfach die Basis ab und stecken Sie sie in den USB-Anschluss.

BANCO DE ENERGÍA

Para cargar su teléfono u otro dispositivo USB, simplemente desenrosque la base y conéctela al puerto USB.

ACCUMULATORE DI ENERGIA

Per caricare il tuo telefono o altro dispositivo USB, svita semplicemente la base e collegala alla porta USB.

POWER BANK

Aby naładować telefon lub inne urządzenie USB, wystarczy odkręcić podstawę i podłączyć ją do portu USB.

Specs

Spécifications / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Okular

MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lúmenes Lumeny	HOURS Heures Stunden Horas/Оre Godziny	METERS Mètres/Meter Metros Metri/Metry
HIGH	5000	2	192
MEDIUM	1000	5	90
LOW	100	20	31
STROBE	5000	2	192

4 Light Modes • Waterproof (IP67) • 3x Adjustable Zoom Power Bank • Anodised Aircraft-Grade Aluminium

4 modes d'éclairage • Étanche (IP67) • Zoom réglable 3x Power Bank • Aluminium anodisé de qualité aéronautique

4 Lichtmodi • Wasserdicht (IP67) • 3x einstellbarer Zoom Power Bank • Eloxiertes Aluminium in Flugzeugqualität

4 modos de luz • Resistente al agua (IP67) • Zoom ajustable 3x Power Bank • Aluminio anodizado de calidad aeronáutica

4 modalità di illuminazione • Impermeabile (IP67) • Zoom regolabile 3x Power Bank • Alluminio anodizzato aeronautico

4 tryby świecenia • Wodoodporność (IP67) • 3x regulowany zoom Power Bank • Anodowane aluminium lotnicze



MODE SELECT DIAL

Twist to select High, Medium, Low or Strobe mode.

CADRAN DE SÉLECTION DE MODE

Tournez pour sélectionner le mode haut, moyen, bas ou stroboscopique.

MODUSWAHLRAD

Drehen Sie, um den Hoch-, Mittel-, Niedrig- oder Strobe-Modus auszuwählen.

DIAL DE SELECCIÓN DE MODO

Gire para seleccionar el modo Alto, Medio, Bajo o Estroboscópico.

SELEZIONE MODALITÀ COMPOSIZIONE

Ruotare per selezionare la modalità Alta, Media, Bassa o Strobo.

POKRĘTŁO WYBORU TRYBU

Przekręć, aby wybrać tryb High, Medium, Low lub Strobo.

Als Nutzer unserer Produkte sind Ihnen folgende Informationen wichtig:

Getrennte Sammlung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abfall bezeichnet. Besitzer von Altgeräten sollten diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall sammeln. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in ein spezielles Sammel- und Entsorgungssystem.

Batterien und Akkumulatoren und Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen gebrauchte Batterien und Akkus, die nicht alt sind, entsorgen. Angebaute Geräte sind vor der Abgabe an einer Sammelstelle vom Altgerät zu trennen. dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät ausgebaut werden können. Werden Altgeräte unter Einbeziehung eines kommunalen Versorgungsunternehmens zur Wiederverwendung vorbereitet, dürfen Batterien und Akkus sowie Leuchtmittel nicht vom Entsorgungsträger entsorgt werden und müssen entfernt werden.

Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den eingerichteten Rücknahmestellen der Hersteller oder Vertrieber kostenlos abgeben.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte und Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals jährlich oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und zur Verfügung stellen Markt.

Dies gilt auch beim Online- oder Katalogverkauf, wenn die Lager- und Versandflächen von Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² groß sind oder wenn die Lager- und Versandflächen insgesamt mindestens 800 m² unterschreiten. Vertrieber sind grundsätzlich berechtigt, diese in angemessener Entfernung vom jeweiligen Endverbraucher in geeigneter Weise zurückzunehmen, um Rücknahmemöglichkeiten zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe eines Altgerätes besteht für rücknahmepflichtige Ver-Fahrer unter anderem dann, wenn ein Neugerät des gleichen Typs, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an seinen Endverbraucher geliefert wird. Wird ein Neugerät in einen Privathaushalt geliefert, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur kostenlosen Abholung abgegeben werden. Dies gilt für den Online- oder Katalogverkauf von Geräten der Kategorien 1, 2 oder 4 nach § 2 Absatz 1 ElektroG, also „Wärmetauscher“, „Anzeigegeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einem Außenmaß größer als 50 Zentimeter). Endverbraucher werden bei Abschluss eines Kaufvertrages um eine entsprechende Rückgabeabsicht gebeten.

Die kostenlose Rückgabe an den Sammelstellen des Händlers ist auch unabhängig vom Kauf eines Neugerätes für Kleingeräte ohne Außenmaße von mehr als 25 Zentimetern im Rahmen von drei Altgeräten pro Gerätetyp möglich.

Datenschutzerklärung

Altgeräte enthalten oft sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Informationstechnologie- und Telekommunikationsgeräte wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung von Daten auf zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne

Das regelmäßig durchgestrichene Symbol auf der Abfalltonne für Elektro- und Elektronikgeräte weist darauf hin, dass das betreffende Gerät am Ende seiner Lebensdauer vom Gerät getrennt werden muss, unsortierter Siedlungsabfall muss registriert werden.