


SP50

Installation instructions | Consignes d'installation | Montageanleitung

Wiring diagrams / Schémas de câblage / Anschluss

24V DC 30W LED Driver / Alimentation LED 30W 24V CC / 24VDC 30W LED-Vorschaltgerät

Minimum bend radius /
Rayon de courbure minimal /
Minimaler Biegeradius



Single length of 5m /
Longueur unique de 5m /
Einzige Länge von 5m

LED Driver 24V DC /
Alimentation LED 24V CC /
24V DC LED-Vorschaltgerät

Cut point every 100mm /
Point de coupe tous les 100mm /
Schnittpunkt alle 100mm

See overleaf for fast-fix connector
instructions /
Voir au verso pour les instructions des
connecteurs rapides /
Siehe nächste Seite für die Fast-Fit-
Connector-Anweisungen

Multiple lengths up to 30W

Wire in parallel to LED driver output /

Multiple longueurs Jusqu'à 30W

Câblez en parallèle à la sortie de l'alimentation LED /

Mehrere Schnittlängen bis zu 30W

Parallel zum LED-Vorschaltgerät schalten

Current flow = 0.2A per
metre of LED strip /
Flux de courant = 0,2A par
mètre de ruban LED /
Stromfluss = 0,2A pro Meter
LED-Streifen

LED Driver /
Alimentation LED /
LED-Vorschaltgerät

Max 5m total length
wire in parallel /
Longueur maximale
totale de 5m câblée en
parallèle /
Max 5m Gesa-
mtlänge. Parallel zum
LED-Vorschaltgerät
schalten

Cut point every 100mm /
Point de coupe tous les 100mm /
Schnittpunkt alle 100mm

Wire in parallel to LED
driver output /
Câblez en parallèle à la
sortie de l'alimentation
LED /
Parallel zum LED-
Vorschaltgerät schalten

EN

Installation

1. Ensure the mounting surface is clean, dry and free from dust.
2. Peel the protective backing from the reverse of the LED Strip.
3. Carefully stick the strip to the mounting surface.

Power consumption = 5W per metre.

FR

Installation

1. Veillez à ce que la surface de montage soit propre, sèche et dépoluée.
2. Décollez la feuille de protection du verso du ruban LED.
3. Collez soigneusement le ruban lumineux à la surface de montage.

Consommation électrique = 5 W par mètre.

DE

Einbau

1. Überprüfen, dass die Montagefläche sauber, trocken und frei von Staub ist.
2. Schutzschicht von der Rückseite des LED-Streifens abziehen.
3. Den Streifen vorsichtig auf die Montagefläche kleben.

Leistungsaufnahme = 5W pro Meter.



Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel
Lichtquelle durch Fachpersonal austauschbar



Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel
Steuerelement durch Fachpersonal austauschbar



7 year warranty
7 ans de garantie
7 Jahres-Garantie

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting Limited, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75 116, Paris, France

CWI 8127 V2



COLLINGWOOD
LIGHTING

SP50

Installation instructions | Consignes d'installation | Montageanleitung

Fast fit connectors / Connecteurs rapides / Steckverbinder


Power supply to LED strip / Alimentation LED à ruban LED / Stromversorgung an LED-Streifen

Important: All connections must be **+ to +** and **- to -** /


Important: Toutes les connections doivent se faire du **+ au +** et du **- au -** /

Wichtig: Anschluss aller Verbinder **+ an +** und **- an -**


1. Open connector / Ouvrez le connecteur / Verbinder öffnen



2. Peel back LED strip backing / Décollez la feuille de protection du verso du ruban LED / Folie von der Rückseite des LED-Streifens abziehen



3. Insert strip **UNDER** terminals / Glissez le ruban **SOUS** les bornes / Streifen **UNTER** die Anschlüsse stecken



4. Close connector / Refermez le connecteur / Verbinder schließen



Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel
Lichtquelle durch Fachpersonal austauschbar



Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel
Steuerelement durch Fachpersonal austauschbar



7 year warranty
7 ans de garantie
7 Jahres-Garantie

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting Limited, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75 116, Paris, France

CWI 8127 V2

C
COLLINGWOOD
LIGHTING