



## INOX ADAPTER

### ETIM SPECIFICATIES

• Materiaal	Roestvaststaal (RVS 316L / 1.4404)
• Max. mediumtemperatuur (continu)	450°C
• Positive (overdruk)	Nee
• Wet (condenserend)	Nee
• Negative (onderdruk)	Ja
• Dry (niet condenserend)	Ja
• Kleur	Roestvaststaal ( RVS )
• Verbinding aansluiting 1	Steekeind
• Verbinding aansluiting 2	Mof met afdichting
• Met lipring	Ja
• Gastec QA	Nee
• Beschikbare adapters	90-80 / 100-80 / 110-80 / 110-100 / 125-125 / 130-80 / 130-100 / 130-130 / 130-140 / 130-200 / 150-150 / 180-130 / 180-180 / mm 200-200 / 225-180 / 250-150 / 250-200 / 250-250 / 300-200 / 300-250 / 300-300 / 350-350 / 400-400 / 450-450 / 500-500 mm

### PRODUCTIDENTIFICATIE

<b>PANFLEX INOX</b>	<b>Flexibele schoorsteenvoering EN 1856-2 - T450 - N1 - D - Vm - L50010 - G</b>
• Productomschrijving	_____
• Normnummer	_____
• Temperatuur klasse	_____
• Drukkniveau (N: onderdruk of P: overdruk)	_____
• Condensbestendigheid (D: droog of W: nat)	_____
• Corrosiebestendigheid	_____
• Materiaalspecificatie voering	_____
• Roetbrandbestendigheid (G: ja of O: nee)	_____

### MONTAGE INSTRUCTIE

De aansluiting van de flexibele rookgasafvoerslang aan het toestel met behulp van de toesteladapter moet op de juiste manier gebeuren om een goede afdichting te kunnen garanderen. Let op, de slang mag niet gestuikt of beschadigd zijn!

Deze als volgt monteren:

1. Smeer het omsteekuiteinde van de adapter in met een zuurvrij glijmiddel (vaseline of vloeibare zeep). Plaats de siliconenring over het omsteekuiteinde van de adapter. De pijl op de ring moet op de rand van de adapter liggen (afb. 1).
2. Schuif de adapter zo ver mogelijk over de leiding, trek dan de adapter 2 cm terug en draai deze zo tot dat het pijltje op de ring boven een X van "panflex" op de leiding ligt (afb.2).
3. Schuif de ring iets over de rand van de adapter, leg daarbij het pijltje precies op de X.
4. Houd de ring vast en trek de adapter terug.
5. Controleer of het profiel van de ring exact in het profiel van de slang valt.
6. Trek eventueel aan de randen totdat de ring glad om de INOX-leiding ligt (afb. 3).
7. Schuif de adapter, met een beetje glijmiddel, recht over de ring zonder dat de slang stuikt of beschadigt.

