

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Str. 69 | D-89335 Ichenhausen | Germany
Tel.: +49 (0)8223/4002-99 | Fax: +49 (0)8223/4002-58
service@scheppach.com | www.scheppach.com

Ersatzteile / Spare parts

GS50

Gartenhäcksler **5904409952**
garden shredder **0219**

update: 22.03.2019

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 1	5904409001	Stopfer	Push sticker
A 2	5904409002	Einfülltrichter	Feeder hopper
A 6	5904409022	oberes Gehäuse	Up housing
A 9 - 11 / 13 + 14	5904409003	Schalterblende kpl.	switch panel cpl.
A 12	5904409004	Kondensator	Capacitor
A 16 - 30	5904409005	Verbindungsset kpl.	Connection buckle set cpl.
A 31 - 39	5904409006	Motor kpl.	motor cpl.
A 56	5904409007	Einstellschraube	Adjusting knob
A 59	5904409008	Gegenschneidplatte	Blade defend block assembly
A 62 - 65	5904409009	Getriebewelle kpl.	gear shaft cpl.
A 66	5904409010	Schutzplatte	Blade defend plate
A 68	5904409011	Messerwalze	Rolling blade
A 69	5904409012	Abdeckung Messerwalze	Blade shaft box cover
A 74 + 75	5904409013	Endschalter kpl.	strong off switch cpl.
A 76 - 80 + 88	5904409014	Auffangbox kpl.	collection box cpl.
A 84	5904409023	Unteres Gehäuse	Holder
A 89	5904409015	Radkappe	Wheel cover
A 91	02902108	Scheibe A8	Flat washer
A 92	5904409016	Radbuchse	Wheel shaft sheath
A 93	5904409017	Rad	Wheel
A 94	5904409018	Radachse	Wheel shaft
A 102	5904409019	Stützfuß	Bending tube holder
A o.Abb.	5904409020	Beipackbeutel	accessories bag