




basa 1.0 - Allwin



update: 08.03.2016

Skizze	Art.Nr.	Bennennung	description
1-8+70	7322 0015	Türriegel kpl. 1-2-3-4-6-7-8-70	door bolt cpl.
5	7322 0001	Türe	door
7	0201 2705	Federring	spring ring
8	0109 3344	Skt.-Schraube	screw
9-13+92	7322 0065	Sägebandführung Teil 9-13+92	saw belt guide
9	7322 0017	Messingbuchse	brass bush
10	7323 0033	Gewindestift M6x6	grub screw M6x6
11	7322 0018	Laufrolle	roller
12	0109 1519	Gewindestift	grub screw
13	7322 0019	Messingbuchse	brass bush
14	0279 8114	Schraube 3,5x 9,5	screw 3,5x9,5
15	7322 0020	Befestigungsplatte	mounting plate
16	7322 0021	Klemmbolzen	clamping bolt
17	7322 0014	Führungsprofil	guide profile
18	7322 0022	Zahnstange	toothed rack
19	7322 0023	Abdeckblech	cover plate
20	0104 7107	Sicherungsring	lock ring
21	0620 6000	Kugellager	bearing
22, 24	7322 0024	Bandrad oben mit Bandage	belt wheel above w. buckstay
23	7322 0025	Lagerbolzen	bearing bolt
24	7322 0026	Bandage	buckstay
25	7322 0027	Ein/Aus - Schalter	on-off switch
27	7322 0028	Schalterblende	switch cover
28	0267 9909	Sicherungsscheibe	safety disc
29	7322 0029	Halterung	support
30	7322 0030	Bolzen	bolt
31	0500 7102	Skt-Mutter selbstsichernd	lock nut
32	7322 0031	Führungsbügel	guide bracket
33	0120 9306	Tellerfeder	disc spring
34	390 1504 062	Druckbolzen	pressure bolt
35	7322 0033	Spannstück m. Mutter	clamping piece w. nut
36	7322 0034	Bügel	bracket
37	7322 0035	Griffschraube	knurled screw
38	0209 1239	Zylinderschraube	screw
39	0209 3404	Skt.-Mutter	nut
40	0209 3345	Skt.-Schraube	screw
41	0201 2504	Scheibe	washer
42	0500 6502	Flügelmutter	wing nut
43	390 1504 057	Tellerfeder	disc spring
44	0500 6311	Flügelmutter	wing nut
45	7322 0036	Schiebedeckel	sliding lid
46	7322 0037	Drehknopf	rotary knob
47	7322 0038	Abdeckplatte	cover plate
48	0500 7103	Skt-Mutter selbstsichernd	lock nut
49	7322 0039	Zahnrad	gear wheel
50	7322 0040	Abdeckkappe	cover plate
51	0279 7117	Blechschrabe	screw
52	7322 0041	Buchse	bush
53	7319 0036	Abstreifer	stripper
54	0206 0338	Flachrundschrabe	screw
55	7322 0042	Sägeband	saw belt
56, 24	7322 0043	Bandrad unten mit Bandage	belt wheel down w. buckstay
58	0167 9914	Sicherungsscheibe	lock washer
59	0206 0313	Flachrundschrabe	screw
60	0201 2705	Federring	spring ring
61	7322 0044	Sägeblattschutz unten rechts	saw belt cover down right
62	0209 3402	Skt. - Mutter	nut
63	7322 0045	Sägeblattschutz unten links	saw belt cover down left
64	0279 8511	Kreuzschlitzschraube	screw
65	7322 0011	Motor	motor
65	7322 0016	Motor Lüfterhaube	motor fan cover
66	7322 0012	Adapter	adapter
67	7322 0013	Absaugstutzen	connecting piece
68	7322 0046	Tischeinlage	table insert
69	7322 0070	Tisch	table
71	0500 6438	Flügelschraube	wing screw

basa 1.0 - Allwin



update: 08.03.2016

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
72	7322 0048	Führungsschiene	guide rail
73	7322 0049	Kunststoffstopfen	plastic plug
74	7322 0050	Längsanschlag	along stroke
75	0200 8427	Zylinderschraube	screw
76	7322 0051	Lupe	loupe
77	7322 0052	Kunststoffstopfen	plastic plug
78	7322 0053	Druckfeder	pressure spring
79	7319 0054	Klemmhebel	clamping lever
80	7319 0053	Federblech	spring plate
82	7322 0056	Bolzen	bolt
83	7322 0057	Gewindebolzen	stud bolt
84	7322 0058	Führungsschlitten	guide slide
86	7322 0059	Zwischenblech	shim
87	7322 0054	Schwenksegment unten	pivoting segment down
88	7322 0055	Schwenksegment oben	pivoting segment above
89	0209 3349	Skt.-Schraube	screw
90	0209 3347	Skt.-Schraube	screw
91	0201 2502	Scheibe	washer
92	7322 0060	Führungsgehäuse	guide housing
93	7322 0061	Gestell	frame
95	7322 0062	Auflageklotz	support block
96	0206 0316	Flachrundschraube	screw
97	0120 9315	Tellerfeder	disc spring
106	5278 0013	Endschalter	sensor
o.Abb.	0109 1104	Sechskantstiftschlüssel SW 3	hex-head wrench AF3
o.Abb.	0109 1107	Sechskantstiftschlüssel SW 6	hex-head wrench AF6
o.Abb.	7322 0067	Lüfterrad	fan
o.Abb.	8800 0483	Kondensator	capacitor
o.Abb.	7322 0066	Längsanschlag kpl. 33/73-88	along stroke cpl.
o.Abb.	7322 0068	Beipackbeutel (Schrauben)	loose parts (screws)
o.Abb.	7322 0069	Querschneidlehre kpl.	mitre gauge cpl.